

PROSPRAY 3.39

INSTRUCCIONES DE USO • GEBRUIKSAANWIZING •
DRIFTSVEJLEDNING • BRUKSANVISNING •
MANUAL DEL PROPRIETÁRIO

MODEL:

0558008

0558040


wagner-group.com



¡Advertencia!

¡Atención: Peligro de lesiones por inyección!

Los equipos Airless producen unas presiones de pulverización extremadamente altas.



1

¡Nunca poner en contacto con el chorro de pulverización ni los dedos, ni las manos ni otras partes del cuerpo!

No dirigir nunca la pistola de pulverización hacia sí mismo, en dirección a otras personas y a animales.

No utilizar jamás la pistola sin el protector contra contactos.

No trate una lesión por pulverización como una lesión de corte inocua. En caso de lesiones cutáneas por contacto con material de recubrimiento o disolvente, consultar inmediatamente a un médico para un tratamiento rápido y correcto. Informe al médico sobre el material de recubrimiento o disolvente utilizado.

2

Antes de toda puesta en funcionamiento se tendrán en cuenta los puntos siguientes; conforme a las instrucciones de uso:

1. No utilizar equipo defectuoso.
2. Asegurar la pistola mediante la palanca de seguridad que se encuentra en la misma.
3. Asegurar la puesta a tierra.
4. Verificar la presión de servicio admitida por la manguera de alta presión y la pistola de pulverización.
5. Controlar la hermeticidad de todos los elementos de unión.

3

Respetar estrictamente las instrucciones dadas para la limpieza y el mantenimiento del equipo que deben efectuarse con toda regularidad.

Antes de cualquier trabajo en el equipo y durante todas las pausas de trabajo, respetar sin falta las reglas siguientes:

1. Descargar la presión de la pistola y la manguera.
2. Asegurar la pistola mediante la palanca de seguridad que se encuentra en la misma.
3. Desconectar el aparato.

¡Preste atención a la seguridad!

1 NORMAS DE SEGURIDAD PARA LA PULVERIZACIÓN AIRLESS	4	8 LIMPIEZA DEL APARATO (PUESTA FUERA DE SERVICIO)	20
1.1 Explicación de los símbolos utilizados	4	8.1 Limpieza del aparato por fuera	20
1.2 Seguridad eléctrica	8	8.2 Limpieza de la rejilla de entrada	20
1.3 Carga electrostática (formación de chispas o llama)	8	8.3 Limpieza del filtro de alta presión	21
1.4 Limpieza de la pistola de pulverización Airless	21		
2 SINOPSIS DE APLICACIÓN	9	9 PROCEDIMIENTO EN CASO DE AVERÍAS	22
2.1 Campos de aplicación	9		
2.2 Materiales de recubrimiento	9		
3 DESCRIPCIÓN DEL APARATO	10	10 MANTENIMIENTO	23
3.1 Proceso Airless	10	10.1 Mantenimiento general	23
3.2 Funcionamiento del aparato	10	10.2 Manguera de alta presión	23
3.3 Datos técnicos	10	11 REPARACIONES EN EL APARATO	23
3.4 Leyenda del cuadro explicativo PS 3.39	11	11.1 Válvula de descarga	23
3.5 Cuadro explicativo PS 3.39	11	11.2 Válvula de admisión y escape	24
3.6 Transporte	12	11.3 Empaquetaduras	25
3.7 Transporte en el vehículo	12	11.4 Esquema eléctrico PS 3.39	27
3.8 Ajuste para material de pintura	12	11.5 Mensajes de error del Digital Electronic Spray Control (DESC)	28
3.9 Ajuste para material texturado	12		
4 PUESTA EN SERVICIO	13	12 APÉNDICE	29
4.1 Manguera de alta presión, pistola de pulverización y aceite separador	13	12.1 Selección de boquillas	29
4.2 Indicadores del panel de control	14	12.2 Mantenimiento y limpieza de las boquillas de metal duro Airless	29
4.3 Ajustes con el mando regulador de presión	14	12.3 Accesorios de pistola de pulverización	29
4.4 Conexión a la red de alimentación	15	12.4 Tabla de boquillas Airless	30/31
4.5 Limpieza de agentes de conservación en la primera puesta en marcha	15	12.5 TempSpray	32
4.6 Poner el equipo en marcha con material de recubrimiento	15	12.6 Pump-Runner	33
4.7 Digital Electronic Spray Control (DESC)	16		
5 TÉCNICA DE PULVERIZACIÓN	18	ACCESORIOS PARA PROSPRAY 3.39	162/163
6 MANEJO DE LA MANGUERA DE ALTA PRESIÓN	19	Lista de piezas de recambio conjunto principal	164/165
7 INTERRUPCIÓN DEL TRABAJO	19	Lista de piezas de recambio zona de pintura	166/167
		Lista de piezas de recambio del conjunto del mecanismo impulsor	168/169
		Lista de piezas de recambio del filtro de alta presión	170
		Lista de piezas de recambio del carro alto	171
		INDICACIÓN ACERCA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS POR PRODUCTOS	172
		3+2 AÑOS DE GARANTÍA PROFESIONAL FINISHING	172
		AGENCIAS DE SERVICIO TÉCNICO WAGNER	180

1 NORMAS DE SEGURIDAD PARA LA PULVERIZACIÓN AIRLESS

1.1 EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS UTILIZADOS

El presente manual contiene información que deberá leer y comprender bien antes de utilizar el equipo. Cuando llegue a una sección que tenga uno de los siguientes símbolos, preste especial atención y asegúrese de que se cumplen las medidas de seguridad.



→ Este símbolo indica un peligro potencial que puede provocar lesiones graves e incluso la muerte. A continuación se incluye información importante de seguridad.



→ Este símbolo indica un peligro potencial para usted o para el equipo. A continuación se incluye información importante para evitar daños al equipo o evitar situaciones que podrían provocar lesiones de segundo orden.



→ Peligro de lesiones por inyección



→ Peligro de incendio



→ Peligro de explosión



→ Mezclas de vapores tóxicos y/o inflamables. Peligro de intoxicación y quemadura



→ Las notas añaden información importante a la que debe prestarse especial atención.



PELIGRO: LESIÓN CAUSADA POR INYECCIÓN

La corriente de líquido a alta presión que produce este equipo puede perforar la piel y tejidos interiores, pudiendo provocar graves lesiones e incluso hay posibilidad de amputación.

No trate una lesión por pulverización como una lesión de corte inocua. En caso de lesiones cutáneas por contacto con material de recubrimiento o disolvente, consultar inmediatamente a un médico para un tratamiento rápido y correcto. Informe al médico sobre el material de recubrimiento o disolvente utilizado.

PREVENCIÓN:

- NUNCA dirija la pistola a ninguna parte del cuerpo.
- NUNCA toque con ninguna parte del cuerpo la corriente de líquido. NO toque con ninguna parte del cuerpo ninguna fuga en la manguera de líquido.
- NUNCA ponga la mano delante de la pistola. Los guantes no serán protección suficiente contra una lesión por inyección.
- Ponga SIEMPRE el seguro del gatillo de la pistola, cierre la bomba y libere toda la presión antes de realizar labores de mantenimiento y reparación, limpiar la boquilla o el protector, cambiar la boquilla o dejar de usarla. La presión no se descargará apagando el motor. La válvula PRIME/SPRAY (cebar/pulverizar) o válvula de purga de presión debe estar en la posición adecuada para liberar la presión del sistema. Consulte el PROCEDIMIENTO PARA LIBERAR PRESIÓN descrito en el presente manual.

- Mantenga SIEMPRE el protector de la boquilla en su sitio mientras pulveriza. El protector de la boquilla ofrece cierta protección pero principalmente se trata de un dispositivo de advertencia.
- Desmonte SIEMPRE la boquilla pulverizadora antes de enjuagar o limpiar el sistema.
- NUNCA use una pistola pulverizadora si el seguro del gatillo no funciona o si la protección del gatillo no está en su sitio.
- Todos los accesorios deben cumplir o superar las especificaciones nominales para la gama de presiones de funcionamiento del pulverizador. Esto incluye boquillas pulverizadoras, pistolas, extensiones y manguera.



PELIGRO: MANGUERA DE ALTA PRESIÓN

En la manguera de pintura pueden aparecer fugas a causa del desgaste, de retorcimientos o de un mal uso. Una fuga puede proyectar material hacia la piel. Revise siempre la manguera antes de usarla.

PREVENCIÓN:

- Evitar doblar mucho o plegar la manguera de alta presión, radio de flexión mínimo, aprox. 20 cm.
- No pasar por encima de la manguera de alta presión, protegerla contra contactos con objetos agudos y cantos cortantes.
- Sustituir inmediatamente la manguera de alta presión dañada.
- ¡No reparar nunca una manguera de alta presión defectuosa!
- La carga electrostática de la pistola de pulverización y la manguera de alta presión se descarga a través de la manguera de alta presión. Por esa razón, la resistencia eléctrica entre los empalmes de la manguera de alta presión debe ser igual o menor a un Megaohm.
- Por razones de funcionamiento, seguridad y duración, emplear únicamente manguras de alta presión originales de Wagner.
- Cada vez que vaya a utilizar el equipo, compruebe antes todas las manguras en busca de cortes, fugas, abrasión o bultos en la cubierta. Compruebe el movimiento de los acoplamientos y si están dañados. Sustituya inmediatamente una manguera si descubre alguna de estas anomalías. No repare nunca una manguera de pintar. Sustitúyala por una manguera a alta presión puesta a tierra.
- Asegúrese de que la manguera de aire y las manguras de pulverización estén dispuestos

de forma que minimicen el peligro de deslizamientos, tropiezos y caídas.



PELIGRO: EXPLOSIONES E INCENDIOS

Los vapores inflamables, como los vapores de las pinturas y los solventes, pueden encenderse o explotar en el área de trabajo.

PREVENCIÓN:

- No utilice materiales con un punto de ignición por debajo de 21°C. El punto de ignición es la temperatura a la que un fluido puede producir vapores suficientes como para que se inflamen.
- No utilizar el aparato en locales de fabricación que están bajo ordenanza de protección contra explosión.
- Permita una zona de escape amplia y que entre aire fresco para que el aire dentro de la zona de pulverización no acumule vapores inflamables.
- Evite todas las fuentes de ignición, tales como chispas por electricidad estática, aparatos eléctricos, llamas, luces indicadoras, objetos calientes y chispas producidas al conectar y desconectar cables de alimentación o interruptores de luces en funcionamiento.
- No fume en la zona de pulverización.
- Coloque el pulverizador a una distancia suficiente del objeto a pulverizar en un área bien ventilada (añada más manguera si es necesario). Los vapores inflamables suelen ser más pesados que el aire. El área del suelo debe estar perfectamente ventilada. La bomba contiene piezas que forman arcos eléctricos y sueltan chispas, pudiendo inflamar los vapores.
- El equipo y los objetos alrededor y en la zona de pulverización deben estar puestos a tierra adecuadamente para evitar chispas estáticas.
- Use solamente una manguera conductora o a tierra para líquido a alta presión. La pistola debe estar puesta a tierra a través de las conexiones de la manguera.
- El cable de alimentación debe estar conectado a un circuito puesto a tierra (sólo unidades eléctricas).
- Enjuague siempre la unidad en un recipiente de metal aparte, a baja presión de la bomba y con la boquilla quitada. Sujete la pistola con firmeza contra el lateral del recipiente para poner a tierra dicho recipiente y evitar así chispas estáticas.
- Siga las instrucciones y advertencias del fabricante del material y del disolvente. Familiarícese con la hoja de datos de seguridad de materiales e información técnica del material de recubrimiento para garantizar un uso seguro.
- Use la mínima presión posible cuando enjuague el equipo.
- Al limpiar el aparato con disolvente no se debe pulverizar o bombeo a un recipiente con orificio pequeño (ojo de barril). Peligro de formación de una mezcla de gas/aire explosiva. El recipiente deberá estar puesto a tierra.
- No use una pintura o un solvente que contenga hidrocarburos halogenados. Tales como: cloro, fungicida, blanqueador, cloruro de metíleno y tricloroetano. Estos no son compatibles con el aluminio. Contacte con el proveedor del recubrimiento para obtener información acerca de la compatibilidad del material con el aluminio.



PELIGRO: VAPORES PELIGROSOS

Las pinturas, disolventes, y otros materiales pueden ser perjudiciales si se inhalan o entran en contacto con el cuerpo. Los vapores pueden provocar náuseas intensas, desmayos o envenenamiento.



PELIGRO: GENERAL

Pueden producirse lesiones graves o daños materiales.

PREVENCIÓN:

- Cumpla todos los reglamentos locales, estatales y nacionales pertinentes relativos a ventilación, prevención de incendios y funcionamiento.
- Al apretar el gatillo, la mano que sujetla la pistola pulverizadora experimenta una fuerza de retroceso. La fuerza de retroceso de la pistola pulverizadora es especialmente fuerte cuando se quita la boquilla y se selecciona una presión alta para la bomba airless. Cuando vaya a limpiar la boquilla pulverizadora, ponga la perilla de control de presión al mínimo.
- Emplee solamente piezas autorizadas por el fabricante. El usuario asumirá todos los riesgos y toda la responsabilidad cuando utilice piezas que no cumplan con las especificaciones mínimas y dispositivos de seguridad del fabricante de la bomba.
- Siga SIEMPRE las instrucciones del fabricante del material para que la manipulación de pinturas y disolventes sea segura.
- Limpie inmediatamente todos los derrames de materiales y solventes para evitar el peligro de deslizamiento.
- Lleve protección para los oídos. El aparato puede producir niveles de ruido superiores a 85 dB(A).
- Nunca deje este equipo sin vigilancia. Manténgalo fuera del alcance de los niños o de cualquier persona que no esté familiarizada con el funcionamiento de equipos airless.
- El dispositivo pesa más de 36 kg. Se necesitan tres personas para levantarla.
- No pulverice al aire libre si hace viento.
- El dispositivo y todos los líquidos relacionados (es decir, aceite hidráulico) se deben desechar de una forma amigable con el medioambiente.

1.2 SEGURIDAD ELÉCTRICA

Los modelos eléctricos deben conectarse a tierra. En caso de cortocircuito eléctrico, la puesta a tierra reduce el peligro de descarga eléctrica al proporcionar un hilo de escape para la corriente eléctrica. Este producto está provisto de un cable que tiene un hilo de puesta a tierra con un enchufe de tierra adecuado. Conexión a la red de alimentación sólo a través de un punto de alimentación especial, p.ej. a través de un dispositivo protector contra corriente defectuosa con INF 30 mA.



PELIGRO — Los trabajos y las reparaciones en el sistema eléctrico deben ser ejecutados únicamente por un electricista cualificado. No asumimos ninguna responsabilidad en caso de una instalación inadecuada. Desconectar el equipo. Antes de toda reparación – extraer la clavija de red de la caja de enchufe.

Peligro de cortocircuito mediante agua infiltrada en el dispositivo eléctrico. No pulverizar nunca el aparato con detergente o vapor detergente de alta presión.

TRABAJOS O REPARACIONES EN EL EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO:

Disponer su ejecución únicamente por un electricista competente. No se asume ninguna responsabilidad por la instalación inadecuada.

1.3 CARGA ELECTROSTÁTICA (FORMACIÓN DE CHISPAS O LLAMA)



A raíz de la velocidad de circulación del material de recubrimiento durante la pulverización, pueden eventualmente producirse cargas electrostáticas en el equipo. Éstas pueden dar lugar a formación de chispas o llama al descargarse. Por eso es necesario que el aparato esté siempre conectado a tierra a través de la instalación eléctrica. La conexión debe realizarse a través de una caja de enchufe conectada a tierra de debida forma.

La carga electrostática de la pistola de pulverización y la manguera de alta presión se descarga a través de la manguera de alta presión. Por esa razón, la resistencia eléctrica entre los empalmes de la manguera de alta presión debe ser igual o menor a $197 \text{ k}\frac{1}{2}/\text{m}$ ($60 \text{ k}\frac{1}{2}/\text{ft.}$).

2 SINOPSIS DE APLICACIÓN

2.1 CAMPOS DE APLICACIÓN

= recomienda = no se recomienda

Materiales	Tamaño del objeto	Modelo					
		PS 3.21	PS 3.23	PS 3.25	PS 3.29	PS 3.31	PS 3.34
Selladoras, desmoldeantes y aceites Imprimación, esmaltes, barnices base agua o disolvente Tamaño recomendado de la boquilla: FineFinish 0,008" - 0,014"	hasta 200 m ² de 200 m ² a 800 m ² más 800 m ²	■	■				
Dispersiones, pinturas plásticas y base agua Tamaño recomendado de la boquilla: 0,017" - 0,027"	hasta 200 m ² de 200 m ² a 800 m ² más 800 m ²		■	■			
Pinturas anticorrosión, intumescentes y adhesivos Tamaño recomendado de la boquilla: 0,021" - 0,031"	hasta 200 m ² de 200 m ² a 800 m ² más 800 m ²			■	■	■	
Masillas Tamaño recomendado de la boquilla: 0,027" - 0,039"	hasta 200 m ² de 200 m ² a 800 m ² más 800 m ²				■	■	■

2.2 MATERIALES DE RECUBRIMIENTO

MATERIALES DE RECUBRIMIENTO PROCESABLES

	Preste atención a la calidad Airless de los materiales de recubrimiento a procesar.
---	---

Lacas y pinturas diluibles con agua y que contienen disolvente, materiales de recubrimiento bicomponentes, dispersiones, pinturas látex, agentes de desmoldeo, óleos, primera capa, pinturas de imprimación y masillas.

El procesamiento de otros materiales de recubrimiento se admite sólo con autorización de la empresa WAGNER.

FILTRADO

Pese al filtro de aspiración y el filtro enchufable en la pistola de pulverización, se recomienda en general realizar un filtrado del material de recubrimiento. Agitar bien el material de recubrimiento antes de proceder al trabajo.

	Atención: Al remover con un mecanismo agitador accionado a motor, prestar atención de que no se formen burbujas, ya que éstas dificultan la pulverización, y pueden también interrumpir el funcionamiento.
---	--

VISCOSIDAD

El aparato permite procesar materiales de recubrimiento de alta viscosidad hasta aprox. 30.000 mPa·s. Si no es posible la aspiración de materiales de recubrimiento, se han de diluir conforme a las indicaciones del fabricante.

MATERIALES DE RECUBRIMIENTO BICOMPONENTES

Se cumplirá exactamente el tiempo de procesamiento correspondiente. Durante este tiempo el aparato deberá lavarse y limpiarse cuidadosamente con el respectivo agente limpiador.

MATERIALES DE RECUBRIMIENTO CON SUSTANCIAS ACCESORIAS DE CANTO VIVO

Estos ejercen un fuerte efecto desgastador sobre las válvulas, la manguera de alta presión, la pistola de pulverización y la boquilla, lo cual puede acortar considerablemente la duración de estas piezas.

3 DESCRIPCIÓN DEL APARATO

3.1 PROCESO AIRLESS

Los campos de aplicación principales son el recubrimiento con capas gruesas de material de recubrimiento de alta viscosidad de grandes superficies y con alta aplicación de material.

Una bomba de pistón aspira el material de recubrimiento y lo transporta a presión a la boquilla. El material de recubrimiento se pulveriza impulsado a través de la boquilla a una presión de hasta 22,1 MPa (221 barios). Esta alta presión produce una pulverización micrométrica del material de recubrimiento.

Dado que en este sistema no se utiliza aire, este proceso se denomina proceso AIRLESS (exento de aire).

Esta forma de pulverizar reúne las ventajas de la más fina pulverización, un funcionamiento pobre en neblinas y una superficie lisa y sin burbujas. Junto a estas ventajas se pueden mencionar la velocidad de trabajo y la gran manejabilidad.

3.2 FUNCIONAMIENTO DEL APARATO

A continuación la estructuración técnica a grandes rasgos, a fin de una mejor comprensión del funcionamiento.

Wagner PS 3.39 son equipos de pulverización de alta presión con accionamiento eléctrico.

Un mecanismo de engranajes transfiere la fuerza motriz a un eje de cigüeñal, que mueve arriba y abajo el pistón de la bomba de transporte de material.

La válvula de admisión abre automáticamente mediante el movimiento ascendente del pistón. La válvula de escape abre durante el movimiento descendente del pistón.

El material de recubrimiento se transporta a alta presión a través de la manguera de alta presión a la pistola de pulverización. El material de recubrimiento se pulveriza al salir por la boquilla.

El regulador de presión regula la cantidad de transporte y la presión de servicio del material de recubrimiento.

3.3 DATOS TÉCNICOS


Tensión	220~240 VAC, 50/60 Hz
Consumo de corriente máx.	9,5 A
Cable de conexión	3 x 1,5 mm ² – 6 m
Potencia consumida	2185 Watt
Presión de servicio máx.	221 bar (22,1 MPa)
Intensidad volumétrica a 120 barios (12 MPa) con agua	5,0 l/min
Tamaño de boquilla máx.	0,039 inch (pulgada) – 0,99 mm
Temperatura máx. del material de recubrimiento	43°C
Viscosidad máx.	30.000 MPa·s
Peso	50 kg
Manguera especial de alta presión	DN 6 mm, 15 m, rosca de empalme M 16 x 1,5
Medidas (L x B x H)	632 x 568 x 743 mm
Altitud	Este equipo funcionará correctamente hasta 2000 m sobre el nivel medio del mar
Vibración	La pistola pulverizadora no excede los 2,5m/s ²
Nivel de presión sonora máx.	80 dB*

* Punto de medida: Distancia lateral al aparato 1 m y 1,60 m sobre el suelo, 12 MPa (120 barios) presión de servicio, suelo antiacústico

3.4 LEYENDA DEL CUADRO EXPLICATIVO PS 3.39

- | | | |
|--|---------------------------|---|
| 1. Pistola de pulverización | 5. Gancho de cubo | 10. Válvula de descarga |
| 2. Manguera de alta presión | 6. Botón de aceite | Palanca en posición vertical – PRIME (↻ circulación) |
| 3. Abertura de llenado para EasyGlide
(el EasyGlide evita el desgaste excesivo de las empaquetaduras) | 7. Manguera de aspiración | Palanca en posición horizontal – SPRAY (▶ pulvarizar) |
| 4. Indicador del nivel de aceite | 8. Manguera de retorno | |
| | 9. Carro alto | |
| | | 11. Digital Electronic Spray Control (DESC) |
| | | 12. Indicadores del panel de control |
| | | 13. Mando regulador de presión |
| | | 14. Interruptor ON/CON – OFF/DES |


3.5 CUADRO EXPLICATIVO PS 3.39



3.6 TRANSPORTE

Empujar o tirar para mover el equipo.

Extraer la empuñadura (Fig. 2, Pos. 1) hasta el tope. Introducción de la empuñadura – Accionar los pulsadores (2) en los largueros, e introducir luego la empuñadura.



3.7 TRANSPORTE EN EL VEHÍCULO

Asegurar el aparato con medios de sujeción adecuados.

3.8 AJUSTE PARA MATERIAL DE PINTURA



El pulverizador viene con un conjunto de filtro instalado. Si piensa pulverizar con materiales de pintura sin textura, deje instalado el filtro.

3.9 AJUSTE PARA MATERIAL TEXTURADO




Este pulverizador viene con un tapón de filtración que se debe colocar en lugar del filtro cuando se pulvericen materiales texturados. Siga estos pasos para retirar el filtro e instalar el tapón.

1. Suelte y retire la carcasa del filtro (1) con la mano.
2. Retire el resorte del adaptador (2), el filtro (3), el anillo de rodamiento (4) y el resorte (5) de la carcasa (7).
3. Asegúrese de que la junta (6) aún esté en su lugar. Rosque el tapón de filtración (8) en la carcasa hasta que quede seguro.



El tapón de filtración se debe apretar con la mano, pero asegúrese de que quede completamente apoyado en la carcasa del filtro.

(3)



Si va a utilizar materiales texturados con este pulverizador, es importante retirar el filtro que está dentro de la pistola pulverizadora. Consulte la sección 8.3.




Si va a utilizar el pulverizador para pulverizar productos texturados, es posible que sea necesario retirar la rejilla de entrada en la válvula de retención. Esto permite que el producto texturado se cebe y fluya correctamente. Consulte la sección 8.2.

4 PUESTA EN SERVICIO

4.1 MANGUERA DE ALTA PRESIÓN, PISTOLA DE PULVERIZACIÓN Y ACEITE SEPARADOR

1. Enroscar la manguera de alta presión (2) en la salida de material de recubrimiento (Fig. 4, Pos. 1).
2. Atornillar la pistola de pulverización (3) con la boquilla elegida en la manguera de alta presión.
3. Apretar bien la tuerca tapón en la manguera de alta presión, para que no salga material de recubrimiento.




4. Retire la tapa de la copa de aceite con un destornillador para ranura recta.
5. Llene la copa de aceite con EasyGlide (Fig. 5) hasta que el indicador de aceite (4) muestre que está llena.




Atención El EasyGlide evita el desgaste excesivo de las empaquetaduras.

6. Reemplace la tapa de la copa de aceite.
7. Presione el botón de aceite 2 a 5 veces para cebar el aceitero. Presione una vez por cada ocho horas de uso para lubricar la sección de líquido.



4.2 INDICADORES DEL PANEL DE CONTROL

A continuación se muestra una descripción de los indicadores del panel de control.



INDICADOR DE FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR

El indicador de funcionamiento del motor se enciende al poner en marcha el motor. Este indicador se utiliza en los centros de servicio para solucionar problemas del motor.

INDICADOR DE PRESIÓN

El indicador de presión muestra la presión de funcionamiento actual del pulverizador. Muestra tres indicaciones diferentes: amarillo intermitente, amarillo fijo y verde fijo.

Amarillo intermitente

Cuando el indicador de presión parpadea en amarillo, el pulverizador está funcionando entre 0 y 1,4 MPa (14 bar). Un indicador de presión amarillo intermitente indica que:

- El pulverizador está enchufado y encendido ("ON")
- El pulverizador está funcionando con una presión de cebado (con muy poca presión o sin presión)
- Es seguro cambiar la válvula PRIME/SPRAY (cebar/pulverizar) de posición
- Es seguro cambiar o reemplazar la boquilla pulverizadora



Si el indicador de presión comienza a parpadear en amarillo al poner el mando de control en una presión mayor y la válvula PRIME/SPRAY está en la posición SPRAY, o la boquilla está desgasta o el pulverizador necesita servicio/reparación.

Verde fijo


Cuando el indicador de presión está verde fijo, el pulverizador está funcionando entre 12 MPa (120 bar) y 23 MPa (230 bar). Un indicador de presión en verde fijo indica que:

- La presión del pulverizador está configurada correctamente para pulverizar pinturas con base de aceite y pinturas de látex para viviendas
- El pulverizador está funcionando al máximo rendimiento con una configuración de alta presión
- Si el indicador de presión se pone amarillo fijo cuando la presión está configurada de modo que tenía que empezar en verde fijo, eso indica uno de los siguientes factores:
 - a. **Indicador de desgaste de la boquilla:** se pone amarillo al pulverizar con látex o a altas presiones. Esto significa que la boquilla está desgastada y debe reemplazarse.
 - b. **Boquilla demasiado grande:** cuando una boquilla es demasiado grande para el pulverizador colocado en la pistola, el indicador de presión pasa de verde a amarillo.
 - c. **Desgaste de la parte del líquido:** si aparece un indicador de presión amarillo fijo al usar una boquilla nueva y poner la presión al máximo, puede que sea necesaria una revisión (empaqueadas desgastadas, pistón desgastado, válvula atascada, etc.).

4.3 AJUSTES CON EL MANDO REGULADOR DE PRESIÓN

1. Ajuste de presión mínima
2. Zona negra – sin generación de presión
3. Zona azul – presión pulsátil para la limpieza

(7)



4.4 CONEXIÓN A LA RED DE ALIMENTACIÓN



La conexión debe realizarse a través de una caja de enchufe con contacto protector de tierra reglamentario.

Antes de conectar a la red de alimentación, prestar atención de que la tensión de red coincida con los datos indicados en la placa de características del equipo.


La conexión tiene que estar dotada de un interruptor de corriente de defecto $INF \leq 30\text{ mA}$.



En el programa de accesorios Wagner encuentra dispositivos eléctricos de protección personal móvil, que usted puede también utilizar con otros equipos eléctricos.

4.5 LIMPIEZA DE AGENTES DE CONSERVACIÓN EN LA PRIMERA PUESTA EN MARCHA

1. Sumergir la manguera de aspiración (Fig. 8, Pos. 2) y la manguera de retorno (1) en un depósito con agente limpiador adecuado.
2. Girar el mando regulador de presión (3) a mínima presión.
3. Abrir la válvula de descarga (4), posición de válvula PRIME (circulación).
4. Conectar el equipo (5) ON (CON).
5. Esperar hasta que por la manguera de retorno salga detergente.
6. Cerrar la válvula de descarga, posición de válvula SPRAY (pulverizar).
7. Apretar el gatillo de la pistola de pulverización.
8. Pulverizar agente limpiador fuera del aparato a un recipiente colector abierto.




4.6 PONER EL EQUIPO EN MARCHA CON MATERIAL DE RECUBRIMIENTO

1. Sumergir la manguera de aspiración (Fig. 8, Pos. 2) y la manguera de retorno (1) en el depósito con material de recubrimiento.
2. Girar el mando regulador de presión (3) a mínima presión.
3. Abrir la válvula de descarga (4), posición de válvula PRIME (circulación).
4. Conectar el equipo (5) ON (CON)
5. Esperar hasta que por la manguera de retorno salga material de recubrimiento.
6. Cerrar la válvula de descarga, posición de válvula SPRAY (pulverizar).
7. Apretar el gatillo de la pistola de pulverización varias veces y pulverizar en un recipiente colector, hasta que el material de recubrimiento salga de forma ininterrumpida por la pistola de pulverización.
8. Aumentar la presión girando el mando regulador de presión lentamente a una posición de presión más alta.
Comprobar la proyección del pulverizado, aumentando la pulverización hasta que sea impecable.
9. Girar el mando regulador de presión siempre a la posición más baja, que todavía permita buena pulverización.
- El aparato está disponible para pulverizar.

4.7 DIGITAL ELECTRONIC SPRAY CONTROL (DESC)



El Digital Electronic Spray Control (DESC) aumenta la funcionalidad del pulverizador. Va instalado justo debajo del mando de control de presión del panel de control. consta de una pantalla y de cuatro teclas de función. La pantalla muestra varios menús que permiten al usuario personalizar y controlar el funcionamiento del pulverizador utilizando las teclas de función.



El mando de control de presión anula la configuración del Sistema Digital Electronic Spray Control (DESC). Siempre que se gire dicho mando, la presión del pulverizador cambiará consecuentemente.

TECLAS DE FUNCIÓN

Las teclas de función están numeradas del 1 al 4. Cada tecla lleva además una etiqueta con una función adicional.

Tecla nº 1/ Menu	La tecla nº 1 sirve para desplazarse por las pantallas de menú disponibles o para ejecutar una función descrita en la pantalla de menú activa.
Tecla nº 2/▲	La tecla nº 2 sirve para ejecutar una función descrita en la pantalla de menú activa o para incrementar un valor.
Tecla nº 3/▼	La tecla nº 3 sirve para ejecutar una función descrita en la pantalla de menú activa o para reducir un valor.
Tecla nº 4/ Select	La tecla nº 4 sirve para seleccionar la pantalla de menú activa o para ejecutar una función descrita en la pantalla de menú activa.

PANTALLAS DE MENÚS

Hay varias pantallas de menú disponibles para que el usuario personalice y controle el funcionamiento del pulverizador. Algunas de estas pantallas son: Main Screen (pantalla principal), Volumen Pumped (volumen bombeado), Job Volumen (volumen de trabajo), Unit Serial nº (nº de serie del aparato), Timers (temporizadores), Job Timers (temporizadores de trabajo), Service Time (tiempo de servicio), Security Code (código de seguridad), Prime (cebar) y Rapid Clean (limpieza).

PANTALLA PRINCIPAL

La pantalla principal es la pantalla predeterminada para el sistema de control al poner en marcha el pulverizador. **Pulsando la tecla nº 2 puede alternarse entre las unidades de medida PSI, Bar, y MPa.** Pulse la tecla nº 1 para desplazarse por las pantallas de menú restantes.

FIJAR MPa	23.0
MPa ACTUAL	22.5



Para los sprayers equipados con un Digital Electronic Spray Control (DESC) de nueve idiomas:

Si presiona la tecla de #2 en la pantalla principal cambiará entre las unidades de medida PSI, Bar y MPa.

Si presiona la tecla de #3 en la pantalla principal cambiará el idioma del texto en la pantalla. Hay un total de nueve idiomas disponibles. Cada vez que se presione la tecla #1, aparecerá un idioma diferente. Los idiomas, por orden de aparición son: inglés, español, holandés, danés, sueco, alemán, francés, italiano, y portugués.

PANTALLA VOLUMEN PUMPED (VOLUMEN BOMBEADO)

La pantalla Volume Pumped muestra el número total de galones o litros pulverizados por el pulverizador.

VOLUMEN BOMBEADO	X
MENU-1	SELEC-4

Para seleccionar la pantalla Volume Pumped, pulse la tecla nº 4.

GALONES	X
MENU-1	LITROS-2
LITROS	X
MENU-1	GALONES-2

PANTALLA JOB VOLUMEN (VOLUMEN DE TRABAJO)

La pantalla Job Volume permite al usuario poner a cero el contador de litros o galones para hacer un seguimiento del consumo en trabajos específicos.

VOLUMEN TRABAJO	X
MENU-1	SELEC-4

Para seleccionar la pantalla Job Volume, pulse la tecla nº 4.

GALONES	XXXX
MENU-1	REIN.-3

PANTALLA UNIT SERIAL # (Nº DE SERIE DEL APARATO)

La pantalla Unit Serial # muestra el número de serie del pulverizador.

NO. SERIE UNIDAD	X
MENU-1	SELEC-4

Para seleccionar la pantalla Unit Serial #, pulse la tecla nº 4.

NO.	XXXXXXXXXX
MENU-1	

PANTALLA TIMERS (TEMPORIZADORES)

La pantalla Timers muestra el tiempo total que ha estado encendido el pulverizador así como el tiempo total que ha estado en funcionamiento (bombeando).

TEMPORIZADORES	X
MENU-1	SELEC-4

Para seleccionar la pantalla Timers, pulse la tecla nº 4.

TPO ENC	XXXX
TPO FUNC	XXXX

PANTALLA JOB TIMERS (TEMPORIZADORES DE TRABAJO)

La pantalla Job Timers permite al usuario poner a cero el tiempo de encendido ("ON TIME") y el tiempo de funcionamiento ("RUN TIME") para hacer un seguimiento del tiempo en trabajos específicos.

TEMPORIZ TRABAJO	X
MENU-1	SELEC-4

Para seleccionar la pantalla Job Timers, pulse la tecla nº 4. Aparecerá la pantalla "TPO ENC" (Trabajo activado). Presione el N° 3 para reiniciar.

TPO ENC	X
MENU-1	REIN.-3

Presione el N° 1 para continuar a la pantalla "TPO FUNC" (Función del trabajo). Presione el N° 3 para reiniciar. Presione el N° 1 para desplazarse por las pantallas de menú restantes.

TPO FUNC	X
MENU-1	REIN.-3

PANTALLA SERVICE TIME (TIEMPO DE SERVICIO)

La pantalla Service Time permite al usuario establecer un intervalo temporal de servicio (en horas). Para seleccionar la pantalla Service Timer, pulse la tecla nº 4.

TIEMPO SERVICIO	X
MENU-1	SELEC-4

Para fijar el tiempo de servicio, presione la tecla N° 2 (arriba) o N° 3 (abajo) hasta la hora deseada (las horas de funcionamiento aumentarán o disminuirán en incrementos de 25, cada vez que presione una tecla).

SERVICIO @ HORAS FUNC.	XX
------------------------	----

Cuando la pulverizadora alcance el tiempo de SERVICIO@ seleccionado, la pantalla mostrará "SERVICIO REALIZADO". Para restablecer el temporizador, presione la tecla n.º 3 cuando se encienda la bomba por primera vez. Esto restablecerá el mensaje de "SERVICIO REALIZADO" y también el "TIEMPO DE SERVICIO" a su ajuste anterior.

PANTALLA SECURITY CODE (CÓDIGO DE SEGURIDAD)

La pantalla Security Code permite al usuario definir un código de seguridad de cuatro dígitos para evitar el uso no autorizado del pulverizador. Si se ha definido un código de seguridad, la pantalla del sistema de control le pedirá el código al ponerse en marcha. Si se introduce el código correcto, se mostrará la pantalla principal y el pulverizador estará listo para funcionar. Si se introduce un código erróneo, la pantalla continuará preguntándole el código correcto y el pulverizador se desactivará. Para definir o cambiar el código de seguridad, pulse la tecla nº 2.



Si el pulverizador es nuevo, no hay definido ningún código de seguridad y se mostrará la pantalla principal al poner en marcha el equipo. Cuando seleccione por primera vez un código de seguridad, aparecerá la pantalla "Enter Old Code Number" (Ingrese el número de código antiguo) y deberá ingresar "1111".

CODIGO SEGURIDAD
 MENU-1 CAMBIO-2

Introduzca el código de seguridad antiguo para acceder a una pantalla que le permite cambiarlo. Si se introduce un código erróneo, la pantalla continuará preguntándole el código correcto y no podrá cambiar el código de seguridad.

INTRODUCIR No DE CODIGO ANTIGUO

Introduzca el código seguridad nuevo: Una vez introducido el código nuevo, la pantalla le pedirá automáticamente que introduzca otra vez el código nuevo para su verificación. Si se introduce el mismo código, la pantalla confirmará que el nuevo código ha sido aceptado y volverá a la pantalla principal. Si se introduce un código erróneo, la pantalla volverá a la pantalla "Enter New Code Number" (introducir nuevo número de código) y el proceso comenzará de nuevo.

Si olvida o pierde su código de seguridad, puede llamar para solicitar asistencia al Departamento de Servicio al Cliente de Wagner.

INTRO NUMERO COD NUEVO XXXX
INTRODUCIR COD NUEVO OTRA VEZ XXXX
No DE CODIGO NUEVO ACEPTADO


Para desactivar la función de seguridad, introduzca "1111" en la pantalla "Enter New Code Number" (este es el código predeterminado que desbloquea el pulverizador). Como resultado, se mostrará la pantalla principal al poner en marcha el pulverizador.

PANTALLA PRIME (CEBAR)
CEBAR

La pantalla Prime aparece cuando el mando de control de presión se pone en "Min" en la zona amarilla.

PANTALLA RAPID CLEAN (LIMPIEZA)
LIMPIEZA

La pantalla Rapid Clean (limpieza) aparece cuando se fija la perilla de control de presión en la posición RAPID CLEAN y la válvula PRIME/SPRAY (Pulverizar/Cebar) está en la posición PRIME (Cebar).




Si no se realiza ninguna acción en la pantalla de menú durante 30 segundos, se volverá a mostrar la pantalla principal.

5 PULVERIZACIÓN




Peligro de inyección. No pulverice sin la protección de la punta en su lugar. NUNCA apriete el gatillo de la pistola a menos que la punta esté completamente girada en la posición de pulverización o de desatrulado. SIEMPRE bloquee el gatillo de la pistola antes de retirar, reemplazar o limpiar la punta.

- A)** La clave para un buen trabajo de pintura es recubrir de forma pareja toda una superficie. Mueva su brazo a una velocidad constante y mantenga la pistola pulverizadora a una distancia constante de la superficie. La mejor distancia para pulverizar es de 25 a 30 cm entre la punta de pulverización y la superficie.




- B)** Mantenga la pistola pulverizadora en ángulos rectos respecto de la superficie. Esto quiere decir que debe mover todo el brazo de un lado a otro y no solo mover la muñeca.

Mantenga la pistola pulverizadora de forma perpendicular a la superficie, de lo contrario un extremo del patrón será más grueso que el otro.



- C)** Apriete el gatillo después de comenzar el trazo. Suelte el gatillo antes de terminar el trazo. La pistola pulverizadora debería estar en movimiento cuando se aprieta y suelta el gatillo. Superponga cada trazo cerca de 30%. Esto garantizará un recubrimiento parejo.

C


Al presentarse zonas con bordes y franjas en el chorro de pulverizado – aumentar la presión de servicio o diluir el material de recubrimiento.

6 MANEJO DE LA MANGUERA DE ALTA PRESIÓN

	El aparato está equipado con una manguera de alta presión especialmente adecuada para bombas de pistón.
	Riesgo de lesiones mediante manguera de alta presión con fugas. Sustituir inmediatamente la manguera de alta presión dañada. ¡No reparar nunca una manguera de alta presión defectuosa!

La manguera de alta presión se tiene que manejar con cuidado. Evitar doblarla o plegarla demasiado, radio de flexión mínimo, aprox. 20 cm.

No pasar por encima de la manguera de alta presión, protegerla contra contactos con objetos agudos y cantes cortantes.

No tirar nunca de la manguera de alta presión para desplazar el equipo.

Prestar atención a que la manguera de alta presión no se pueda torcer. Esto se puede evitar utilizando una pistola de pulverización Wagner con articulación giratoria y un tambor de manguera.

	Para el manejo de la manguera de alta presión durante trabajos en andamios se ha comprobado como más ventajoso, dirigir la manguera siempre por la parte exterior del andamio.
	En mangueras de alta presión viejas aumenta el riesgo de defectos. Wagner recomienda sustituir la manguera de alta presión al cabo de 6 años.
	Por razones de funcionamiento, seguridad y duración, emplear únicamente mangueras de alta presión originales de Wagner.

7 INTERRUPCIÓN DEL TRABAJO

1. Abrir la válvula de descarga, posición de válvula PRIME (↻ circulación).
2. Desconectar el equipo OFF (DES).
3. Girar el mando regulador de presión a mínima presión.
4. Apretar el gatillo de la pistola de pulverización, para descargar la presión de la manguera de alta presión y de la pistola de pulverización.
5. Asegurar la pistola de pulverización, véase las instrucciones de funcionamiento de la pistola de pulverización.
6. Si tiene que limpiarse la boquilla, véase la página 29, apartado 12.2.
Si está montada una boquilla de distinto modelo, proceder conforme al manual de instrucciones.
7. Dejar sumergidas la manguera de aspiración y la manguera de retorno o sumergirlas en un material de recubrimiento apropiado.

	Atención Al emplear materiales de recubrimiento de secado rápido - o bicomponentes, lavar el aparato a fondo sin falta con agente limpiador adecuado, dentro del tiempo de procesamiento.
--	--

8 LIMPIEZA DEL APARATO (PUESTA FUERA DE SERVICIO)

i	La limpieza es la más segura garantía para un funcionamiento sin desperfectos. Después de terminar los trabajos de pulverización, limpiar el aparato. De ninguna manera deben secarse y quedar restos de material de recubrimiento pegados en el aparato.
i	El agente limpiador utilizado para la limpieza (sólo con un punto de inflamación superior a 21 °C) debe corresponder al material de recubrimiento.
i	<ul style="list-style-type: none"> Asegurar la pistola de pulverización, véase las instrucciones de funcionamiento de la pistola de pulverización. Limpiar y desmontar la boquilla. Boquilla estándar, véase la página 29, apartado 12.2. Si está montada una boquilla de distinto modelo, proceder conforme al manual de instrucciones.

- Sacar la manguera de aspiración fuera del material de recubrimiento.
- Cerrar la válvula de descarga, posición de válvula SPRAY (pulverización).
- Conectar el equipo ON (CON).

Atención	Para materiales de recubrimiento que contienen disolvente, el recipiente deberá estar puesto a tierra.
Atención	¡Cuidado! ¡No bombeo o pulverizar en recipientes con orificio pequeño (ojo de barril)! Véase Normas de seguridad.

- Apretar el gatillo de la pistola de pulverización, para bombear el resto de material de recubrimiento de la manguera de aspiración, la manguera de alta presión y la pistola de pulverización, a un recipiente abierto.
- Sumergir la manguera de aspiración con la manguera de retorno en un depósito con agente limpiador adecuado.
- Girar el mando regulador de presión a mínima presión.
- Abrir la válvula de descarga, posición de válvula PRIME (circulación).
- Bombeo agente limpiador adecuado en la circulación durante algunos minutos.

- Cerrar la válvula de descarga, posición de válvula SPRAY (pulverización).
- Apretar el gatillo de la pistola de pulverización.
- Bombeo el resto de agente limpiador en un recipiente abierto, hasta vaciar el aparato.
- Desconectar el equipo OFF (DES).

8.1 LIMPIEZA DEL APARATO POR FUERA

Atención	Extraer primero la clavija de red de la caja de enchufe.
Atención	¡Peligro de cortocircuito mediante agua infiltrada. No pulverizar nunca el aparato con detergente o vapor detergente de alta presión. No sumergir la manguera de alta presión en disolventes. Limpiar el exterior únicamente con un paño empapado.


Restregar el aparato por fuera con un paño empapado con agente limpiador adecuado.

8.2 LIMPIEZA DE LA REJILLA DE ENTRADA

i	La rejilla de entrada se obstruirá y se debe limpiar al menos una vez al día.
----------	---

- Retire el anillo de retención (3) de la carcasa de la válvula de retención (1).
- Retire la rejilla de entrada (2) de la carcasa de la válvula de retención (1).
- Limpie completamente con el solvente adecuado.

(9)



8.3 LIMPIEZA DEL FILTRO DE ALTA PRESIÓN



Limpiar el cartucho de filtro con regularidad. Un filtro de alta presión sucio u obstruido da lugar a una proyección del pulverizado deficiente o una boquilla obstruida.


1. Girar el mando regulador de presión a mínima presión.
2. Abrir la válvula de descarga, posición de válvula PRIME (↻ circulación).
3. Desconectar el equipo OFF (DES).



Extraer la clavija de red de la caja de enchufe.

4. Desenroscar la caja de filtro (Fig. 10, Pos. 1) con llave de cinta abrazadora.
5. Extraer el cartucho de filtro (2) del resorte de apoyo (3).
6. Limpiar todas las piezas con agente limpiador apropiado. Si es necesario, cambiar el cartucho de filtro.
7. Comprobar el anillo tórico (4), sustituirlo si es necesario.
8. Colocar la arandela de apoyo (5) en el resorte de apoyo (3). Deslizar el cartucho de filtro (2) sobre el resorte de apoyo.
9. Atornillar la caja de filtro (1) y apretarla con llave de cinta abrazadora hasta el tope.

(10)



8.4 LIMPIEZA DE LA PISTOLA DE PULVERIZACIÓN AIRLESS




Limpie la pistola pulverizadora después de cada uso.

1. Lavar el interior de la pistola de pulverización Airless a baja presión de servicio con agente limpiador adecuado.
2. Limpiar a fondo la boquilla con agente limpiador detergente adecuado, de manera que no quede ningún resto de material de recubrimiento.
3. Limpiar a fondo la pistola de pulverización Airless por fuera.

FILTRO ENCHUFABLE EN LA PISTOLA DE PULVERIZACIÓN AIRLESS (FIG. 11)

1. Desenganche la parte superior del guardamonte (1) desde el cabezal de la pistola.
2. Use la base del guardamonte como llave, suelte y retire el conjunto de la pieza de sujeción (2) del cabezal de la pistola.
3. Extraiga el filtro (3) viejo del cabezal de la pistola. Limpie o reemplace.
4. Introduzca el nuevo filtro, con el extremo cónico primero, en el cabezal de la pistola.
5. Enrosque el conjunto de la empuñadura en el cabezal de la pistola hasta que quede bien sujetado. Apriete con la llave del gatillo.
6. Fije el guardamonte de vuelta en el conjunto del cabezal de la pistola.

(11)



9 PROCEDIMIENTO EN CASO DE AVERÍAS

Avería	Causa posible	Eliminación de la avería
A. El aparato no arranca	<ol style="list-style-type: none"> 1. No hay tensión de alimentación. 2. Ajuste de presión demasiado bajo. 3. Interruptor ON/OFF defectuoso. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Comprobar el abastecimiento de tensión. 2. Aumentar girando el mando regulador de presión. 3. Sustituir
B. El aparato no aspira	<ol style="list-style-type: none"> 1. Válvula de descarga ajustada para SPRAY (pulverización). 2. El filtro sobrepasa el nivel de líquido y aspira aire. 3. Filtro obstruido. 4. Manguera de aspiración suelta, el equipo aspira aire secundario. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ajustar la válvula de descarga para PRIME (circulación). 2. Rellenar material de recubrimiento. 3. Limpiar o sustituir el filtro. 4. Limpiar los sitios de empalme, sustituir los anillos tóricos si es necesario. Asegurar la manguera de aspiración con grapa de sujeción.
C. El aparato no aspira, no se establece la presión de servicio	<ol style="list-style-type: none"> 1. Boquilla demasiado gastada. 2. Boquilla demasiado grande. 3. Ajuste de presión demasiado bajo. 4. Filtro obstruido. 5. El material de recubrimiento fluye a través de la manguera de retorno, cuando la válvula de descarga está en posición SPRAY (pulverización). 6. Empaquetaduras pegadas o gastadas. 7. Bolas de válvula gastadas. 8. Encajes de válvula gastados. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sustituir 2. Sustituir la boquilla más pequeña. 3. Gire el regulador de presión en el sentido de las agujas del reloj para aumentar. 4. Limpiar o sustituir el filtro. 5. Desmontar la válvula de descarga y limpiarla o sustituirla. 6. Desmontar las empaquetaduras, limpiarlas o sustituirlas. 7. Desmontar las bolas de válvula y sustituirlas. 8. Desmontar las bolas de válvula y sustituirlas.
D. El material de recubrimiento sale fuera de la zona de pintura	<ol style="list-style-type: none"> 1. La empaquetadura superior está gastada. 2. El pistón está gastado. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desmontar la empaquetadura y sustituirla. 2. Desmontar el pistón y sustituirlo.
E. El equipo pierde potencia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ajuste de presión demasiado bajo. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gire el regulador de presión en el sentido de las agujas del reloj para aumentar.
F. Pulsación elevada en la pistola de pulverización	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manguera de alta presión incorrecta. 2. Boquilla gastada o demasiado grande. 3. Presión muy alta. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Por razones de funcionamiento, seguridad y duración, emplear únicamente mangueras de alta presión originales de WAGNER. 2. Sustituir la boquilla. 3. Girar el mando regulador de presión a una cifra más baja.
G. Mala proyección del pulverizado	<ol style="list-style-type: none"> 1. Boquilla demasiado grande para el material de recubrimiento a pulverizar. 2. Ajuste de presión incorrecto. 3. Cantidad de transporte demasiado baja. 4. Material de recubrimiento de muy alta viscosidad. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sustituir la boquilla. 2. Girar el mando regulador de presión hasta obtener una proyección del pulverizado satisfactoria. 3. Limpiar o sustituir todos los filtros. 4. Diluir conforme a la indicación del fabricante.
H. La bomba se sobrepresuriza y no se apagará.	<ol style="list-style-type: none"> 1. El interruptor automático por caída de presión está defectuoso. 2. El transductor está defectuoso. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lleve la unidad a un centro de servicio autorizado de Wagner. 2. Lleve la unidad a un centro de servicio autorizado de Wagner.

10 MANTENIMIENTO

10.1 MANTENIMIENTO GENERAL

El mantenimiento del equipo deberá ser realizado por el servicio postventa de Wagner una vez al año.

1. Comprobar los deterioros en las mangueras de alta presión, la tubería de conexión de aparatos y los conectores.
2. Comprobar el desgaste de la válvula de admisión, la válvula de escape y el filtro.

10.2 MANGUERA DE ALTA PRESIÓN

Comprobar visualmente la eventual presencia de cortes o desabolladuras en la manguera de alta presión, especialmente en el paso a la grifería. Las tuercas tapón deben tener giro libre.

	En mangueras de alta presión viejas aumenta el riesgo de defectos. Wagner recomienda sustituir la manguera de alta presión al cabo de 6 años.
---	---

11 REPARACIONES EN EL APARATO


	Desconectar el equipo OFF (DES). Antes de toda reparación – extraer la clavija de red la caja de enchufe.
	Asegúrese de revisar la continuidad de la puesta a tierra después del servicio se realiza en cualquiera de los componentes eléctricos. Use un ohmímetro para determinar que haya continuidad entre las piezas accesibles sin corriente del producto y la clavija de conexión a tierra del enchufe de acoplamiento.

11.1 VÁLVULA DE DESCARGA

	No se debe reparar la carcasa de la válvula (4). Si está desgastada, siempre se debe reemplazar con una nueva.
---	--

1. Quitar con un punzón de 2 mm el pasador cónico hendido (Fig. 12, Pos. 1) del agarradero de la válvula de descarga (2).
2. Extraer el agarradero de la válvula de descarga (2) y el tope de arrastre (3).
3. Desenroscar la caja de válvula (4) completa con una llave ajustable por rodillo sin fin.
4. Verificar el asiento correcto de la junta (5), luego enroscar una nueva caja de válvula (4) completa en el bloque de distribución (6). Apretar con llave ajustable por rodillo sin fin.
5. Alinear el tope de arrastre (3) en el taladro de la caja de escala cromática (6). Deslizar el tope de arrastre y untarlo con grasa de máquinas.
6. Alinear para que el taladro coincida con el eje de válvula (7) y el agarradero de la válvula de descarga (2).
7. Colocar el pasador cónico hendido (1) y poner el agarradero de la válvula de descarga en la posición PRIME/SPRAY.

(12)



11.2 VÁLVULA DE ADMISIÓN Y ESCAPE

- Desenroscar los cuatro tornillos de la tapa frontal, quitar la tapa frontal.





Peligro de contusión – No meter la mano o alguna herramienta entre las piezas que están en movimiento.

- Gire el regulador de presión a la posición de presión mínima. La pantalla DESC debe decir "PRIME" (Cebar).
- Presione la tecla Nº 1 en el panel de control DESC. Ahora aparecerá la pantalla "CREEP MODE" (Modo de lenta).
- Gire lentamente la perilla de control de presión en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la presión. El conjunto de cigüeñal/deslizante comenzará a moverse lentamente.
- Cuando llegue al fondo, en el punto muerto de su recorrido, gire la perilla de control de presión de vuelta al ajuste de presión mínima. El conjunto de cigüeñal/deslizante debiera detenerse.
- Extraer la clavija de red de la caja de enchufe.
- Extraer el gancho del tubo de aspiración, retirar la manguera de retorno.
- Desenroscar el tubo de unión (Fig. 14, Pos. 1) hacia el filtro de alta presión.
- Gire la perilla del lado del carro en el sentido de las agujas del reloj para desbloquearlo. Incline el carro hacia atrás hasta que se bloquee.
- Suelte y retire la carcasa de la válvula de entrada (2) del carcasa superior.
- Retire el anillo de rodamiento (3), la junta (4), la junta (5), el asiento de la válvula de entrada (6), la bola de la válvula de entrada (7) y la guía de la bola superior (8).
- Limpie todas las piezas con el agente de limpieza correspondiente.

Revise la carcasa de la válvula de entrada (2), el asiento de la válvula de entrada (6) y la bola de la válvula de entrada (7) para saber si presentan desgaste, y reemplace las piezas si fuese necesario. Si el asiento de la válvula de entrada desgastado (6) tiene un lado sin usar, instálelo en el otro lado.

(14)



- Desenroscar la caja de válvula de escape (Fig. 15, Pos. 9) del pistón (10) con destornillador para tornillos de cabeza hexagonal de 3/8 pulgadas.


- Desmontar la junta superior (11), la guía de bola superior (12), la bola de válvula de escape (13), la arandela (14) y el encaje de válvula de escape (15).

- Limpiar todas las piezas con agente limpiador apropiado. Comprobar el desgaste de la caja de válvula de escape (9), el encaje de válvula de escape (15), la bola de válvula de escape (13) y la guía de bola superior (12), sustituir las piezas si es necesario. En caso de que el desgaste del encaje de válvula de escape (15) sea sólo por un lado, montarlo volteado.

- Realizar el montaje en orden inverso.

- Si pretende cambiar las empaquetaduras de la sección de líquido, pase a la sección 11.3. De lo contrario, vuelva a montar la sección de líquido en el orden inverso en el que se desmontó.

(15)



11.3 EMPAQUETADURAS

- Desmontar la caja de válvula de admisión conforme a los pasos en capítulo 11.2, página 16.
- No es necesario desmontar la válvula de escape.
- Tire la palanca del lado inferior del pulverizador hacia la parte delantera de éste. Esto soltará toda la sección de líquido.
- Deslice la sección de líquido hacia delante para retirarla de la carcasa de engranajes.
- Coloque el cilindro de la sección de líquido en posición vertical en una prensa, sujetando las partes planas para llaves (Fig. 16, Pos. 1).



Atención
No apriete en exceso la prensa. Se puede dañar el cilindro.

- Gire la carcasa superior (2) en sentido contrario al de las agujas del reloj para soltarla del cilindro (3).
- Tire hacia abajo lentamente la carcasa superior (2) lo suficiente para exponer el deslizante de extensión (4) y el pasador de conexión (5) que conecta la biela del pistón (6) al deslizante de extensión (4).
- Presione el pasador de conexión fuera del deslizante de extensión y de la biela del pistón, y retire la biela del pistón/carcasa superior.
- Coloque la carcasa superior en posición vertical en una prensa sujetándose en las partes planas para llaves.




Atención
No apriete en exceso la prensa. Se puede dañar el carcasa superior.

- Use una llave para retirar el retén del sello superior (2).
- Deslice la biela del pistón (6) hacia fuera por la parte inferior del carcasa superior (2).
- Verifique que la biela del pistón (6) no tenga desgaste y reemplácela si fuese necesario.
- Retire el anillo de soporte superior (9) y el conjunto de empaquetadura superior (10) de la parte superior del carcasa superior (2).
- Retire el adaptador (11) y el conjunto de empaquetadura inferior (12) de la parte inferior del carcasa superior.



Atención
Tenga cuidado de no rayar, raspar o dañar de otra forma el carcasa superior durante el retiro de las empaquetaduras.

(16)



- Limpie el carcasa superior (2) y cilindro (3-5). Inspeccione el carcasa superior y cilindro para saber si presenta daños y reemplácelo si fuese necesario.
- Coloque el carcasa superior (2) en posición vertical en una prensa sujetándolo en las partes planas para llaves (7).


17. Coloque las nuevas empaquetaduras superiores e inferiores y retire las herramientas previamente formadas. Guarde la herramienta previamente formada de la empaquetadura superior para utilizarla como herramienta de inserción del pistón más adelante en este procedimiento.



No retire las herramientas previamente formadas de las empaquetaduras superior e inferior hasta antes de que se instalen en el carcasa superior.


18. Lubrique la empaquetadura superior (10) e inferior (12) con grasa para máquinas.
 19. Inserte la empaquetadura superior (Fig. 17) con la junta (1) y el labio sobresaliente (2) hacia abajo.

(17)



20. Inserte el anillo de soporte superior (9) en la parte superior de la empaquetadura superior (10).
 21. Rosque el retén del sello superior (8) en el carcasa superior (2).
 22. Gire el carcasa superior en la prensa de modo que el extremo inferior quede hacia arriba.
 23. Inserte parcialmente la empaquetadura inferior (Fig. 18) en la parte inferior del cilindro, con el borde biselado grande (1) mirando hacia el cilindro (el borde biselado debe mirar hacia arriba cuando el cilindro esté en posición vertical).

(18)



24. Presione el conjunto de empaquetadura inferior (Fig. 16, Pos. 12) en su posición usando la herramienta de inserción de la empaquetadura inferior (consulte la lista de piezas del conjunto de la sección de líquido para conocer el N°/P de la herramienta de inserción de la empaquetadura inferior).



Cubra con grasa la herramienta de inserción del pistón (como la herramienta previamente formada de la empaquetadura superior) y la biela del pistón antes de insertarla en el carcasa superior.

25. Coloque la herramienta de inserción del pistón sobre la parte superior de la biela del pistón (6).


26. Inserte la biela del pistón (6) en la parte inferior del carcasa superior (2), a través del conjunto de empaquetadura inferior (12), a través del conjunto de empaquetadura superior (10) y haga que salga por del retén del sello superior (8).



Asegúrese de que el labio elevado de la parte inferior de la empaquetadura inferior esté completamente fuera de la empaquetadura alrededor de la biela del pistón, después de la inserción de ésta última.

27. Retire la herramienta de inserción del pistón de la parte superior de la biela del pistón (3).
 28. Lubrique las roscas en la carcasa superior con compuesto antiadherente. Retire la carcasa superior de la prensa.
 29. Inserte la biela del pistón en el deslizante de extensión. Cuando el orificio del pasador de conexión se alinee con el orificio del deslizante de extensión, inserte el pasador de conexión.
 30. Rosque la carcasa superior en el cilindro girándola en el sentido de las agujas del reloj.
 31. Continúe girando la carcasa superior en el sentido de las agujas de reloj hasta que esté a ras contra el cilindro.
 32. Vuelva a colocar la cilindro (3) en la abrazadera de la sección de líquido en la carcasa de engranajes. Asegúrese de deslizar la parte superior de la biela del pistón (4) en la ranura en T (13), en el conjunto deslizante (14).
 33. Presione la palanca del lado inferior de la unidad hacia la parte posterior del pulverizador para bloquear nuevamente la sección de líquido en su lugar.
 34. Inserte el adaptador (Fig. 16, Pos. 11) en la parte inferior del carcasa superior.
 35. Asegúrese de que el anillo de rodamiento (Fig. 14, Pos. 3) y las juntas (Fig. 14, Pos. 4 y 5) estén lubricados y en su lugar para volver a montar el conjunto de la válvula de entrada y róskelo en el carcasa superior. Apriete la carcasa de la válvula de entrada hasta que la junta se enganche y luego siga apretándola hasta ajustarla. Luego que esté ajustada, apriete un 1/8 a 1/4 de giro adicional.
 36. Vuelva a colocar la manguera en la conexión del filtro de alta presión.
 37. Vuelva a colocar la manguera de retorno en la abrazadera del tubo de sifón.
 38. Montar la tapa frontal.

11.4 ESQUEMA ELÉCTRICO PS 3.39



11.5 MENSAJES DE ERROR DEL DIGITAL ELECTRONIC SPRAY CONTROL (DESC)

El siguiente mensaje de error aparece siempre que el Digital Electronic Spray Control (DESC) detecta algún problema con el pulverizador. En cuanto ocurre el problema y aparece el mensaje de error, se apaga el pulverizador.



Antes de proceder, alivie la presión que quede en el sistema (posición de la válvula PRIME (cebar)). Además, consulte otras advertencias para reducir el riesgo de lesiones causadas por inyección, por piezas móviles o descarga eléctrica. ¡Desenchufe siempre el pulverizador antes de realizar labores de servicio!

PANTALLA CHECK TRANSDUCER (COMPROBACIÓN DEL TRANSDUCTOR)

La pantalla Check Transducer aparece cuando el transductor se ha desconectado o está defectuoso. Lleve el pulverizador a un centro de servicio Wagner autorizado para su reparación.

COMPROB
TRANSDUC

PANTALLA CHECK POTENTIOMETER (COMPROBACIÓN DEL POTENCIOMETRO)

La pantalla Check Potentiometer aparece cuando el potentiometro se ha desconectado o está defectuoso. Lleve el pulverizador a un centro de servicio Wagner autorizado para su reparación.

COMPROB
POTENCIOMETRO

PANTALLA CHECK MOTOR (COMPROBACIÓN DEL MOTOR)

Indica que el motor está apagado debido a problemas de conexión entre el motor y el controlador. Lleve la pulverizadora a un centro de servicio técnico autorizado de Wagner para su reparación.

COMPROB
MOTOR

PANTALLA LOW VOLTAGE (TENSIÓN BAJA)

La pantalla Low Voltage aparece cuando el pulverizador deja de funcionar debido a una tensión de entrada baja. Compruebe la alimentación y corrija el problema. Reinicie el pulverizador.

BAJA
TENSION

PANTALLA HIGH MOTOR TEMPERATURE (TEMPERATURA ALTA DEL MOTOR)

La pantalla High Motor Temperature aparece cuando la temperatura del motor ha subido demasiado. Lleve el pulverizador a un centro de servicio Wagner autorizado para su reparación.

TEMPERATURA DE
MOTOR ALTA

PANTALLA HIGH MECHANICAL LOAD (CARGA ALTA COMPROBACIÓN MECANISMO)

La pantalla High Mechanical Load aparece cuando el pulverizador deja de funcionar debido a una corriente alta o cuando el pulverizador entra en modo regresivo de corriente. Lleve el pulverizador a un centro de servicio Wagner autorizado para su reparación.

CARGA ALTA
COMPR. MECANISMO

PANTALLA HIGH CONTROL TEMPERATURE (TEMPERATURA DE CONTROL ALTA)

Indica que el DESC está apagado debido al calor excesivo. Lleve la pulverizadora a un centro de servicio técnico autorizado de Wagner para su reparación.

TEMPERATURA DE
CONTROL ALTA

PANTALLA BAD HALL CYCLE POWER (ENERGÍA DEL CICLO DE HALL EN MAL ESTADO)

Indica que el motor o los sensores de efecto Hall del motor están defectuosos. Lleve la pulverizadora a un centro de servicio técnico autorizado de Wagner para su reparación.

ENERG CICLO HALL
EN MAL ESTADO

12 APÉNDICE

12.1 SELECCIÓN DE BOQUILLAS

La selección de la boquilla es muy importante para obtener un funcionamiento racionalizado correcto.

En muchos casos, la boquilla correcta se puede determinar únicamente mediante un ensayo de pulverización.

ALGUNAS REGLAS AL RESPECTO:

El chorro de pulverizado debe ser uniforme.

Si se presentan franjas en el chorro de pulverizado, la presión de pulverización es muy escasa o la viscosidad del material de recubrimiento demasiado alta.

Remedio: Elevar la presión o diluir el material de recubrimiento. Cada bomba rinde una determinada cantidad de transporte en relación al tamaño de la boquilla:

Rige fundamentalmente: boquilla grande = presión baja
boquilla pequeña = presión alta

Hay disponible un surtido grande de boquillas para diversos ángulos de pulverización.

12.2 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS BOQUILLAS DE METAL DURO AIRLESS

BOQUILLAS ESTÁNDAR

Si se tiene montada una versión distinta de la boquilla, efectuar la limpieza de acuerdo con las indicaciones del fabricante.

La boquilla posee un orificio que se ha elaborado con la más alta precisión. A fin de alcanzar una vida útil prolongada, es necesario un tratamiento conservante. ¡Tenga presente que el suplemento de metal duro es bronce! No arrojar nunca la boquilla, ni tampoco tratarla con objetos metálicos con cantos agudos.

1. Abrir la válvula de descarga, posición de válvula PRIME (circulación).
2. Desmontar la boquilla de la pistola de pulverización.
3. Colocar la boquilla en el respectivo agente limpiador hasta que se hayan disuelto todos los restos de material de recubrimiento.
4. Si se dispone de aire comprimido, soplar la boquilla.
5. Quitar los posibles restos con un palillo de dientes u objeto de madera semejante.
6. Comprobar la boquilla con ayuda de una lupa y, si es necesario, repetir los pasos 3 a 5.

12.3 ACCESORIOS DE PISTOLA DE PULVERIZACIÓN

i	<p>En Wagner, las roscas G son el modelo estándar para pistolas y accesorios. Para utilizar pistolas y accesorios también con roscas F, se necesita un adaptador.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Adaptador</th><th style="text-align: left; padding: 2px;">Nº de ped.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left; padding: 2px;">Rosca F a G</td><td style="text-align: left; padding: 2px;">2389689</td></tr> <tr> <td style="text-align: left; padding: 2px;">Rosca G a F</td><td style="text-align: left; padding: 2px;">2405153</td></tr> </tbody> </table>	Adaptador	Nº de ped.	Rosca F a G	2389689	Rosca G a F	2405153
Adaptador	Nº de ped.						
Rosca F a G	2389689						
Rosca G a F	2405153						




Rosca G
(7/8")




Rosca F
(11/16")

Prolongación de boquilla con articulación acodada ebatible (sin boquilla)



Longitud: 100 cm Nº de ped. **0096 015**
 Longitud: 200 cm Nº de ped. **0096 016**
 Longitud: 300 cm Nº de ped. **0096 017**

Prolongación de boquilla



15 cm, G-thread, Nº de ped. **0556 074**
 30 cm, G-thread, Nº de ped. **0556 075**
 45 cm, G-thread, Nº de ped. **0556 076**
 60 cm, G-thread, Nº de ped. **0556 077**

12.4 TABLA DE BOQUILLAS AIRLESS



Wagner
TradeTip 3 boquilla
 hasta 270 bar
 (27 MPa)



Sin boquilla
 rosca G (7/8 - 14 UNF)
Nº de ped. 0289390

	Todas las boquillas de la siguiente tabla se entregan conjuntamente con el filtro de pistola adecuado.
--	--

Aplicación	Marcación de boquilla	Ángulo de pulverización	Orificio inch / mm	Ancho mm ¹⁾	Filtro de pistola	Nº de ped.
Lacas y esmaltes diluyibles en agua y con contenido de disolvente, aceites, agentes separadores	107 207 307 407 109 209 309 409 509 609	10° 20° 30° 40° 10° 20° 30° 40° 50° 60°	0.007 / 0.18 0.007 / 0.18 0.007 / 0.18 0.007 / 0.18 0.009 / 0.23 0.009 / 0.23 0.009 / 0.23 0.009 / 0.23 0.009 / 0.23 0.009 / 0.23	100 120 150 190 100 120 150 190 225 270	rojo rojo rojo rojo rojo rojo rojo rojo rojo rojo	0553107 0553207 0553307 0553407 0553109 0553209 0553309 0553409 0553509 0553609
Lacas de resina sintética Lacas PVC	111 211 311 411 511 611	10° 20° 30° 40° 50° 60°	0.011 / 0.28 0.011 / 0.28 0.011 / 0.28 0.011 / 0.28 0.011 / 0.28 0.011 / 0.28	100 120 150 190 225 270	rojo rojo rojo rojo rojo rojo	0553111 0553211 0553311 0553411 0553511 0553611
Lacas, lacas previas Lacas de fondo Rellenos	113 213 313 413 513 613 813	10° 20° 30° 40° 50° 60° 80°	0.013 / 0.33 0.013 / 0.33 0.013 / 0.33 0.013 / 0.33 0.013 / 0.33 0.013 / 0.33 0.013 / 0.33	100 120 150 190 225 270 330	rojo rojo rojo rojo rojo rojo rojo	0553113 0553213 0553313 0553413 0553513 0553613 0553813
Rellenos Pinturas antioxidantes	115 215 315 415 515 615 715 815	10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80°	0.015 / 0.38 0.015 / 0.38	100 120 150 190 225 270 300 330	amarillo amarillo amarillo amarillo amarillo amarillo amarillo amarillo	0553115 0553215 0553315 0553415 0553515 0553615 0553715 0553815
Pinturas antioxidantes Pinturas látex Pinturas de dispersión	117 217 317 417 517 617 717 817	10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80°	0.017 / 0.43 0.017 / 0.43	100 120 150 190 225 270 300 330	blanco blanco blanco blanco blanco blanco blanco blanco	0553117 0553217 0553317 0553417 0553517 0553617 0553717 0553817
Pinturas antioxidantes Pinturas látex Pinturas de dispersión	219 319 419 519 619 719 819 919	20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°	0.019 / 0.48 0.019 / 0.48	120 150 190 225 270 300 330 385	blanco blanco blanco blanco blanco blanco blanco blanco	0553219 0553319 0553419 0553519 0553619 0553719 0553819 0553919
Protección contra incendios	221 321 421 521 621 721 821	20° 30° 40° 50° 60° 70° 80°	0.021 / 0.53 0.021 / 0.53 0.021 / 0.53 0.021 / 0.53 0.021 / 0.53 0.021 / 0.53 0.021 / 0.53	120 150 190 225 270 300 330	blanco blanco blanco blanco blanco blanco blanco	0553221 0553321 0553421 0553521 0553621 0553721 0553821

Aplicación	Marcación de boquilla	Ángulo de pulverización	Orificio inch / mm	Ancho mm ¹⁾	Filtro de pistola	Nº de ped.
Recubrimiento de tejados	223	20°	0.023 / 0.58	120	blanco	0553223
	323	30°	0.023 / 0.58	150	blanco	0553323
	423	40°	0.023 / 0.58	190	blanco	0553423
	523	50°	0.023 / 0.58	225	blanco	0553523
	623	60°	0.023 / 0.58	270	blanco	0553623
	723	70°	0.023 / 0.58	300	blanco	0553723
	823	80°	0.023 / 0.58	330	blanco	0553823
Materiales de capa gruesa, protección anticorrosiva, masilla de pistola	225	20°	0.025 / 0.64	120	blanco	0553225
	325	30°	0.025 / 0.64	150	blanco	0553325
	425	40°	0.025 / 0.64	190	blanco	0553425
	525	50°	0.025 / 0.64	225	blanco	0553525
	625	60°	0.025 / 0.64	270	blanco	0553625
	725	70°	0.025 / 0.64	300	blanco	0553725
	825	80°	0.025 / 0.64	330	blanco	0553825
	227	20°	0.027 / 0.69	120	blanco	0553227
	327	30°	0.027 / 0.69	150	blanco	0553327
	427	40°	0.027 / 0.69	190	blanco	0553427
	527	50°	0.027 / 0.69	225	blanco	0553527
	627	60°	0.027 / 0.69	270	blanco	0553627
	827	80°	0.027 / 0.69	330	blanco	0553827
	229	20°	0.029 / 0.75	120	blanco	0553229
	329	30°	0.029 / 0.75	150	blanco	0553329
	429	40°	0.029 / 0.75	190	blanco	0553429
	529	50°	0.029 / 0.75	225	blanco	0553529
	629	60°	0.029 / 0.75	270	blanco	0553629
	231	20°	0.031 / 0.79	120	blanco	0553231
	331	30°	0.031 / 0.79	150	blanco	0553331
	431	40°	0.031 / 0.79	190	blanco	0553431
	531	50°	0.031 / 0.79	225	blanco	0553531
	631	60°	0.031 / 0.79	270	blanco	0553631
	731	70°	0.031 / 0.79	300	blanco	0553731
	831	80°	0.031 / 0.79	330	blanco	0553831
	233	20°	0.033 / 0.83	120	blanco	0553233
	333	30°	0.033 / 0.83	150	blanco	0553333
	433	40°	0.033 / 0.83	190	blanco	0553433
	533	50°	0.033 / 0.83	225	blanco	0553533
	633	60°	0.033 / 0.83	270	blanco	0553633
	235	20°	0.035 / 0.90	120	blanco	0553235
	335	30°	0.035 / 0.90	150	blanco	0553335
	435	40°	0.035 / 0.90	190	blanco	0553435
	535	50°	0.035 / 0.90	225	blanco	0553535
	635	60°	0.035 / 0.90	270	blanco	0553635
	735	70°	0.035 / 0.90	300	blanco	0553735
	439	40°	0.039 / 0.99	190	blanco	0553439
	539	50°	0.039 / 0.99	225	blanco	0553539
	639	60°	0.039 / 0.99	270	blanco	0553639
Aplicaciones pesadas	243	20°	0.043 / 1.10	120	verde	0553243
	443	40°	0.043 / 1.10	190	verde	0553443
	543	50°	0.043 / 1.10	225	verde	0553543
	643	60°	0.043 / 1.10	270	verde	0553643
	445	40°	0.045 / 1.14	190	verde	0553445
	545	50°	0.045 / 1.14	225	verde	0553545
	645	60°	0.045 / 1.14	270	verde	0553645
	451	40°	0.051 / 1.30	190	verde	0553451
	551	50°	0.051 / 1.30	225	verde	0553551
	651	60°	0.051 / 1.30	270	verde	0553651
	252	20°	0.052 / 1.32	120	verde	0553252
	455	40°	0.055 / 1.40	190	verde	0553455
	555	50°	0.055 / 1.40	225	verde	0553555
	655	60°	0.055 / 1.40	270	verde	0553655
	261	20°	0.061 / 1.55	120	verde	0553261
	461	40°	0.061 / 1.55	190	verde	0553461
	561	50°	0.061 / 1.55	225	verde	0553561
	661	60°	0.061 / 1.55	270	verde	0553661
	263	20°	0.063 / 1.60	120	verde	0553263
	463	40°	0.063 / 1.60	190	verde	0553463
	565	50°	0.065 / 1.65	225	verde	0553565
	665	60°	0.065 / 1.65	270	verde	0553665
	267	20°	0.067 / 1.70	120	verde	0553267
	467	40°	0.067 / 1.70	190	verde	0553467

1)Ancho del pulverizado a unos 30cm de distancia al objeto de pulverización y a una presión de 100bar (10MPa) con laca de resina sintética, 20 segundos DIN.


12.5 TEMPSPRAY

El material de pintura se calienta a la temperatura requerida de manera uniforme mediante un elemento de calentamiento eléctrico que se encuentra dentro de la manguera (regulado de 20° C a 60° C).


Ventajas:

- Temperatura de pintura constante incluso a bajas temperaturas exteriores.
- Funcionamiento considerablemente mejor con materiales de recubrimiento de alta viscosidad.
- Mayor rendimiento de aplicación.
- Ahorro en solventes debido a la reducción en la viscosidad.
- Se adapta a todas las unidades airless.

Nº de ped.	Denominación
2311659	TempSpray H 126 (ideal para trabajos de lacado) Unidad básica de 1/4", con manguera de acero inoxidable, DN6, de 1/4", 10 m
2311852	Sprayback se compone de: Unidad básica (2311659), pistola Airless AG 14 NPS de 1/4" incluye soporte de boquilla Trade Tip 2 (modelo F) y Trade Tip 2 Fine Finish 410.
2311660 2311853	TempSpray H 226 (ideal para dispersiones/materiales de alta viscosidad) Unidad básica de 1/4" con carrete de la manguera, manguera calentada DN10, de 15 m, manguera DN4 de 1/4", 1 m Sprayback se compone de: Unidad básica (2311660), pistola Airless AG 14 NPS de 1/4" incluye soporte de boquilla Trade Tip 2 (modelo F) y boquilla Trade Tip 2 419.
2311661 2311854	TempSpray H 326 (ideal para dispersiones/materiales de alta viscosidad) Unidad básica de 1/4" con carrete de la manguera, manguera calentada DN10 de 30 m, manguera DN4 de 1/4", 1 m Sprayback se compone de: Unidad básica (2311661), pistola Airless AG 14 NPS de 1/4" incluye soporte de boquilla Trade Tip 2 (modelo F) y boquilla Trade Tip 2 421.



TempSpray H 126



TempSpray H 226
TempSpray H 326

12.6 PUMP-RUNNER

(Nº de ped. 2306987)

Accesorios universales para la limpieza, la conservación y el transporte limpio de la unidad de bomba.



Características:

- Limpieza más simple: El líquido de limpieza circula constantemente por la bomba haciendo una limpieza total del interior.
- No es necesario realizar limpieza durante el cese de tareas o el cambio de ubicación, debido a que la pintura en la bomba no se seca ni filtra.
- Mejor protección.
- Montaje simple.

Apropiado para los siguientes modelos:


Bombas de diafragma	Bombas de doble recorrido
SF 21 Finish 270/370	PS 24 PS 3.25
SF 23 Nespray Deco	PS 26 PS 3.29
SF 27 Nespray 31	PS 30 PS 3.31
SF 31	PS 34 PS 3.34
SF 7000	

i Pida esto al mismo tiempo:
Agente de limpieza y conservación EasyClean (118 ml) Pedido N° 0508 620.



Waarschuwing!

Attentie: gevaar voor verwondingen door injectie!
De Airless apparaten ontwikkelen extreem hoge sputtdrukken.

**1**

Nooit vingers, handen of andere lichaamsdelen in aanraking met de sputstraal laten komen!

Richt het sputtpistool nooit op uzelf, op andere personen of op dieren.

Het sputtpistool nooit zonder aanraakbeveiliging gebruiken.

Behandel een sputtverwonding niet als een gewone snijwond. Bij huidletsel door bedekkingsmateriaal direct een arts raadplegen voor een snelle, deskundige behandeling. Informeer de arts over het gebruik bedekkingsmateriaal of oplosmiddel.

2

Elke keer voordat het apparaat in gebruik wordt genomen, moeten de onderstaande punten, overeenkomstig de handleiding, in acht worden genomen:

1. Apparaten met gebreken mogen niet worden gebruikt.
2. Wagner-sputtpistool met veiligheidshendel aan de trekker borgen.
3. Aarding controleren.
4. Toelaatbare werkdruk van de hogedrukslang en het sputtpistool controleren.
5. Alle verbindingen op lekkage controleren.

3

De aanwijzingen m.b.t. periodieke schoonmaak- en onderhoudsbeurten moeten streng worden aangehouden.

Voor alle werkzaamheden aan het apparaat en bij iedere werkonderbreking moeten de onderstaande regels in acht worden genomen:

1. Sputtpistool en slang van druk onlasten.
2. Wagner-sputtpistool met veiligheidshendel aan de trekker borgen.
3. Apparaat uitschakelen.

Let op de veiligheid!

1	VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR HET AIRLESS-SPUITEN	36	7	ONDERBREKING VAN DE WERKZAAMHEDEN	51
1.1	Uitleg van de gebruikte symbolen	36	8	REINIGING VAN HET APPARAAT (BIJTEN WERKING STELLEN)	52
1.2	Elektrische veiligheid	40	8.1	Reiniging van de buitenkant van het apparaat	52
1.3	Elektrostatische lading (vonk- en vlamvorming)	40	8.2	Het inlaatfilter reinigen	52
2	OVERZICHT VAN DE TOEPASSINGEN	41	8.3	Hogedrukfilter reinigen	53
2.1	Toepassingsgebieden	41	8.4	Reiniging van het Airless-spuitpistool	53
2.2	Bedekkingsmaterialen	41	9	HULP BIJ STORINGEN	54
3	BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT	42	10	ONDERHOUD	55
3.1	Airless-methode	42	10.1	Algemeen onderhoud	55
3.2	Werking van het apparaat	42	10.2	Hogedrukslang	55
3.3	Technische gegevens	42	11	REPARATIES AAN HET APPARAAT	55
3.4	Legenda bij de schematische tekening PS 3.39	43	11.1	Ontlastingsventiel	55
3.5	Schematische tekening PS 3.39	43	11.2	In- en uitlaatventiel	56
3.6	Transport	44	11.3	Pakkingen	57
3.7	Transport in een voertuig	44	11.4	Schakelschema PS 3.39	59
3.8	Instellingen voor verfmateriaal	44	11.5	Foutmeldingen Digital Electronic Spray Control (DESC)	60
3.9	Instellingen voor structuurverf	44	12	APPENDIX	61
4	INBEDRIJFSTELLING	45	12.1	Keuze van de spuitdop	61
4.1	Hogedrukslang, spuitpistool en afscheidingsolie	45	12.2	Onderhoud en reiniging van Airless hardmetalenspuitdoppen	61
4.2	Indicatielampen controlepaneel	46	12.3	Accessoires voor het spuitpistool	61
4.3	Drukregelknop – instellingen	46	12.4	Tabel Airless spuitdoppen	62/63
4.4	Aansluiting op het lichtnet	47	12.5	TempSpray	64
4.5	Reiniging van conserveringsmiddelen bij eerste inbedrijfstelling	47	12.6	Pump-Runner	65
4.6	Het apparaat met bedekkingsmateriaal in gebruik nemen	47	ACCESSOIRES VOOR PROSPRAY 3.39	162/163	
4.7	Digital Electronic Spray Control (DESC)	48	Onderdelenlijst hoofdeenheid	164/165	
5	SPUITTECHNIEK	50	Onderdelenlijst materiaaltransportpomp	166/167	
6	HANTERING VAN DE HOGEDRUKSLANG	51	Onderdelenlijst aandrijfeenheid	168/169	
			Onderdelenlijst hogedrukfilter	170	
			Onderdelenlijst hoge wagen	171	
			PRODUKTAANSPRAKELIJKHEID	173	
			3+2 JAAR GARANTIE PROFESSIONAL FINISHING	173	
			WAGNER-KLANTENSERVICE	180	

1 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR HET AIRLESS-SPUITEN

1.1 UITLEG VAN DE GEBRUIKTE SYMBOLEN

Deze handleiding bevat informatie die u moet lezen en begrijpen voordat u het toestel gebruikt. Wanneer u bij een gedeelte aankomt dat een van de volgende symbolen bevat, dient u extra voorzichtig te werk te gaan en de informatie te allen tijde op te volgen.



→ Dit symbool geeft een mogelijk gevaar aan dat ernstig persoonlijk letsel of zelfs de dood tot gevolg kan hebben. Belangrijke veiligheidsinformatie volgt.



→ Dit symbool geeft een mogelijk gevaar aan ten opzichte van uzelf of het toestel. Belangrijke informatie volgt over hoeus schade aan het toestel respectievelijk kleiner persoonlijk letsel kunt voorkomen.



→ Gevaar voor verwondingen door injectie



→ Brandgevaar



→ Explosiegevaar



→ Giftige en/of ontvlambare dampmengsels. Gevaar voor vergiftiging en verbranding



→ Op deze plaatsen wordt belangrijke informatie gegeven waar speciale aandacht aan dient te worden gegeven.



GEVAAR: PERSOONLIJK LETSEL DOOR INJECTIE -

Een vloeistofstraal onder hoge druk afkomstig uit dit apparaat is krachtig genoeg om de huid en het onderliggende weefsel binnen te dringen, hetgeen kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel waarbij zelfs amputatie noodzakelijk kan blijken.

Behandel een spuitverwonding niet als een gewone snijwond. Bij huidletsel door bedekkingsmateriaal direct een arts raadplegen voor een snelle, deskundige behandeling. Informeer de arts over het gebruikt bedekkingsmateriaal of oplosmiddel.

PREVENTIE:

- NOOIT het pistool op een lichaamsdeel richten.
- NOOIT een lichaamsdeel in de vloeistofstraal houden. NIET met een lichaamsdeel een eventuele lekkage in de vloeistofslang proberen af te dichten.
- NOOIT uw hand voor het pistool houden. Handschoenen geven geen bescherming tegen persoonlijk letsel door injectie.
- ALTIJD detrekker van het pistool vergrendelen, de compressor uitschakelen en de druk laten ontsnappen voordat u het apparaat een onderhoudsbeurt geeft, de spuitmond of beschermkap daarvan schoonmaakt, de spuitmond verwisselt of het apparaat onbeheerd achterlaat. Uitschakelen van de compressormotor betekent niet automatisch dat het systeem drukloos wordt. De PRIME/ SPRAY (doorspuiten/spuiten) selectiehendel of ontluchtingsventiel moeten in de juiste stand gezet worden om de druk van het systeem te laten ontsnappen. Raadpleeg de PROCEDURE VOOR HET DRUKLOOS MAKEN

VAN DE INSTALLATIE zoals beschreven in deze handleiding.

- ALTIJD de beschermkap van de sputmond tijdens het sputten op zijn plaats laten. De beschermkap van de sputmond geeft enige bescherming, maar is hoofdzakelijk een waarschuwingsmiddel.
- ALTIJD de sputmond verwijderen alvorens het systeem door te spoelen of te reinigen.
- NOOIT een sputtpistool gebruiken waarvan de vergrendeling van de trekker niet werkt en de beschermkap van de trekker niet op de juiste plaats zit.
- Alle accessoires dienen minimaal geschikt te zijn voor gebruik op de maximale toegestane bedrijfsdruk van de sputinstallatie. Dit geldt tevens voor de sputmonden, pistolen, verlengstukken en slang.



GEVAAR: HOGEDRUKSLANG -

Er kan lekkage in de verfslang ontstaan ten gevolge van slijtage, knikken van de slang of verkeerd gebruik. Een lek kan de oorzaak zijn van het feit dat sputtlak in de huid terechtkomt. Controleer de slang voor elk gebruik.

PREVENTIE:

- Vermijdscherpe knikken in de hogedrukslang. De kleinste buigingsstraal bedraagt ongeveer 20 cm.
- Rijd niet over de hogedrukslang en bescherm de slang tegen scherpe voorwerpen en randen.
- Vervang een beschadigde hogedrukslang onmiddellijk.
- Probeer een defecte hogedrukslang nooit zelf te repareren!
- Elektrostatische lading van sputtpistool en hogedrukslang wordt via de hogedrukslang afgeleid. Daarom moet de elektrische weerstand tussen de aansluitingen van de hogedrukslang gelijk zijn aan of kleiner zijn dan één megaohm.
- Gebruik uitsluitend originele hogedrukslangen van Wagner voor een goede en veilige werking en een lange levensduur.
- Controleer voor elk gebruik alle slangen op inkervingen, lekkage, slijtage of uitstulping van de omhulling. Controleer op schade van of speling in verbindingsstukken. Vervang de slang meteen indien zich een van deze situaties voordoet. Repareer een verfslang nooit. Vervang de slang door een geaarde hogedruk slang.
- Zorg ervoor de luchtslang en de sputslangen zodanig zijn aangebracht dat het risico op uitglijden, struikelen en vallen minimaal is.

**GEVAAR: EXPLOSIE EN BRAND -**

Ontvlambare dampen, zoals oplosmiddelen en verfdampen kunnen ontsteken of exploderen in de werkruimte.

PREVENTIE:

- Gebruik geen stoffen die een ontvlammingspunt lager dan 21°C hebben. Het ontvlammingspunt is de temperatuur waarbij een stof voldoende damp kan produceren om te ontvlammen.
- Gebruik het apparaat niet in ruimtes die onder de explosiebeveiligingsverordening vallen.
- Zorg voor goede afzuiging van de spuitdampen alsmede voor een goede toevoer van verse lucht om opeenhoping van ontvlambare dampen in de spuitruimte te voorkomen.
- Mogelijke ontstekingsbronnen (zoals statische elektriciteit, elektrische apparaten, open vuur, waakvlammen, hete objecten en vonkvorming die ontstaat bij het insteken en uittrekken van elektriciteitssnoeren respectievelijk het bedienen van lichtschakelaars) vermijden.
- Niet roken in de spuitruimte.
- Plaats de sproeier op voldoende afstand van het te spuiten voorwerp in een goed verluchte ruimte (verleng de slang indien nodig). Ontvlambare dampen zijn vaak zwaarder dan lucht. Het bereik direct boven het vloeroppervlak dient dan ook zeer goed te worden geventileerd. De compressor bevat onderdelen waarin vonkvorming kan optreden waardoor dampen kunnen ontsteken.
- Het toestel en andere objecten in en rond de spuitruimte moeten correct worden geraad.

om vonkvorming ten gevolge van statische elektriciteit te voorkomen.

- Gebruik alleen een geleidende of geraarde hogedruk vloeistofslang. Het pistool moet middels de aansluiting van de slang geraad zijn.
- Het elektriciteitssnoer moet aangesloten zijn op een lichtnet met randaarde (uitsluitend voor elektrische toestellen).
- Uitspoelen dient altijd in een aparte metalen container op lage druk te geschieden, waarbij de spuitmond verwijderd dient te zijn. Houd het pistool stevig tegen de zijkant van de container aangedrukt om ervoor te zorgen dat de container geraad is en vonkvorming ten gevolge van statische elektriciteit wordt voorkomen.
- Volg de waarschuwingen en instructies van de fabrikant van de stoffen en oplosmiddelen op. Word vertrouwd met de MSDS-fiche en de technische gegevens van het coatingmateriaal om het veilig te kunnen gebruiken.
- Kies de laagst mogelijke druk om het toestel uit te spoelen.
- Bij de reiniging van de apparatuur met oplosmiddel mag in geen g.eval in een reservoir met een kleine opening (sponget) worden gespoten of gepompt. Gevaar voor de vorming van een ontplofbaar gas/luchtmengsel. Het reservoir dient geraad te zijn.
- Gebruik geen verf of oplosmiddelen die halogeenkoolwaterstoffen bevatten. Zoals chloor, bleekmiddel met schimmelwerende middelen, methyleenchloride en trichloro-ethaan. Deze zijn niet compatibel met aluminium. Neem contact op met de verdeler van de coating met betrekking tot de compatibiliteit van het materiaal met aluminium.



GEVAAR: GEVAARLIJKE DAMPEN -

Verven, oplosmiddelen en andere stoffen kunnen schadelijk zijn wanneer ze worden ingeademd of in aanraking met het lichaam komen. Dampen kunnen ernstige misselijkheid, flauwvallen of vergiftiging veroorzaken.



GEVAAR: ALGEMEEN -

dit kan ernstig persoonlijk letsel of materiële schade tot gevolg hebben

PREVENTIE:

- Volg alle van toepassing zijnde lokale, provinciale en nationale verordeningen inzake ventilatie, brandpreventie en bediening.
- Bediening van de trekker veroorzaakt een terugslag van de hand die het sputtpistool vasthoudt. De terugslag van het sputtpistool is bijzonder krachtig wanneer de sputtmond is verwijderd en de hoge-druk nevelcompressor op een hoge sputtdruk is ingesteld. Zet de drukregelaar op de laagst mogelijke stand alvorens de sputtmond te verwijderen en de apparatuur te reinigen.
- Gebruik alleen onderdelen die door de fabrikant zijn goedgekeurd. De gebruiker neemt alle risico's en aansprakelijkheden op zich wanneer hij onderdelen gebruikt die niet voldoen aan de minimale specificaties en veiligheidsrichtlijnen zoals opgesteld door de fabrikant van de compressor.
- Volg ALTIJD de instructies van de fabrikant van de stoffen inzake veilig omgaan met verf en oplosmiddelen.
- Reinig al het materiaal en verwijder onmiddellijk gemorst oplosmiddel om het risico op uitglijden te voorkomen.
- Draag gehoorbeschermers. Dit toestel kan een geluidsniveau hoger dan 85 dB(A) produceren.
- Laat dit toestel nooit onbeheerd achter. Houd het uit de buurt van kinderen en personen die niet bekend zijn met de bediening van nevelspuittoestellen.
- Apparaat weegt meer dan 36 kg. Er zijn drie personen nodig om het op te tillen.
- Niet buiten sputten wanneer er veel wind staat.
- Het apparaat en alle verwante vloeistoffen (bijv. hydraulische olie) moeten op een milieuvriendelijke manier worden afgevoerd.

1.2 ELEKTRISCHE VEILIGHEID

Elektrische modellen moeten geaard zijn. In geval van elektrische kortsleuteling is het risico van een elektrische schok kleiner indien het toestel geaard is, doordat de aarde-adres voor afleiding van de elektrische stroom zorgt. Dit product is uitgerust met een snoer met een aarde-adres en een stekker met randaarde. Het apparaat mag uitsluitend via een speciaal voedingspunt, bijv. via een lekstroomveiligheidsinrichting met $INF \leq 30\text{ mA}$, op het stroomnet worden aangesloten.



GEVAAR — Werkzaamheden of reparaties aan de elektrische uitrusting alleen door een elektricien laten uitvoeren. Wagner stelt zich niet aansprakelijk voor onvakkundige installatie. Schakel het apparaat uit. Voorafgaand aan alle reparaties: verwijder de netstekker.

Gevaar voor kortsleuteling in de elektrische uitrusting door binnendringend water. Spuit het apparaat nooit af met een hogedruk- of stoomhogedrukreiniger.

WERKZAAMHEDEN OF REPARATIES AAN DE ELEKTRISCHE UITRUSTING:

Laat deze uitsluitend uitvoeren door een elektrotechnisch vakbekwaam persoon. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor een ondeskundige installatie.

1.3 ELEKTROSTATISCHE LADING (VONK- EN VLAMVORMING)



Ten gevolge van de stroomsnelheid van het bedekkingsmateriaal tijdens het spuiten kan er elektrostatische oplading optreden. Dit kan bij ontlading leiden tot vonken of brand. Daarom is het noodzakelijk dat het apparaat altijd via de elektrische installatie is geaard. Dit mag uitsluitend via een volgens de voorschriften geaard stopcontact.

Elektrostatische lading van spuitpistool en hogedrukslang wordt via de hogedrukslang afgeleid. Daarom moet de elektrische weerstand tussen de aansluitingen van de hogedrukslang gelijk zijn aan of kleiner zijn dan $197\text{ k}\frac{1}{2}/\text{m}$ ($60\text{ k}\frac{1}{2}/\text{ft.}$).

2 OVERZICHT VAN DE TOEPASSINGEN

2.1 TOEPASSINGSGEBIEDEN

= geadviseerd

= geadviseerd niet

Materiales	Object-groote	Model					
		PS 3.21	PS 3.23	PS 3.25	PS 3.29	PS 3.31	PS 3.34
Bekistingsolie, primers, vullende grondlak, synthetische lak, acrylaat lak Geadviseerde spuittipgrootte: FineFinish 0,008" - 0,014"	tot 200 m ² 200 m ² - 800 m ² meer dan 800 m ²	■	■				
Latex, dispersies Geadviseerde spuittipgrootte: 0,017" - 0,027"	tot 200 m ² 200 m ² - 800 m ² meer dan 800 m ²		■	■			
Dak- en gevelcoatings, brandvertragende coatings, glasweefsellijm Geadviseerde spuittipgrootte: 0,021" - 0,031"	tot 200 m ² 200 m ² - 800 m ² meer dan 800 m ²			■	■	■	
Airless dunpleister Geadviseerde spuittipgrootte: 0,027" - 0,039"	tot 200 m ² 200 m ² - 800 m ² meer dan 800 m ²				■	■	■

2.2 BEDEKKINGSMATERIALEN

TE VERWERKEN BEDEKKINGSMATERIALEN

	Let op de Airless-kwaliteit bij de te verwerken bedekkingsmaterialen.
---	---

In water verdunbare en oplosmiddelhoudende lak en lakverf, tweecomponentenmateriaal, dispersies, latexverf, lossingsmiddelen, oliën, hechtlagen, primers en vulmiddelen. De verwerking van andere bedekkingsmaterialen is uitsluitend toegestaan na goedkeuring van de firma WAGNER.

FILTRATIE

Ondanks het gebruik van een aanzuigfilter en een insteekfilter in het spuitpistool is het in het algemeen aan te bevelen het bedekkingsmateriaal te filtreren.

Roer het bedekkingsmateriaal voor het begin van de werkzaamheden goed door.

	Attentie: let er bij het doorroeren met een roerwerk met motoraandrijving op, dat geen luchtbellen ontstaan. Lichtbellen storen bij het sputten en kunnen zelfs tot een onderbreking leiden.
---	--

VISCOSITEIT

Met het apparaat kan hoogviskeus bedekkingsmateriaal tot ca. 30.000 mPa·s worden verwerkt.

Indien het hoogviskeuze bedekkingsmateriaal niet kan worden aangezogen, moet het volgens de voorschriften van de fabrikant worden verdund.

TWEECOMPONENTEN-BEDEKKINGSMATERIALEN

Houdt u exact aan de voorgeschreven verwerkingstijd. Binnen deze tijd moet het apparaat zorgvuldig met een geschikt reinigingsmiddel worden doorgespoeld en gereinigd.

BEDEKKINGSMATERIALEN MET SCHERPERGERANDE TOEVOEGINGEN

Deze zorgen voor een snelle slijtage van ventielen, hogedrukslang, spuitpistool en spuitdop. De levensduur van deze onderdelen kan daardoor aanzienlijk korter worden.

3 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

3.1 AIRLESS-METHODE

Belangrijkste toepassingsgebieden zijn dikke lagen van hoogviskeus bedekkingsmateriaal bij grote oppervlakken en een hoog verbruik.

Een zuigerpomp zuigt het bedekkingsmateriaal aan en transporteert dit onder druk naar de sputtdop. Het materiaal wordt bij een druk tot maximaal 221 bar (22,1 MPa) door de sputtdop geperst. De hoge druk zorgt voor een microfijne verstuiting van het materiaal.

Omdat in dit systeem geen lucht wordt gebruikt, wordt deze methode AIRLESS-methode (zonder lucht) genoemd.

De voordelen van deze manier van spuiten zijn een zeer fijne verstuiting, een nevelarme werkwijze en een glad oppervlak zonder luchtbellen. Behalve deze voordelen zijn nog de hoge werksnelheid en de goede hanteerbaarheid te noemen.

3.2 WERKING VAN HET APPARAAT

Om de werking van het apparaat beter te kunnen begrijpen, volgt hier een korte beschrijving van de opbouw.

WAGNER PS 3.39 apparaten zijn elektrisch aangedreven hogedruk-sputtapparaten.

De aandrijvingskracht wordt met tandwielen op een krukas overgebracht. De krukas beweegt de zuiger van de materiaaltransportpomp op en neer.

Door de omhooggaande beweging van de zuiger gaat het inlaatventiel automatisch open. Tijdens de neergaande beweging van de zuiger gaat het uitlaatventiel open.

Het bedekkingsmateriaal stroomt onder hoge druk door de hogedrukslang naar het sputtpistool. Als het bedekkingsmateriaal uit de sputtkop vrijkomt, wordt het verstoven.

De drukregelaar regelt de aangevoerde hoeveelheid en de bedrijfsdruk van het bedekkingsmateriaal.

3.3 TECHNISCHE GEGEVENS


Spanning	220~240 VAC, 50/60 Hz
Max. stroomverbruik	9,5 A
Apparaatsnoer	3 x 1.5 mm ² – 6 m
Opgenomen vermogen	2185 Watt
Max. werkdruk	221 bar (22,1 MPa)
Volumestroom bij 120 bar (12 MPa) met water	5,0 l/min
Max. afmeting sputtkop	0,039 inch (duim) – 0,99 mm
Max. temperatuur van het bedekkingsmateriaal	43°C
Max. viscositeit	30.000 MPa·s
Gewicht	50 kg
Speciale hogedrukslang	DN 6 mm, 15 m, koppelingdraad M 16 x 1,5
Afmetingen (L x B x H)	632 x 568 x 743 mm
Hoogte	Dit apparaat zal correct functioneren tot maximaal 2000 m boven de gemiddelde zeespiegel
Trillingen	Sputtpistool overschrijdt 2,5m/s ² niet
Max. geluidsdruckniveau:	80 dB*

* Meetlocatie: op 1 m afstand naast het apparaat en 1,60 m boven de grond, 12 MPa (120 bar) werkdruk, akoestisch harde ondergrond

3.4 LEGENDA BIJ DE SCHEMATISCHE TEKENING PS 3.39

- | | | |
|---|-----------------|---|
| 1. Spuitpistool | 5. Emmer haak | 10. Ontlastingsventiel |
| 2. Hogedrukslang | 6. Olieknop | Hendelstand verticaal – PRIME (circulatie) |
| 3. Vulopening voor EasyGlide
(EasyGlide voorkomt verhoogde
slijtage van de pakkingen) | 7. Aanzuigslang | Hendelstand horizontaal – SPRAY (spultem) |
| 4. Oliepeilmeter | 8. Retourslang | 11. Digital Electronic Spray Control (DESC) |
| | 9. Hoge wagen | 12. Indicatielampen controlepaneel |
| | | 13. Drukregelknop |
| | | 14. ON/AAN – OFF/UIT schakelaar |


3.5 SCHEMATISCHE TEKENING PS 3.39



3.6 TRANSPORT

Apparaat duwen of trekken.

Handgreep (afb. 2, pos. 1) tot de aanslag omhoogtrekken. Handgreep inschuiven – drukknoppen (2) op de stang indrukken en vervolgens de handgreep inschuiven.



3.7 TRANSPORT IN EEN VOERTUIG

Het apparaat met geschikte bevestigingsmiddelen vastzetten.

3.8 INSTELLINGEN VOOR VERFMATERIAAL



Dit slijpapparaat wordt geleverd met geïnstalleerde filter. Als u van plan bent om niet-getextureerde verf te gebruiken, laat de filter dan geïnstalleerd.

3.9 INSTELLINGEN VOOR STRUCTUURVERF




Dit slijpapparaat wordt geleverd met een filterdop die moet worden aangebracht op de filter telkens er getextureerde materialen worden gebruikt. Volg onderstaande stappen om de filter te verwijderen en de dop te installeren.

1. Maak de filterbehuizing (1) manueel los en verwijder ze.
2. Verwijder de adapterveer (2), filter (3), lagerring (4) en veer (5) van de behuizing (7).
3. Zorg ervoor dat de O-ring (6) blijft zitten. Draai de filterdop (8) in de behuizing tot deze vastzit.



De filterdop moet met de hand worden aangedraaid, maar zorg ervoor dat hij volledig is bevestigd in de filterbehuizing.



Als u deze slijpmachine gebruikt in combinatie met structuurmaterialen, is het belangrijk dat de filter in het slijpapparaat wordt verwijderd. Zie rubriek 8.3.




Als de slijpmachine wordt gebruikt om structuurproducten te slijpen, moet het inlaatfilter in de voetklep mogelijk worden verwijderd. Dit maakt een correcte priming en doorstroming van het structuurproduct mogelijk. Zie rubriek 8.2.

4 INBEDRIJFSTELLING

4.1 HOGEDRUKSLANG, SPUITPISTOOL EN AFSCHEIDINGSOLIE

1. De hogedrukslang (afb. 4, pos. 2) op de uitgang voor het bedekkingsmateriaal (1) vastdraaien.
2. Het sputtpistool (3) met de gewenste sputtkop op de hogedrukslang vastdraaien.
3. Haal de wartelmoeren van de hogedrukslang stevig aan, om lekkage van bedekkingsmateriaal te voorkomen.




4. Verwijder de kap van de smeerpot met een platte schroevendraaier.
5. Vul de smeerpot met EasyGlide (afb. 5) tot de oliemeter (4) aangeeft dat deze vol is.




Let op EasyGlide voorkomt verhoogde slijtage van de pakkingen.

6. Vervang de kap van de smeerpot.
7. Druk 2 tot 5 keer op de olieknop om de smeerpot te primen. Druk hier één keer op om de acht uren gebruik om het vloeistofgedeelte te smeren.



4.2 INDICATIELAMPEN CONTROLEPANEEL

Hierna volgt een beschrijving van de indicatielampen op het controlepaneel.



INDICATIELAMP MOTOR AAN

De indicatielamp Motor Aan is aan wanneer de motor is ingeschakeld. Deze indicatielamp wordt door de onderhoudsdienst gebruikt om problemen met de motor op te lossen.

Indicatielamp voor de Druk

De indicatielamp voor de druk geeft de huidige bedrijfsdruk van de sputtinstallatie weer. Er zijn drie verschillende aanduidingen: knipperend geel, geel vast en groen vast.

Knipperend geel

Wanneer de indicatielamp voor de druk geel knippert, is de bedrijfsdruk van de sputtinstallatie tussen 0 en 1,4 MPa (14 bar). Dit betekent:

- De sputtinstallatie is aangesloten op het lichtnet en de schakelaar staat op "AAN";
- De sputtinstallatie is ingesteld op de druk geschikt voor doorspuiten (weinig of geen druk);
- Het is veilig om de PRIME/SPRAY (doorspuiten/sputten) selectiehendel in de andere stand te zetten;
- Het is veilig om de sputtmondstuk te verwisselen of te vervangen.



Indien de indicatielamp voor de druk geel begint te knipperen wanneer de drukregelaar op een hogere druk is ingesteld en de PRIME/SPRAY (doorspuiten/sputten) selectiehendel in de stand SPRAY staat ingeschakeld, is de sputtmondstuk versleten of moet de sputtinstallatie nagezien of gerepareerd worden.

Geel vast

Wanneer de indicatielamp voor de druk geel vast is, is de bedrijfsdruk van de sputinstallatie tussen 1,4 MPa (14 bar) en 12 MPa (120 bar). Dit betekent:

- De sputinstallatie staat ingesteld op de juiste druk ombeits, vernis, lak en meerdere kleuren te spuiten

Groen vast


Wanneer de indicatielamp voor de druk groen vast is, is de bedrijfsdruk van de sputinstallatie tussen 12 MPa (120 bar) en 23 MPa (230 bar). Dit betekent:

- De sputinstallatie staat ingesteld op de juiste druk om latex huisverven en huisverven op oliebasis te spuiten.
- De sputinstallatie wordt op maximaal vermogen en bij hoge druk gebruikt.
- Wanneer de indicatielamp voor de druk zo is ingesteld, dat het met groen vast begint en vervolgens naar geel vast verandert, doet zich een van de volgende situaties voor:
 - Indicatielamp Slijtage van de Sputmond** – wanneer u met latex of met een hoge druk sput en het lampje wordt geel vast: de sputmond is versleten en moet worden vervangen.
 - Sputmond te groot** – wanneer een sputmond die te groot is voor de sputinstallatie, in het pistool wordt gezet, zal de indicatielamp voor de druk van groen vast naar geel vast veranderen.
 - Slijtage Vloeistofreservoir** – indien de indicatielamp geel vast wordt wanneer een nieuwe sputmond gebruikt wordt en de druk op maximaal is ingesteld, kan het nodig zijn een onderhoudsbeurt uit te voeren (versleten pakkingen, versleten zuiger, verstopt ventiel, enz.).

4.3 DRUKREGELKNOP-INSTELLINGEN

1. Minimale drukinstelling
2. Zwart zone – geen druk
3. Blauwe zone – pulserende druk voor reiniging

(7)



4.4 AANSLUITING OP HET LICHTNET



Aansluiten mag uitsluitend op een volgens de voorschriften geaard stopcontact.

Controleer voor aansluiting op het lichtnet, dat de netspanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje op het apparaat.


Deaansluiting moet met een foutstroombeschermingsinrichting $INF \leq 30\text{ mA}$ zijn uitgerust.



In het Wagner accessoireprogramma vindt u mobiele elektrische persoonsbeschermingsvoorzieningen, die u ook met andere elektrische apparaten kunt gebruiken.

4.5 REINIGING VAN CONSERVERINGSMIDDELEN BIJ EERSTE INBEDRIJFSTELLING

1. Aanzuigslang (afb. 8, pos. 2) en retourslang (1) in een reservoir met geschikt reinigingsmiddel dompelen.
2. Drukregelknop (3) in de gele zone op minimale druk draaien.
3. Ontlastingsventiel (4) openen, ventielstand PRIME (↻ circulatie).
4. Apparaat inschakelen (5) ON (AAN)
5. Wachten, tot er reinigingsmiddel uit de retourslang komt.
6. Ontlastingsventiel sluiten, ventielstand SPRAY (☛ spuiten).
7. Haal de trekker van het sputtpistool over.
8. Spuit het reinigingsmiddel uit het apparaat in een open verzamelreservoir.



4.6 HET APPARAAT MET BEDEKKINGSMATERIAAL IN GEBRUIK NEMEN

1. Aanzuigslang (afb. 8, pos. 2) en retourslang (1) in het reservoir met bedekkingsmateriaal dompelen.
2. Drukregelknop (3) in de gele zone op minimale druk draaien.
3. Ontlastingsventiel (4) openen, ventielstand PRIME (circulatie).
4. Apparaat inschakelen (5) ON (AAN)
5. Wachten tot er bedekkingsmateriaal uit de retourslang komt.
6. Ontlastingsventiel sluiten, ventielstand SPRAY (spuiten).
7. Spuitpistool meerdere keren bedienen en in een verzamelreservoir spuiten, tot het bedekkingsmateriaal ononderbroken uit het spuitpistool komt.
8. Druk verhogen, de drukregelknop langzaam hoger draaien
Spuitresultaat controleren, druk verhogen tot de verstuiving optimaal is.
Drukregelknop altijd op de laagste stand zetten waarbij de verstuiving nog goed is.
9. Het apparaat is klaar om te sputten.

4.7 DIGITAL ELECTRONIC SPRAY CONTROL (DESC)



Het Digital Electronic Spray Control (DESC) verbetert de functionaliteit van de sputinstallatie. Het is direct onder de drukregelaar op het controlepaneel geïnstalleerd. Het bestaat uit een display en vier functietoetsen. Bij gebruik van de functietoetsen verschijnen er op het display verschillende menuschermen waardoor de gebruiker de werking van de sputinstallatie naar wens kan instellen en bewaken.



De drukregelaar kan de instellingen van het Digital Electronic Spray Control (DESC) systeem tijdelijk opheffen. Iedere keer wanneer aan de drukregelaar wordt gedraaid, zal de sputdruk overeenkomstig wijzigen.

FUNCTIETOETSEN

De functietoetsen hebben de nummers 1–4. Op elke toets staat bovendien een extra functie vermeld.

Nr. 1/ Menutoets	Door op toets nummer 1 te drukken, bladert u door de beschikbare menuschermen of voert u een functie uit die op het geopende menuscherm wordt beschreven.
Nr. 2/▲ toets	Door op toets nummer 2 te drukken, voert u een functie uit die op het geopende menuscherm wordt beschreven of kunt u optellen.
Nr. 3/▼ toets	Door op toets nummer 3 te drukken, voert u een functie uit die op het geopende menuscherm wordt beschreven of kunt u aftrekken.
Nr. 4/ Keuzetoets	Door op toets nummer 4 te drukken, maakt u een keuze voor het geopende menuscherm of voert u een functie uit die op het geopende menuscherm wordt beschreven.

MENUSCHERMEN

Er zijn verschillende menuschermen beschikbaar die de gebruiker in staat stellen de werking van de sputinstallatie naar wens in te stellen en te controleren, waaronder: Hoofdscherm, Volume Pumped (Verpompt Volume), Job Volume (Volume per Opdracht), Unit Serial # (Serienummer van de installatie), Timers (Timers), Job Timers (Opdrachttimers), Service Time (Service-interval), Security Code (Beveiligingscode), Prime (Prime) en Rapid Clean (Schoon).

HOOFDSCHEM

Het Hoofdscherm is het standaard scherm van het controlesysteem bij het opstarten van de sputinstallatie. **Door op toets nummer 2 te drukken, wijzigt u de meeteenheid van PSI/gallons, BAR, naar MPa/liter.** U kunt met toets nummer 1 door de overige menuschermen bladeren.



Voor spoeiers, uitgerust met een negen-talen Digital Electronic Spray Control (DESC):
Met een druk op de toets #2 key op het hoofdscherm schakelt u de meeteenheid over tussen PSI, Bar en MPa.
Met een druk op de toets #3 op het hoofdscherm verandert u de taal van de tekst op het display. Er zijn in het totaal negen talen beschikbaar. Telkens er op de toets #1 wordt gedrukt, wordt een andere taal zichtbaar. De talen, in volgorde van hun verschijning, zijn: Engels, Spaans, Nederlands, Deens, Zweeds, Duits, Frans, Italiaans, en Portugees.

SCHERM VOLUME PUMPED (VERPOMPT VOLUME)

Het scherm Verpompte Volume toont het totaal aantal liters dat de sputinstallatie heeft verbruikt.

Ga met toets nummer 4 naar het scherm Verpompte Volume.

VERPOMPT VOLUME
MENU-1 KIES-4

GALLONS	X
MENU-1	LITER-2
LITER	X
MENU-1	GALLONS-2

SCHERM JOB VOLUME (VOLUME PER OPDRACHT)

In het scherm Volume per Opdracht kan de gebruiker de litersteller resetten, zodat het verbruik per opdracht kan worden bijgehouden.

Ga met toets nummer 4 naar het scherm Volume per Opdracht.

VOLUME/OPDRACHT
MENU-1 KIES-4

GALLONS	XXXX
MENU-1	RESET-3

SCHERM UNIT SERIAL # (SERIENUMMER VAN DE INSTALLATIE)

In dit scherm wordt het serienummer van de sputinstallatie getoond.

Ga met toets nummer 4 naar het scherm met het serienummer.

SERIENR INSTALL
MENU-1 KIES-4

SERNR XXXXXXXXXXXX
MENU-1

SCHERM TIMERS (TIMERS)

Het scherm Timers geeft niet alleen de totale tijd weer dat de sputinstallatie is gebruikt, maar ook de totale tijd dat de sputinstallatie in bedrijf is geweest (heeft gewerkt).

Ga met toets nummer 4 naar het scherm Timers.

TIMERS
MENU-1 KIES-4

AANTIJD WERKTIJD XXXX XXXX

SCHERM JOB TIMERS (OPDRACHTTIMERS)

In het scherm met opdrachttimers kan de gebruiker de "ON TIME" (aan-tijd) en de "RUN TIME" (werkijd) resetten en zo bijhouden hoeveel tijd aan opdrachten is besteed.

Ga met toets nummer 4 naar het scherm met Opdrachttimers. Het

scherf "JOB ON" (AANTIJD) verschijnt. Druk op 3 om te resetten. Druk op 1

om verder te gaan naar het scherm "JOB RUN" (WERKTIJD). Druk op 3 om te resetten. Druk op 1 om doorheen de

resterende menuschermen te scrollen.

OPDRACHTTIMERS
MENU-1 KIES-4

AANTIJD WERKTIJD X X
MENU-1 MENU-1 RESET-3 RESET-3

SCHERM SERVICE TIME (SERVICE-INTERVAL)

In het scherm Service-interval kan de gebruiker een interval (in uren) voor een onderhoudsbeurt instellen. Ga met toets nummer 4 naar het scherm Service-interval.

Druk op 2 (omhoog) om de bedieningstijd in te stellen en/ of op op

SERV. na GEOPEN UREN XX XX

3 (neerwaarts) om de gewenste tijd (de bedrijfsduur wordt verhoogd/verlaagd met stappen van 25 voor elke keer dat u op een knop drukt).

Wanneer de sprayer het geselecteerde tijdstip voor ONDERHOUD@ bereikt, wordt op het scherm het bericht "ONDERHOUD VEREIST" weergegeven. Om de timer te resetten, drukt u op #3 wanneer de pomp opnieuw is ingeschakeld. Hierdoor zal het bericht "ONDERHOUD VEREIST" worden gereset en wordt ook het "ONDERHOUDSTIJDSTIP" opnieuw ingesteld.

SCHERM SECURITY CODE (BEVEILIGINGSCODE)

In het scherm Beveiligingscode kan de gebruiker een viercijferige beveiligingscode instellen om onbevoegd gebruik van de sputinstallatie te voorkomen. Indien een beveiligingscode is ingesteld, zal bij het opstarten van de installatie op het display van het controlesysteem om deze code worden gevraagd. Indien de juiste beveiligingscode is ingevoerd, zal op het display het hoofdscherm getoond worden en zal de sputinstallatie bediend kunnen worden. Indien de onjuiste code is ingevoerd, zal het display blijven vragen om de juiste code en zal de sputinstallatie niet bediend kunnen worden. Door op toets nummer 2 te drukken, kunt u de beveiligingscode instellen of wijzigen.

BEVEILIGINGSCODE
MENU-1 WIJZIG-2

RETOUR



Wanneer de sputinstallatie nieuw is, is de beveiligingscode niet ingesteld en zal bij het opstarten van de installatie het hoofdscherm verschijnen. Bij het aanvankelijk instellen van een veiligheidscode, verschijnt het scherm "Enter Old Code Number" (oude codenummer invoeren) en moet u "1111" invoeren.

Voer de oude beveiligingscode in om toegang te krijgen tot het scherm dat u in staat zal stellen om de code te wijzigen. Indien de onjuiste code is ingevoerd, zal het display blijven vragen om de juiste code en kan de beveiligingscode niet veranderd worden.

VOER OUDE BEVEI-
LIGINGSCODE IN

Voer de nieuwe beveiligingscode in. Zodra de nieuwe code is ingevoerd, zal op het display automatisch gevraagd worden de nieuwe code ter controle opnieuw in te voeren. Indien dezelfde nieuwe code opnieuw is ingevoerd, zal op het display bevestigd worden dat de nieuwe code geaccepteerd is en zal het hoofdscherm getoond worden. Indien de nieuwe code foutief opnieuw is ingevoerd, zal op het display het scherm "Enter New Code Number" [voer de nieuwe beveiligingscode in] getoond worden en het proces zal zich herhalen.

Indien u uw veiligheidscode vergeet of verkeerd plaatst, kunt u contact opnemen met de Wagner klantendienst voor assistentie.

VOER NIEUWE BEV
CODE IN XXXX

VOER NIEUWE BEV
CODE OPNIEUW IN

NIEUWE BEV CODE
GEACCEPTEERD



Indien u de beveiligingsfunctie buiten werking wenst te stellen, voer dan "1111" in op het scherm "Enter New Code Number" [voer de nieuwe beveiligingscode in] (dit is de standaardcode die de sputinstallatie van het slot af laat). Als gevolg hiervan zal het hoofdscherm verschijnen bij het opstarten van de sputinstallatie.

SCHERM PRIME (RETOUR)

Het scherm Prime verschijnt wanneer de drukregelaar is ingesteld bij de stand "Min" in de gele zone.

RETOUR

SCHERM RAPID CLEAN (REINIGEN)

Het scherm Rapid Clean (reinigen) verschijnt wanneer de drukregelknop is ingesteld op de positie RAPID CLEAN (snel reinigen) en de PRIME/SPRAY (vullen/sputten) klep in de PRIME (vullen) positie staat.

REINIGEN




Indien er op enig menuscherm binnen 30 seconden geen handelingen worden verricht, zal op het display het hoofdscherm getoond worden.

5 SPUITTECHNIEK




Spuitgevaar. Spuit nooit zonder de bescherming van de spuitkop. Haal NOOIT de trekker van het pistool over wanneer de sproeikop zich niet in de spuit- of ontstopningsstand bevindt. Activeer ALTIJD de grendel van de trekker van het pistool voordat u de spuitkop verwijdert, vervangt of reinigt.


- A)** Voor een goede verfbeurt is een gelijke coating over het hele oppervlak uiterst belangrijk. Beweeg uw arm tegen een constant snelheid en houd het spuitpistool op een constante afstand van het oppervlak. De beste spuitafstand is 25 tot 30 cm tussen de spuitkop en het oppervlak.

A

- B)** Houd het spuitpistool in een rechte hoek ten opzichte van het oppervlak. Dit betekent dat u uw hele arm naar achteren en naar voren moet bewegen in plaats van uw pols te buigen.
Houd het spuitpistool loodrecht op het oppervlak, anders wordt een uiteinde van het patroon dikker dan het andere.

B

- C)** Haal de trekker van het pistool over nadat u de werkslag bent gestart. Laat de trekker los voordat u de werkslag stopt. Het spuitpistool zou moeten bewegen wanneer de trekker wordt overgehaald en losgelaten. Overlap elke werkslag voor ongeveer 30%. Dit zorgt voor een effen coating.

C

Bij zeer scherpe randzones en strepen in de sputstraal moet de sputtdruk worden verhoogd, of het materiaal worden verdund.

6 HANTERING VAN DE HOGEDRUKSLANG

	Het apparaat is met een speciaal voor zuigerpompen geschikte hogedrukslang uitgerust.
	Gevaar voor verwonding door lekke hogedrukslang. Vervang een beschadigde hogedrukslang onmiddellijk. Probeer een defecte hogedrukslang nooit zelf te repareren!

De hogedrukslang moet zorgvuldig worden behandeld. Vermijd scherpe bochten en knikken. De kleinste buigstraal mag ongeveer 20 cm bedragen.

Rijd niet over de hogedrukslang en bescherm deze tegen scherpe voorwerpen en kanten.

Nooit aan de hogedrukslang trekken om het toestel te bewegen. Let erop dat de hogedrukslang niet verdraaid wordt. Dit kan verhinderd worden door een Wagner-spuitpistool met draageleiding en een slangtrommel te gebruiken.

	Bij gebruik van de hogedrukslang bij werkzaamheden op een steiger blijkt dat dit het beste gaat, wanneer de slang steeds langs de buitenzijde van de steiger wordt geleid.
	Bij oude hogedrukslangen stijgt het risico op beschadigingen. Wagner raadt aan, de hogedrukslang na 6 jaar te vervangen.
	Gebruik uitsluitend originele hogedrukslangen van Wagner voor een goede en veilige werking en een lange levensduur.

7 ONDERBREKING VAN DE WERKZAAMHEDEN

- Ontlastingsventiel openen, ventielstand PRIME .
- Apparaat uitschakelen OFF (UIT).
- Drukregelknop in de gele zone op minimale druk draaien.
- Trekker van het sputtpistool overhalen, om de druk van de hogedrukslang en het sputtpistool af te laten.
- Sputtpistool borgen, zie gebruikshandleiding van het sputtpistool.
- Voor het reinigen van een standaard sputtkop, zie pagina 61, punt 12.2.
Wanneer een ander type sputtkop is gemonteerd, volg dan de betreffende gebruikshandleiding.
- Anzuigslang en retourslang in het bedekkingsmateriaal laten zitten of in een geschikt reinigingsmiddel dompelen.

 Let op	Bij het gebruik van sneldrogend - of tweecomponentenmateriaal moet het apparaat binnen de verwerkingsstijd met een geschikt reinigingsmiddel worden doorgespoeld.
--	---

8 REINIGING VAN HET APPARAAT (BUITEN WERKING STELLEN)

i	Schoon werken is een absolute vereiste voor een storingsvrije werking. Reinig het apparaat na beëindiging van de werkzaamheden. Resten bedekkingsmateriaal mogen in het apparaat in geen geval droog worden en vast gaan koeken.
i	Het gebruikte reinigingsmiddel (alleen met een vlampunkt boven 21 °C) moet geschikt zijn voor het bedekkingsmateriaal.
i	<ul style="list-style-type: none"> Borg het sputtpistool, zie gebruiksaanwijzing van het sputtpistool. Reinig en demontereer de sputtdop. In het geval van een standaard sputtdop, zie pagina 61, punt 12.2. Ga, wanneer een andere sputtdopuitvoering gemonteerd is, te werk volgens de betreffende gebruikshandleiding.

1. Aanzuigslang uit het bedekkingsmateriaal halen.
2. Ontlastingsventiel sluiten, ventielstand SPRAY (喷嘴).
3. Apparaat inschakelen ON (AAN).

Let op	Bij oplosmiddelhoudende bedekkingsmaterialen moet het reservoir worden geaard.
Let op	Voorzichtig! Sputt of pomp niet in reservoirs met een kleine opening (spongat)! Zie veiligheidsvoorschriften

4. Haal de trekker van het sputtpistool over om resterend bedekkingsmateriaal uit de aanzuigslang, de hogedrukslang en het sputtpistool in een open reservoir te pompen.
5. Aanzuigslang met retourslang in een reservoir met geschikt reinigingsmiddel dompelen.
6. Drukregelknop in de gele zone op minimale druk draaien.
7. Ontlastingsventiel openen, ventielstand PRIME (循环).
8. Geschikt reinigingsmiddel enkele minuten in het circuit rondpompen.
9. Ontlastingsventiel sluiten, ventielstand SPRAY (喷嘴).
10. Trekker van het sputtpistool overhalen.

11. Resterend reinigingsmiddel in een open reservoir pompen, tot het apparaat leeg is.
12. Apparaat uitschakelen OFF (UIT).

8.1 REINIGING VAN DE BUITENKANT VAN HET APPARAAT

	Trek eerst de stekker uit het stopcontact.
	<p>Gevaar voor kortsluiting door binnendringend water!</p> <p>Spuit het apparaat nooit af met een hogedruk- of een stoomhogedrukreiniger.</p> <p>Hogedrukslang niet in oplosmiddel leggen. Buitenkant alleen met een doordrenkte doek afvegen.</p>


Veeg de buitenkant van het apparaat met een in geschikt reinigingsmiddel gedrenkte doek.

8.2 HET INLAATFILTER REINIGEN

i	Het inlaatfilter raakt verstopt en moet ten minste één keer per dag worden gereinigd.
----------	---

1. Verwijder de borgring (3) uit de behuizing van de voetklep (1).
2. Verwijder het inlaatfilter (2) uit de behuizing van de voetklep (1).
3. Maak dit grondig schoon met het correcte oplosmiddel.

(9)



8.3 HOGEDRUKFILTER REINIGEN



Filterpatroon regelmatig reinigen. Een verontreinigd of verstopt hogedrukfilter leidt tot een slecht sputresultaat of een verstopte sputtkop.


1. Drukregelknop in de gele zone op minimale druk draaien.
2. Ontlastingsventiel openen, ventielstand PRIME (circulatie).
3. Apparaat uitschakelen OFF (UIT).



Netstekker uit het stopcontact trekken.

4. Filterbehuizing (afb. 10, pos. 1) met een bandsleutel losdraaien.
5. Filterpatroon (2) van de steunveer (3) trekken.
6. Alle delen met geschikt reinigingsmiddel reinigen. Indien nodig, het filterpatroon vervangen.
7. O-ring (4) controleren, indien nodig vervangen.
8. Steunring (5) op de steunveer (3) leggen. Filterpatroon (2) over de steunveer schuiven.
9. Filterbehuizing (1) indraaien en met een bandsleutel tot de aanslag vastdraaien.

(10)



8.4 REINIGING VAN HET AIRLESS-SPUITPISTOOL




Reinig het sputtpistool na elk gebruik.

1. Spoel het sputtpistool bij een lage werkdruck met een geschikt reinigingsmiddel door.
2. Reinig de sputtdop grondig met een geschikt reinigingsmiddel, zodat er geen resten van het bedekkingsmateriaal achterblijven.
3. Reinig de buitenkant van het Airless-sputtpistool grondig.

INSTEEKFILTER IN HET AIRLESS-SPUITPISTOOL (AFB. 11)

1. Maak de bovenkant van de trekkergeleiding (1) los uit de pistoolkop.
2. Maak de hendel van de pistoolkop los en erwijder hem door gebruik (2) te maken van de onderkant van de trekkergeleiding als moersleutel.
3. Haal het oude filter (3) uit de pistoolkop. Reinigen of vervangen.
4. Schuif het nieuwe filter met de taps toelopende kant naar voren in de pistoolkop.
5. Schroef de hendelconstructie op de pistoolkop totdat deze goed vast zit. Aandraaien met de trekkersleutel.
6. Klik de trekkergeleiding terug op de pistoolkop.

(11)



9 HULP BIJ STORINGEN

Soort storing	Mogelijke oorzaak	Maatregelen om de storing te verhelpen
A. Apparaat start niet	1. Geen spanning. 2. Drukinstelling te laag. 3. ON/OFF (AAN/UIT) schakelaar defect.	1. Voedingsspanning controleren. 2. Drukregelknop hoger draaien. 3. Vervangen
B. Apparaat zuigt niet aan	1. Ontlastingsventiel staat op SPRAY ( spuiten) ingesteld. 2. Filter komt boven het vloeistofniveau uit en zuigt lucht aan. 3. Filter verstopt. 4. Aanzuigslang niet dicht, d.w.z. het apparaat zuigt valse lucht aan.	1. Ontlastingsventiel op PRIME ( circulatie) zetten. 2. Bedekkingsmateriaal bijvullen. 3. Filter reinigen of vervangen. 4. Aansluitpunten reinigen, zonodig O-ring vervangen. Aanzuigslang met klembeugels borgen.
C. Apparaat zuigt wel aan, maar er wordt geen druk opgebouwd	1. Grote slijtage van spuitkop. 2. Spuitkop te groot. 3. Drukinstelling te laag. 4. Filter verstopt. 5. Bedekkingsmateriaal loopt via de retourslang, wanneer het ontlastingsventiel in de stand SPRAY ( spuiten) staat. 6. Pakkingen verkleefd of versleten. 7. Ventielkogels versleten. 8. Ventielzittingen versleten.	1. Vervangen 2. Spuitkop vervangen. 3. Draai met de wijzers van de klok mee aan de regelschakelaar om de druk te verhogen. 4. Filter reinigen of vervangen. 5. Ontlastingsventiel demonteren en reinigen of vervangen. 6. Pakkingen demonteren, reinigen of vervangen. 7. Ventielkogels demonteren en vervangen. 8. Ventielzittingen demonteren en vervangen.
D. Bedekkingsmateriaal komt boven uit de materiaaltransportpomp	1. Bovenste pakking is versleten. 2. Zuiger is versleten.	1. Pakking demonteren en vervangen. 2. Zuiger demonteren en vervangen.
E. Verhoogde pulsatie bij het spuitpistool	1. Verkeerd type hogedrukslang. 2. Spuitkop versleten of te groot. 3. Te hoge druk.	1. Gebruik voor een goede en veilige werking en een lange levensduur uitsluitend originele hogedrukslangen van WAGNER. 2. Spuitkop vervangen. 3. Drukregelknop naar hogere cijfers draaien.
F. Slecht sputresultaat	1. Te grote spuitkop voor het te verwerken bedekkingsmateriaal. 2. Drukinstelling niet correct. 3. Te lage aanvoer. 4. Bedekkingsmateriaal heeft een te hoge viscositeit.	1. Spuitkop vervangen. 2. Drukregelknop verdraaien tot een acceptabel sputresultaat wordt bereikt. 3. Alle filters reinigen of vervangen. 4. Conform informatie van de fabrikant verdunnen.
G. Vermogen van het apparaat loopt terug	1. Drukinstelling is te laag.	1. Draai met de wijzers van de klok mee aan de regelschakelaar om de druk te verhogen.
H. De druk in de pomp wordt te hoog en de pomp wordt derhalve niet uitgeschakeld.	1. Drukschakelaar is defect. 2. Transducer is defect.	1. Breng de eenheid naar een geautoriseerd servicecenter van Wagner. 2. Breng de eenheid naar een geautoriseerd servicecenter van Wagner.

10 ONDERHOUD

10.1 ALGEMEEN ONDERHOUD

Het onderhoud van het apparaat dient eenmaal per jaar door de servicedienst van Wagner te worden uitgevoerd.

1. Hogedrukslangen, aansluitkabel en stekker controleren op beschadigingen.
2. Controleer inlaat-, uitlaatventiel en filter op slijtage.

10.2 HOGEDRUKSLANG

Controleer de hogedrukslang visueel op eventuele insnijdingen of uitbollingen, in het bijzonder bij de koppelstukken. Wartelmoeren moeten probleemloos kunnen worden gedraaid.



Bij oude hogedrukslangen stijgt het risico op beschadigingen. Wagner raadt aan, de hogedrukslang na 6 jaar te vervangen.


11 REPARATIES AAN HET APPARAAT

	<p>Apparaat uitschakelen OFF (UIT). Voor alle reparaties – netstekker uit het stopcontact verwijderen.</p>
	<p>Zorg ervoor om te controleren voor de aarding van de continuïteit na de dienst wordt uitgevoerd op alle elektrische componenten. Gebruik een ohmmeter om vast te stellen of er continuïteit is tussen de bereikbare dode metalen delen van het product en het aardingsblad van de aansluitstekker.</p>

11.1 ONTLASTINGSVENTIEL

	<p>De klepbehuizing (4) mag niet worden hersteld. Als deze versleten is, moet het altijd worden vervangen door ee nieuwe.</p>
--	---

1. Kerfstift (afb. 12, pos. 1) met een drevel van 2 mm uit het ontlastingsventielknop (2) verwijderen.
2. Ontlastingsventielknop (2) en meenemer (3) verwijderen.
3. Complete ventielbehuizing (4) met een bahco losdraaien.
4. Controleren, dat de afdichting (5) goed aanligt en vervolgens de nieuwe complete ventielbehuizing (4) op het verdelerblok (6) draaien. Met een bahco vastdraaien.
5. Meenemer (3) uitlijnen met de boring op de materiaaltransportpomp (6). Meenamer opschuiven en met machinevet insmeren.
6. Boringen in de ventiel-as (7) en in de ontlastingsventielknop (2) op elkaar uitlijnen.
7. Kerfstift (1) aanbrengen en de ontlastingsventielknop in de stand PRIME/SPRAY zetten.



11.2 IN- EN UITLAATVENTIEL

- De vier schroeven op de frontkap losdraaien, frontkap verwijderen.




Beknellingsgevaar – niet met vingers of gereedschap tussen de bewegende delen komen.


- Draai de drukregelknop naar de minimale druk. Op het DESC-scherm moet "PRIME" (retour) verschijnen.
- Druk op het DESC-controlepaneel op 1. Het scherm "CREEP MODE" (zacht wijze) verschijnt.
- Draai de drukregelknop voorzichtig naar rechts om de druk te verhogen. De krukas/geleider samenstelling begint heel langzaam te bewegen.
- Eenmaal dat het aan het einde zit, namelijk het dode punt van de slag, draai de drukregelknop terug naar de minimale druk. De krukas/geleider samenstelling moet stoppen.
- Netstekker uit het stopcontact verwijderen.
- Klem van de aanzuigbuis verwijderen en retourslang verwijderen.
- Verbindingsslang (afb. 14, pos. 1) naar het hogedrukfilter losdraaien.
- Draai de knop op de zijkant van de wagen naar rechts om de wagen te ontgrendelen. Hel de wagen naar achter tot op zijn plaats wordt vergrendeld.
- Draai de behuizing van de inlaatklep (2) los en verwijder het van de bovenste behuizing.
- Verwijder de langerring (3), de O-ring (4), de O-ring (5), de zitting van de inlaatklep (6) de bal van de inlaatklep (7) en de bovenste balgeleider (8).
- Reinig alle onderdelen met het toepasselijke reinigingsmiddel.

Controleer de behuizing van de inlaatklep (2), de zitting van de inlaatklep (6) en de bal van de inlaatklep (7) op slijtage en vervang indien nodig de onderdelen. Als de versleten zitting van de inlaatklep (6) niet is gebruikt aan de ene kant, installeer ze dan langs de andere kant.

(14)



1



13. Uilaatventielbehuizing (afb. 15, pos. 9) met een inbusschroevendraaier 3/8 inch uit de zuiger (10) draaien.



14. Bovenste afdichting (11), bovenste kogelgeleiding (12), uilaatventielkogel (13), schijf (14) en uilaatventielzitting (15) demonteren.

15. Alle delen met geschikt reinigingsmiddel reinigen. Uilaatventielbehuizing (9), uilaatventielzitting (15), uilaatventielkogel (13) en bovenste kogelgeleiding (12) controleren op slijtage, indien nodig de delen vervangen. Versleten uilaatventielzitting (15), die aan de andere zijde nog niet is gebruikt, andersom monteren.

16. Montage in omgekeerde volgorde uitvoeren.

17. Als u de pakkingen van het vloeistofonderdeel wenst te vervangen, ga dan verder naar onderdeel 11.3. Zo niet, monteer het vloeistofonderdeel opnieuw; volg hierbij de stappen voor demontage in de omgekeerde volgorde.

(15)



11.3 PACKUNGEN

- Inlaatventielbehuizing demonteren conform de stappen in Hoofdstuk 11.2, pagina 56.
- Het is niet nodig het uitlaatventiel te demonteren.
- Trek de hendel aan de onderkant van de sputinstallatie naar de voorkant van de sputinstallatie. Dit zal het volledige vloeistofonderdeel uitspannen.
- Schuif het vloeistofonderdeel naar voren om het te verwijderen van de versnellingsbehuizing.
- Plaats de cilinder van het vloeistofonderdeel recht in een klemschroef door de vlakke delen van de schroefsleutel samen te klemmen (afb. 16, pos. 1).



Let op
De klemschroef niet te vast draaien. De cilinder kan beschadigd raken.

- Draai de bovenste behuizing (2) tegen de wijzers van de klok in om het los te maken van de cilinder (3).
- Trek de bovenste behuizing (2) langzaam net ver genoeg omlaag om de verlengschuiver (4) en de aansluitpen (5) vrij te maken waarmee de zuigerstang (6) is verbonden met de verlengschuiver (4).
- Duw de aansluitpen uit de verlengschuiver en de zuigerstang en verwijder de zuigerstang/bovenste behuizing.
- Zet de bovenste behuizing recht in een bankschroef door de platte kant van de sleutels vast te klemmen.




Let op
De klemschroef niet te vast draaien. De bovenste behuizing kan beschadigd raken.

- Verwijder met behulp van een schroefsleutel de bovenste afdichtring (8).
- Schuif de zuigerstang (6) uit doorheen de onderkant van de bovenste behuizing (2).
- Inspecteer de zuigerstang (6) op slijtage en vervang indien nodig.
- Verwijder de bovenste steunring (9) en de bovenste pakking (10) van bovenaan de bovenste behuizing (2).
- Verwijder de adapter (11) en de onderste pakking (12) van onderaan de bovenste behuizing.



Wees voorzichtig om geen schrammen of krassen op de bovenste behuizing te maken of de bovenste behuizing op enige andere manier te beschadigen tijdens het verwijderen van de pakkingen.

(16)



- Reinig de bovenste behuizing (2) en cilinder (3-5). Inspecteer de bovenste behuizing en cilinder op schade en vervang indien nodig.
- Plaats de bovenste behuizing (2) rechtop in een klemschroef door de vlakke delen van de schroefsleutel samen te klemmen (7).


17. Lokaliseer de nieuwe bovenste en onderste pakkingen en verwijder de voorgevormde hulpmiddelen. Bewaar het voorgevormde hulpmiddel van de bovenste pakking voor gebruik als inbrenghulpmiddel voor de zuiger later tijdens deze procedure.



Verwijder de voorgevormde hulpmiddelen van de bovenste en onderste pakkingen pas voordat ze worden geïnstalleerd in de bovenste behuizing.


18. Smeer de bovenste pakking (10) en de onderste pakking (12) met machinevet.
 19. Breng de bovenste pakking (afb. 17) met de O-ring (1) en het uitstekende lipje (2) neerwaarts in.

17



20. Breng de bovenste steunring (9) bovenaan de bovenste pakking (10) in.
 21. Schroef de bovenste afdichtring (8) in de bovenste behuizing (2).
 22. Draai de bovenste behuizing in de klemschroef zodat het onderste uiteinde naar boven is gericht.
 23. Breng de onderste pakking (afb. 18) gedeeltelijk in de onderkant van de cilinder in met de grootste afgeschuinde zijde (1) naar de cilinder gericht (de afgeschuinde zijde zal naar boven zijn gericht wanneer de cilinder rechtop staat).

18



24. Duw de onderste pakking (afb. 16, pos. 12) in positie met behulp van het inbrenghulpmiddel voor de onderste pakking (zie onderdelenlijst voor het samenstellen van het vloeistofonderdeel voor het inbrenghulpmiddel voor de onderste pakking P/N).



Smeer het inbrenghulpmiddel voor de zuiger (namelijk het voorgevormde hulpmiddel voor de bovenste pakking) en de zuigerstang in met vet voordat ze worden ingebracht in de bovenste behuizing.

25. Plaats het inbrenghulpmiddel voor de zuiger over de bovenkant van de zuigerstang (6).


26. Breng de zuigerstang (3) in de onderkant van de bovenste behuizing (2) in, door de onderste pakking (12), door de bovenste pakking (10) en uit via de bovenste afdichtring (8).



Zorg ervoor dat de opstaande lip aan de onderkant van de onderste pakking zich volledig buiten de pakking bevindt rond de zuigerstang na het inbrengen van de zuigerstang.

27. Verwijder het inbrenghulpmiddel voor de zuiger over de bovenkant van de zuigerstang (3).
 28. Smeer de draden van de bovenste behuizing met corrosiebescherming. Verwijder de bovenste behuizing uit de bankschroef.
 29. Plaats de zuigerstang in de verlengschauder; Wanneer het gat van de aansluitpen op de zuigerstang zich ter hoogte van het gat in de verlengschauder bevindt, moet u de aansluitpen aanbrengen.
 30. Draai de bovenste behuizing met de wijzers van de klok mee in de cilinder.
 31. Blijf de bovenste behuizing met de wijzers van de klok mee draaien tot deze correct is uitgelijnd met de cilinder.
 32. Plaats de cilinder (3) terug in de klem van het vloeistofonderdeel in de versnellingsbehuizing. Schuif de bovenkant van de zuigstang (4) in de T-gleuf (13) op de geleider (14).
 33. Duw de hendel aan de onderkant van de eenheid in de richting van de achterkant van de sputinstallatie om het vloeistofonderdeel opnieuw op zijn plaats te vergrendelen.
 34. Breng de adapter (afb. 16, pos. 11) in de onderkant van de bovenste behuizing in.
 35. Zorg ervoor dat de lagerring (afb. 14, pos. 3) en de O-ringen (afb. 14, pos. 4-5) gesmeerd zijn en in positie zitten, en monteer de inlaatklep opnieuw en schroef het in de bovenste behuizing. Draai de behuizing van de inlaatklep aan totdat de O-ring vastzit en draai vervolgens verder tot het goed aangedraaid is. Eenmaal dat het goed aangedraaid is, draai verder vast met een extra 1/8-1/4 draai.
 36. Vervang de aansluitslang naar het aansluitstuk op de hogedrukfilter.
 37. Vervang de terugkeerslang in de klem op de sifonbuis.
 38. Frontkap monteren.

11.4 SCHAKELSHEMA PS 3.39



11.5 FOUTMELDINGEN DIGITAL ELECTRONIC SPRAY CONTROL (DESC)

De volgende schermen met foutmeldingen verschijnen wanneer het Digital Electronic Spray Control (DESC) een probleem met de sputtinstallatie ontdekt. Zodra een probleem zich voordoet en de foutmelding verschijnt, zal de sputtinstallatie ophouden met werken.



Laat eventuele druk van het systeem (klep in positie PRIME  (vullen)) voordat u verdergaat. Volg daarnaast alle andere waarschuwingen om het risico van persoonlijk letsel door injectie, letsel vanwege bewegende onderdelen of elektrische schok te verminderen. De sputtinstallatie altijd uit het stopcontact halen voor het plegen van onderhoud!

SCHERM CHECK TRANSDUCER (CONTROLEER TRANSDUCTOR)

Het scherm voor controle van de transductor verschijnt wanneer de transductor niet meer is aangesloten of defect is. Breng de sputtinstallatie ter reparatie naar een door Wagner erkende onderhoudsdienst.

CONTROLEER TRANSDCTR

SCHERM CHECK POTENTIOMETER (CONTROLEER POTMETER)

Het scherm voor controle van de potmeter verschijnt wanneer de potmeter niet meer is aangesloten of defect is. Breng de sputtinstallatie ter reparatie naar een door Wagner erkende onderhoudsdienst.

CONTROLEER POTMETER

SCHERM CHECK MOTOR (CONTROLEER MOTOR)

Geeft aan dat de motor is uitgeschakeld als gevolg van verbindingsproblemen tussen de motor en de controller. Laat de sprayer repareren in een erkend Wagner servicecenter.

CONTROLEER MOTOR

SCHERM LOW VOLTAGE (LAAG VOLTAGE)

LAAG VOLTAGE

Het scherm Laag Voltage verschijnt wanneer de sputtinstallatie stopt met werken als gevolg van een lage stroomspanning. Controleer de stroomtoevoer en verhelp het probleem. Start de sputtinstallatie.

SCHERM HIGH MOTOR TEMPERATURE (HOGE TEMPERATUUR VAN DE MOTOR)

TE HOGE TEMP VAN DE MOTOR

Het scherm Hoge Temperatuur van de Motor verschijnt wanneer de temperatuur van de motor te hoog is geworden. Breng de sputtinstallatie ter reparatie naar een door Wagner erkende onderhoudsdienst.

SCHERM HIGH MECHANICAL LOAD (HOGE BELASTING CONTROLE MECHANISME)

TE HOGE BELASTNG CONTR MECHANISME

Het scherm Te Hoge Belasting Controle Mechanisme verschijnt wanneer de sputtinstallatie stopt met werken als gevolg van een spanningspiek of wanneer de sputtinstallatie overgaat in de stroombegrenzingsmodus. Breng de sputtinstallatie ter reparatie naar een door Wagner erkende onderhoudsdienst.

SCHERM HIGH CONTROL TEMPERATURE (HOGE CONTROLE TEMPERATUUR)

TE HOGE CONTROLE TEMPERATUUR

Geeft aan dat de DESC is uitgeschakeld als gevolg van overmatige hitte. Laat de sprayer repareren in een erkend Wagner servicecenter.

SCHERM BAD HALL CYCLE POWER (PROBLEEM MET HALL-SENSOREN VAN DE MOTOR)

HALL-SENSOR MOTORPROBLEEM

Geeft aan dat de sensoren van de motor of motorhall-sensoren defect zijn. Laat de sprayer repareren in een erkend Wagner servicecenter.

12 APPENDIX

12.1 KEUZE VAN DE SPUITDOP

Voor een perfecte en doelmatige werkwijze is de keuze van de spuitdop van groot belang. Vaak kan de juiste spuitdop alleen via een proef worden bepaald.

ENKELE REGELS HIERVOOR:

De spuitstraal moet gelijkmatig zijn.

Als er strepen in de spuitstraal te zien zijn, is de spuitdruk te laag of de viscositeit van het bedekkingsmateriaal te hoog.

Oplossing: druk verhogen of bedekkingsmateriaal verdunnen. Elke pomp levert een bepaald pompvermogen in verhouding tot het formaat van de spuitdop:

In principe geldt: grote spuitdop = lage druk
kleine spuitdop = hoge druk

Er is een groot assortiment van spuitdoppen met verschillende sputthoeken.

12.2 ONDERHOUD EN REINIGING VAN AIRLESS HARDMETALEN SPUITDOPPEN

STANDAARDSPUITDOPPEN

Als er een andere spuitdopuitvoering gemonteerd is, dan volgens fabrikantinstructies reinigen.

De spuitdop heeft een uiterst precies bewerkte boring. Voor een lange levensduur moet de spuitdop omzichtig worden behandeld. Denk eraan, dat het hardmetalen inzetstuk broos is! Werp de spuitdop nooit en bewerk de spuitdop niet met scherpe metalen voorwerpen.

Neem de volgende punten in acht om de spuitdop schoon en gebruiksklaar te houden:

1. Open het ontlastingsventiel, ventielstand PRIME (cirkulatie).
2. Demonteer de spuitdop van het spuitpistool.
3. Leg de spuitdop in een geschikt reinigingsmiddel tot alle resten van het bedekkingsmateriaal zijn opgelost.
4. Blaas de spuitdop met perslucht door, indien voorhanden.
5. Verwijder eventuele resten met behulp van een spitse houten staaf (tandenstoker).
6. Controleer de spuitdop met behulp van een vergrootglas en herhaal de punten 3 t/m 5 indien nodig.

12.3 ACCESSOIRES VOOR HET SPUITPISTOOL

i	Bij Wagner zijn G-schroefdraad de standaard voor pistolen en toebehoren. Voor het gebruik van pistolen en toebehoren met F-schroefdraad is een adapter vereist.
Adapter	Bestelnr.
F- naar G-schroefdraad	2389689
G- naar F-schroefdraad	2405153




G-schroefdraad
(7/8")



F-schroefdraad
(11/16")

Spuitdopverlenging met draaibaar kniegewicht (zonder spuitdop)



Lengte: 100 cm

Bestelnr. **0096 015**


Lengte: 200 cm

Bestelnr. **0096 016**

Lengte: 300 cm

Bestelnr. **0096 017**

Spuitdopverlenging



15 cm, G-schroefdraad, Bestelnr. **0556 074**

30 cm, G-schroefdraad, Bestelnr. **0556 075**

45 cm, G-schroefdraad, Bestelnr. **0556 076**

60 cm, G-schroefdraad, Bestelnr. **0556 077**

12.4 TABEL AIRLESS SPUITDOPPEN



**Wagner
TradeTip 3 spuitdop**
tot 270 bar
(27 MPa)



zonder spuitdop
G-schroefdraad (7/8 - 14 UNF)
bestelnr. 0289390



Alle spuitdoppen in de onderstaande tabel worden samen met het passende pistoolfilter geleverd.

Toepassing	Markering spuitdop	Spuit-hoek	Boring inch / mm	Spuitbreedte mm ¹⁾	Pistoolfilter	Bestelnr.
Waterverdunbare en oplosmid-delhoudende lak en lakverf, oliën, scheidingsmiddelen	107	10°	0.007 / 0.18	100	rood	0553107
	207	20°	0.007 / 0.18	120	rood	0553207
	307	30°	0.007 / 0.18	150	rood	0553307
	407	40°	0.007 / 0.18	190	rood	0553407
	109	10°	0.009 / 0.23	100	rood	0553109
	209	20°	0.009 / 0.23	120	rood	0553209
	309	30°	0.009 / 0.23	150	rood	0553309
	409	40°	0.009 / 0.23	190	rood	0553409
	509	50°	0.009 / 0.23	225	rood	0553509
	609	60°	0.009 / 0.23	270	rood	0553609
Kunstharslak PVC-lak	111	10°	0.011 / 0.28	100	rood	0553111
	211	20°	0.011 / 0.28	120	rood	0553211
	311	30°	0.011 / 0.28	150	rood	0553311
	411	40°	0.011 / 0.28	190	rood	0553411
	511	50°	0.011 / 0.28	225	rood	0553511
	611	60°	0.011 / 0.28	270	rood	0553611
Lak, grondverf Grondlak Vulstof	113	10°	0.013 / 0.33	100	rood	0553113
	213	20°	0.013 / 0.33	120	rood	0553213
	313	30°	0.013 / 0.33	150	rood	0553313
	413	40°	0.013 / 0.33	190	rood	0553413
	513	50°	0.013 / 0.33	225	rood	0553513
	613	60°	0.013 / 0.33	270	rood	0553613
	813	80°	0.013 / 0.33	330	rood	0553813
	115	10°	0.015 / 0.38	100	geel	0553115
Vulstof Roestwerende verf	215	20°	0.015 / 0.38	120	geel	0553215
	315	30°	0.015 / 0.38	150	geel	0553315
	415	40°	0.015 / 0.38	190	geel	0553415
	515	50°	0.015 / 0.38	225	geel	0553515
	615	60°	0.015 / 0.38	270	geel	0553615
	715	70°	0.015 / 0.38	300	geel	0553715
	815	80°	0.015 / 0.38	330	geel	0553815
	117	10°	0.017 / 0.43	100	wit	0553117
Roestwerende verf Latexverf Dispersie	217	20°	0.017 / 0.43	120	wit	0553217
	317	30°	0.017 / 0.43	150	wit	0553317
	417	40°	0.017 / 0.43	190	wit	0553417
	517	50°	0.017 / 0.43	225	wit	0553517
	617	60°	0.017 / 0.43	270	wit	0553617
	717	70°	0.017 / 0.43	300	wit	0553717
	817	80°	0.017 / 0.43	330	wit	0553817
	219	20°	0.019 / 0.48	120	wit	0553219
Roestwerende verf Latexverf Dispersie	319	30°	0.019 / 0.48	150	wit	0553319
	419	40°	0.019 / 0.48	190	wit	0553419
	519	50°	0.019 / 0.48	225	wit	0553519
	619	60°	0.019 / 0.48	270	wit	0553619
	719	70°	0.019 / 0.48	300	wit	0553719
	819	80°	0.019 / 0.48	330	wit	0553819
	919	90°	0.019 / 0.48	385	wit	0553919
	221	20°	0.021 / 0.53	120	wit	0553221
Vlambescherming	321	30°	0.021 / 0.53	150	wit	0553321
	421	40°	0.021 / 0.53	190	wit	0553421
	521	50°	0.021 / 0.53	225	wit	0553521
	621	60°	0.021 / 0.53	270	wit	0553621
	721	70°	0.021 / 0.53	300	wit	0553721
	821	80°	0.021 / 0.53	330	wit	0553821

Toepassing	Markering sputtdop	Sputt-hoek	Boring inch / mm	Sputtbreedte mm ¹⁾	Pistoolfilter	Bestelnr.
Dakcoating	223	20°	0.023 / 0.58	120	wit	0553223
	323	30°	0.023 / 0.58	150	wit	0553323
	423	40°	0.023 / 0.58	190	wit	0553423
	523	50°	0.023 / 0.58	225	wit	0553523
	623	60°	0.023 / 0.58	270	wit	0553623
	723	70°	0.023 / 0.58	300	wit	0553723
	823	80°	0.023 / 0.58	330	wit	0553823
Diklaagmaterialen, Corrosiebescherming, Sputtplamuur	225	20°	0.025 / 0.64	120	wit	0553225
	325	30°	0.025 / 0.64	150	wit	0553325
	425	40°	0.025 / 0.64	190	wit	0553425
	525	50°	0.025 / 0.64	225	wit	0553525
	625	60°	0.025 / 0.64	270	wit	0553625
	725	70°	0.025 / 0.64	300	wit	0553725
	825	80°	0.025 / 0.64	330	wit	0553825
	227	20°	0.027 / 0.69	120	wit	0553227
	327	30°	0.027 / 0.69	150	wit	0553327
	427	40°	0.027 / 0.69	190	wit	0553427
	527	50°	0.027 / 0.69	225	wit	0553527
	627	60°	0.027 / 0.69	270	wit	0553627
	827	80°	0.027 / 0.69	330	wit	0553827
	229	20°	0.029 / 0.75	120	wit	0553229
	329	30°	0.029 / 0.75	150	wit	0553329
	429	40°	0.029 / 0.75	190	wit	0553429
	529	50°	0.029 / 0.75	225	wit	0553529
	629	60°	0.029 / 0.75	270	wit	0553629
	231	20°	0.031 / 0.79	120	wit	0553231
	331	30°	0.031 / 0.79	150	wit	0553331
	431	40°	0.031 / 0.79	190	wit	0553431
	531	50°	0.031 / 0.79	225	wit	0553531
	631	60°	0.031 / 0.79	270	wit	0553631
	731	70°	0.031 / 0.79	300	wit	0553731
	831	80°	0.031 / 0.79	330	wit	0553831
	233	20°	0.033 / 0.83	120	wit	0553233
	333	30°	0.033 / 0.83	150	wit	0553333
	433	40°	0.033 / 0.83	190	wit	0553433
	533	50°	0.033 / 0.83	225	wit	0553533
	633	60°	0.033 / 0.83	270	wit	0553633
	235	20°	0.035 / 0.90	120	wit	0553235
	335	30°	0.035 / 0.90	150	wit	0553335
	435	40°	0.035 / 0.90	190	wit	0553435
	535	50°	0.035 / 0.90	225	wit	0553535
	635	60°	0.035 / 0.90	270	wit	0553635
	735	70°	0.035 / 0.90	300	wit	0553735
	439	40°	0.039 / 0.99	190	wit	0553439
	539	50°	0.039 / 0.99	225	wit	0553539
	639	60°	0.039 / 0.99	270	wit	0553639
Heavy Duty-applicaties	243	20°	0.043 / 1.10	120	groen	0553243
	443	40°	0.043 / 1.10	190	groen	0553443
	543	50°	0.043 / 1.10	225	groen	0553543
	643	60°	0.043 / 1.10	270	groen	0553643
	445	40°	0.045 / 1.14	190	groen	0553445
	545	50°	0.045 / 1.14	225	groen	0553545
	645	60°	0.045 / 1.14	270	groen	0553645
	451	40°	0.051 / 1.30	190	groen	0553451
	551	50°	0.051 / 1.30	225	groen	0553551
	651	60°	0.051 / 1.30	270	groen	0553651
	252	20°	0.052 / 1.32	120	groen	0553252
	455	40°	0.055 / 1.40	190	groen	0553455
	555	50°	0.055 / 1.40	225	groen	0553555
	655	60°	0.055 / 1.40	270	groen	0553655
	261	20°	0.061 / 1.55	120	groen	0553261
	461	40°	0.061 / 1.55	190	groen	0553461
	561	50°	0.061 / 1.55	225	groen	0553561
	661	60°	0.061 / 1.55	270	groen	0553661
	263	20°	0.063 / 1.60	120	groen	0553263
	463	40°	0.063 / 1.60	190	groen	0553463
	565	50°	0.065 / 1.65	225	groen	0553565
	665	60°	0.065 / 1.65	270	groen	0553665
	267	20°	0.067 / 1.70	120	groen	0553267
	467	40°	0.067 / 1.70	190	groen	0553467

1) Sputtbreedte bij ca. 30 cm afstand tot het te sputten object en een druk van 100 bar (10 MPa) met kunstharslak 20 DIN-seconden.


12.5 TEMPSPRAY

Het verfmateriaal wordt uniform opgewarmd tot de vereiste temperatuur door middel van een elektrisch verwarmingselement dat zich in de slang bevindt (gereguleerd van 20°C tot 60°C).


Voordelen:

- Constante verftemperatuur zelfs bij lage buitentemperaturen
- Aanzienlijk betere werking van coatingmaterialen met hoge viscositeit
- Verhoogde aanbrengefficiëntie
- Besparing van oplosmiddelen als gevolg van de reductie in viscositeit
- Aanpasbaar op alle airless eenheden

Bestelnr.	Benaming
2311659	TempSpray H 126 (ideaal voor lakopdrachten) Basis set H 126, 1/4" incl. 10 m. RVS slang; ø6 mm ; 1/4"
2311852	Spraypack bestaande uit: basis set H 126 (2311659), Airless pistool AG 14, 1/4", incl. TradeTip 2 sputtiphouder, F-draad, Trade Tip 2 Fine Finish sputtip 410
2311660	TempSpray H 226 (ideaal voor dispersie/materialen met hoge viscositeit) Basis set H 226 incl. slanghaspel, 15 m. verwarmde slang ø10 mm 1/4" en 1 m. ø 4 mm.
2311853	Spraypack bestaande uit: basis set H 226 (2311660), Airless pistool AG 14, 1/4", incl. TradeTip 2 sputtiphouder, F-draad, TradeTip 2 sputtip 419
2311661	TempSpray H 326 (ideaal voor dispersie/materialen met hoge viscositeit) Basis set H 326 incl. slanghaspel, 30 m. verwarmde slang ø10 mm 1/4" en 1 m. ø 4 mm.
2311854	Spraypack bestaande uit: Basis set H 326 (2311661), Airless pistool AG 14, 1/4", incl. TradeTip 2 sputtiphouder, F-draad, TradeTip 2 sputtip 421



TempSpray H 126



TempSpray H 226
TempSpray H 326

12.6 PUMP-RUNNER

(Bestelnr. 2306987)

Universele accessoires voor het reinigen, proper transport en behoud van de pompeenheid



Eigenschappen:

- Eenvoudiger reinigen – de reinigingsvloeistof circuleert continu doorheen de pomp waardoor de binnenkant grondiger wordt gereinigd
- Geen reinigingsbeurt nodig tijdens werkonderbreking of wijziging van locatie omdat de verf in de pomp niet kan opdrogen of lekken
- Betere bescherming
- Eenvoudigere montage

Geschikt voor de volgende modellen:

Membraanpompen	Dubbele slagpompen
SF 21 Finish 270/370	PS 24 PS 3.25
SF 23 Nespray Deco	PS 26 PS 3.29
SF 27 Nespray 31	PS 30 PS 3.31
SF 31	PS 34 PS 3.34
SF 7000	

i Bestel dit eveneens:
EasyClean, reiniging- en bewaarmiddel (118 ml) Artikelnr. 0508 620.



Advarsel!

**Pas på risikoen for tilskadekomst ved injektion!
Airless-anlæg udvikler et ekstremt højt sprøjtetryk.**

**1**

Bring aldrig fingre, hænder eller andre legemsdele i berøring med sprøjtestrålen!

Ret aldrig pistolen mod Dem selv, andre personer og dyr.

Brug aldrig pistolen uden berøringsværn.

En sprøjtekvæstelse må aldrig behandles som et harmløst snitsår. Ved hudlæsioner på grund af coatingmateriale eller opløsningsmiddel skal man straks opsøge en læge for at få en hurtig, faglig korrekt behandling. Informer lægen om det benyttede coatingmateriale eller opløsningsmiddel.

2

Hver gang anlægget sættes i gang, skal nedenstående punkter overholdes i henhold til driftsvejledningen:

1. Defekte apparater må ikke benyttes.
2. Wagner-pistolen skal sikres med sikringshåndtaget på pistolen.
3. Sørg for jording.
4. Kontroller højtryksslanguens og sprøjtepistolens tilladte driftstryk.
5. Alle forbindelsesdele skal kontrolleres for utæthedener.

3

Instruktionerne vedrørende regelmæssig rengøring og vedligeholdelse af anlægget skal nøje overholdes.

Inden påbegyndelse af alle arbejder på anlægget samt ved enhver pause i arbejdet skal følgende regler være overholdt:

1. Pistolen og slangen skal aflastes for tryk.
2. Wagner-pistolen skal sikres med sikringshåndtaget på pistolen.
3. Sluk for apparatet.

Sæt sikkerheden i højsædet!

1 SIKKERHEDSFORSKRIFTER FOR AIRLESS-SPRØJTNING	68	8 RENGØRING AF APPARATET (UD-AF-DRIFTTAGNING)	84																																																																																																																		
1.1 Forklaring af symboler	68	8.1 Udvendig rengøring af apparatet	84																																																																																																																		
1.2 El-sikkerhed	72	8.2 Rengøring af indføringsskærmen	84																																																																																																																		
1.3 Elektrostatisk opladning (gnisteller flammedannelse)	72	8.3 Rensning af højtryksfilter	85																																																																																																																		
8.4 Rengøring af Airless-sprøjtepistolen	85																																																																																																																				
2 ANVENDELSESOVERSIGT	73	9 HJÆLP VED PROBLEMER	86																																																																																																																		
2.1 Anvendelsesområder	73	10 VEDLIGEHOLDELSE	87																																																																																																																		
2.2 Coatingmaterialer	73			10.1 Generel vedligeholdelse	87			10.2 Højtryksslange	87	3. BESKRIVELSE AF APPARATET	74	11 REPARATIONER PÅ APPARATET	87	3.1 Airless-metoden	74	11.1 Aflastningsventil	87	3.2 Apparatets funktion	74	11.2 Ind – og udløbsventil	88	3.3 Tekniske data	74	11.3 Pakninger	89	3.4 Forklaring til illustrationen PS 3.39	75	11.4 Ledningsdiagram, PS 3.39	91	3.5 Illustration PS 3.39	75	11.5 Digital Electronic Spray Control (DESC) fejlmeddelelser	92	3.6 Transport i	76			3.7 Transport i et køretøj	76			3.8 Opsætning for malemateriale	76			3.9 Opsætning for teksturmaling	76			4 IDRIFTAGNING	77	12 BILAG	93	4.1 Højtryksslange, sprøjtepistol og formolie	77	12.1 Dyseudvalg	93	4.2 Kontrolpanelets indikatorer	78	12.2 Vedligeholdelse og rengøring af Airless hårdmetal-dyser	93	4.3 Trykreguleringsknap, indstillinger	78	12.3 Sprøjtepistol-tilbehør	93	4.4 Tilslutning til nettet	79	12.4 Airless-dyse-tabel	94/95	4.5 Ved første idrifttagning – Rengøring for konserveringsmidler	79	12.5 TempSpray	96	4.6 Idrifttagning af apparatet med coatingmateriale	79	12.6 Pump-Runner	97	4.7 Digital Electronic Spray Control (DESC)	80			5 SPRØJTETEKNIK	82	TILBEHØR TIL PROSPRAY 3.39	162/163	6 HÅNDTERING AF HØJTRYKSSLANGEN	83	Reservedelsliste, hovedkomponenter	164/165	7 ARBEJDSAFBRYDELSE	83	Reservedelsliste, farvetrin	166/167			Reservedelsliste, motorkomponenter	168/169			Reservedelsliste, høgtryksfilter	170			Reservedelsliste, høj vogn	171			VIGTIGE BEMÆRKNINGER ANGÅENDE PRODUKTANSVAR	174			3+2 ÅRS GARANTI PÅ PROFESSIONAL FINISHING	174			WAGNER KUNDENSERVICE	180
		10.1 Generel vedligeholdelse	87																																																																																																																		
		10.2 Højtryksslange	87																																																																																																																		
3. BESKRIVELSE AF APPARATET	74	11 REPARATIONER PÅ APPARATET	87																																																																																																																		
3.1 Airless-metoden	74	11.1 Aflastningsventil	87																																																																																																																		
3.2 Apparatets funktion	74	11.2 Ind – og udløbsventil	88																																																																																																																		
3.3 Tekniske data	74	11.3 Pakninger	89																																																																																																																		
3.4 Forklaring til illustrationen PS 3.39	75	11.4 Ledningsdiagram, PS 3.39	91																																																																																																																		
3.5 Illustration PS 3.39	75	11.5 Digital Electronic Spray Control (DESC) fejlmeddelelser	92																																																																																																																		
3.6 Transport i	76																																																																																																																				
3.7 Transport i et køretøj	76																																																																																																																				
3.8 Opsætning for malemateriale	76																																																																																																																				
3.9 Opsætning for teksturmaling	76																																																																																																																				
4 IDRIFTAGNING	77	12 BILAG	93																																																																																																																		
4.1 Højtryksslange, sprøjtepistol og formolie	77	12.1 Dyseudvalg	93																																																																																																																		
4.2 Kontrolpanelets indikatorer	78	12.2 Vedligeholdelse og rengøring af Airless hårdmetal-dyser	93																																																																																																																		
4.3 Trykreguleringsknap, indstillinger	78	12.3 Sprøjtepistol-tilbehør	93																																																																																																																		
4.4 Tilslutning til nettet	79	12.4 Airless-dyse-tabel	94/95																																																																																																																		
4.5 Ved første idrifttagning – Rengøring for konserveringsmidler	79	12.5 TempSpray	96																																																																																																																		
4.6 Idrifttagning af apparatet med coatingmateriale	79	12.6 Pump-Runner	97																																																																																																																		
4.7 Digital Electronic Spray Control (DESC)	80																																																																																																																				
5 SPRØJTETEKNIK	82	TILBEHØR TIL PROSPRAY 3.39	162/163																																																																																																																		
6 HÅNDTERING AF HØJTRYKSSLANGEN	83	Reservedelsliste, hovedkomponenter	164/165																																																																																																																		
7 ARBEJDSAFBRYDELSE	83	Reservedelsliste, farvetrin	166/167																																																																																																																		
		Reservedelsliste, motorkomponenter	168/169																																																																																																																		
		Reservedelsliste, høgtryksfilter	170																																																																																																																		
		Reservedelsliste, høj vogn	171																																																																																																																		
		VIGTIGE BEMÆRKNINGER ANGÅENDE PRODUKTANSVAR	174																																																																																																																		
		3+2 ÅRS GARANTI PÅ PROFESSIONAL FINISHING	174																																																																																																																		
		WAGNER KUNDENSERVICE	180																																																																																																																		

1 SIKKERHEDSFORSKRIFTER FOR AIRLESS-SPRØJTNING

1.1 FORKLARING AF SYMBOLER

Denne manual indeholder information, som skal læses og forstås, før udstyret tages i brug. Når De kommer til et sted, der har et af de følgende symboler, bør De læse det med særlig opmærksomhed og sikre, at de nævnte beskyttelsesforanstaltninger bliver truffet.



- Dette symbol indikerer en potentiel fare, som kan forårsage alvorlig personskade eller dødsfald. Vigtig sikkerhedsinformation følger.



- Dette symbol indikerer en potentiel fare for Dem eller for udstyret. Vigtig information følger, som fortæller hvordan beskadigelse af udstyret undgås, og hvordan anledninger til mindre personskader kan undgås.



- Risikoen for tilskadekomst ved injektion



- Brandfare



- Eksplotionsfare



- Giftige og/eller antændelige dampblandinger. Fare for forgiftninger og forbrændinger



- Bemærk giver vigtig information, som bør tildeles speciel opmærksomhed.



FARE: INJEKTIONSSKADE

En højtryksvæskestrøm frembragt af dette udstyr kan gennemtrænge huden og det underliggende væv, hvilket kan føre til alvorlig personskade og risiko for amputation. En sprøjtekvestelse må aldrig behandles som et harmløst snitsår. Ved hudlæsioner på grund af coatingmateriale eller opløsningsmiddel skal man straks opsøge en læge for at få en hurtig, faglig korrekt behandling. Informer lægen om det benyttede coatingmateriale eller opløsningsmiddel.

PRÆVENTION:

- Sigt ALDRIG pistolen mod nogen del af kroppen.
- Tillad ALDRIG nogen del af kroppen at berøre væskestrømmen. LAD IKKE kroppen komme i berøring med en utæthed i væskeslangen.
- Sæt ALDRIG hånden foran pistolen. Handsker yder ikke beskyttelse mod injektionsskade.
- Lås ALTID pistolaftrækkeren, sluk for pumpen, og aftag al tryk før serviceeftersyn, rensning af spids eller værn, udskiftning af spids, eller før anlægget forlades uden opsyn. Trykket aftages ikke ved at motoren slukkes. PRIME/SPRAY-ventilen eller afluftningsventilen skal være indstillet på den korrekte position for at kunne aflaste systemtrykket. Der henvises til TRYKAFLASTNINGSPROCEDUREN, der er beskrevet i denne manual.
- Hold ALTID spidsens værn på plads, imens der sprøjtes. Spidsens værn yder nogen beskyttelse, men det er hovedsageligt en advarselsanordning.

- Fjern ALTID sprøjtespidsen, før systemet skyldes eller renses.
- Anvend ALDRIG en sprøjtepistol, uden at der er en fungerende aftrækkerlås og aftrækkerbøje på plads.
- Alt tilbehør skal være klassificeret ved eller over sprøjtens maksimale arbejdstrykniveau. Dette inkluderer sprøjtespidser, pistoler, forlængere, og slange.



FARE: HØJTRYKSSLANGEN

Farveslangen kan udvikle utæthedder på grund af slitage, snoninger og mishandling. En utæthed kan sprøjte materiale ind i huden. Kontrollér slangen før hver anvendelse.

PRÆVENTION:

- Undgå at bøje højtryksslangen skarpt eller at knække den, mindste bøjeradius ca. 20 cm.
- Højtryksslangen må ikke blive kørt over, og den skal beskyttes mod skarpe genstande og kanter.
- En beskadiget højtryksslange skal straks udskiftes.
- Reparer aldrig selv en defekt højtryksslange!
- Sprøjtepistolens og højtryksslangens elektrostatiske opladning afledes over højtryksslangen. Derfor skal den elektriske modstand mellem højtryksslangens tilslutninger være lig med eller mindre end en megaohm.
- Af hensyn til funktionen, sikkerheden og holdbarheden må man kun benytte originale Wagner-højtryksslanger.
- Alle slanger, drejeled, pistoler og tilbehør skal være trykklassificerede ved eller over sprøjtens maksimale arbejdstrykniveau.
- Sørg for at luftslange og sprøjteslanger er ført på en sådan måde, at risikoen for glide-, snuble- og faldeulykker er minimal.



FARE: EKSPLOSION OG BRAND

Brandfarlige dampe såsom dampe fra opløsningsmidler og maling i arbejdsmarkedet kan antændes eller eksplodere.

PRÆVENTION:

- Der må ikke anvendes materialer med flamme punkter på under 21°C. Flamme punktet er den temperatur, hvorved en væske kan frembringe nok dampe til at antændes.
- Apparatet må ikke benyttes på steder, som hører ind under eksplorationsbeskyttelsesforordningen.
- Sørg for at der er vidtgående udsugning og indførsel af frisk luft, så luften indenfor sprøjteområdet kan holdes fri for akkumulering af brændbare dampe.
- Undgå alle antændelseskilder, såsom gnister fra statisk electricitet, elektriske apparater, åben ild, vågeblus, varme ting, og gnister, der opstår ved tilslutning og afbrydning af strømtilførselsledninger eller lyskontakter i brug.
- Rygning forbudt i sprøjteområdet.
- Anbring sprøjtepistolen i et område med god ventilation på tilstrækkelig stor afstand af den ting, der skal sprøjtemales (tilføj om nødvendigt mere slange). Brændbare dampe er ofte tungere end luft. Gulvarealæt skal være særlig godt udluftet. Pumpen indeholder gnistfremkaldende dele, og de udsendte gnister kan antænde dampe.
- Udstyret og objekter i og omkring sprøjteområdet skal have god jordforbindelse for at undgå dannelse af statiske gnister.
- Anvend kun højtryksvæskeslanger, som er lavet af ledende materiale eller som er jordforbundne. Pistolen skal være jordforbunden via slangekabler.

- Strømtilførselsledningen skal være tilsluttet et jordforbundet kredsløb (kun for elektriske apparater).
- Skyl altid enheden i separat metalbeholder ved lavt pumpetryk, og sprøjtespidsen skal være fjernet. Hold pistolen tæt mod siden af beholderen for at jordforbinde beholderen og modvirke statiske gnister.
- Følg materiale- og opløsningsproducentens advarsler og instruktioner. Hav et godt kendskab til malematerialets materialesikkerhedsdatablad (MSDS) og teknisk information for at sikre sikker brug.
- Anvend lavest mulige tryk til skyldning af udstyret.
- Ved rengøring af apparatet med opløsningsmiddel må der ikke sprøjtes eller pumpes ned i en beholder med en lille åbning (spunshul). Fare på grund af dannelese af en eksplosiv gas-/luftblanding. Beholderen skal være jordet.
- Brug ikke en maling eller et opløsningsmiddel, der indeholder halogenerede kulbrinter. Såsom chlor, blegemiddel, skimmelmiddel, methylenchlorid og trichlorethan. De er ikke forenelige med aluminium. Kontakt belægningsleverandøren angående materialets forenelighed med aluminium.



FARE: FARLIGE DAMPE

Maling, opløsningsmidler, og andre materialer kan være skadelige hvis de inhaleres eller kommer i kontakt med kroppen. Dampe kan forårsage alvorlig kvalme, besvimelse eller forgiftning.



FARE: GENEREL

Kan forårsage alvorlig personskade eller ejendomsskade.

PRÆVENTION:

- Ved sprøjtearbejder skal man bære åndedrætsværn. Læs alle instruktioner der er leveret med masken for at sikre, at den yder den nødvendige beskyttelse.
- Alle lokalreglementer vedrørende beskyttelse imod sundhedsfarlige dampe skal overholdes.
- Bær øjenbeskyttelse.
- Til beskyttelse af huden kræves beskyttelsestøj, handsker og eventuelt håndbeskyttelsescreme. Overhold producentens forskrifter vedrørende coatingmaterialer, opløsningsmidler og rensemidler ved tilberedning, forarbejdning og rengøring af apparater.
- Følg alle relevante lokale og nationale lovforskrifter vedrørende ventilation, brandprævention og drift.
- Tryk på aftrækkeren giver tilbagestød i hånden, som holder sprøjtepistolen. Kraften af sprøjtepistolens tilbagestød er især stort, når spidsen er blevet fjernet, og den luftløse pumpe er indstillet til højtryk. Når der renses uden en sprøjtespids, skal trykkontrollen sættes til laveste tryk.
- Før enhver anvendelse, kontrollér alle slanger for snit, utæthed, slitage eller udbulning af beklædningen. Kontrollér om koblinger er beskadiget eller har flyttet sig. Udskift øjeblikkeligt slangene, hvis nogen af disse forhold er tilstede. Reparér aldrig en farveslange. Udskift den med en jordforbundet højtryksslange.
- Materialefabrikantens vejledninger skal ALTID følges ved håndtering af maling og opløsningsmidler.
- For at forebygge glideulykker skal alle spild af materialer og opløsningsmidler øjeblikkeligt tørres op.
- Anvend høreværn. Dette apparat kan frembringe støjniveauer på over 85 dB(A).
- Dette udstyr må aldrig efterlades uden opsyn, og skal opbevares utilgængeligt for børn eller andre, der ikke er bekendte med betjeningen af luftløst udstyr.
- Komponenten vejer over 36 kg. Der skal tre personer til at løfte den.
- Undlad at sprøjte udendørs på dage, hvor det blæser.
- Apparatet og alle dertilhørende væsker (dvs. hydraulikolie) skal kasseres på miljøvenlig måde.

1.2 EL-SIKKERHED

Elektriske modeller skal være jordet. I tilfælde af en elektrisk kortslutning, formindsker jording risikoen for elektrisk stød ved at yde en jordgående ledning for den elektriske strøm. Dette produkt er udstyret med en ledningssnor, der har en jordledning med en passende stikprop med jord. Tilslutningen til strømnettet må kun oprettes over et særligt fødepunkt, f.eks. over en fejlstørømsbeskyttelsesanordning med $INF \leq 30$ mA.



FARE — Arbejder eller reparationer på det elektriske udstyr må kun gennemføres af en autoriseret elektriker. Vi påtager os intet ansvar for installationer, der ikke er gennemført korrekt. Sluk for apparatet. Træk altid netstikket ud af stikkontakten før reparation.

Fare for kortslutning på grund af indtrængende vand eludstyr. Rengør aldrig apparatet med højtrykseller damphøjtryksrenser.

ARBEJDE PÅ ELLER REPARATION AF DET ELEKTRISKE UDSTYR

Overlad kun dette til en elektriker. Vi påtager os intet ansvar for en fagmæssigt forkert installation.

1.3 ELEKTROSTATISK OPLADNING (GNISTELLER FLAMMEDANNELSE)



Coatingmaterialets strømningshastighed under sprøjtning kan under visse omstændigheder medføre opladning med statisk elektricitet. Ved afladning kan der opstå gnister eller flammer. Derfor er det nødvendigt, at apparatet altid har jordforbindelse via den elektriske installation. Forbindelsen skal etableres via en korrekt jordet stikkontakt.

Sprøjtepistolens og højtryksslanguens elektrostatiske opladning afledes over højtryksslangen. Derfor skal den elektriske modstand mellem højtryksslanguens tilslutninger være lig med eller mindre end 197 k $\frac{1}{2}$ /m (60 k $\frac{1}{2}$ /ft.).

2 ANVENDELSESOVERSIGT

2.1 ANVENDELSESMRÅDER

= anbefales = ikke anbefales

Materialer	Arealstørrelse	Model					
		PS 3.21	PS 3.23	PS 3.25	PS 3.29	PS 3.31	PS 3.34
Slipmidler, olier, grundere, fillere, alkydlakker, akryllakker anbefalet dysestørrelse: FineFinish 0,008" - 0,014"	op til 200 m ² 200 m ² - 800 m ² over 800 m ²	■	■				
Dispersion, latexmaling anbefalet dysestørrelse: 0,017" - 0,027"	op til 200 m ² 200 m ² - 800 m ² over 800 m ²		■	■			
Korrosionsbeskyttelse, brandhæmmende materiale, vævlime anbefalet dysestørrelse: 0,021" - 0,031"	op til 200 m ² 200 m ² - 800 m ² over 800 m ²			■	■	■	
Airless sprøjtespartel anbefalet dysestørrelse: 0,027" - 0,039"	op til 200 m ² 200 m ² - 800 m ² over 800 m ²				■	■	■

2.2 COATINGMATERIALER

COATINGMATERIALER, SOM KAN FORARBEJDDES

	Vær opmærksom på Airless-kvalitet ved de coatingmaterialer, som skal forarbejdes.
---	---

Vandfortyndelige og opløsningsmiddelholdige lakker og lakfarver, tokomponent-coatingmaterialer, dispersioner, latexfarver, slipmidler, olier, bindelag, grundmalinger og fyldstoffer.

En forarbejdning af andre coatingmaterialer er kun tilladt med firmaet WAGNER's samtykke.

FILTRERING

Trods sugefilter og indstiksfilter i sprøjtepistolen anbefales det generelt at filtrere coatingmaterialet.

Rør coatingmaterialet godt igennem, inden arbejdet påbegyndes.

	Bemerk: Ved gennemrøringen med motordrevne røreværker skal man sørge for, at der ikke røres luftbobler ind. Luftbobler genererer ved sprøjtingen og kan sågar medføre driftsafbrydelser.
---	--

VISKOSITET

Med apparatet er det muligt at forarbejde højviskose coatingmaterialer op til 30.000 mPa·s.

Hvis højviskose coatingmaterialer ikke lader sig indsuge, skal de fortyndes i overensstemmelse med producentens angivelse.

TOKOMPONENT-COATINGMATERIALE

Den tilsvarende forarbejdningstid skal overholdes nøje. I løbet af denne tid skal apparatet skyldes omhyggeligt og renses igennem med det tilsvarende rengøringsmiddel.

COATINGMATERIALER MED SKARPANTEDE TILSÆTNINGSSTOFFER

Disse virker stærkt slidende på ventiler, højtryksslangen, sprøjtepistolen og dysen. Disse deles holdbarhed kan derved reduceres betydeligt.

3 BESKRIVELSE AF APPARATET

3.1 AIRLESS-METODEN

Hovedanvendelsesområderne er tykke lag af højviskost coatingmateriale til store arealer og med højt materialeforbrug. En stempelpumpe indsuger coatingmaterialet og transporterer det til dysen under tryk. Ved et tryk på op til max. 22,1 MPa (221 bar) trykkes coatingmaterialet gennem dysen og forstøves. Dette høje tryk giver en mikrofin forstøvning af coatingmaterialet.

Da der ikke benyttes luft i dette system, betegner man metoden som AIRLESS-metoden (den luftløse metode).

Denne sprøjtemåde giver fordelene: fineste forstøvning, tågefattig driftsmåde og en glat, blærefri overflade. Udover disse fordele skal arbejdshastigheden og den gode håndterlighed nævnes.

3.2 APPARATETS FUNKTION

For bedre at forstå funktionen må man kende den tekniske opbygning.

WAGNER PS 3.39 er eldrevne højtrykssprøjteapparater.

Et tandhjulgear overfører drivkraften til en krumtapaksel. Krumtapakslen bevæger materialefødepumpens stempel op og ned.

Indløbsventilen åbnes af stemplets opadgående bevægelse. Udløbsventilen åbnes af stemplets nedadgående bevægelse.

Coatingmaterialet strømmer under højt tryk gennem højtryksslangen til sprøjtepistolen. Coatingmaterialet forstøves i det øjeblik, det kommer ud af dysen.

Trykregulatoren regulerer coatingmaterialets gennemstrømningsmængde og driftstryk.

3.3 TEKNISKE DATA


Spænding	220~240 Volt AC, 50/60 Hz
Maks. strømforbrug	9,5 A
Tilslutningsledning til enhed	3 x 1,5 mm ² – 6 m
Optaget effekt	2185 Watt
Maks. driftstryk	221 bar (22,1 MPa)
Volumenstrøm ved 120 bar (12 MPa) med vand	5,0 l/min
Maks. dysestørrelse	0,039 inch (tommer) – 0,99 mm
Maks. temperatur for coatingmaterialet	43°C
Maks. viskositet:	30.000 MPa·s
Vægt	50 kg
Specialhøjtryksslange	DN 6 mm, 15 m, tilslutningsgevind M 16 x 1,5
Mål (L x B x H)	632 x 568 x 743 mm
Højde	Udstyret vil fungere korrekt i op til 2000 m over havets overflade
Vibration	Sprøjtepistolen overstiger ikke 2,5m/s ²
Maks. lydtryksniveau	80 dB*

* Målested: 1 m ved siden af apparatet og 1,60 m over underlaget, 12 MPa (120 bar) driftstryk, lydhårdt underlag

3.4 FORKLARING TIL ILLUSTRATIONEN PS 3.39

- | | | |
|--|----------------------|---|
| 1. Sprøjtepistol | 5. Pail krog | 10. Aflastningsventil |
| 2. Højtryksslange | 6. Olieknap | Håndtag lodret – PRIME (circulation) |
| 3. Påfyldningsåbning til EasyGlide
(EasyGlide forhindrer øget slid på
pakningerne) | 7. Indsugningsslange | Håndtag vandret – SPRAY (sprøjtning) |
| 4. Måleinstrument til olieniveau | 8. Tilbageløbsslange | 11. Digital Electronic Spray Control (DESC) |
| | 9. Høj vogn | 12. Kontrolpanelets indikatorer |
| | | 13. Trykreguleringsknap |
| | | 14. ON/TÆND – OFF/SLUK-kontakt |


3.5 ILLUSTRATION PS 3.39



3.6 TRANSPORT

Skub eller træk apparatet.

Træk håndtaget (ill. 2, pos. 1) ud til anslaget. Sådan skubber du håndtaget ind – Tryk trykknapperne (2) på stængerne ind, og skub håndtaget ind.



3.7 TRANSPORT I ET KØRETØJ

Sørg for at sikre apparatet med egnede fastgørelsesredskaber.

3.8 OPSÆTNING FOR MALEMATERIALE



Denne sprøjtepistol er allerede udstyret med en monteret filtersamling ved levering. Hvis det er hensigten at sprøjte med andre materialer end strukturmalings, skal filteret blive siddende.

3.9 OPSÆTNING FOR TEKSTURMALING




Denne sprøjtepistol er leveres med et filterstik, som skal erstatte filtret, når der skal sprøjtes med strukturmalings. Følg nedenstående punkter til at fjerne filtret og montere stikket.

1. Løsn filterhuset (1) med fingrene og tag det af.
2. Fjern adapterfjederen (2), filtret (3), lejeringen (4) og fjederen (5) fra huset (7).
3. Sørg for, at O-ringen (6) bliver siddende på sin plads. Skru filterstikket (8) ind i huset, indtil det sidder godt fast.



Filterstikket skal strammes med fingrene, men sørg for, at det sidder ordentligt fast på sin plads i filterhuset.



Hvis denne sprøjte bruges med teksturmaling, er det vigtigt, at filtret indeni sprøjtepistolen fjernes. Se afsnit 8.3.




Hvis sprøjten vil blive brugt til at sprøjte med tekstuurprodukter, kan det være nødvendigt at fjerne indføringsskærmen i bundventilen. Dette vil tillade korrekt snapsning og flow af tekstuurproduktet. Se afsnit 8.2.

4 IDRIFTTAGNING

4.1 HØJTRYKSSLANGE, SPRØJTEPISTOL OG FORMOLIE

- Skru højtryksslangen (2) på coatingmaterialeudgangen (ill. 4, pos. 1).
- Skru sprøjtepistolen (3) på højtryksslangen med den valgte dyse.
- Spænd omløbermøtrikkerne på højtryksslangen fast, så der ikke slipper coatingmateriale ud.




- Tag oliekoppens kapsel af med en almindelig skruetrækker.
- Fyld oliekoppen med EasyGlide (fig. 5) indtil måleinstrumentet til olieniveauet (4) viser, at den er fuld.




EasyGlide forhindrer øget slid på pakningerne.

- Sæt kapslen på oliekoppen igen.
- Tryk på olieknappen 2-5 gange for at spæde smøreren. Tryk én gang på den for hver 8 timers brug for at smøre væskeafsnittet.



4.2 KONTROLPANELETS INDIKATORER

Les voyants du panneau de commandes sont décrits ci-après.



KØRENDE MOTOR-INDIKATOR

Kørende motor-indikatoren tændes, når motoren får ordre til at køre. Denne indikator bruges af servicecentre til fejlfinding af motorproblemer.

TRYKINDIKATOR

Trykindikatoren viser sprøjtens aktuelle arbejdstryk. Den har tre forskellige indikationer: gult blinklys, konstant gult og konstant grønt lys.

Gult blinklys

Når trykindikatoren blinker gult, er sprøjen i drift mellem 0 og 1,4 MPa (14 bar). Et gult, blinkende trykindikatorlys betyder:

- Sprøjen er sat til og tændt "ON"
- Sprøjen står på spædningstryk (lavt eller intet tryk)
- SPÆD/SPRØJT-ventilen kan flyttes mellem stillinger uden fare
- Dereringen fare ved at udskifte eller erstatte sprøjtespidserne.



Hvis trykindikatoren begynder at blinke gult, mens trykkontrolknappen er indstillet til et højere tryk, og SPÆD/SPRØJT ventilen står på SPRØJT, er sprøjtespidserne enten slidt op, eller sprøjen har behov for service/reparation.

Konstant gul

Når trykindikatoren er konstant gul, er sprøjten i drift mellem 1,4 MPa (14 bar) og 12 MPa (120 bar). En konstant gul trykindikator betyder:

- Sprøjten er sat på den rette trykindstilling til at sprøjte bejdse, lak, farnis og flerfarver

Konstant grøn


Når trykindikatoren er konstant grøn, er sprøjten i drift mellem 12 MPa (120 bar) og 23 MPa (230 bar). En konstant grøn trykindikator betyder:

- Sprøjten er sat på den rette trykindstilling til at sprøjte olie- og latexmaling til huse
- Sprøjten fungerer ved spidspræstation med en højtryksindstilling
- Hvis trykindikatoren skifter til konstant gul, når trykket er indstillet til at starte på konstant grøn, betyder det en af følgende muligheder:
 - Spidsslidindikator**— når konstant gul kommer op, mens man sprojeter med latex eller ved højtryk, betyder det, at spidsen er slidt op og skal udskiftes.
 - Spidsen er for stor** — når en spids, der er for stor til sprøjten, sættes i pistolen, skifter trykindikatoren fra konstant grøn til konstant gul.
 - Slid i væskeafsnittet** — hvis der vises en konstant gul trykindikator, mens man bruger en ny spids, og trykket er indstillet til det maksimale, kan service være påkrævet (slidte pakninger, slidt stempel, ventil har sat sig fast, osv.).

4.3 TRYKREGULERINGSKNAP, INDSTILLINGER

1. Minimal trykindstilling
2. Sort zone – ingen trykopbygning
3. Blå zone – pulserende tryk til rengøring

(6)



4.4 TILSLUTNING TIL NETTET



Apparatet skal tilsluttes en stikkontakt med forskriftsmæssig jordforbindelse.

Sørg for, at netspændingen stemmer overens med angivelsen på apparatets typeskilt, før du slutter apparatet til elnettet.


Tilslutningen skal være forsynet med en fejlstrømsbeskyttelsesanordning $INF \leq 30\text{ mA}$.



I Wagner-tilbehørskataloget finder du mobile elektriske personbeskyttelsesanordninger, som også kan bruges med andre elektriske apparater.

4.5 VED FØRSTE IDRIFTTAGNING – RENGØRING FOR KONSERVERINGSMIDLER

1. Sætindsugningsslangen (ill.8, pos.2) og tilbageløbsslangen (1) ned i en beholder med et egnet rengøringsmiddel.
2. Drej trykreguleringsknappen (3) til minimalt tryk.
3. Åbn aflastningsventilen (2), så ventilen står i stillingen PRIME (circulation).
4. Sæt apparatet (5) på ON (tændt).
5. Vent, indtil der løber rengøringsmiddel ud af tilbageløbsslangen.
6. Luk aflastningsventilen, så ventilen står i stillingen SPRAY (sprøjtning).
7. Træk i sprøjtepistolens atræksbøjle.
8. Sprøjt rengøringsmidlet fra apparatet ned i en åben opsamlingsbeholder.




4.6 IDRIFTTAGNING AF APPARATET MED COATINGMATERIALE

1. Sætindsugningsslangen (ill.8, pos.2) og tilbageløbsslangen (1) ned i beholderen med coatingmateriale.
2. Drej trykreguleringsknappen (3) til minimalt tryk.
3. Åbn aflastningsventilen (4), så ventilen står i stilling PRIME (cirkulation).
4. Tænd for apparatet (5) ON (TIL)
5. Vent, indtil der løber coatingmateriale ud af tilbageløbsslangen.
6. Luk aflastningsventilen, så ventilen står i stilling SPRAY (sprøjtning).
7. Tag sprøjtepistolen af gentagne gange, og sprøj i en opsamlingsbeholder, indtil der uafbrudt strømmer coatingmateriale ud af sprøjtepistolen.
8. Øgtrykket ved at dreje langsomt på trykreguleringsknappen. Kontrollér fordelingen, og øg trykket, indtil forstørningen er perfekt.
Stil altid trykreguleringsknappen i så lav stilling som muligt, mens forstørningen endnu er i orden.
9. Apparatet er nu klar til sprøjtning.

4.7 DIGITAL ELECTRONIC SPRAY CONTROL (DESC)

	Digital Electronic Spray Control (DESC) øger sprøjtnens funktionsdygtighed. Det installeres direkte under trykkontrolknappen på kontrolpanelet. Det består af en skærm og fire funktionstaster. Skærmen viser forskellige menu-skærme, som lader brugeren tilpasse og overvåge sprøjtnens drift ved brug af funktionstasterne.
--	--



	Trykkontrolknappen har forret fremfor Digital Electronic Spray Control (DESC). Hver gang der drejes på trykkontrolknappen, ændrer sprøjtnens tryk sig i overensstemmelse hermed.
--	--

FUNKTIONSTASTER

Funktionstasterne er nummereret 1–4. Hver enkelt taste er herudover mærket med endnu en funktion.

Nr. 1/ Menutaste	Når man trykker på taste nr. 1, ruller skærmen gennem alle tilgængelige menu-skærme, eller udfører en funktion, som beskrives på den aktive menu-skærm.
Nr. 2/▲ Taste	Når man trykker på taste nr. 2, udføres der en funktion, som beskrives på den aktive menu-skærm, eller en værdi øges.
Nr. 3/▼ Taste	Når man trykker på taste nr. 3, udføres der en funktion, som beskrives på den aktive menu-skærm, eller en værdi formindskes.
Nr. 4>Select (Vælg) taste	Når man trykker på taste nr. 4, vælges den aktive menu-skærm, eller der udføres en funktion, som beskrives på den aktive menu-skærm.

MENU-SKÆRME

Flere forskellige menu-skærme er tilgængelige for brugeren til at tilpasse og overvåge sprøjtnens drift. De omfatter bl.a. Hovedskærm, Volume Pumped (Pumpevolumen), Job Volume (Jobvolumen), Unit Serial # (Enhedsserienummer), Timers (Timers), Job Timers (Jobtimers), Service Time (Servicetid), Security Code (Sikkerhedskode), Prime (Spædning) og Clean (Rengøring).

HOVEDSKÆRM

Hovedskærmen er kontrolsystems standardskærm ved sprøjts opstart. **Når man trykker på taste nr. 2, skifter man mellem PSI, Bar og MPa måleenheder.** Tryk på taste nr. 1 for at rulle gennem de restende menukærme.

INDSTIL	MPa	23.0
FAKTIK	MPa	22.5

i For sprøjter udstyret med et Digital Electronic Spray Control (DESC) på ni sprog:
Der skiftes mellem PSI, Bar- og Mpa-måleenheder ved at trykke på #2 tasten på hovedskærmen.
Der skiftes sprog på hovedskærmen ved at trykke på #3 tasten på hovedskærmen. Totalt er der ni sprog tilgængeligt. Hver gang der trykkes på #1 tasten, vises et nyt sprog. Sprogene som de vises: Engelsk, spansk, hollandsk, dansk, svensk, tysk, fransk, italiensk, og portuguese.

VOLUME PUMPED SKÆRM (PUMPEVOLUMEN)

Pumpevolumenskærmen viser det samlede antal gallons eller liter, som sprøjten har sprøjtet.
Tryk på taste nr. 4 for at vælge Pumpevolumenskærmen.

VOLUME	PUMPET	
MENU-1	VÆLG-4	
GALLONS	X	LITER-2
MENU-1		
LITER	X	GALLONS-2
MENU-1		

JOB VOLUME SKÆRM (JOBVOLUMEN)

Jobvolumenskærmen lader brugeren nulstille en gallon- eller literæller til at følge brugen ved specifikke opgaver.

JOB	VOLUMEN	
MENU-1	VÆLG-4	
GALLONS	XXXX	
MENU-1	RESET-3	

UNIT SERIAL # SKÆRM (ENHEDSSERIENUMMER)

Enhedsserienummerskærmen viser sprøjtns serienummer.

Tryk på taste nr. 4 for at vælge Enhedsserienummerskærmen.

PUMPENS	S/N	
MENU-1	VÆLG-4	
S/N:	XXXXXXXXXX	
MENU-1		

TIMERS SKÆRM (TIMER)

Timer-skærmen viser både den samlede tid for, hvorlænge sprøjten har været tændt, og den samlede tid for, hvorlænge sprøjten har kørt (pumpet).

Tryk på taste nr. 4 for at vælge Timer-skærmen.

TIDSFORBRUG		
MENU-1	VÆLG-4	
TAENDT I	XXXX	
BRUGSTID	XXXX	

JOB TIMERS SKÆRM (JOBTIMER)

Jobtimer-skærmen lader brugeren nulstille "ON TIME" ("TÆNDT TID") og "RUN TIME" ("KØRSELSTID"), så det er muligt at tage tid på specifikke opgaver.

Tryk på taste nr. 4 for at vælge Jobtimer-skærmen. Skærmen "JOB ON" (TÆNDT I) vises. Tryk på nr. 3 for at nulstille. Tryk på nr. 1 for at fortsætte til skærmen "JOB RUN" (BRUGSTID). Tryk på nr. 1 for at rulle gennem resten af menukærmene.

JOB	TIDSMALER	
MENU-1	VÆLG-4	

TAENDT I	X	RESET-3
MENU-1		
BRUGSTID	X	RESET-3
MENU-1		

SERVICE TIME SKÆRM (SERVICETIMER)

Servicetimer-skærmen lader brugeren indstille et tidsinterval for serviceeftersyn (i timer). Tryk på taste nr. 4 for at vælge Servicetimer-skærmen.

Servicetiden indstilles ved at trykke på tast nr. 2 (op) og/eller nr. 3 (ned) til den ønskede tid (brugstiden går op / ned i spring på 25 for hver gang, der trykkes på en tast).

SERVICETID		
MENU-1	VÆLG-4	

Når sprøjten når den valgte SERVICE@-tid, vil skærmen vise "SERVICE DUE" ("TID TIL SERVICE"). Timeren nulstilles ved at trykke på tast #3, når pumpen tændes første gang. Dette vil nulstille beskeden "SERVICE DUE" ("TID TIL SERVICE") og også nulstille "SERVICE TIME" ("SERVICETID") til den forrige indstilling.

SECURITY CODE SKÆRM (SIKKERHEDSKODE)

Sikkerhedskodeskærmen lader brugeren indstille en fircifret sikkerhedskode for at forhindre uvedkommende brug af sprøjten. Hvis der er indstillet en sikkerhedskode, vil kontrolsystemskaermen efterspørge om koden ved opstart. Hvis den korrekte kode indtastes, viser skærmen Hovedskærmen, og sprøjten vil fungere. Hvis der indtastes en forkert kode, vil skærmen fortsætte med at efterspørge den korrekte kode, og sprøjten vil være inaktivert. Tryk på taste nr. 2 for at indstille eller ændre sikkerhedskoden.

SIKKERHEDSKODE		
MENU-1	AENDR-2	

i Hvis sprøjten er ny, er der ikke indstillet nogen sikkerhedskode, og Hovedskærmen vil komme tilsyn ved opstart. Når en sikkerhedskode indstilles første gang, vises skærmen "Enter Old Code Number" (indtst gl kodenummer), og nummeret "1111" skal indtastes.

Indtast det gamle sikkerhedskodenummer for at få adgang til den skærm, der gør det muligt at ændre koden. Hvis den indtastede kode er forkert, vil skærmen fortsat efterspørge den korrekte kode, og det vil ikke være muligt at ændre sikkerhedskoden.

INDTST
GL. KODE NUMMER

Indtast den nye sikkerhedskode. Så snart den nye kode er indtastet, vil skærmen automatisk efterspørge, at den nye kode indtastes igen som kontrol. Hvis den samme nye kode indtastes igen, vil skærmen bekræfte, at den nye kode er accepteret, og derefter vende tilbage til Hovedskærmen. Hvis den nye kode indtastes forkert, vil skærmen vende tilbage til skærmen "Enter New Code Number" [Indtast nyt kodenummer], og processen vil begynde forfra.

INDTST NYT
KODENUMMER XXXX
GENINDTST NYT
KODENUMMER XXXX
NYT KODENUMMER
ACCEPTERET

Hvis du glemmer din sikkerhedskode, eller den bliver væk for dig, kan du sætte dig i forbindelse med kundeservice hos Wagner for at få hjælp.

	Sikkerhedsfunktionen sættes ud af funktion ved at indtaste "1111" på skærmen "Enter New Code Number" [Indtast nyt kodenummer] (dette er standardkoden for en ulåst sprøjte). Som følge heraf kommer Hovedskærmen frem ved sprøjtens opstart.
--	--

PRIME SKÆRM (SPÆDE)

Spædeskærmen kommer op, når trykkontrolknappen er indstillet til "Min"-indstillingen i den gule zone.

FLOW

RAPID CLEAN SKÆRM (RENGORINGSINDST)

Skærmen Rent vises, når trykkontrolgrebet er indstillet på stillingen RAPID CLEAN, og ventilen PRIME/SPRAY står på PRIME.

RENGORINGSINDST


	Hvis der ikke er nogen aktivitet på en menu-skærm i 30 sekunder, går skærmbilledet tilbage til Hovedskærmen.
---	--

5 SPRØJTETEKNIK




Injektionsfare. Undlad at sprøjte, hvis spidsværet ikke er på plads. Aftræk aldrig pistolen, medmindre spidsen er fuldstændigt drejet til enten Spray (Sprøjt) eller Unclog (Klumpfjernelse)-position. Aktivér ALTID pistolaftrækkerlåsen før spidsen fjernes, udskiftes eller renses.


- A)** Nøglen til et godt malerarbejde er en jævn dækning på hele overfladen. Bevæg armen i en konstant hastighed og hold sprøjtepistolen i en konstant afstand fra overfladen. Den bedste sprøjteafstand er 25-28 cm fra sprøjtespidsen til overfladen.

A

- B)** Hold sprøjtepistolen i de rette vinkler i forhold til overfladen. Dette betyder, at det er hele din arm, der skal bevæge sig frem og tilbage istedet for blot at bøje håndleddet.
Hold sprøjtepistolen vinkelret på overfladen, ellers vil den ene side af laget blive tykkere end den anden.

B

- C)** Tryk på pistolens aftrækker efter at du starter strøget. Slip aftrækkeren før du afslutter strøget. Sprøjtepistolen bør være i bevægelse, når aftrækkeren trækkes og slippes. Overlap hvert strøg med ca. 30%. Dette sikrer et jævnt lag.

C

Hvis der forekommer meget skarpe kantzoner og striber i sprøjtestrålen: Forøg driftstrykket eller fortynd coatingmaterialet.

6 HÅNDTERING AF HØJTRYKSSLANGEN

	Apparatet er udstyret med en højtryksslange, der er særligt velegnet til stempelpumper.
	<p>Fare for kvæstelser på grund af en utæt højtryksslange. En beskadiget højtryksslange skal straks udskiftes.</p> <p>Reparer aldrig selv en defekt højtryksslange!</p>

Højtryksslangen skal behandles med omhu. Undgå kraftig bøjning eller skarpe knæk, mindste bøjningsradius er ca. 20 cm. Kør ikke over højtryksslangen, og beskyt den mod skarpe genstande og kanter.

Træk aldrig i højtryksslangen for at flytte apparatet.

Sørg for, at højtryksslangen ikke snor sig. Ved at anvende en Wagner-sprøjtepistol med drejeled og en slangetromle kan dette forhindres.

	Med hensyn til håndtering af højtryksslangen ved arbejde på et stillads har det vist sig mest fordelagtigt hele tiden at føre slangen på ydersiden af stilladset.
	Når højtryksslanger bliver gamle, stiger risikoen for beskadigelser. Wagner anbefaler at udskifte højtryksslangen efter 6 år.
	Af hensyn til funktionen, sikkerheden og holdbarheden må man kun benytte originale Wagner-højtryksslanger.

7 ARBEJDСAFBRYDELSE

- Åbn aflastningsventilen, så ventilen står i stilling PRIME (cirkulation).
- Stil apparatet på OFF (FRA).
- Drej trykreguleringsknappen til minimalt tryk.
- Træk i sprøjtepistolens aftræksbøjle, så du aflaster højtryksslangen og sprøjtepistolen for trykket.
- Sprøjtepistolen sikres som vist i sprøjtepistolens betjeningsvejledning.
- Se på side 93 punkt 12.2, hvordan en standarddyse rengøres.
Hvis en anden dyseudførelse er monteret, skal du gå frem efter den pågældende betjeningsvejledning.
- Lad indsugningsslangen og tilbageløbsslangen være nedsænket i coatingmaterialet, eller før dem ned i et passende rengøringsmiddel.

 Pas på!	Ved brugen af hurtigttørrende coatingmateriale eller tokomponent-coatingmateriale skal apparatet ubetinget skylles igennem med et egnet rengøringsmiddel i løbet af forarbejdningstiden.
--------------------	--

8 RENGØRING AF APPARATET (UD-AFDRIFTTAGNING)

i	Renhed er den bedste garanti for en problemfri drift. Når sprøjtearbejderne er afsluttet, skal apparatet renses. Rester af coatingmaterialet må under ingen omstændigheder tørre eller sætte sig fast i apparatet.
i	Det rengøringsmiddel, som benyttes til rengøringen (kun med et flammepunkt over 21 °C), skal svare til coatingmaterialet.
i	<ul style="list-style-type: none"> Sprøjtepistolensikres, se driftsvejledningen til sprøjtepistolen. Rens dysen, og afmonter den. Standarddyse, se side 93, punkt 12.2. Hvis en anden dyseudførelse er monteret, skal du gå frem efter den pågældende driftsvejledning.

- Tag indsugningsslangen op af coatingmaterialet.
- Luk aflastningsventilen, så ventilen står i stilling SPRAY (喷射).
- Stil apparatet på ON (TIL).

Pas på!	Ved opløsningsmiddelholdige coatingmaterialer skal beholderen jordes.
Pas på!	Forsigtig! Der må ikke sprøjtes eller pumpes ned i en beholder med en lille åbning (spunshul). Se sikkerhedsforskrifterne.

- Træk i aftræksbøjlen på strøjtepistolen for at pumpe resten af coatingmaterialet ud af indsugningsslangen, højtryksslangen og strøjtepistolen og ned i en åben beholder.
- Sæt indsugningsslangen med tilbageløbsslangen ned i en beholder med et egnet rengøringsmiddel.
- Drej trykreguleringsknappen til minimalt tryk.
- Åbn aflastningsventilen, så ventilen står i stilling PRIME (循环).
- Pump et egnet rengøringsmiddel rundt i kredsløbet i nogle minutter.
- Luk aflastningsventilen, så ventilen står i stilling SPRAY (喷射).
- Træk i sprøjtepistolens aftræksbøjle.

- Pump resten af rengøringsmidlet ned i en åben beholder, indtil apparatet er tomt.
- Stil apparatet på OFF (FRA).

8.1 UDVENDIG RENGØRING AF APPARATET

!	Træk altid først stikket ud af stikkontakten.
Pas på!	<p>Fare for kortslutning på grund af indtrængende vand!</p> <p>Afsprøjt aldrig apparatet med en højtryks- eller damp/højtryksrenser.</p> <p>Læg ikke højtryksslangen i opløsningsmiddel. Tør kun ydersiden med en våd klud.</p>


Tør apparatet af udvendigt med en klud, der er vædet med et egnet rengøringsmiddel.

8.2 RENGØRING AF INDFØRINGSSKÆRM

i	Indføringsskærmen bliver tilstoppet og skal renses mindst en gang om dagen.
----------	---

- Tag stopringen (3) ud af bundventilens (1) hus.
- Tag indføringsskærmen (2) ud af bundventilens hus (1).
- Rens omhyggeligt med et passende opløsningsmiddel.

(9)



8.3 RENSNING AF HØJTRYKSFILTER



Et højtryksfilter fås som ekstraudstyr, der kan bestilles separat. Rens filterpatronen regelmæssigt. Et tilsmudset eller tilstoppet højtryksfilter giver en dårlig fordeling af det påsprøjtede materiale eller en tilstoppet dyse.


1. Drej trykreguleringsknappen til minimalt tryk.
2. Åbn aflastningsventilen, så ventilen står i stilling PRIME (cirkulation).
3. Stil apparatet på OFF (FRA).



Træk netstikket ud af stikdåsen.

4. Skru filterhuset (fig. 10, pos. 1) af med en oliefilternøgle.
5. Træk filterpatronen (2) af støttefjederen (3).
6. Rengør alle dele med et egnet rengøringsmiddel. Udkift om nødvendigt filterpatronen.
7. Kontrollér O-ringen (4), og udkift om nødvendigt.
8. Læg støtteskiven (5) mod støttefjederen (3). Skub filterpatronen (2) over støttefjederen.
9. Skru filterhuset (1) på, og spænd det helt fast med en oliefilternøgle.

(10)



8.4 RENGØRING AF AIRLESS-SPRØJTEPISTOLEN




Gør sprøjtepistolen ren hver gang efter brug.

1. Airless-sprøjtepistolen skyldes igennem med et egnet rengøringsmiddel ved lavt driftstryk.
2. Dysen renses grundigt med et egnet rengøringsmiddel, så der ikke bliver rester af coatingmateriale tilbage.
3. Airless-sprøjtepistolen renses grundigt udvendigt.

INDSTIKSFILTER I AIRLESS-SPRØJTEPISTOLEN (ILL. 11)

1. Hæft øverste del af aftrækkerkærværet (1) af pistolhovedet.
2. Brug aftrækkerkærværets bund som skruenøgle, løsn og fjern håndtagssamlingen (2) fra pistolhovedet.
3. Træk det gamle filter (3) ud af pistolhovedet. Rens det eller udkift det.
4. Skub det nye filter ind med den tilspidsede ende først i pistolhovedet.
5. Skru grebsamlingen ind i pistolhovedet, indtil den sidder forsvarligt fast. Strammes med aftrækkerkernøglen.
6. Smæk aftrækkerkærværet på plads på pistolhovedet igen.

(11)



9 HJÆLP VED PROBLEMER

Fejtype	Mulig årsag	Foranstaltung til afhjælpning af fejen
A. Apparatet starter ikke.	1. Ingen spænding. 2. Trykindstillingen stillet for lavt. 3. TÆND/SLUK-kontakten (ON/OFF) defekt.	1. Kontrollér spændingsforsyningen. 2. Stil trykreguleringsknappen højere. 3. Udskift.
B. Apparatet suger ikke.	1. Aflastningsventilen står i stillingen SPRAY (sprøjtning). 2. Filtret stikker op over væskeoverfladen og suger luft ind. 3. Filtret tilstoppet. 4. Indsugningsslangen er løs, hvilket betyder, at apparatet suger falsk luft ind.	1. Stil aflastningsventilen i stillingen PRIME (circulation). 2. Efterfyld coatingmateriale. 3. Rengør eller udskift filtret. 4. Rengør tilslutningsstederne, og udskift om nødvendigt O-ringene. Fasthold indsugningsslangen med en holdeklemme.
C. Apparatet suger, men der opbygges ikke noget tryk.	1. Dysen er meget slidt. 2. Dysen er for stor. 3. Trykindstillingen stillet for lavt. 4. Filtret tilstoppet. 5. Coatingmaterialet løber gennem tilbageløbsslangen, når aflastningsventilen står i stillingen SPRAY (sprøjtningen). 6. Pakningerne klæber sammen eller er slidte. 7. Ventilkuglerne er slidte. 8. Ventilsæderne er slidte.	1. Udskift. 2. Udskift dysen. 3. Drej trykkontrolknappen med uret for at øge trykket. 4. Rengør eller udskift filtret. 5. Afmonter og rengør aflastningsventilen, eller udskift den. 6. Afmonter og rengør pakningerne, eller udskift dem. 7. Afmonter og udskift ventilkuglerne. 8. Afmonter og udskift ventilsæderne.
D. Der kommer coating-materiale oven ud affarvetrinet.	1. Den øverste pakning er slidt. 2. Stemplet er slidt.	1. Afmonter og udskift pakningen. 2. Afmonter og udskift stemplet.
E. Forstærket pulsering i sprøjtepistolen	1. Forkert type højtryksslange. 2. Dysen er slidt eller for stor. 3. For højt tryk.	1. Anvend kun originale WAGNER-højtryksslanger af hensyn til funktion, sikkerhed og levetid. 2. Udskift dysen. 3. Drej trykreguleringsknappen til et lavere tal.
F. Dårlig fordeling	1. For stor dyse til det pågældende coatingmateriale. 2. Ukorrekt trykindstilling. 3. For lille gennemstrømningsmængde. 4. Coatingmaterialet har for høj viskositet.	1. Udskift dysen. 2. Drej på trykreguleringsknappen, indtil der opnås en tilfredstillende fordeling. 3. Rengør eller udskift alle filtre. 4. Fortynd i henhold til producentens angivelser.
G. Apparatets ydelse falder.	1. Trykindstillingen stillet for lavt.	1. Drej trykkontrolknappen med uret for at øge trykket.
H. Pumpen udsættes for overtryk og vil ikke slukke.	1. Trykfryderen er defekt. 2. Transduceren er defekt.	1. Bring enheden til et godkendt Wagner servicecenter. 2. Bring enheden til et godkendt Wagner servicecenter.

10 VEDLIGEHOLDELSE

10.1 GENEREL VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelse af apparatet bør udføres én gang om året af Wagner-serviceafdelingen.

1. Kontrollér, om højtryksslangerne, apparatets tilslutningsledning og stikket er beskadigede.
2. Kontrollér indløbs- og udløbsventil samt filter for slid.

10.2 HØJTRYKSSLANGE

Kontrollér højtryksslangen visuelt for eventuelle revner eller udbulinger, især ved overgangen til armaturet. Omløbermøtrikkerne skal kunne drejes frit.



Når højtryksslanger bliver gamle, stiger risikoen for beskadigelser. Wagner anbefaler at udskifte højtryksslangen efter 6 år.

11 REPARATIONER PÅ APPARATET


	<p>Stil apparatet på OFF (FRA). Træk altid netstikket ud af stikdåsen før reparation.</p>
	<p>Sørg for at kontrollere for jordforbindelse kontinuitet efter service udføres på alle elektriske komponenter. Brug et ohmmeter til at afgøre, at der er kontinuitet mellem produktets spændingsløse metaldele og jordingsbladet på tilkoblingsstikket.</p>

11.1 AFLASTNINGSVENTIL

	<p>Ventilhuset (4) bør ikke repareres. Hvis det er slidt, skal det altid udskiftes med et nyt.</p>
--	--

1. Fjern kærvstiften (ill. 12, pos. 1) fra aflastningsventilgrebet (2) med en dorn på 2 mm.
2. Træk aflastningsventilgrebet (2) og medbringeren (3) af.
3. Skru ventilhuset (4) af komplet med en svensknøgle.
4. Sørg for, at tætningen (5) sidder korrekt, og skru det nye ventilhus (4) komplet ind i fordelerblokken (6). Spænd med svensknøglen.
5. Ret medbringeren (3) mod boringen i farvetrinshuset (6). Skub medbringeren på, og smør den med maskinfedt.
6. Sæt boringen i ventilakslen (7) og boringen i aflastningsventilgrebet (2) ud for hinanden.
7. Isæt kærvstiften (1), og stil aflastningsventilgrebet i stillingen PRIME/SPRAY.

(12)



11.2 IND- OG UDLØBSVENTIL



- Afmonter de fire skruer i frontdækslet, og tag frontdækslet af.



Klemningsfare – før ikke fingre eller værktøj mellem dele i bevægelse.

- Drej trykkontrolgrebet til mindste tryk. Skærmen DESC skal sige "PRIME" (FLOW).
- Tryk på tast nr. 1 på DESC-kontrolpanelet. Så kommer skærmen "CREEP MODE" (SEN MÅDE) op.
- Drej trykkontrolgrebet langsomt med uret for at øge trykket. Krumtapaksel/glidersamlingen vil begynde at bevæge sig meget langsomt.
- Når den når bunden, nøjagtigt i centrum af sit slag, skal kontrolgrebet drejes tilbage til mindste tryk. Det skal få krumtapaksel/glidersamlingen til at standse.
- Træk netstikket ud af stikdåsen.
- Træk klemmen på indsugningsrøret af, og afmonter tilbageløbsslangen.
- Skru forbindelsesslangen (ill. 14, pos. 1) til højtryksfiltret af.
- Drej grebet på siden af vognen med uret for at låse vognen op. Vip vognen bagud, indtil den låses på plads.
- Løsn og fjern indløbsventilhuset (2) fra øverste hus.
- Fjern lejeringen (3), O-ring (4), O-ring (5), indløbsventilens sæde (6), indløbsventilkuglen (7) og den øverste kuglering (8).
- Rens alle delene med det relevante rengøringsmiddel. Kontroller indløbsventilhuset (2), indløbsventilsædet (6) og indløbsventilkuglen (7) for slid og udskift delene efter behov. Hvis det slidte indløbsventilsæde (6) er ubrugt på den ene side, skal det vendes om og geninstalleres.

(14)



13. Skru udløbsventilhuset (ill. 15, pos. 9) ud af stemplet (10) med en 3/8 tommer unbrakonøgle.


14. Afmonter den øverste tætning (11), den øverste kugleføring (12), udløbsventilkuglen (13), skiven (14) og udløbsventilsædet (15).

15. Rengør alle dele med et egnet rengøringsmiddel. Kontrollér udløbsventilhuset (9), udløbsventilsædet (15), udløbsventilkuglen (13) og den øverste kugleføring (12) for slid, og udskift om nødvendigt delene. Monter udløbsventilsædet (15) omvendt, hvis det kun er slidt på den ene side.

16. Saml komponenterne i omvendt rækkefølge.

17. Hvis man har til hensigt at udskifte væskeelementets pakninger, skal man fortsætte til afsnit 11.3. Hvis ikke, samles væskeelementet igen i omvendt rækkefølge af afmonteringen

(15)



11.3 PAKNINGER

- Afmonter indløbsventilhuset i de trin, der er beskrevet i kapitel 11.2 på side 88.
- Det er ikke nødvendigt at afmontere udløbsventilen.
- Skub håndtaget på undersiden af sprøjten mod forreste del af sprøjten. Det vil spænde hele væskeafsnittet løst.
- Skub væskeafsnittet fremad for at fjerne det fra gearhuset.
- Anbring væskeelementets cylinder ret op og ned i en skruestik ved at spænde den fast mellem skruestikkens flader (ill.. 16, pos. 1).



Pas på!
Skruestikken må ikke strammes for meget. Man risikerer at beskadige cylinderen.

- Drej det øverste hus (2) mod uret for at løsne det fra cylinderen (3).
- Træk langsomt det øvre hus ned (2) netop langt nok til at blotte forlængerglideren (4) og den tilslutningstap (5), der forbinder stempelstangen (6) med forlængerglideren (4).
- Skub tilslutningstappen ud af forlængerglideren og stempelstangen og fjern stempelstangen/det øverste hus.
- Anbring det øverste hus i opretstående position i en skruestik ved at klemme med de flade kæber (7).




Pas på!
Skruestikken må ikke strammes for meget. Man risikerer at beskadige øverste hus.

- Brug en svensknøgle til at fjerne den øverste pakningsholder (8).
- Skub stempelstangen (6) ud gennem bunden på øverste hus (2).
- Kontroller stempelstangen (6) for slid og udskift efter behov.
- Fjern den øverste støttering (9) og den øverste pakningssamling (10) fra øverste hus (2) top.
- Fjern adapteren (11) og den underste pakningssamling (12) fra øverste hus bund.



Pas på ikke at ridse, lave hak i eller beskadige øverste hus på anden måde, når pakningerne fjernes.

(16)




- Rens øverste hus (2) og cylinderen (3-5). Undersøg øverste hus og cylinderen for beskadigelse og udskift den efter behov.
- Anbring øverste hus (2) ret op og ned i en skruestik ved at spænde den fast mellem skruestikfladerne (7).
- Find de nye øverste og underste pakninger og fjern præformningsredskaberne. Gem præformningsredskabet til øverste pakning til brug som indsætningsredskab til stemplet senere i proceduren.

- i** Undlad at fjerne præformningsredskaberne fra øverste og underste pakning før lige inden de installeres i øverste hus.
- Indfør stempelstangen (6) i bunden af øverste hus (2), gennem den underste pakningssamling (12), gennem den øverste pakningssamling (10) og ud gennem holderen (8) for den øverste pakning.

18. Smør den øverste pakning (10) og den underste pakning (12) med konsistensfedt.

19. Isæt den øverste pakning (ill. 17) med O-ring (1) og den fremstående tud (2) nedad.

(17)




20. Isæt den øverste støttering (9) oven på den øverste pakning (10).

21. Skru den øverste pakningsholder (8) ind i øverste hus (2).

22. Drej øverste hus i skruestikken således, at bunden vender opad.

23. Sæt den underste pakning (ill. 18) delvist ind i bunden af cylinderen med den store, smigskårne kant (1) vendt imod cylinderen (den smigskårne kant vil vende opad, når cylinderen står lodret).

(18)



24. Skub den underste pakningssamling (ill. 16, pos. 12) på plads ved hjælp af indsætningsredskabet til underste pakning (der henvises til reservedelslisten for væskeelementsamlingen vedrørende delnummeret for indsætningsredskabet til underste pakning).

i Smør indføringsredskabet til stemplet (dvs. øverste paknings præformningsredskab) og stempelstangen ind med konsistensfedt, før de indføres i øverste hus.

25. Anbring stempelindføringsredskabet over stempelstangens top (6).

- Sørg for at den fremstående tud på bunden af den underste pakning sidder helt udenfor pakningen omkring stempelstangen, efter stempelstangen er blevet indført.
- Sørg for at den fremstående tud på bunden af den underste pakning sidder helt udenfor pakningen omkring stempelstangen, efter stempelstangen er blevet indført.

27. Fjern stempelindføringsredskabet fra toppen af stempelstangen (6).

28. Smør gevindet på det øverste hus med antifastbrændingsmiddel. Fjern det øverste hus fra skruestikken.

29. Indsæt stempelstangen i forlængerglideren. Når hullet til tilslutningstappen på stempelstangen er rettet ind med hullet i forlængerglideren, indsættes tilslutningstappen.

30. Skru det øverste hus ind i cylinderen, idet der drejes med uret.

31. Fortsæt med at dreje det øvre hus med uret, indtil det ligger plant mod cylinderen.

32. Sæt det cylinderen (3) på plads i væskeafsnitsklampen på gearhuset igen. Sørg for at skubbe den øverste del af stempelstangen (4) ind i T-spalten (13) på glidersamlingen (14).

33. Skub håndtaget på sprøjtenes underside mod sprøjtenes bageste del for at spænde vaskeafsnittet fast på sin plads igen.

34. Sæt adapteren (ill. 16, pos. 11) ind i bunden af øverste hus.


35. Sørg for at lejeringen (ill. 14, pos. 3) og O-ringene (ill. 14, pos. 4-5) er smurt og sidder på deres plads, genmonter indløbsventilen og skru den ind i øverste hus. Stram indløbsventilhuset indtil O-ring'en griber ind, dernæst strammes det, indtil det sidder stramt. Så snart det sidder stramt, skal det strammes endnu 1/8-1/4 omgang.

36. Udskift forbindelsesslangen til studsen på højtryksfiltret.

37. Sæt returslangen tilbage i klemmen på hævertslangen.

38. Monter frontdækslet.

11.4 LEDNINGSDIAGRAM, PS 3.39



11.5 DIGITAL ELECTRONIC SPRAY CONTROL (DESC) FEJLMEDDELSER

Følgende fejlmeldelelse kommer op, når Digital Electronic Spray Control (DESC) opdager et problem med sprøjten. Så snart der opstår et problem, og fejlmeldeelsen kommer op, bliver der slukket for sprøjten.



Før du fortsætter, skal alt tryk, der er tilbage i systemet, udløses (ventilen skal stå på PRIME ). Endvidere skal man følge alle andre advarsler for at mindske risikoen for injektionsskade, skade fra dele, der bevæger sig, eller elektrisk stød. Sørg altid for at trække stikket ud inden serviceeftersyn!

SKÆRMEN CHECK TRANSDUCER [KONTROLLER TRANSDUCER]

Skærmen "Check Transducer" ["Kontroller transducer"] kommer op, når transduceren er blevet afbrudt eller er fejlbehæftet. Bring sprøjten til et autoriseret Wagner servicecenter for reparation.

EFTERSE
TRANSDUC

SKÆRMEN CHECK POTENTIOMETER [KONTROLLER POTENTIOMETER]

Skærmen "Check Potentiometer" ["Kontroller Potentiometer"] kommer op, når transduceren er blevet afbrudt eller er fejlbehæftet. Bring sprøjten til et autoriseret Wagner servicecenter for reparation.

EFTERSE
POTENTIOMETER

SKÆRMEN CHECK MOTOR [KONTROLLER MOTOR]

Indikerer, at motoren er slukket pga. tilslutningsproblemer mellem motoren og kontrolleren. Bring sprøjten til et autoriseret Wagner servicecenter for reparation.

EFTERSE
MOTOR

SKÆRMEN LOW VOLTAGE [LAV SPÆNDING]

LAV
SPAENDING

Skærmen "Low Voltage" ["Lav spænding"] kommer op, når sprøjten går i stå på grund af lav indgangsspænding. Kontroller strømforsyningen og korrigér problemet. Start sprøjten igen.

SKÆRMEN HIGH MOTOR TEMPERATURE [HØJ MOTOREMPERATUR]

HOJ
MOTOR
TEMPERATUR

Skærmen "High Motor Temperature" ["Høj motortemperatur"] kommer op, når motorens temperatur er steget for meget. Bring sprøjten til et autoriseret Wagner servicecenter for reparation.

SKÆRMEN HIGH MECHANICAL LOAD [HØJ BELASTNING. EFTERSE MEKANISME]

HOJ
BELASTNING
EFTERSE
MEKANIS.

Skærmen "High Mechanical Load" ["Høj belastning. efterse mekanisme"] kommer op, når sprøjten slukker pga. stærk strøm, eller når sprøjten kommer i aktuel "fold-back"-mode. Bring sprøjten til et autoriseret Wagner servicecenter for reparation.

SKÆRMEN HIGH CONTROL TEMPERATURE [HØJ KONTROLTEMPERATUR]

HOJ
KONTROL
TEMPERATUR

Indikerer, at DESC er slukket pga. for høj varme. Bring sprøjten til et autoriseret Wagner servicecenter for reparation.

SKÆRMEN BAD HALL CYCLE POWER (DÅRLIG HALL-SENSOR TÆND/SLUK FOR STRØMMEN)

DÅRLIG HALL
SLUK OG TÆND

Indikerer, at motoren eller motorens Hall-effekt-sensorer er fejlbehæftede. Bring sprøjten til et autoriseret Wagner servicecenter for reparation.

12 BILAG

12.1 DYSEUDVALG

Valget af dysen er af stor betydning for at opnå en ordentlig og rationel arbejdsmåde. I mange tilfælde kan man kun finde frem til den rigtige dyse ved sprøjteforsøg.

HERTIL ET PAR REGLER:

Sprøjtestrålen skal være ensartet.

Hvis der forekommer striben i sprøjtestrålen, er sprøjetrykket for lavt eller coatingmaterialets viskositet for høj.

Afhjælpning: Forøg trykket eller fortynd coatingmaterialet. Hver pumpe yder en bestemt transportmængde i forhold til dysestørrelsen:

Generelt gælder: stor dyse = lavt tryk
lille dyse = højt tryk

Der findes et stort sortiment af dyser med forskellige sprøjtevinkler.

12.2 VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING AF AIRLESS HÅRDMETAL-DYSER

STANDARDDYSER

Hvis en anden dysetype er monteret, rengøres den efter producentens anvisning.

Dysen har en boring, som er lavet med største præcision. For at opnå en lang holdbarhed skal den behandles skånsomt. Husk, at hårdmetal-indsatsen er skrøbelig! Dysen må aldrig kastes eller behandles med skarpe metalgenstande.

Følgende punkter skal overholdes for at holde dysen ren og parat til anvendelse:

1. Åbn aflastningsventilen, så ventilen står i stilling PRIME (cirkulation).
2. Dysen afmonteres fra sprøjtepistolen.
3. Dysen lægges i et tilsvarende rengøringsmiddel, til alle rester af coatingmaterialet er opløst.
4. Hvis der foreligger trykluft, blæses dysen igennem.
5. Fjern eventuelle rester med en spids træpind (tandstik).
6. Kontroller dysen ved hjælp af et forstørrelsesglas og gentag punkt 3 til 5 om nødvendigt.

12.3 SPRØJTEPISTOL-TILBEHØR

	Hos Wagner er G-gevind standard ved sprøjtepistoler og tilbehør. For at kunne bruge sprøjtepistoler og tilbehør med F-gevind er der brug for en adapter.
Adapter	Bestillings-nr.
F- til G-gevind	2389689
G- til F-gevind	2405153




G-gevind
(7/8")



F-gevind
(11/16")

Dyseforlænger med drejeligt knæled (uden dyse)




Længde: 100 cm Bestillings-nr. **0096 015**

Længde: 200 cm Bestillings-nr. **0096 016**

Længde: 300 cm Bestillings-nr. **0096 017**

Dyseforlænger




15 cm, G-gevind, Bestillings-nr. **0556 074**

30 cm, G-gevind, Bestillings-nr. **0556 075**

45 cm, G-gevind, Bestillings-nr. **0556 076**

60 cm, G-gevind, Bestillings-nr. **0556 077**

12.4 AIRLESS-DYSTE TABEL



**Wagner
TradeTip 3 dyse**
op til 270 bar
(27 MPa)



uden dyse
F-gevind (11/16 - 16 UN)
til Wagner sprøjtepistoler
Best.-nr. 0289391

uden dyse
G-gevind (7/8 - 14 UNF)
til Graco/Titan sprøjtepistoler
Best.-nr. 0289390

	Alle dyser i nedenstående tabel leveres sammen med det dertil passende pistolfILTER.
--	--

Anvendelse	Dysemærkning	Sprøjte-vinkel	Boring inch / mm	Sprøjtebredde mm ¹⁾	Sprøjtepistol-filter	Bestell-Nr.
Vandopløselige lakker og lakfarver, lakker og lakfarver indeholdende oplosningsmidler, olier, skillemidler	107	10°	0.007 / 0.18	100	rød	0553107
	207	20°	0.007 / 0.18	120	rød	0553207
	307	30°	0.007 / 0.18	150	rød	0553307
	407	40°	0.007 / 0.18	190	rød	0553407
	109	10°	0.009 / 0.23	100	rød	0553109
	209	20°	0.009 / 0.23	120	rød	0553209
	309	30°	0.009 / 0.23	150	rød	0553309
	409	40°	0.009 / 0.23	190	rød	0553409
	509	50°	0.009 / 0.23	225	rød	0553509
	609	60°	0.009 / 0.23	270	rød	0553609
Kunstharpikslakker PVC-lakker	111	10°	0.011 / 0.28	100	rød	0553111
	211	20°	0.011 / 0.28	120	rød	0553211
	311	30°	0.011 / 0.28	150	rød	0553311
	411	40°	0.011 / 0.28	190	rød	0553411
	511	50°	0.011 / 0.28	225	rød	0553511
	611	60°	0.011 / 0.28	270	rød	0553611
Lakker, forlakeringer Grundlakker Fillere	113	10°	0.013 / 0.33	100	rød	0553113
	213	20°	0.013 / 0.33	120	rød	0553213
	313	30°	0.013 / 0.33	150	rød	0553313
	413	40°	0.013 / 0.33	190	rød	0553413
	513	50°	0.013 / 0.33	225	rød	0553513
	613	60°	0.013 / 0.33	270	rød	0553613
	813	80°	0.013 / 0.33	330	rød	0553813
	115	10°	0.015 / 0.38	100	gul	0553115
Fillere Rustbeskyttelsesfarver	215	20°	0.015 / 0.38	120	gul	0553215
	315	30°	0.015 / 0.38	150	gul	0553315
	415	40°	0.015 / 0.38	190	gul	0553415
	515	50°	0.015 / 0.38	225	gul	0553515
	615	60°	0.015 / 0.38	270	gul	0553615
	715	70°	0.015 / 0.38	300	gul	0553715
	815	80°	0.015 / 0.38	330	gul	0553815
	117	10°	0.017 / 0.43	100	hvid	0553117
Rustbeskyttelsesfarver Latexfarver Dispersioner	217	20°	0.017 / 0.43	120	hvid	0553217
	317	30°	0.017 / 0.43	150	hvid	0553317
	417	40°	0.017 / 0.43	190	hvid	0553417
	517	50°	0.017 / 0.43	225	hvid	0553517
	617	60°	0.017 / 0.43	270	hvid	0553617
	717	70°	0.017 / 0.43	300	hvid	0553717
	817	80°	0.017 / 0.43	330	hvid	0553817
	219	20°	0.019 / 0.48	120	hvid	0553219
Rustbeskyttelsesfarver Latexfarver Dispersioner	319	30°	0.019 / 0.48	150	hvid	0553319
	419	40°	0.019 / 0.48	190	hvid	0553419
	519	50°	0.019 / 0.48	225	hvid	0553519
	619	60°	0.019 / 0.48	270	hvid	0553619
	719	70°	0.019 / 0.48	300	hvid	0553719
	819	80°	0.019 / 0.48	330	hvid	0553819
	919	90°	0.019 / 0.48	385	hvid	0553919
	221	20°	0.021 / 0.53	120	hvid	0553221
Korrosions- og brandhæmmende midler	321	30°	0.021 / 0.53	150	hvid	0553321
	421	40°	0.021 / 0.53	190	hvid	0553421
	521	50°	0.021 / 0.53	225	hvid	0553521
	621	60°	0.021 / 0.53	270	hvid	0553621
	721	70°	0.021 / 0.53	300	hvid	0553721
	821	80°	0.021 / 0.53	330	hvid	0553821

Anvendelse	Dysemarkering	Sprøjte-vinkel	Boring inch / mm	Sprøjtebredde mm ¹⁾	Sprøjtepistol-filter	Bestell-Nr.
Overfladebelægning på tage	223	20°	0.023 / 0.58	120	hvid	0553223
	323	30°	0.023 / 0.58	150	hvid	0553323
	423	40°	0.023 / 0.58	190	hvid	0553423
	523	50°	0.023 / 0.58	225	hvid	0553523
	623	60°	0.023 / 0.58	270	hvid	0553623
	723	70°	0.023 / 0.58	300	hvid	0553723
	823	80°	0.023 / 0.58	330	hvid	0553823
Tyklagsmaterialer Korrosionsbeskyttelse Spartelmasse til sprøjtning	225	20°	0.025 / 0.64	120	hvid	0553225
	325	30°	0.025 / 0.64	150	hvid	0553325
	425	40°	0.025 / 0.64	190	hvid	0553425
	525	50°	0.025 / 0.64	225	hvid	0553525
	625	60°	0.025 / 0.64	270	hvid	0553625
	725	70°	0.025 / 0.64	300	hvid	0553725
	825	80°	0.025 / 0.64	330	hvid	0553825
	227	20°	0.027 / 0.69	120	hvid	0553227
	327	30°	0.027 / 0.69	150	hvid	0553327
	427	40°	0.027 / 0.69	190	hvid	0553427
	527	50°	0.027 / 0.69	225	hvid	0553527
	627	60°	0.027 / 0.69	270	hvid	0553627
	827	80°	0.027 / 0.69	330	hvid	0553827
	229	20°	0.029 / 0.75	120	hvid	0553229
	329	30°	0.029 / 0.75	150	hvid	0553329
	429	40°	0.029 / 0.75	190	hvid	0553429
	529	50°	0.029 / 0.75	225	hvid	0553529
	629	60°	0.029 / 0.75	270	hvid	0553629
	231	20°	0.031 / 0.79	120	hvid	0553231
	331	30°	0.031 / 0.79	150	hvid	0553331
	431	40°	0.031 / 0.79	190	hvid	0553431
	531	50°	0.031 / 0.79	225	hvid	0553531
	631	60°	0.031 / 0.79	270	hvid	0553631
	731	70°	0.031 / 0.79	300	hvid	0553731
	831	80°	0.031 / 0.79	330	hvid	0553831
	233	20°	0.033 / 0.83	120	hvid	0553233
	333	30°	0.033 / 0.83	150	hvid	0553333
	433	40°	0.033 / 0.83	190	hvid	0553433
	533	50°	0.033 / 0.83	225	hvid	0553533
	633	60°	0.033 / 0.83	270	hvid	0553633
	235	20°	0.035 / 0.90	120	hvid	0553235
	335	30°	0.035 / 0.90	150	hvid	0553335
	435	40°	0.035 / 0.90	190	hvid	0553435
	535	50°	0.035 / 0.90	225	hvid	0553535
	635	60°	0.035 / 0.90	270	hvid	0553635
	735	70°	0.035 / 0.90	300	hvid	0553735
	439	40°	0.039 / 0.99	190	hvid	0553439
	539	50°	0.039 / 0.99	225	hvid	0553539
	639	60°	0.039 / 0.99	270	hvid	0553639
Anvendelser med høj ydelse	243	20°	0.043 / 1.10	120	grøn	0553243
	443	40°	0.043 / 1.10	190	grøn	0553443
	543	50°	0.043 / 1.10	225	grøn	0553543
	643	60°	0.043 / 1.10	270	grøn	0553643
	445	40°	0.045 / 1.14	190	grøn	0553445
	545	50°	0.045 / 1.14	225	grøn	0553545
	645	60°	0.045 / 1.14	270	grøn	0553645
	451	40°	0.051 / 1.30	190	grøn	0553451
	551	50°	0.051 / 1.30	225	grøn	0553551
	651	60°	0.051 / 1.30	270	grøn	0553651
	252	20°	0.052 / 1.32	120	grøn	0553252
	455	40°	0.055 / 1.40	190	grøn	0553455
	555	50°	0.055 / 1.40	225	grøn	0553555
	655	60°	0.055 / 1.40	270	grøn	0553655
	261	20°	0.061 / 1.55	120	grøn	0553261
	461	40°	0.061 / 1.55	190	grøn	0553461
	561	50°	0.061 / 1.55	225	grøn	0553561
	661	60°	0.061 / 1.55	270	grøn	0553661
	263	20°	0.063 / 1.60	120	grøn	0553263
	463	40°	0.063 / 1.60	190	grøn	0553463
	565	50°	0.065 / 1.65	225	grøn	0553565
	665	60°	0.065 / 1.65	270	grøn	0553665
	267	20°	0.067 / 1.70	120	grøn	0553267
	467	40°	0.067 / 1.70	190	grøn	0553467

1) Sprøjtebredde med ca. 30 cm afstand til sprøjteobjektet og 100 bar (10 MPa) tryk med kunstharpikslak 20 DIN-sekunder.


12.5 TEMPSPRAY

Malingsmaterialet opvarmes ensartet til den påkrævede temperatur ved hjælp af et elektrisk varmeelement, som sidder inden i slangen (reguleres fra 20 °C to 60 °C).


Fordele:

- Konstant malingstemperatur, selv ved lave udendørstemperaturer
- Betydeligt bedre funktion af meget tyktflydende belægningsmalinger
- Øget påføringsproduktivitet
- Besparelse af opløsningsmidler på grund af nedsat viskositet
- Kan tilpasses alle airless-enheder

Best.-nr	Betegnelse
2311659	TempSpray H 126 (ideelt egnet til lakeringsopgaver) Grundmodul H 126, 1/4" inkl. rustfri stålslange DN6; 1/4"; 10 m
2311852	Spraypack bestående af: grundmodul H 126 (0341 930), Airless pistol AG 14, NPS 1/4", inkl. TradeTip 2 dyseholder, F-gevind, TradeTip 2 FineFinish dyse 410
2311660	TempSpray H 226 (ideelt egnet til dispersion/materialer med høj viskositet) Grundmodul H 226 inkl. slangetromle, varmeslange DN10; 15 m; aflastningsslange DN4; 1 m
2311853	Spraypack bestående af: grundmodul H 226 (0341 940), Airless pistol AG 14, NPS 1/4", inkl. TradeTip 2 dyseholder, F-gevind, TradeTip 2 dyse 419
2311661	TempSpray H 326 (ideelt egnet til dispersion/materialer med høj viskositet) Grundmodul H 326 inkl. slangetromle, varmeslange DN10; 30 m; aflastningsslange DN4; 1 m
2311854	Spraypack bestående af: grundmodul H 326 (0341 950), Airless pistol AG 14, NPS 1/4", inkl. TradeTip 2 dyseholder, F-gevind, TradeTip 2 dyse 421



TempSpray H 126



TempSpray H 226
TempSpray H 326

12.6 PUMP-RUNNER

(Best.-nr. 2306987)

Universaltilbehør til rengøring, ren forsendelse og bevarelse af pumpeenheden



Egenskaber:

- Lettere rengøring – rengøringsvæsken cirkulerer uafbrudt gennem pumpen og gør den indvendige del af pumpen grundigt ren
- Det er ikke nødvendigt at gøre pumpen ren, mens arbejdet er standset, eller den flyttes til et nyt sted, fordi malingen i pumpem hverken kan tørre ud eller lække
- Bedre beskyttelse
- Let at samle

Velegnet til de følgende modeller:

Membranpumper	To-taktspumper
SF 21 Finish 270/370	PS 24 PS 3.25
SF 23 Nespray Deco	PS 26 PS 3.29
SF 27 Nespray 31	PS 30 PS 3.31
SF 31	PS 34 PS 3.34
SF 7000	

	Bestilles samtidigt: EasyClean, rengørings- og konserveringsmiddel (118 ml) bestillingsnr. 0508 620.
---	---



Varning!

**Varning, risk för kroppsskada (injektion, förgiftning)!
Airless-anläggningar arbetar med extremt högt spruttryck.**

**1**

Låt aldrig fingrar, händer eller andra kroppsdelar komma i beröring med sprutstrålen!

**Rikta aldrig sprutpistolen mot dig själv andra personer eller djur.
Använd aldrig sprutpistolen utan fingerskydd.**

Personskador som har uppstått av sprutmaterial får inte behandlas som ofarliga skärsår. Vid skador av sprutmaterial eller lösningsmedel skall läkare uppsökas genast eftersom skadorna måste behandlas snarast av medicinsk personal. Informera läkaren om vilket sprutmaterial eller lösningsmedel som har använts.

2

Observera följande punkter i enlighet med bruksanvisningen innan utrustningen tages i bruk:

1. Utrustningen får ej användas med fel eller brister.
2. Säkra sprutpistolen med säkringsspaken på pistolen.
3. Kontrollera jordning.
4. Kontrollera högtrycksslängens och sprutpistolens högsta tillåtna arbetstryck.
5. Kontrollera att alla anslutningar är täta.

3

Det är mycket viktigt att anvisningarna om regelbunden rengöring och skötsel av högtryckssprutan följs noggrant.

Innan man påbörjar arbetet och varje gång man gör ett uppehåll ska följande regler beaktas:

1. Tryckavlasta sprutpistol och slangar.
2. Säkra sprutpistolen med säkringsspaken på pistolen.
3. Koppla ifrån anläggningen.

Sätt säkerheten främst!

1	SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR AIRLESS-SPRUTNING	100	8	RENGÖRING AV ANLÄGGNINGEN (DRIFTSTOPP)	116																																																																																																																											
1.1	Förklaring av använda symboler	100	8.1	Rengöring av anläggningens utsida	116																																																																																																																											
1.2	Elsäkerhet	104	8.2	Rengör inloppsfiltret	116																																																																																																																											
1.3	Elektrostatisk uppladdning (gnisteller flambildning)	104	8.3	Rengör högtrycksfilter	117																																																																																																																											
8.4	Rengöring av Airless-sprutpistol	117																																																																																																																														
2	ANVÄNDNINGSÖVERSIKT	105	9	ÅTGÄRDER VID FUNKTIONSSTÖRNINGAR	118																																																																																																																											
2.1	Användningsområden	105	10	UNDERHÅLL	119																																																																																																																											
2.2	Sprutmaterial	105	10.1	Allmänt underhåll	119	10.2	Högtryckssläng	119	3	ANLÄGGNINGSBESKRIVNING	106	11	REPARATIONER AV ANLÄGGNINGEN	119	3.1	Airless-metod	106	11.1	Avlastningsventil	119	3.2	Anläggningens funktion	106	11.2	In- och utloppsventil	120	3.3	Tekniska data	106	11.3	Packningar	121	3.4	Teckenförklaring till förklaringsbild PS 3.39	107	11.4	Kopplingsschema PS 3.39	123	3.5	Förklaringsbild PS 3.39	107	11.5	Felmeddelanden i Digital Electronic Spray Control (DESC)	124	3.6	Transport	108	3.7	Transport i fordonet	108	3.8	Montering för målarfärg	108	3.9	Montering för strukturfärg	108	4	IDRIFTTAGNING	109	12	BILAGA	125	4.1	Högtryckssläng, sprutpistol och avskiljningsolja	109	12.1	Välja rätt munstycke	125	4.2	Indikatorer på kontrollpanelen	110	12.2	Underhåll och rengöring av Airless hårdmetallmunstycken	125	4.3	Tryckregleringsknapp Inställningar	110	12.3	Tillbehör till sprutpistolen	125	4.4	Anslutning till nätet	111	12.4	Airless Munstyckstabell	126/127	4.5	Vid första idrifttagning Rengöring från konserveringsmedel	111	12.5	TempSpray	128	4.6	Starta anläggning med sprutmaterial	111	12.6	Pump-Runner	129	4.7	Digital Electronic Spray Control (DESC)	112	5	SPRUTTEKNIK	114	TILLBEHÖR TILL PROSPRAY 3.39	162/163	6	HANTERA HÖGTRYCKSSLÄNGEN	115	Reservdelslista samling, huvudenhet	164/165	7	DRIFTAVBROTT	115	Reservdelslista färgpump	166/167	Reservdelslista samling, motorenhet	168/169	Reservdelslista högtrycksfilter	170	Reservdelslista hög vagn	171	VIKTIGA ANMÄRKNINGAR OM PRODUKTANSVAR	175	3+2 ÅRS GARANTI FÖR PROFESSIONELL YTBEHANDLING	175	WAGNER SERVICEFÖRETAG	180
10.1	Allmänt underhåll	119																																																																																																																														
10.2	Högtryckssläng	119																																																																																																																														
3	ANLÄGGNINGSBESKRIVNING	106	11	REPARATIONER AV ANLÄGGNINGEN	119																																																																																																																											
3.1	Airless-metod	106	11.1	Avlastningsventil	119	3.2	Anläggningens funktion	106	11.2	In- och utloppsventil	120	3.3	Tekniska data	106	11.3	Packningar	121	3.4	Teckenförklaring till förklaringsbild PS 3.39	107	11.4	Kopplingsschema PS 3.39	123	3.5	Förklaringsbild PS 3.39	107	11.5	Felmeddelanden i Digital Electronic Spray Control (DESC)	124	3.6	Transport	108	3.7	Transport i fordonet	108	3.8	Montering för målarfärg	108	3.9	Montering för strukturfärg	108	4	IDRIFTTAGNING	109	12	BILAGA	125	4.1	Högtryckssläng, sprutpistol och avskiljningsolja	109	12.1	Välja rätt munstycke	125	4.2	Indikatorer på kontrollpanelen	110	12.2	Underhåll och rengöring av Airless hårdmetallmunstycken	125	4.3	Tryckregleringsknapp Inställningar	110	12.3	Tillbehör till sprutpistolen	125	4.4	Anslutning till nätet	111	12.4	Airless Munstyckstabell	126/127	4.5	Vid första idrifttagning Rengöring från konserveringsmedel	111	12.5	TempSpray	128	4.6	Starta anläggning med sprutmaterial	111	12.6	Pump-Runner	129	4.7	Digital Electronic Spray Control (DESC)	112	5	SPRUTTEKNIK	114	TILLBEHÖR TILL PROSPRAY 3.39	162/163	6	HANTERA HÖGTRYCKSSLÄNGEN	115	Reservdelslista samling, huvudenhet	164/165	7	DRIFTAVBROTT	115	Reservdelslista färgpump	166/167	Reservdelslista samling, motorenhet	168/169	Reservdelslista högtrycksfilter	170	Reservdelslista hög vagn	171	VIKTIGA ANMÄRKNINGAR OM PRODUKTANSVAR	175	3+2 ÅRS GARANTI FÖR PROFESSIONELL YTBEHANDLING	175	WAGNER SERVICEFÖRETAG	180															
11.1	Avlastningsventil	119																																																																																																																														
3.2	Anläggningens funktion	106	11.2	In- och utloppsventil	120	3.3	Tekniska data	106	11.3	Packningar	121	3.4	Teckenförklaring till förklaringsbild PS 3.39	107	11.4	Kopplingsschema PS 3.39	123	3.5	Förklaringsbild PS 3.39	107	11.5	Felmeddelanden i Digital Electronic Spray Control (DESC)	124	3.6	Transport	108	3.7	Transport i fordonet	108	3.8	Montering för målarfärg	108	3.9	Montering för strukturfärg	108	4	IDRIFTTAGNING	109	12	BILAGA	125	4.1	Högtryckssläng, sprutpistol och avskiljningsolja	109	12.1	Välja rätt munstycke	125	4.2	Indikatorer på kontrollpanelen	110	12.2	Underhåll och rengöring av Airless hårdmetallmunstycken	125	4.3	Tryckregleringsknapp Inställningar	110	12.3	Tillbehör till sprutpistolen	125	4.4	Anslutning till nätet	111	12.4	Airless Munstyckstabell	126/127	4.5	Vid första idrifttagning Rengöring från konserveringsmedel	111	12.5	TempSpray	128	4.6	Starta anläggning med sprutmaterial	111	12.6	Pump-Runner	129	4.7	Digital Electronic Spray Control (DESC)	112	5	SPRUTTEKNIK	114	TILLBEHÖR TILL PROSPRAY 3.39	162/163	6	HANTERA HÖGTRYCKSSLÄNGEN	115	Reservdelslista samling, huvudenhet	164/165	7	DRIFTAVBROTT	115	Reservdelslista färgpump	166/167	Reservdelslista samling, motorenhet	168/169	Reservdelslista högtrycksfilter	170	Reservdelslista hög vagn	171	VIKTIGA ANMÄRKNINGAR OM PRODUKTANSVAR	175	3+2 ÅRS GARANTI FÖR PROFESSIONELL YTBEHANDLING	175	WAGNER SERVICEFÖRETAG	180																					
11.2	In- och utloppsventil	120																																																																																																																														
3.3	Tekniska data	106	11.3	Packningar	121	3.4	Teckenförklaring till förklaringsbild PS 3.39	107	11.4	Kopplingsschema PS 3.39	123	3.5	Förklaringsbild PS 3.39	107	11.5	Felmeddelanden i Digital Electronic Spray Control (DESC)	124	3.6	Transport	108	3.7	Transport i fordonet	108	3.8	Montering för målarfärg	108	3.9	Montering för strukturfärg	108	4	IDRIFTTAGNING	109	12	BILAGA	125	4.1	Högtryckssläng, sprutpistol och avskiljningsolja	109	12.1	Välja rätt munstycke	125	4.2	Indikatorer på kontrollpanelen	110	12.2	Underhåll och rengöring av Airless hårdmetallmunstycken	125	4.3	Tryckregleringsknapp Inställningar	110	12.3	Tillbehör till sprutpistolen	125	4.4	Anslutning till nätet	111	12.4	Airless Munstyckstabell	126/127	4.5	Vid första idrifttagning Rengöring från konserveringsmedel	111	12.5	TempSpray	128	4.6	Starta anläggning med sprutmaterial	111	12.6	Pump-Runner	129	4.7	Digital Electronic Spray Control (DESC)	112	5	SPRUTTEKNIK	114	TILLBEHÖR TILL PROSPRAY 3.39	162/163	6	HANTERA HÖGTRYCKSSLÄNGEN	115	Reservdelslista samling, huvudenhet	164/165	7	DRIFTAVBROTT	115	Reservdelslista färgpump	166/167	Reservdelslista samling, motorenhet	168/169	Reservdelslista högtrycksfilter	170	Reservdelslista hög vagn	171	VIKTIGA ANMÄRKNINGAR OM PRODUKTANSVAR	175	3+2 ÅRS GARANTI FÖR PROFESSIONELL YTBEHANDLING	175	WAGNER SERVICEFÖRETAG	180																											
11.3	Packningar	121																																																																																																																														
3.4	Teckenförklaring till förklaringsbild PS 3.39	107	11.4	Kopplingsschema PS 3.39	123	3.5	Förklaringsbild PS 3.39	107	11.5	Felmeddelanden i Digital Electronic Spray Control (DESC)	124	3.6	Transport	108	3.7	Transport i fordonet	108	3.8	Montering för målarfärg	108	3.9	Montering för strukturfärg	108	4	IDRIFTTAGNING	109	12	BILAGA	125	4.1	Högtryckssläng, sprutpistol och avskiljningsolja	109	12.1	Välja rätt munstycke	125	4.2	Indikatorer på kontrollpanelen	110	12.2	Underhåll och rengöring av Airless hårdmetallmunstycken	125	4.3	Tryckregleringsknapp Inställningar	110	12.3	Tillbehör till sprutpistolen	125	4.4	Anslutning till nätet	111	12.4	Airless Munstyckstabell	126/127	4.5	Vid första idrifttagning Rengöring från konserveringsmedel	111	12.5	TempSpray	128	4.6	Starta anläggning med sprutmaterial	111	12.6	Pump-Runner	129	4.7	Digital Electronic Spray Control (DESC)	112	5	SPRUTTEKNIK	114	TILLBEHÖR TILL PROSPRAY 3.39	162/163	6	HANTERA HÖGTRYCKSSLÄNGEN	115	Reservdelslista samling, huvudenhet	164/165	7	DRIFTAVBROTT	115	Reservdelslista färgpump	166/167	Reservdelslista samling, motorenhet	168/169	Reservdelslista högtrycksfilter	170	Reservdelslista hög vagn	171	VIKTIGA ANMÄRKNINGAR OM PRODUKTANSVAR	175	3+2 ÅRS GARANTI FÖR PROFESSIONELL YTBEHANDLING	175	WAGNER SERVICEFÖRETAG	180																																	
11.4	Kopplingsschema PS 3.39	123																																																																																																																														
3.5	Förklaringsbild PS 3.39	107	11.5	Felmeddelanden i Digital Electronic Spray Control (DESC)	124	3.6	Transport	108	3.7	Transport i fordonet	108	3.8	Montering för målarfärg	108	3.9	Montering för strukturfärg	108	4	IDRIFTTAGNING	109	12	BILAGA	125	4.1	Högtryckssläng, sprutpistol och avskiljningsolja	109	12.1	Välja rätt munstycke	125	4.2	Indikatorer på kontrollpanelen	110	12.2	Underhåll och rengöring av Airless hårdmetallmunstycken	125	4.3	Tryckregleringsknapp Inställningar	110	12.3	Tillbehör till sprutpistolen	125	4.4	Anslutning till nätet	111	12.4	Airless Munstyckstabell	126/127	4.5	Vid första idrifttagning Rengöring från konserveringsmedel	111	12.5	TempSpray	128	4.6	Starta anläggning med sprutmaterial	111	12.6	Pump-Runner	129	4.7	Digital Electronic Spray Control (DESC)	112	5	SPRUTTEKNIK	114	TILLBEHÖR TILL PROSPRAY 3.39	162/163	6	HANTERA HÖGTRYCKSSLÄNGEN	115	Reservdelslista samling, huvudenhet	164/165	7	DRIFTAVBROTT	115	Reservdelslista färgpump	166/167	Reservdelslista samling, motorenhet	168/169	Reservdelslista högtrycksfilter	170	Reservdelslista hög vagn	171	VIKTIGA ANMÄRKNINGAR OM PRODUKTANSVAR	175	3+2 ÅRS GARANTI FÖR PROFESSIONELL YTBEHANDLING	175	WAGNER SERVICEFÖRETAG	180																																							
11.5	Felmeddelanden i Digital Electronic Spray Control (DESC)	124																																																																																																																														
3.6	Transport	108																																																																																																																														
3.7	Transport i fordonet	108																																																																																																																														
3.8	Montering för målarfärg	108																																																																																																																														
3.9	Montering för strukturfärg	108																																																																																																																														
4	IDRIFTTAGNING	109	12	BILAGA	125																																																																																																																											
4.1	Högtryckssläng, sprutpistol och avskiljningsolja	109	12.1	Välja rätt munstycke	125	4.2	Indikatorer på kontrollpanelen	110	12.2	Underhåll och rengöring av Airless hårdmetallmunstycken	125	4.3	Tryckregleringsknapp Inställningar	110	12.3	Tillbehör till sprutpistolen	125	4.4	Anslutning till nätet	111	12.4	Airless Munstyckstabell	126/127	4.5	Vid första idrifttagning Rengöring från konserveringsmedel	111	12.5	TempSpray	128	4.6	Starta anläggning med sprutmaterial	111	12.6	Pump-Runner	129	4.7	Digital Electronic Spray Control (DESC)	112	5	SPRUTTEKNIK	114	TILLBEHÖR TILL PROSPRAY 3.39	162/163	6	HANTERA HÖGTRYCKSSLÄNGEN	115	Reservdelslista samling, huvudenhet	164/165	7	DRIFTAVBROTT	115	Reservdelslista färgpump	166/167	Reservdelslista samling, motorenhet	168/169	Reservdelslista högtrycksfilter	170	Reservdelslista hög vagn	171	VIKTIGA ANMÄRKNINGAR OM PRODUKTANSVAR	175	3+2 ÅRS GARANTI FÖR PROFESSIONELL YTBEHANDLING	175	WAGNER SERVICEFÖRETAG	180																																																															
12.1	Välja rätt munstycke	125																																																																																																																														
4.2	Indikatorer på kontrollpanelen	110	12.2	Underhåll och rengöring av Airless hårdmetallmunstycken	125	4.3	Tryckregleringsknapp Inställningar	110	12.3	Tillbehör till sprutpistolen	125	4.4	Anslutning till nätet	111	12.4	Airless Munstyckstabell	126/127	4.5	Vid första idrifttagning Rengöring från konserveringsmedel	111	12.5	TempSpray	128	4.6	Starta anläggning med sprutmaterial	111	12.6	Pump-Runner	129	4.7	Digital Electronic Spray Control (DESC)	112	5	SPRUTTEKNIK	114	TILLBEHÖR TILL PROSPRAY 3.39	162/163	6	HANTERA HÖGTRYCKSSLÄNGEN	115	Reservdelslista samling, huvudenhet	164/165	7	DRIFTAVBROTT	115	Reservdelslista färgpump	166/167	Reservdelslista samling, motorenhet	168/169	Reservdelslista högtrycksfilter	170	Reservdelslista hög vagn	171	VIKTIGA ANMÄRKNINGAR OM PRODUKTANSVAR	175	3+2 ÅRS GARANTI FÖR PROFESSIONELL YTBEHANDLING	175	WAGNER SERVICEFÖRETAG	180																																																																					
12.2	Underhåll och rengöring av Airless hårdmetallmunstycken	125																																																																																																																														
4.3	Tryckregleringsknapp Inställningar	110	12.3	Tillbehör till sprutpistolen	125	4.4	Anslutning till nätet	111	12.4	Airless Munstyckstabell	126/127	4.5	Vid första idrifttagning Rengöring från konserveringsmedel	111	12.5	TempSpray	128	4.6	Starta anläggning med sprutmaterial	111	12.6	Pump-Runner	129	4.7	Digital Electronic Spray Control (DESC)	112	5	SPRUTTEKNIK	114	TILLBEHÖR TILL PROSPRAY 3.39	162/163	6	HANTERA HÖGTRYCKSSLÄNGEN	115	Reservdelslista samling, huvudenhet	164/165	7	DRIFTAVBROTT	115	Reservdelslista färgpump	166/167	Reservdelslista samling, motorenhet	168/169	Reservdelslista högtrycksfilter	170	Reservdelslista hög vagn	171	VIKTIGA ANMÄRKNINGAR OM PRODUKTANSVAR	175	3+2 ÅRS GARANTI FÖR PROFESSIONELL YTBEHANDLING	175	WAGNER SERVICEFÖRETAG	180																																																																											
12.3	Tillbehör till sprutpistolen	125																																																																																																																														
4.4	Anslutning till nätet	111	12.4	Airless Munstyckstabell	126/127	4.5	Vid första idrifttagning Rengöring från konserveringsmedel	111	12.5	TempSpray	128	4.6	Starta anläggning med sprutmaterial	111	12.6	Pump-Runner	129	4.7	Digital Electronic Spray Control (DESC)	112	5	SPRUTTEKNIK	114	TILLBEHÖR TILL PROSPRAY 3.39	162/163	6	HANTERA HÖGTRYCKSSLÄNGEN	115	Reservdelslista samling, huvudenhet	164/165	7	DRIFTAVBROTT	115	Reservdelslista färgpump	166/167	Reservdelslista samling, motorenhet	168/169	Reservdelslista högtrycksfilter	170	Reservdelslista hög vagn	171	VIKTIGA ANMÄRKNINGAR OM PRODUKTANSVAR	175	3+2 ÅRS GARANTI FÖR PROFESSIONELL YTBEHANDLING	175	WAGNER SERVICEFÖRETAG	180																																																																																	
12.4	Airless Munstyckstabell	126/127																																																																																																																														
4.5	Vid första idrifttagning Rengöring från konserveringsmedel	111	12.5	TempSpray	128	4.6	Starta anläggning med sprutmaterial	111	12.6	Pump-Runner	129	4.7	Digital Electronic Spray Control (DESC)	112	5	SPRUTTEKNIK	114	TILLBEHÖR TILL PROSPRAY 3.39	162/163	6	HANTERA HÖGTRYCKSSLÄNGEN	115	Reservdelslista samling, huvudenhet	164/165	7	DRIFTAVBROTT	115	Reservdelslista färgpump	166/167	Reservdelslista samling, motorenhet	168/169	Reservdelslista högtrycksfilter	170	Reservdelslista hög vagn	171	VIKTIGA ANMÄRKNINGAR OM PRODUKTANSVAR	175	3+2 ÅRS GARANTI FÖR PROFESSIONELL YTBEHANDLING	175	WAGNER SERVICEFÖRETAG	180																																																																																							
12.5	TempSpray	128																																																																																																																														
4.6	Starta anläggning med sprutmaterial	111	12.6	Pump-Runner	129	4.7	Digital Electronic Spray Control (DESC)	112	5	SPRUTTEKNIK	114	TILLBEHÖR TILL PROSPRAY 3.39	162/163	6	HANTERA HÖGTRYCKSSLÄNGEN	115	Reservdelslista samling, huvudenhet	164/165	7	DRIFTAVBROTT	115	Reservdelslista färgpump	166/167	Reservdelslista samling, motorenhet	168/169	Reservdelslista högtrycksfilter	170	Reservdelslista hög vagn	171	VIKTIGA ANMÄRKNINGAR OM PRODUKTANSVAR	175	3+2 ÅRS GARANTI FÖR PROFESSIONELL YTBEHANDLING	175	WAGNER SERVICEFÖRETAG	180																																																																																													
12.6	Pump-Runner	129																																																																																																																														
4.7	Digital Electronic Spray Control (DESC)	112																																																																																																																														
5	SPRUTTEKNIK	114	TILLBEHÖR TILL PROSPRAY 3.39	162/163																																																																																																																												
6	HANTERA HÖGTRYCKSSLÄNGEN	115	Reservdelslista samling, huvudenhet	164/165	7	DRIFTAVBROTT	115	Reservdelslista färgpump	166/167	Reservdelslista samling, motorenhet	168/169	Reservdelslista högtrycksfilter	170	Reservdelslista hög vagn	171	VIKTIGA ANMÄRKNINGAR OM PRODUKTANSVAR	175	3+2 ÅRS GARANTI FÖR PROFESSIONELL YTBEHANDLING	175	WAGNER SERVICEFÖRETAG	180																																																																																																											
Reservdelslista samling, huvudenhet	164/165																																																																																																																															
7	DRIFTAVBROTT	115	Reservdelslista färgpump	166/167	Reservdelslista samling, motorenhet	168/169	Reservdelslista högtrycksfilter	170	Reservdelslista hög vagn	171	VIKTIGA ANMÄRKNINGAR OM PRODUKTANSVAR	175	3+2 ÅRS GARANTI FÖR PROFESSIONELL YTBEHANDLING	175	WAGNER SERVICEFÖRETAG	180																																																																																																																
Reservdelslista färgpump	166/167																																																																																																																															
Reservdelslista samling, motorenhet	168/169																																																																																																																															
Reservdelslista högtrycksfilter	170																																																																																																																															
Reservdelslista hög vagn	171																																																																																																																															
VIKTIGA ANMÄRKNINGAR OM PRODUKTANSVAR	175																																																																																																																															
3+2 ÅRS GARANTI FÖR PROFESSIONELL YTBEHANDLING	175																																																																																																																															
WAGNER SERVICEFÖRETAG	180																																																																																																																															

1 SIKKERHEDSFORSKRIFTER FOR AIRLESS-SPRØJTNING

1.1 FÖRKLARING AV ANVÄNTA SYMBOLER

Den här manualen innehåller information som skall läsas och förstås innan utrustningen används. Var extra uppmärksam på följande symboler och läs noga igenom varningstexten.



→ Den här symbolen innebär att det föreligger risk för allvarlig skada eller dödsfall. Viktig säkerhetsinformation följer.



→ Den här symbolen innebär att det föreligger risk för dig eller utrustningen. Viktig information om hur du förebygger skada på utrustningen eller hur du undviker mindre skador följer.



→ Risk för kroppsskada (injektion, förgiftning)



→ Brandrisk



→ Explosionsrisk



→ Giftiga och/eller brännbara ångblandningar. Förgiftnings- och brännskaderisk



→ Anmärkningar ger viktig information som bör uppmärksamas särskilt.



FARA: SPRUTSKADOR

Vätskestrålar under högt tryck som produceras av denna utrustning kan träna igenom huden och undre vävnader vilket kan leda till allvarlig skada och eventuell amputering.

Personskador som har uppstått av sprutmaterial får inte behandlas som ofarliga skärsår. Vid skador av sprutmaterial eller lösningsmedel skall läkare uppsökas genast eftersom skadorna måste behandlas snarast av medicinsk personal. Informera läkaren om vilket sprutmaterial eller lösningsmedel som har använts.

FÖREBYGGANDE:

- Rikta ALDRIG pistolen mot någon kroppsdel.
- Låt ALDRIG någon kroppsdel vidröra vätskestrålen. Låt ALDRIG kroppen komma i kontakt med en läcka i vätskeslangen.
- Placera ALDRIG en hand framför pistolen. Handskar utgör inget skydd mot sprutskador.
- Lås ALLTID avtryckaren, stäng av pumpen och stäng av allt tryck innan underhåll, rengöring, eller utbyte av delar av sprututrustningen, eller då sprututrustningen lämnas utan tillsyn. Trycket stängs inte av då motorn stängs av. PRIME-/SPREJ-ventilen eller tryckventilen måste vridas till korrekt position för att sänka systemets tryck. Läs PROCEDUR FÖR TRYCKSÄNKNING i denna manual.
- Se till att munstycksskyddet ALLTID är på plats vid sprayning. Munstycksskyddet skyddar något men är i första hand ett varningstillbehör.

- Se till att ALLTID avlägsna spraymunstycket innan rengöring eller spolning av systemet.
- Använd ALDRIG en spraypistol utan ett fungerande avtryckarlås eller utan att avtryckarskyddet är på plats.
- Alla tillbehör måste motsvara eller överskrida maximalt driftstryck för sprayanordningen. Detta inbegriper spraymunstycken, pistoler, tillbehör och slang.



FARA: HÖGTRYCKSSLANGEN

Det kan uppstå läckor i målarslangen från nötning, trassel och felaktig hantering. En läcka kan leda till att materialtränger in i huden. Kontrollera slangen före varje användningstillfälle.

FÖREBYGGANDE:

- Undvik att böja eller vika högtrycksslängen skarpt, minsta tillåtna böjningsradien uppgår till ungefär 20 cm.
- Se till att högtrycksslängen inte körs över och skydda den mot vassa föremål och kanter.
- Skadade högtrycksslängar måste genast bytas ut.
- Försök aldrig att reparera defekta högtrycksslängar!
- Den elektrostatiska uppladdningen från sprutpistolen och högtrycksslängen leds bort via högtrycksslängen. Av denna anledning måste det elektriska motståndet mellan högtrycksslängens anslutningar vara högst 1 megaohm.
- För att garantera avsedd funktion, säkerhet och livslängd, skall endast Wagner originalhögtrycksslängar användas.
- Undersök alla slängar för förekomst av hål, läckor, förslitningsskador eller utbukningar före varje användningstillfälle. Undersök alla kopplingar för att se om de är skadade eller rörliga. Byt omedelbart ut slängen vid förekomst av något av ovanstående. Reparera aldrig en målarslang. Byt ut den mot en jordad högtryckssläng.
- Se till att luftslängen och sprutslangarna inte dras så att de utgör halk-, snubbel- eller fallrisk.

**FARA: EXPLOSION OCH BRAND**

Brandfarliga ångor, t.ex. från lösningsmedel och målarfärg, i arbetsområdet kan antända eller explodera.

FÖREBYGGANDE:

- Använd inte material med en flampunkt under 21°C. Flampunkten är den temperatur där vätskan producerar så mycket ånga att de kan antändas.
- Använd inte anläggningen på arbetsplatser som regleras av explosionsskyddsförordningen.
- Se till att luften runt sprayområdet ventileras ordentligt och se till att undvika ackumulation av brandfarliga ångor.
- Undvik alla antändningskällor, som exempelvis gnistor från statisk elektricitet, elektrisk utrustning, eld, pilotljus, varma föremål och gnistor från strömkablar eller strömbrytare.
- Rök inte i sprayområdet.
- Placera sprutmaskinen på lämpligt avstånd från sprutobjektet i ett väl ventilerat utrymme (förläng slangen vid behov). Antändbara ångor är ofta tyngre än luft. Golvområdet måste vara extremt väl ventilerat. Pumpen inbegriper bågformade delar som avger gnistor som kan antända ångorna.
- Utrustningen och föremålen i och runt sprayområdet måste vara korrekt jordade för att undvika statiska gnistor.
- Använd endast en ledande eller jordad högtryckssläng. Pistolen måste vara jordad via slanganslutningar.
- Strömkabeln måste vara ansluten till en jordad strömkrets (bara elektriska enheter).
- Spola alltid enheten i anslutning till en separat metallbehållare. Se till att hålla ett lågt pumptyck och att spraymunstycket

avlägsnats. Håll pistolen i ett fast grepp mot behållarens sida för att jorda behållaren och undvika att statiska gnistor uppstår.

- Följ tillverkarens varningar och instruktioner beträffande material och lösningsmedel. Se till att driften blir säker genom att läsa beläggningmaterialets säkerhetsdatablad och tekniska information.
- Använd lägsta möjliga tryck vid spolning av utrustningen.
- När anläggningen rengörs med lösningsmedel får man inte spruta in i eller pumpa till behållare med liten öppning (sprundhål), eftersom det finns risk för att en explosionsbenägen gas-luftblandning uppstår. Behållaren måste vara jordad.
- Använd inte färg eller lösningsmedel som innehåller halogenerade kolväten. Såsom klor, blekmedel, fungicid, metylenklorid och trikloretan. De är inte kompatibla med aluminium. Kontakta beläggningsleverantören angående material som är kompatibla med aluminium.

**FARA: FARLIGA ÅNGOR**

Färg, lösningar, medel och andra material kan vara skadliga vid inandning eller kroppskontakt. Ångor kan orsaka svårt illamående, svimning eller förgiftning.

**FARA: ALLMÄNT**

Kan orsaka svår skada eller egendomsskada.

FÖREBYGGANDE:

- Bär andningsskydd vid sprutning. Läs alla instruktioner som medföljer masken för att försäkra dig om att den erbjuder tillräckligt skydd.
- Alla lokala bestämmelser angående skydd mot farliga ångor måste följas.
- Använd skyddsglasögon.
- Skydda huden med skyddskläder, skyddshandskar samt ev. med hudsalva. Beakta de olika tillverkarnas föreskrifter för sprutmateriel, lösningsmedel och rengöringsmedel vid förbehandling, användning samt rengöring av anläggningen.

FÖREBYGGANDE:

- Följ alla lämpliga lokala, statliga och nationella bestämmelser för ventilation, förebyggande av eldsvåda och drift.
- Trycker man på avtryckaren uppstår en rekyl på den hand som håller sprejpistolen. Rekylkraften från sprejpistolen kan vara speciellt kraftig när munstycket tagits bort och man applicerat högt tryck på luftfria pumpen. När man rengör utan sprejmunstycke ställer man in tryckknappen på lägsta möjliga tryck.
- Använd endast tillverkarens godkända reservdelar. Användaren står för alla risker och skyldigheter vid användning av delar som inte motsvarar de minimikrav och den säkerhetsutrustning som tillhandahålls av tillverkaren.
- Följ ALLTID tillverkarens instruktioner för säker hantering av sprejfärger och lösningar.
- Undvik halkrisk genom att omedelbart tvätta bort material- och lösningsmedelspärla.
- Använd öronskydd. Denna enhet kan skapa en bullernivå på över 85 decibel.
- Lämna aldrig denna utrustning utan tillsyn. Håll utom räckhåll för barn eller andra som inte känner till hur man använder luftfri utrustning.
- Tre personer krävs för lyft av enheter som väger mer än 36 kg.
- Spraya inte utomhus i blåsigt väder.
- Enheten och alla relaterade vätskor (dvs. hydraulolja) måste kasseras på ett miljövänligt sätt.

1.2 ELSÄKERHET

Man måste jorda elektriska modeller. Skulle det uppstå kortslutning minskar jordningen risken för elektriska stötar genom en avledningskabel för elströmmen. Med denna produkt medföljer en kabel med jordledning samt en jordkontakt. Anläggningen får endast anslutas till strömnätet via en särskild matningspunkt, tex strömfördelare för byggarbetsplats med jordfelsbrytare $INF \leq 30$ mA.



FARA — Arbete med eller reparation av elektrisk utrustning får endast utföras av behörig elektriker. Vi övertar inget ansvar vid felaktig installation. Stäng av aggregatet. Före reparation – drag alltid ut stickkontakten ur stickuttaget.

Riskförkortslutning om vattentränger i elektriska utrustning. Spruta aldrig av anläggningen med högtrycksvätt eller ånghögtrycksvätt.

ARBETEN ELLER REPARATION PÅ ELSYSTEMET

Får endast utföras av behörig elektriker. Vi tar inget ansvar för felaktigt utförd installation.

1.3 ELEKTROSTATISK UPPLADDNING (GNISTELLER FLAMBILDNING)



På grund av sprutmaterialets flödeshastighet vid sprutning kan det ibland uppstå elektrostatisk laddning på aggregatet. Vid urladdning av denna kan det bildas gnistor eller eldslågor. Det är därför nödvändigt, att aggregatet alltid är jordat via elsystemet. Aggregatet måste alltid anslutas till ett jordat uttag med jordfelsbrytare enligt föreskrifterna.

Den elektrostatiska uppladdningen från sprutpistolen och högtrycksslagen leds bort via högtrycksslagen. Av denna anledning måste det elektriska motståndet mellan högtrycksslagens anslutningar vara högst $197 \text{ k} \frac{1}{2}/\text{m}$ ($60 \text{ k} \frac{1}{2}/\text{ft.}$).

2 ANVÄNDNINGSÖVERSIKT

2.1 ANVÄNDNINGSMRÅDEN

=rekommenderad =interekommenderad

Material	Objektsoriek	Modell					
		PS 3.21	PS 3.23	PS 3.25	PS 3.29	PS 3.31	PS 3.34
Skyddsmedel, oljor, grundlacker, fyllingsmaterial, alkydlacker, akryllacker rekommenderad munstycksstorlek: FineFinish 0,008" - 0,014"	upp til 200 m ² 200 m ² - 800 m ² över 800 m ²	■	■				
Dispersionfärgar, latexfärgar ekommenderad munstycksstorlek: 0,017" - 0,027"	upp til 200 m ² 200 m ² - 800 m ² över 800 m ²		■	■			
Korrosionsskydd, flamskydd, vävlim ekommenderad munstycksstorlek: 0,021" - 0,031"	upp til 200 m ² 200 m ² - 800 m ² över 800 m ²			■	■	■	
Airless sprutspackel ekommenderad munstycksstorlek: 0,027" - 0,039"	upp til 200 m ² 200 m ² - 800 m ² över 800 m ²				■	■	■

2.2 SPRUTMATERIAL

SPRUTMATERIAL SOM KAN BEARBETAS

	Beakta Airless-kvalitet vid de sprutmaterial som skall bearbetas.
---	---

Lösningsmedelshaltiga lacker och lackfärgar för förtunning med vatten, tvåkomponents-sprutmaterial, dispersioner, latexfärg, frigöringsmedel, oljor, mellanstrykningsfärg, grundfärg och fyllmedel.

Andra sprutmaterial får endast användas med tillstånd från firman WAGNER.

FILTRERING

Trots att det finns insugningsfilter och insticksfilter i sprutpistolen, rekommenderar vi i allmänhet ändå filtrering av sprutmaterialet.

Rör om sprutmaterialet väl innan du påbörjar bearbetningen.

	Obs! Vid omröring med motordrivna omrörare måste det tillses att inga luftblåsor rörs ned. Luftblåsor inskränker sprutningen och kan t.o.m. leda till avbrott i anläggningens drift.
---	--

VISKOSITET

Högviskosa sprutmaterial upp till 30.000 mPa·s kan bearbetas med denna anläggning.

Om högviskosa sprutmaterial inte kan sugas in, så skall dessa förtunnas enligt tillverkarens anvisningar.

TVÅKOMPONENTS-SPRUTMATERIAL

Avsedd bearbetningstid måste beaktas exakt. Under denna tid skall anläggningen spolas igenom och rengöras noggrant med lämpligt rengöringsmedel.

SPRUTMATERIAL MED SKARPA TILLSATSPARTIKLAR

Dessa har en stark förslitande verkan på ventiler, högtryckssläng, sprutpistol och munstycke. Därigenom finns det risk för att livslängden för dessa komponenter förkortas avsevärt.

3 ANLÄGGNINGSBESKRIVNING

3.1 AIRLESS-METOD

Huvudsakliga användningsområden är tjocka lager av högviskost sprutmaterial vid stora ytor och omfattande materialmängder.

En kolvpump suger in sprutmaterialet och transporterar det därefter vidare till munstycket under tryck. Sprutmaterialet finfördelar när det pressas igenom munstycket med ett maximalt tryck av 22,1 MPa (221 bar). Tack vare detta höga tryck finfördelar sprutmaterialet till mikroskopiska partiklar.

Eftersom ingen luft används i ett sådant system kallas det för AIRLESS-metod (luftfri).

Denna sprutningsmetod ger fördelar som t ex finfördelat sprutmaterial, drift med endast svag dimbildung och en jämn yta utan blåsor. Andra fördelar är snabb arbetshastighet och enkel hantering.

3.2 ANLÄGGINGENS FUNKTION

För att bättre förstå anläggningens funktion beskrivs den tekniska konstruktionen i detta avsnitt.

WAGNER PS 3.39 är eldrivna högtryckssprutor.

En kuggväxel överför drivkraften till en vevaxel. Vevaxeln förflyttar kolven i materialmatarpumpen upp och ner.

Inloppsventilen öppnas automatiskt genom kolvens uppåtrörelse. Utloppsventilen öppnas vid kolvens nedåtrörelse.

Sprutmaterialet strömmar under högt tryck genom högtrycksslansen till sprutpistolen. Sprutmaterialet finfördelas, när det rinner ut ur munstycket.

Tryckregulatorn reglerar matningsmängden och sprutmaterialets drifttryck.

3.3 TEKNISKA DATA


Spänning	220~240 VAC, 50/60 Hz
Max upptagen ström	9,5 A
Apparatanslutningsledning	3 x 1,5 mm ² – 6 m
Upptagen effekt	2185 Watt
Max drifttryck	221 bar (22,1 MPa)
Volymström vid 120 bar (12 MPa) med vatten	5,0 l/min
Max munstyckestorlek	0,039 inch (tum)– 0,99 mm
Max temperatur på sprutmaterialet	43°C
Max viskositet	30.000 MPa·s
Vikt	50 kg
Specialhögtrycksslang	DN 6 mm, 15 m, anslutningsgänga M 16 x 1,5
Mått (L x B x H)	632 x 568 x 743 mm
Höjd över havet	Denna utrustning fungerar korrekt upp till ett medelvärde av 2000 meter över havets nivå
Vibration	Sprutpistolen överskrider inte 2,5m/s ²
Max ljudtrycksnivå	80 dB*

* Mätplats: På ett avstånd av 1 m vid sidan om aggregatet och 1,60 m över golv, 12 MPa (120 bar) drifttryck, bullerreflektanterande golv

3.4 TECKENFÖRKLARING TILL FÖRKLARINGSBILD PS 3.39

- | | | |
|--|--------------------|---|
| 1. Sprutpistol | 5. Hinken hakar | 10. Avlastningsventil |
| 2. Högtryckssläng | 6. Oljeknapp | Spakläge lodräkt – PRIME (○ cirkulation) |
| 3. Påfyllningsöppning för EasyGlide
(EasyGlide förhindrar en förhöjd förslitning av packningarna) | 7. Insugningssläng | Spakläge vågräkt – SPRAY (■ sprutning) |
| 4. Oljenivåmätare | 8. Returslang | 11. Digital Electronic Spray Control (DESC) |
| | 9. Hög vagn | 12. Indikatorer på kontrollpanelen |
| | | 13. Tryckregleringsknapp |
| | | 14. ON/TILL – OFF/FRÅN-kontakt |


3.5 FÖRKLARINGSBILD PS 3.39



3.6 TRANSPORT

Att skjuta eller dra anläggningen.

Drag ut handtaget (fig 2, pos 1) till stoppet. Kör in handtaget – tryck in tryckknapparna (2) på stegvangan och kör sedan in handtaget.



3.7 TRANSPORT I FORDONET

Säkra anläggningen med lämpliga fästanordningar.

3.8 MONTERING FÖR MÅLARFÄRG



En installerad filtersats medföljer denna sprutpistol. Ifall du planerar att spruta med osstrukurerat målningsmaterial ska filtret bli kvar på sin plats installerat.

3.9 MONTERING FÖR STRUKTURFÄRG




Med sprutpistolen medföljer också en filterplugg som ska insättas i stället för filtret vid sprutning av strukurerat/profilerat material. Följ dessa steg för att avlägsna filtret och installera pluggen.

1. Lossa och ta bort filterhuset (1) för hand.
2. Avlägsna adapterfjädern (2), lagerringen (4) och fjädern (5) från huset (7).
3. Se till att O-ring (6) fortfarande är på plats. Gängskruva in filterpluggen (8) i huset tills den sitter fast.



Filterpluggen ska dras åt för hand. Se till att den är fullständigt insatt i filterhuset.



När sprutmaskinen används med strukturfärg är det viktigt att filtret inuti sprutpistolen tas bort. Se avsnitt 8.3.




Om du ska spruta med strukturfärg måste du eventuellt ta bort inloppsfiltret i fotventilen. På så sätt blir strukturfärgens grundning och flöde korrekt. Se avsnitt 8.2.

4 IDRIFTTAGNING

4.1 HÖGTRYCKSSLANG, SPRUTPISTOL OCH AVSKILJNINGSOLJA

1. Skruva fast högtrycksslangen (2) på sprutmaterialutgången (fig. 4, pos 1).
2. Skruva på sprutpistolen (3) med utvält munstycke på högtrycksslangen.
3. Drag åt överfallmuttrarna på högtrycksslangen, så att inget sprutmaterial rinner ut.




4. Ta bort oljekoppslocket med en rak skravmejsel.
5. Fyll på oljekoppen med EasyGlide (Fig. 5) tills oljemätaren (4) visar att den är full.




EasyGlide förhindrar en ökad förslitning av packningarna.

6. Sätt tillbaka oljekoppslocket.
7. Tryck på oljeknappen 2-5 gånger så att oljekoppen flödas. Tryck en gång var 8:e driftstimme för att smörja vätskesektionen.



4.2 INDIKATORER PÅ KONTROLLPANELEN

Följande är en beskrivning av indikatorerna på kontrollpanelen.



MOTORINDIKATOR

Motorindikatorn är aktiverad när motorn är igång. Denna indikator används av servicecentran för att felsöka motorproblem.

TRYCKINDIKATOR

Tryckindikatorn visar det aktuella driftstrycket på sprejapparaten. Den har tre olika indikatorer: blinkande gult, fast lysande gult och fast lysande grönt.

Blinkande gult

När tryckindikatorn blinkar gult används sprejapparaten på ett tryck mellan 0 och 1,4 MPa (14 bar). När tryckindikatorn blinkar gult betyder det att:

- Sprejapparaten är ansluten till ström och "ON" [PÅ]
- Sprejapparaten används på första nivån (litet eller inget tryck)
- Det är säkert att flytta PRIME/SPRAY-ventilen mellan lägena
- Det är säkert att ändra eller byta ut sprejmunstycket



Om tryckindikatorn börjar blinka gult när tryckkontrollknappen är inställd på en högre nivå och PRIME/SPRAY-ventilen är i SPRAY-läge, om sprejmunstycket är utslitet eller sprejapparaten behöver service/reparation.

Fast lysande gult

När tryckindikatorn är fast lysande gul används sprejapparaten på ett tryck mellan 1,4 MPa (14 bar) och 12 MPa (120 bar). När tryckindikatorn är fast lysande gul betyder det att:

- Sprejapparaten är inställd på korrekt tryckinställning för sprejning av färg, lack, fernissa och multifärger

Fast lysande grönt


När tryckindikatorn är fast lysande grön används sprejapparaten på ett tryck mellan 12 MPa (120 bar) och 23 MPa (230 bar). När tryckindikatorn är fast lysande grön betyder det att:

- Sprejapparaten är inställd på korrekt tryck för sprejning av olje- och latexbaserade husfärger
- Sprejapparaten används med högsta inställningen på en hög tryckinställning
- Om tryckindikatorn börjar lysa med fast gult sken när trycket är inställt så att den startar med fast lysande grönt sken indikerar det något av följande:
 - a. **Indikator för utslitet munstycke** - när man sprejar med latex eller vid högt tryck tänds den fast lysande gula indikatorn. Detta betyder att munstycket är utslitet och måste bytas ut.
 - b. **Munstycket är för stort** - när ett munstycke är för stort för sprejpistolen kommer tryckindikatorn att skifta från fast lysande grönt till fast lysande gult.
 - c. **Utslitna vätskedel** - om en fast lysande gul tryckindikator visas när man använder ett nytt munstycke och trycket är inställt på maximum, kan det behövas service (utslitna packningar eller kolvar, ventiler som fastnat, etc...).

4.3 TRYCKREGLERINGSKNAPP INSTÄLLNINGAR

1. Min. tryckinställning
2. Svart område – ingen tryckkuppbyggnad
3. Blått område – pulserande tryck till rengöring

(7)



4.4 ANSLUTNING TILL NÄTET



Anläggningen måste anslutas till ett jordat uttag.

Kontrollera innan du ansluter utrustningen till nätet, att nätspänningen överensstämmer med uppgifterna på märkskylen.


Anslutningen ska vara utrustad med en jordfelsbrytare INF ≤ 30 mA.



I Wagner tillbehörsprogram finns mobil elektrisk personskyddsutrustning, som även kan användas med andra elektriska apparater.

4.5 VID FÖRSTA IDRIFTTAGNING RENGÖRING FRÅN KONSERVERINGSMEDEL

1. Doppa ner insugningsslansen (fig. 8, pos. 2) och returslangen (1) i en behållare med ett lämpligt rengöringsmedel.
2. Vrid tryckregleringsknappen (3) till min-tryck.
3. Öppna avlastningsventilen (4), ventilposition PRIME (circulation).
4. Starta utrustningen (5) ON (TILL)
5. Vänta tills rengöringsmedel kommer ut ur returslangen
6. Stäng avlastningsventilen, ventilposition SPRAY (sprutning).
7. Tryck in sprutpistolens avtryckkarbygel.
8. Spruta ut rengöringsmedlet från anläggningen till en öppen behållare.




4.6 STARTA ANLÄGGNING MED SPRUTMATERIAL

1. Doppa ner insugningsslagen (fig. 8, pos. 2), och returslangen (1) i sprutmaterialbehållaren.
2. Vrid tryckregleringsknappen (3) till min-tryck.
3. Öppna avlastningsventilen (4), ventilposition PRIME (cirkulation).
4. Starta utrustningen (5) ON (TILL)
5. Vänta tills sprutmaterialet kommer ut ur returslangen.
6. Stäng avlastningsventilen, ventilposition SPRAY (sprutning).
7. Dra av sprutpistolen flera gånger och spruta i en behållare tills sprutmaterialet kommer utan avbrott från sprutpistolen.
8. Öka trycket genom att långsamt vrida upp tryckregleringsknappen.
Kontrollera sprutbilden, öka trycket tills finfördelningen är OK.
Vrid alltid tryckregleringsknappen till det understa läget när finfördelningen är bra.
9. Anläggningen är nu klar för sprutning.

4.7 DIGITAL ELECTRONIC SPRAY CONTROL (DESC)



Digital Electronic Spray Control (DESC) ökar sprejapparaten funktionalitet. Den installeras direkt under tryckkontrollknappen på kontrollpanelen. Den består av en display och fyra funktionsknappar. Displayen visar olika menyskärmbilder med vilka användaren kan justera och övervaka sprejapparaten med funktionsknapparna.



Tryckkontrollknappen upphäver inställningarna i det Digital Electronic Spray Control (DESC)-systemet. Närhelst man vrider på tryckkontrollknappen kommer sprejtrycket att förändras därefter.

FUNKTIONSKNAPPAR

Funktionsknapparna är numrerade från 1-4. Varje knapp är också märkt med en ytterligare funktion.

#1/ Menyknapp	Trycker man på #1-knappen bläddrar man genom de olika menyskärmbilderna eller genomför en funktion som beskrivs på den aktiva menyskärmbilden.
#2/▲-knapp	Trycker man på #2-knappen utför man en åtgärd som beskrivs på den aktiva menyskärmbilden eller ökar ett värde.
#3/▼-knapp	Trycker man på #3-knappen utför man en åtgärd som beskrivs på den aktiva menyskärmbilden eller sänker ett värde.
#4/Välj knapp	Trycker man på #4-knappen väljer man den aktiva menyskärmbilden eller utför en åtgärd som beskrivs på den aktiva menyskärmbilden.

MENYSKÄRMBILDER

Det finns många olika menyskärmbilder tillgängliga med vilka användaren kan ändra och övervaka sprejanvändningen. De inbegriper huvudskärmbild, pumpad volym, arbetsvolym, enhetens serienummer, timer, arbetstimer, servicetimer, säkerhetskod, flöde och rent.

HUVUDSKÄRMBILD

Huvudskärbilden är standardskärbild för kontrollsystemet när sprejapparaten startar upp. **Trycker man på #2-knappen växlar man mellan PSI-, Bar- och MPa-tryckenheter.** Tryck på #1-knappen för att bläddra genom de återstående menyskärbilderna.

INST. MPa	23.0
FAKT. MPa	22.5



För sprayare utrustade med ett Digital Electronic Spray Control (DESC) med nia språk:
Tryck på #2 knappen på huvudskärmen för att växla mellan mätenheter i PSI, Bar, och MPa.
Tryck på #3 knappen på huvudskärmen för att byta språk på texten på displayen. Det finns totalt nia språk tillgängliga. Varje gång #1 knappen trycks in kommer ett annat språk upp. Språken, i den ordning de dyker upp är: engelska, spanska, holländska, danska, svenska, tyska, franska, italienska, och portugisisk.

SKÄRMBILDER FÖR VOLUME PUMPED (PUMPAD VOLYM)

Skärbilden för pumpad volym visar det totala antalet gallons eller liter som sprejats av sprejapparaten.

Man trycker på #4-knappen för att välja skärbilden för pumpad volym.

PUMPAD VOLYM	
MENY-1	VALJ-4

GALLON	X
MENY-1	LITER-1
LITER	X
MENY-1	GALLON-1

SKÄRMBILDER FÖR JOB VOLUME (ARBETSVOLYM)

Skärbilden för arbetsvolym gör det möjligt för användaren att nollställa en gallonräknare för användning vid särskilda arbeten.

Man trycker på #4-knappen för att välja skärbilden för arbetsvolym.

JOBBVOLYM	
MENY-1	VALJ-4

GALLON	XXXX
MENY-1	ATERST.-3

SKÄRMBILDEN FÖR UNIT SERIAL # (ENHETENS SERIENUMMER)

Skärbilden för enhetens serienummer visar sprejapparatens serienummer.

Man trycker på #4-knappen för att välja skärbilden för enhetens serienummer.

ENH SERIENUMMER	
MENY-1	VALJ-4

SERIE	XXXXXXXXXX
MENY-1	

SKÄRMBILDEN FÖR TIMERS (TIMER)

Skärbilden för timern visar total tid som sprejapparaten varit påslagen samt total tid som sprejapparaten använts (pumpats).

Man trycker på #4-knappen för att välja timerskärbilden.

TIDTAGARE	
MENY-1	VALJ-4

PA-TID	XXXX
DRIFT	XXXX

SKÄRMBILDER FÖR JOB TIMERS (ARBETSTIMER)

Skärbilden för arbetstimern gör det möjligt för användaren att nollställa "ON TIME" och "RUN TIME" för att visa tid för särskilda arbeten.

Man trycker på #4-knappen för att välja skärbilden för arbetstimer.

Skärmen "PÅ-TID" visas. Tryck på 3 för att återställa. Tryck på 1 för att fortsätta till skärmen "DRIFT". Tryck på 3 för att återställa. Tryck på 1 för att bläddra igenom återstående menyskärmar.

JOBBTIDER	
MENY-1	VALJ-4

PA-TID	X
MENU-1	ATERST.-3

DRIFT	X
MENY-1	ATERST.-3

SKÄRMBILD FÖR SERVICE TIME (SERVICETID)

Skärbilden för servicetid gör det möjligt för användaren att ställa in en driftstidsintervall (i timmar). Man trycker på #4-knappen för att välja skärbilden för servicetid.

Du ställer in driftstiden genom att trycka på knapp 2 (upp) och/eller 3 (ned) till önskad tid (driftstiden ökar/minskar i steg om 25 varje gång du trycker på en knapp).

När sprutmaskinen uppnått den SERVICE@-tid du valt, visas texten "DAGS FÖR SERVICE". Återställ timern genom att trycka på knapp #3 när du först sätter på pumpen. Härigenom återställs meddelandena "DAGS FÖR SERVICE" respektive "SERVICE-TID" till föregående inställning.

DRIFTSTID	
MENY-1	VALJ-4

SERVICE @	XX
DRIFTSTID	XX

SKÄRMBILD FÖR SECURITY CODE (SÄKERHETSKOD)

I skärbilden för säkerhetsskod kan användaren ange en fyrstiffrig säkerhetsskod för att förhindra

oaktoriserad användning av sprejapparaten. Om man angett en säkerhetsskod kommer kontrollsysteemsdisplayen att begära koden vid uppstart. Om korrekt kod trycks in kommer displayen att visa huvudskärbilden och sprejapparaten kommer att kunna användas. Om felaktig kod trycks in kommer displayen att fortsätta begära korrekt kod och sprejapparaten kommer inte att kunna användas. För att ställa in eller ändra säkerhetsskod trycker man på #2-knappen.

SAKERHETSKOD	
MENY-1	ANDRA-2

	Om sprejapparaten är ny är ingen säkerhetskod angiven och huvudskärmbilden kommer att visas vid uppstart. När du ställer in en säkerhetskod första gången visas skärmen "Ange gammalt kodnummer" och du måste ange "1111".
---	--

Ange den gamla säkerhetskoden för att tillgå skärmbilden där man kan ändra koden. Om felaktig kod trycks in kommer displayen att fortsätta begära korrekt kod och säkerhetskoden kommer inte att kunna ändras.

ANGE GAMMAL KODNUMMER

Ange den nya säkerhetskoden. När man anget den nya koden kommer displayen automatiskt att begära att den nya koden anges en gång till för verifiering. Om samma kod anges igen kommer displayen att bekräfta att den nya koden accepterats och återgå till huvudskärmen. Om den nya koden anges felaktigt kommer displayen att återgå till skärmbilden "Enter New Code Number" [Ange ny kod] och processen kommer att upprepas.

ANGE NYTT KODNUMMER XXXX

ANGE NYTT KODNUMMER XXXX

NYTT KODNUMMER ACCEPTERAT

Om du glömmer eller tappar bort säkerhetskoden kontaktar du Wagners kundtjänst för att få hjälp.

	För att avaktivera funktionen anger man "1111" i skärmbilden "Enter New Code Number" [Ange ny kod] (detta är standardkoden som läser upp sprejapparaten). På grund av det kommer huvudskärmbilden att visas när sprejapparaten startar upp.
---	---

SKÄRMBILD FÖR PRIME (FLOW)

Skärmbilden för flöde visas när tryckkontrollknappen är inställd på "Min"-inställningen i det gula området.

FLOW

SKÄRMBILD FÖR RAPID CLEAN (RENT)

Skärmen Rent visas när tryckregleringsvredet står i läget RAPID CLEAN och PRIME/SPRAY-ventilen i läget PRIME.

RENT


	Om det inte görs något i någon menyskärmbild under 30 sekunder kommer displayen att gå tillbaka till huvudskärmen.
---	--

5 SPRUTTEKNIK




Fara vid felinriktad sprutning. Spruta inte med påsatt spetsskydd. Utlös ALDRIG pistolen om inte spetsen är vriden fullständigt antingen till sprutningsläge eller rensläge. Koppla ALLTID in pistolavtryckarens lås innan du avlägsnar, byter ut eller rengör spetsen.

- A)** Nyckeln till ett gott målningsresultat är en jämn täckning över hela ytan. Håll din arm i rörelse med konstant hastighet och håll sprutpistolen på konstant avstånd från ytan. Det bästa sprutningsavståndet är 25 till 30 cm mellan sprutningsspetsen och ytan.


A

- B)** Håll sprutpistolen i rät vinkel mot ytan. Det innebär att du ska röra armen fram och tillbaka snarare än bara vrida på handleden.

Håll sprutpistolen vinkelrätt mot ytan, annars blir den ena änden av sprutningsmönstret tjockare än den andra.

B

- C)** Utlös pistolen efter att ha påbörjat draget. Släpp avtryckaren innan du avslutar draget. Sprutpistolen ska vara i rörelse då avtryckaren dras åt och släpps. Överlappa varje drag med cirka 30%. Detta säkerställer jämn täckning.

C

Om kanterna blir mycket tydliga eller trådar uppstår i sprutstrålen – höj arbetstrycket eller förtunna sprutmaterialet.

6 HANTERA HÖGTRYCKSSLANGEN

	Anläggningen är utrustad med en högtryckssläng som är särskilt lämpad för kolvpumpar.
	Risk för personskador om högtrycksslängen är otät. Skadade högtrycksslängar måste genast bytas ut. Försök aldrig att reparera defekta högtrycksslängar!

Högtrycksslängen ska behandlas försiktigt. Undvik att böja eller vika den skarpt, minsta tillåtna böjningsradie uppgår till ungefär 20 cm.

Se till att ingen kör över högtrycksslängen och skydda den mot vassa föremål och kanter.

Dra aldrig i högtrycksslängen för att flytta maskinen.

Kontrollera att högtrycksslängen inte tvinnas. Genom att använda en Wagner färgspruta med vridled och slangtrumma kan man förhindra detta.

	För hanteringen av högtrycksslängen vid arbete på ställning har det visat sig att det bästa är att alltid dra slangen på utsidan av ställningen.
	Vid gamla högtrycksslängar ökar risken för skador. Wagner rekommenderar att byta högtrycksslängen efter sex år.
	Använd endast original Wagner-högtrycksslängar för bästa funktion, säkerhet och livslängd.

7 DRIFTAVBROTT

- Öppna avlastningsventilen, ventilposition PRIME (cirkulation).
- Stäng av utrustningen OFF (FRÅN).
- Vrid tryckregleringsknappen till min-tryck.
- Tryck på sprutpistolens avtryckbarbygel för att minska trycket på högtryckssläng och sprutpistol.
- Säkra sprutpistolen, se sprutpistolens bruksanvisning.
- Om ett standardmunstycke ska rengöras, se sid 125, punkt 12.2.
Följ bruksanvisningen, om ett annat munstycke har monterats.
- Låt insugningsslängen och returslangen ligga kvar i sprutmaterialet eller doppa ner det i ett lämpligt rengöringsmedel.

	Om snabbtorkande eller tvåkomponents-sprutmaterial används, måste anläggningen tvunget spolas igenom med lämpligt rengöringsmedel inom den angivna bearbetningstiden.
--	---

8 RENGÖRING AV ANLÄGGNINGEN (DRIFTSTOPP)

i	Den viktigaste förutsättningen för störningsfri drift är att anläggningen hålls ren. Rengör alltid anläggningen när du har avslutat sprutningen. Sprutmaterial får under inga som helst omständigheter torka in i anläggningens inre.
i	Använd ett rengöringsmedel (flampunkt över 21 °C) som är avsett för aktuellt sprutmaterial.
i	<ul style="list-style-type: none"> Säkra sprutpistolen, se pistolens bruksanvisning. Rengör och demontera. Standardmunstycke: Se sid 125, punkt 12.2. Följ bruksanvisningen, om ett annat munstycke har monterats.

- Ta upp insugningsslangen ur sprutmaterialet.
- Stäng avlastningsventilen, ventilposition SPRAY (喷 sprutning).
- Starta anläggningen (ON) (TILL).

Obs	Om lösningsmedelhaltiga sprutmaterial används måste behållaren vara jordad.
!	Akta! Pumpa eller spruta inte in i behållare med liten öppning (sprundhål)! Beakta säkerhetsföreskrifterna.

- Tryck in sprutpistolens avtryckarbygel för att pumpa ut resterande sprutmaterial från insugningsslangen, högtrycksslängen och sprutpistolen till en öppen behållare.
- Doppa ner insugningsslangen med returslangen i en behållare med ett lämpligt rengöringsmedel.
- Vrid tryckregleringsknappen till min-tryck.
- Öppna avlastningsventilen, ventilposition PRIME (↻ cirkulation).
- Låt ett lämpligt rengöringsmedel cirkulera runt i anläggningen några minuter.
- Stäng avlastningsventilen, ventilposition SPRAY (喷 sprutning).
- Tryck på sprutpistolens avtryckarbygel.
- Pumpa ur resten av rengöringsmedlet till en öppen behållare tills anläggningen har tömts.
- Stäng av utrustningen OFF (FRÅN).

8.1 RENGÖRING AV ANLÄGGNINGENS UTSIDA

!	Dra först ut stickkontakten ur stickuttaget.
Obs	<p>Risk för kortslutning om vattentränger in!</p> <p>Spruta aldrig av anläggningen med högtrycksvätt eller ånghögtrycksvätt.</p> <p>Lägg inte ner högtrycksslängen i lösningsmedel. Torka endast av utsidan med en indränkt trasa.</p>


Torka av anläggningens utsida med lämpligt rengöringsmedel i en tygduk.

8.2 RENGÖR INLOOPPSFILTRET

i	Inloppsfiltret täpps igen och måste rengöras minst en gång om dagen.
----------	--

- Ta bort stoppringen (3) från fotventilshuset (1).
- Ta bort inloppsfiltret (2) från fotventilshuset (1).
- Rengör ordentligt med lämpligt lösningssmedel.

(9)



8.3 RENGÖR HÖGTRYCKSFILTER



Ett högtrycksfilter finns som extra tillbehör. Det beställs separat. Rengör filterpatronen regelbundet. Ett smutsigt eller igensatt högtrycksfilter leder till en dålig sprutbild eller ett igensatt munstycke.


1. Vrid tryckregleringsknappen till min-tryck.
2. Öppna avlastningsventilen, ventilposition PRIME (cirkulation).
3. Stäng av utrustningen OFF (FRÅN).



Dra ut stickkontakten ur uttaget.

4. Skruva loss filterhuset (fig 10, pos 1) med en bandnyckel.
5. Dra av filterpatronen (2) från stödfjädern (3).
6. Rengör alla delar med ett lämpligt rengöringsmedel. Byt filterpatron vid behov.
7. Kontrollera O-ringen (4), byt vid behov.
8. Lägg stödplåten (5) mot stödfjädern (3). Skjut filterpatronen (2) över stödfjädern.
9. Skruva i filterhuset (1) och dra åt till stoppet med bandnyckeln.

(10)



8.4 RENGÖRING AV AIRLESS-SPRUTPISTOL




Rengör sprutpistolen efter varje användning.

1. Spola igenom Airless-sprutpistolen med lämpligt rengöringsmedel vid lågt arbetstryck.
2. Rengör munstycket noggrant med ett lämpligt rengöringsmedel för att garantera att inga rester av sprutmaterialet finns kvar.
3. Rengör Airless-pistolens utsida noggrant.

INSTICKSFILTER I AIRLESS-SPRUTPISTOLEN (FIG. 11)

1. Lossa avtryckarskyddets (1) överdel från pistolhuvudet.
2. Använd avtryckarskyddets nedre del som skravnnyckel, lossa på och ta bort handtaget (2) från pistolhuvudet.
3. Drag ut det gamla filtret (3) från pistolhuvudet. Rengör eller byt ut filtret.
4. Infoga det nya filtret i pistolhuvudet med den konformade änden först.
5. För handtagsanordningen i pistolhuvudet tills det sitter säkert. Dra åt med hjälp av avtryckarskyddet.
6. Tryck fast avtryckarskyddet på pistolhuvudet.

(11)



9 ÅTGÄRDER VID FUNKTIONSSTÖRNINGAR

Störningstyp	Möjlig orsak	Åtgärd för att avhjälpa felet
A. Anläggningen startar inte	1. Spänning saknas. 2. För låg inställning av trycket. 3. ON/OFF (TILL/FRÅN) -kontakt defekt.	1. Kontrollera spänningsmatningen. 2. Vrid upp tryckregleringsknappen. 3. Byt ut
B. Anläggning suger inte	1. Avlastningsventilen är inställt på SPRAY (喷射). 2. Filtret sticker upp ovanför vätskeytan och suger in luft. 3. Filtret igensatt. 4. Insugningsslangen är lös, dvs. anläggningen suger in „tjuvluft“.	1. Ställ avlastningsventilen på PRIME (闭合 cirkulation). 2. Fyll på sprutmaterial. 3. Rengör eller byt filter. 4. Rengör anslutningsställen, byt O-ringar vid behov. Säkra insugningsslangen med läsbyglarna.
C. Anläggningen suger men trycket stiger inte	1. Munstycket mycket slitet. 2. För stort munstycke. 3. För låg inställning av trycket. 4. Filtret igensatt. 5. Sprutmaterial rinner genom returslangen när avlastningsventilen står i läge SPRAY (喷射). 6. Packningarna hopklippade eller slitna. 7. Ventilkulor slitna. 8. Ventilsätena slitna.	1. Byt ut 2. Byt munstycke. 3. Öka tryckinställningen genom att vrida tryckregleringsvredet medurs. 4. Rengör eller byt filter. 5. Demontera och rengör eller byt avlastningsventil. 6. Demontera och rengör eller byt packningar. 7. Demontera och byt ventilkulor. 8. Demontera och byt ventilsäten.
D. Sprutmaterial rinner ut upptill på färgpumpen	1. Den övre packningen är slitna. 2. Kolven är slitna.	1. Demontera och byt packning. 2. Demontera och byt kolv.
E. Ökad pulsering i sprutpistolen	1. Fel typ av högtryckssläng. 2. Munstycket slitet eller för stort. 3. För högt tryck.	1. Använd endast original WAGNER-högtrycksslängar för bästa funktion, säkerhet och livslängd. 2. Byt munstycke. 3. Vrid tryckregleringsknappen till ett lägre värde.
F. Dålig sprutbild	1. För stort munstycke för sprutmaterialet. 2. Felaktig tryckinställning. 3. För låg matningsmängd. 4. Sprutmaterialet har för hög viskositet.	1. Byt munstycke. 2. Vrid på tryckregleringsknappen tills du får en tillfredsställande sprutbild. 3. Rengör eller byt alla filter. 4. Tunna ut enligt tillverkarens uppgifter.
G. Minskad effekt i anläggningen	1. För låg inställning av trycket.	1. Öka tryckinställningen genom att vrida tryckregleringsvredet medurs.
H. Övertryck i pumpen och den stängs inte av.	1. Tryckvakt defekt. 2. Givare defekt.	1. Ta enheten till en Wagner-auktoriserad serviceverkstad. 2. Ta enheten till en Wagner-auktoriserad serviceverkstad.

10 UNDERHÅLL

10.1 ALLMÄNT UNDERHÅLL

Låt Wagner-service genomföra underhåll på anläggningen en gång om året.

1. Kontrollera att högtrycksslängarna, anläggningens anslutningsledning och stickkontakten inte är skadade.
2. Kontrollera om inlopps-, utloppsventilsätena och filter är slitna.

10.2 HÖGTRYCKSSLÄNG

Kontrollera optiskt om högtrycksslängen har tryckställen eller buktar utåt, särskilt vid övergången till armaturen. Överfallsmuttrarna måste kunna vridas utan svårigheter.



Vid gamla högtrycksslängar ökar risken för skador. Wagner rekommenderar att byta högtrycksslängen efter sex år.

11 REPARATIONER AV ANLÄGGNINGEN

	<p>Stäng av utrustningen OFF (FRÅN). Före reparation – drag alltid ut stick-kontakten ur stickuttaget.</p>
	<p>Var noga med att kontrollera för jordkontinuitet efter service utförs på några elektriska komponenter. Använd en ohmmeter för att bestämma att det finns ledning mellan produktens åtkomliga döda metalldelar och stickproppens jordkontakt.</p>


11.1 AVLASTNINGSVENTIL



Ventilhuset (4) ska inte repareras. Om det är utslitet ska det alltid bytas ut mot ett nytt.

1. Tag bort skärstiftet (fig. 12, pos. 1) med en drivare på 2 mm ur avlastningsventilhandtaget (2).
2. Dra av avlastningsventilhandtaget (2) och medbringaren (3).
3. Skruva av ventilhuset (4) komplett med en rullgaffelnyckel.
4. Se till att tätningen (5) sitter rätt, skruva därefter i ett nytt ventilhus (4) komplett i fördelarblocket (6). Drag åt med rullgaffelnyckel.
5. Rikta medbringaren (3) mot borrhålet i färgstegshuset (6). Skjut på medbringaren och stryk på maskinfett.
6. Ställ in borrhålen i ventilaxeln (7) och i avlastningsventilhandtaget (2) mot varandra.
7. Sätt i skärstiftet (1) och ställ in avlastningsventilhandtaget i läge PRIME/SPRAY.

(12)



11.2 IN- OCH UTLOPPSVENTIL


- Skruta ur de fyra skruvarna i frontkåpan, ta av frontkåpan.




Klämrisk – stick inte in fingrar eller verktyg mellan delar, som är i rörelse.

- Vrid tryckregleringsvredet för att minska trycket. På DESC-skärmen bör det stå "FLOW".
- Tryck på knapp 1 på DESC-kontrollpanelen. Skärmen "LÅNGSAM SATT" visas nu.
- Vrid tryckregleringsvredet långsamt medurs för att öka trycket. Vevaxeln/löparen börjar nu röra sig mycket långsamt.
- När den når botten, dödläget i kolvslaget, vrider du tryckregleringsvredet tillbaks till minimalt tryck. Vevaxeln/löparen bör stanna.
- Dra ut stickkontakten ur uttaget.
- Dra av klämman på insugningsrören, ta bort returslangen.
- Skruva loss slangförbindningen (fig. 14, pos. 1) till högtrycksfiltret.
- Vrid vredet på sidan av vagnen medurs för att låsa upp vagnen. Luta vagnen bakåt tills den läses fast på plats.
- Ta bort inloppsventilhuset (2) från övre huse.
- Ta bort lagerringen (3), O-ring (4), O-ring (5), inloppsventilens säte (6), inloppsventilens kula (7) och den övre kulgejden (8).
- Rengör alla delar med motsvarande rengöringsmedel. Kontrollera inloppsventilens hus (2), säte (6) och kula (7) med avseende på slitage. Byt ut vid behov. Om inloppsventilens säte (6) är utslitet men en sida är oanvänt, kan du installera det omvänt.

14



1




8
7
6
5
4
3

2

- Skruta ur utloppsventilhuset (fig. 15, pos. 9) med en 3/8 tum sexkantskruvmejsel ur kolven (10).
- Demontera den övre tätningen (11), den övre kulföringen (12), utloppsventilkulan (13), brickan (14) och utloppsventilsätet (15).
- Rengör alla delar med ett lämpligt rengöringsmedel. Kontrollera förslitningen i utloppsventilhuset (9), utloppsventilsätet (15), utloppsventilkulan (13) och den övre kulföringen (12), byt delar vid behov. Montera ett slitet utloppsventilsäte (15) omvänt, om det är oanvänt på en sida.
- Montera i omvänd ordningsföld.
- Om du tänker byta ut packningarna i vätskesektionen, gå till avsnitt 11.3. Om inte, monterar du tillbaka vätskesektionen i omvänd ordning till demonteringen.


15




10
11
12
13
14
15
9

11.3 PAKNINGER

1. Demontera inloppsventilen enligt anvisningarna i kapitel 11.2, sidan 120.
2. Det är inte nödvändigt att demontera utloppsventilen.
3. Dra spaken på undersidan av sprutmaskinen mot framsidan av sprutmaskinen. På så sätt frigörs hela vätskesektionen.
4. Skjut vätskesektionen framåt för att avlägsna den från växellådshuset.
5. Placera vätskesektionscylindern med de plana ytorna mellan käftarna i ett skruvståd och spänn fast den (Fig. 16, pos. 1).



6. Vrid den övre huse (2) moturs för att lossa den från cylindern (3).
7. Dralångsamt nerden övre huse (2) så att förlängningssliden (4) och kopplingsstiftet (5) som ansluter kolvstången (6) till förlängningssliden (4) nätt och jämnt syns.
8. Tryck ut kopplingsstiftet ur förlängningssliden och kolvstången och ta bort kolvstången/övre huse.
9. Placera den övre huse med de plana ytorna mellan käftarna i ett skruvståd och spänn fast den (7).




10. Skruva bort den övre packningshållaren (8) med hjälp av en skrivenyckel.
11. Skjut ut kolvstången (6) genom undersidan på övre huse (2).
12. Inspektera kolvstången (6) med avseende på slitage och byt vid behov ut den.
13. Ta bort den övre stödringen (9) och den övre packningen (10) från övre huse (2) ovansida.
14. Ta bort adapttern (11) och den undre packningen (12) från övre huse undersida.



Var försiktig så att du inte skrapar, repar eller på annat sätt skadar övre huse under borttagningen av packningarna.

(16)




15. Rengör övre huse (2) och cylindern (3-5). Inspektera övre huse och cylindern med avseende på skador och byt vid behov ut den.
16. Placera övre huse (2) med de plana ytorna (7) mellan käftarna i ett skruvståd och spänn fast den.
17. Sätt dit de nya övre och nedre packningarna och ta bort formverktygen. Spara formverktyget för den övre packningen eftersom du ska använda det som kolvinföringsverktyg längre fram i dethär arbetsmomentet.



Ta inte bort formverktygen från de övre och nedre packningarna förrän precis innan de installeras i övre huse.


18. Smörj övre packning (10) och nedre packning (12) med maskinfett.
19. För in den övre packningen (Fig. 17) med O-ringen (1) och den utskjutande klacken (2) nedtill.

17



20. För in den övre stödringen (9) upptill på den övre packningen (10).
21. Skruva fast den övre packningshållaren (8) i övre huse (2).
22. Vrid övre huse i skruvstådet så att undersidan vänds uppåt.
23. För delvis i den nedre packningen (Fig. 18) i botten på cylindern med den fasade kanten (1) vänd mot cylindern (den fasade kanten ska vara vänd uppåt när cylindern står upprätt).

18



24. Tryck ner den nedre packningen (Fig. 16, pos. 12) på plats med hjälp av införingsverktyget (verktygets artikelnummer anges i komponentlistan för vätskesektionen).



Belägg kolvinföringsverktyget (dvs. formverktyget för övre packning) och kolvstången med fett innan de förs in i övre huse.

25. Placera kolvinföringsverktyget över kolvstångens (6) övre del.


26. För in kolvstången (6) i botten på övre huse (2), genom den nedre packningen (12), genom den övre packningen (10) och ut genom den övre packningshållaren (8).



Se till att den upphöjda klacken på den nedre packningens nedre del befinner sig helt utanför packningen runt kolvstången efter införingen av denna.

27. Ta bort kolvinföringsverktyget från kolvstångens (6) övre del.
28. Smörj den övre huse gängor med antikärvmedel. Ta bort den övre huse från skruvstådet.
29. För in kolvstången i förlängningssliden. När hålet i kolvstången stämmer överens med förlängningssliden för du in kopplingsstiftet.
30. Skruva fast den övre huse i cylindern. Vrid den medurs.
31. Fortsätt vrida tills den övre huse hamnar i jämnhöjd med cylindern.
32. Sätt tillbaka den cylindern (3) i vätskesektionens klämma på växellådshuset. Skjut in kolvstångens (4) topp i T-spåret (13) på löparen (14).
33. Skjut spaken på undersidan av enheten mot baksidan av sprutmaskinen för att låsa fast vätskesektionen på plats.
34. För in adaptern (Fig. 16, pos. 11) i botten på cylindern.
35. Kontrollera att lagerringen (Fig. 14, pos. 3) och O-ringarna (Fig. 14, pos. 4-5) är insmorda och på plats, montera ihop inloppsventilsenheten och skruva fast den på övre huse. Dra åt inloppsventilhuset tills O-ringens kopplas in. Fortsätt därefter att dra åt tills det sitter åt ordentligt. När det sitter åt ordentligt drar du åt ytterligare ett 1/8-1/4 varv.
36. Sätt tillbaka anslutningsslangen på kopplingen på högtrycksfiltret.
37. Sätt tillbaka returslangen i klämmen på sifonrören.
38. Montera frontkåpan.

11.4 KOPPLINGSSCHEMA PS 3.39



11.5 FELMEDDELANDEN I DIGITAL ELECTRONIC SPRAY CONTROL (DESC)

Den följande skärmbilden för felmeddelanden visas när Digital Electronic Spray Control (DESC) upptäcker ett problem i sprejapparaten. När ett problem uppstår och ett felmeddelande visas kommer sprejapparaten att stängas ner.



Gör systemet trycklöst innan du fortsätter (ventilläge PRIME). Endvidare skal man fölge alle andre advarsler for at mindske risikoen for injektionskade, skade fra dele, der bevæger sig, eller elektrisk stød. Sørg altid for at trække stikket ud inden serviceeftersyn!

SKÄRMBILDEN FÖR CHECK TRANSDUCER (OMVANDLARKONTROLL)

Skärmbilden för omvandlarkontroll visas när omvandlaren har kopplats ut eller defekta. Skicka sprejapparaten till ett Wagner- auktoriserat servicecenter för reparation.

KONTR.
TRANSDUC.

SKÄRMBILDEN FÖR CHECK POTENTIOMETER (POTENTIOMETERKONTROLL)

Skärmbilden för potentiometerkontroll visas när potentiometer har kopplats ut eller defekta. Skicka sprejapparaten till ett Wagner- auktoriserat servicecenter för reparation.

KONTR.
POTENTIOMETER

SKÄRMBILDEN FÖR CHECK MOTOR (MOTORKONTROLL)

Indikerar att motorn är avstängd pga. anslutningsproblem mellan motorn och styrenheten. Skicka sprutmaskinen till ett Wagner- auktoriserat servicecenter för reparation.

KONTR.
MOTOR

SKÄRMBILDEN FÖR LOW VOLTAGE (LÅGT VOLTTAL)

LAG SPANNING

Skärmbilden för lågt volttal visas när sprejapparaten stängs ner på grund av för lågt ingående volttal. Kontrollera strömtillförseln och korrigera problemet. Starta om sprejapparaten.

SKÄRMBILDEN FÖR HIGH MOTOR TEMPERATURE (HÖG MOTOREMPERATUR)

HOG MOTOR TEMPERATUR

Skärmbilden för hög motortemperatur visas när temperaturen i motorn är för hög. Skicka sprejapparaten till ett Wagner- auktoriserat servicecenter för reparation.

SKÄRMBILDEN FÖR HIGH MECHANICAL LOAD (HÖG LAST KONTR. MEKANISM)

HOG LAST KONTR. MEKANISM

Skärmbilden för hög last kontr. mekanism visas när sprejapparaten stänger ner på grund av för högt strömtal eller när sprejapparatens spänning faller för lågt. Skicka sprejapparaten till ett Wagner- auktoriserat servicecenter för reparation.

SKÄRMBILDEN FÖR HIGH CONTROL TEMPERATURE (HÖG KONTROLLTEMPERATUR)

HOG KONTROLL TEMPERATUR

Indikerar att motorn är avstängd pga. anslutningsproblem mellan motorn och styrenheten. Skicka sprutmaskinen till ett Wagner- auktoriserat servicecenter för reparation.

SKÄRMBILDEN FÖR BAD HALL CYCLE POWER (DÅLIG HALLSPÄNNING)

DÅLIG HALLSPÄNNING

Indikerar att motorn eller motorns Hallgivare är felaktiga. Skicka sprutmaskinen till ett Wagner- auktoriserat servicecenter för reparation.

12 BILAGA

12.1 VÄLJA RÄTT MUNSTYCKE

För att garantera att arbetsuppgifterna kan utföras på korrekt och rationellt sätt, är det viktigt att rätt munstycke har monterats i sprutpistolen. Ofta måste du genomföra ett sprutförsök för att ta reda på vilket munstycke som är lämpligt.

ETT PAR ANVISNINGAR:

Sprutstrålen måste vara konstant.

Om trådar uppstår i sprutstrålen är detta ett tecken på att spruttrycket är för lågt eller att sprutmaterialets viskositet är för hög.

Åtgärd: Höj trycket eller förtunna sprutmaterialet. Varje pump avger en bestämd transportmängd i förhållande till munstyckets storlek.

Följande princip gäller alltid: stort munstycke = lägre tryck
litet munstycke = högre tryck

Det finns ett omfattande sortiment av munstycken med olika sprutvinklar.

12.2 UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV AIRLESS HÅRDMETALLMUNSTYCKEN

STANDARDMUNSTYCKEN

Andra munstycksmodeller rengörs enligt tillverkarens anvisningar.

Munstycket har ett precisionsbearbetat borrhål. För att garantera bästa möjliga livslängd, måste munstycket behandlas varsamt. Tänk på att hårdmetallinsatsen är spröd! Kasta aldrig munstycket och bearbeta det aldrig med vassa metallföremål.

Beakta följande punkter för att hålla munstycket rent och klart för användning:

- Öppna avlastningsventilen, ventilposition PRIME (cirkulation).
- Demontera munstycket från sprutpistolen.
- Lägg munstycket i lämpligt rengöringsmedel tills alla sprutmaterialrester har lossnat.
- Om tryckluftsutrustning är förhanden: blås igenom munstycket.
- Ta bort ev. rester med en spetsig träpinne (tandpetare).
- Kontrollera munstycket med ett förstoringsglas och upprepa ev. punkt 3 till 5.

12.3 TILLBEHÖR TILL SPRUTPISTOLEN

i	Hos Wagner är G-gänga standard för pistoler och tillbehör. Om även pistoler och tillbehör ska användas med F-gänga krävs en adapter.						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Adapter</th><th style="text-align: left; padding: 2px;">Best.-nr.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left; padding: 2px;">F- till G-gänga</td><td style="text-align: left; padding: 2px;">2389689</td></tr> <tr> <td style="text-align: left; padding: 2px;">G- till F-gänga</td><td style="text-align: left; padding: 2px;">2405153</td></tr> </tbody> </table>	Adapter	Best.-nr.	F- till G-gänga	2389689	G- till F-gänga	2405153
Adapter	Best.-nr.						
F- till G-gänga	2389689						
G- till F-gänga	2405153						




G-gänga
(7/8")




F-gänga
(11/16")

Munstycksförslängning med svängbart knäled (utan munstycke)



- Längd : 100 cm Best.-nr. **0096 015**
 Längd : 200 cm Best.-nr. **0096 016**
 Längd : 300 cm Best.-nr. **0096 017**

Munstycksförslängning



- 15 cm, G-gänga, Best.-nr. **0556 074**
 15 cm, G-gänga, Best.-nr. **0556 075**
 15 cm, G-gänga, Best.-nr. **0556 076**
 15 cm, G-gänga, Best.-nr. **0556 077**

12.4 AIRLESS-DYSE-TABEL



Wagner
TradeTip 3 munstycke
 till 270 bar
 (27 MPa)



utan munstycke
 G-gänga (7/8 - 14 UNF)
Best.-nr. 0289390

	Alla munstycken i nedanstående tabell levereras tillsammans med passande pistolfILTER.
--	--

Användning	Munstycksmarkering	Sprut-vinkel	Borrhål tum / mm	Sprutbredd mm ¹⁾	Sprutpistolfilter	Best.-nr.
Vatten- och lösningsmedelsbaserade färger och lackfärger, oljor och släppmedel	107	10°	0.007 / 0.18	100	röd	0553107
	207	20°	0.007 / 0.18	120	röd	0553207
	307	30°	0.007 / 0.18	150	röd	0553307
	407	40°	0.007 / 0.18	190	röd	0553407
	109	10°	0.009 / 0.23	100	röd	0553109
	209	20°	0.009 / 0.23	120	röd	0553209
	309	30°	0.009 / 0.23	150	röd	0553309
	409	40°	0.009 / 0.23	190	röd	0553409
	509	50°	0.009 / 0.23	225	röd	0553509
	609	60°	0.009 / 0.23	270	röd	0553609
Syntethartslicker PVC-lacker	111	10°	0.011 / 0.28	100	röd	0553111
	211	20°	0.011 / 0.28	120	röd	0553211
	311	30°	0.011 / 0.28	150	röd	0553311
	411	40°	0.011 / 0.28	190	röd	0553411
	511	50°	0.011 / 0.28	225	röd	0553511
	611	60°	0.011 / 0.28	270	röd	0553611
Lacker, Grunderingslacker Slipslackfärger	113	10°	0.013 / 0.33	100	röd	0553113
	213	20°	0.013 / 0.33	120	röd	0553213
	313	30°	0.013 / 0.33	150	röd	0553313
	413	40°	0.013 / 0.33	190	röd	0553413
	513	50°	0.013 / 0.33	225	röd	0553513
	613	60°	0.013 / 0.33	270	röd	0553613
	813	80°	0.013 / 0.33	330	röd	0553813
	115	10°	0.015 / 0.38	100	gul	0553115
Slipslackfärger, Rostskyddsfärgar	215	20°	0.015 / 0.38	120	gul	0553215
	315	30°	0.015 / 0.38	150	gul	0553315
	415	40°	0.015 / 0.38	190	gul	0553415
	515	50°	0.015 / 0.38	225	gul	0553515
	615	60°	0.015 / 0.38	270	gul	0553615
	715	70°	0.015 / 0.38	300	gul	0553715
	815	80°	0.015 / 0.38	330	gul	0553815
	117	10°	0.017 / 0.43	100	vit	0553117
Rostskyddsfärgar, Latexfärger Dispersioner	217	20°	0.017 / 0.43	120	vit	0553217
	317	30°	0.017 / 0.43	150	vit	0553317
	417	40°	0.017 / 0.43	190	vit	0553417
	517	50°	0.017 / 0.43	225	vit	0553517
	617	60°	0.017 / 0.43	270	vit	0553617
	717	70°	0.017 / 0.43	300	vit	0553717
	817	80°	0.017 / 0.43	330	vit	0553817
	219	20°	0.019 / 0.48	120	vit	0553219
Rostskyddsfärgar, Latexfärger Dispersioner	319	30°	0.019 / 0.48	150	vit	0553319
	419	40°	0.019 / 0.48	190	vit	0553419
	519	50°	0.019 / 0.48	225	vit	0553519
	619	60°	0.019 / 0.48	270	vit	0553619
	719	70°	0.019 / 0.48	300	vit	0553719
	819	80°	0.019 / 0.48	330	vit	0553819
	919	90°	0.019 / 0.48	385	vit	0553919
	221	20°	0.021 / 0.53	120	vit	0553221
Flamskydd	321	30°	0.021 / 0.53	150	vit	0553321
	421	40°	0.021 / 0.53	190	vit	0553421
	521	50°	0.021 / 0.53	225	vit	0553521
	621	60°	0.021 / 0.53	270	vit	0553621
	721	70°	0.021 / 0.53	300	vit	0553721
	821	80°	0.021 / 0.53	330	vit	0553821

Användning	Munstycksmarkering	Sprut-vinkel	Borrhål tum / mm	Sprutbredd mm ¹⁾	Sprutpistolfilter	Best.-nr.
Målning av tak	223	20°	0.023 / 0.58	120	vit	0553223
	323	30°	0.023 / 0.58	150	vit	0553323
	423	40°	0.023 / 0.58	190	vit	0553423
	523	50°	0.023 / 0.58	225	vit	0553523
	623	60°	0.023 / 0.58	270	vit	0553623
	723	70°	0.023 / 0.58	300	vit	0553723
	823	80°	0.023 / 0.58	330	vit	0553823
Material som ger en tjock beläggning, Korrasionsskydd, Sprutspackel	225	20°	0.025 / 0.64	120	vit	0553225
	325	30°	0.025 / 0.64	150	vit	0553325
	425	40°	0.025 / 0.64	190	vit	0553425
	525	50°	0.025 / 0.64	225	vit	0553525
	625	60°	0.025 / 0.64	270	vit	0553625
	725	70°	0.025 / 0.64	300	vit	0553725
	825	80°	0.025 / 0.64	330	vit	0553825
	227	20°	0.027 / 0.69	120	vit	0553227
	327	30°	0.027 / 0.69	150	vit	0553327
	427	40°	0.027 / 0.69	190	vit	0553427
	527	50°	0.027 / 0.69	225	vit	0553527
	627	60°	0.027 / 0.69	270	vit	0553627
	827	80°	0.027 / 0.69	330	vit	0553827
	229	20°	0.029 / 0.75	120	vit	0553229
	329	30°	0.029 / 0.75	150	vit	0553329
	429	40°	0.029 / 0.75	190	vit	0553429
	529	50°	0.029 / 0.75	225	vit	0553529
	629	60°	0.029 / 0.75	270	vit	0553629
	231	20°	0.031 / 0.79	120	vit	0553231
	331	30°	0.031 / 0.79	150	vit	0553331
	431	40°	0.031 / 0.79	190	vit	0553431
	531	50°	0.031 / 0.79	225	vit	0553531
	631	60°	0.031 / 0.79	270	vit	0553631
	731	70°	0.031 / 0.79	300	vit	0553731
	831	80°	0.031 / 0.79	330	vit	0553831
	233	20°	0.033 / 0.83	120	vit	0553233
	333	30°	0.033 / 0.83	150	vit	0553333
	433	40°	0.033 / 0.83	190	vit	0553433
	533	50°	0.033 / 0.83	225	vit	0553533
	633	60°	0.033 / 0.83	270	vit	0553633
	235	20°	0.035 / 0.90	120	vit	0553235
	335	30°	0.035 / 0.90	150	vit	0553335
	435	40°	0.035 / 0.90	190	vit	0553435
	535	50°	0.035 / 0.90	225	vit	0553535
	635	60°	0.035 / 0.90	270	vit	0553635
	735	70°	0.035 / 0.90	300	vit	0553735
	439	40°	0.039 / 0.99	190	vit	0553439
	539	50°	0.039 / 0.99	225	vit	0553539
	639	60°	0.039 / 0.99	270	vit	0553639
Extra kraftiga applikationer	243	20°	0.043 / 1.10	120	grön	0553243
	443	40°	0.043 / 1.10	190	grön	0553443
	543	50°	0.043 / 1.10	225	grön	0553543
	643	60°	0.043 / 1.10	270	grön	0553643
	445	40°	0.045 / 1.14	190	grön	0553445
	545	50°	0.045 / 1.14	225	grön	0553545
	645	60°	0.045 / 1.14	270	grön	0553645
	451	40°	0.051 / 1.30	190	grön	0553451
	551	50°	0.051 / 1.30	225	grön	0553551
	651	60°	0.051 / 1.30	270	grön	0553651
	252	20°	0.052 / 1.32	120	grön	0553252
	455	40°	0.055 / 1.40	190	grön	0553455
	555	50°	0.055 / 1.40	225	grön	0553555
	655	60°	0.055 / 1.40	270	grön	0553655
	261	20°	0.061 / 1.55	120	grön	0553261
	461	40°	0.061 / 1.55	190	grön	0553461
	561	50°	0.061 / 1.55	225	grön	0553561
	661	60°	0.061 / 1.55	270	grön	0553661
	263	20°	0.063 / 1.60	120	grön	0553263
	463	40°	0.063 / 1.60	190	grön	0553463
	565	50°	0.065 / 1.65	225	grön	0553565
	665	60°	0.065 / 1.65	270	grön	0553665
	267	20°	0.067 / 1.70	120	grön	0553267
	467	40°	0.067 / 1.70	190	grön	0553467

1)Sprutbredd vid ca 30 cm avstånd till sprutobjektet och 100 bar (10 MPa) tryck med syntethartsslack 20 under 20 DIN-sekunder.


12.5 TEMPSPRAY

Mälarfärgen värms upp till rätt temperatur av ett elektriskt element som är placerat inuti slangen (reglerad från 20 °C till 60°C).


Fördelar:

- Konstant färgtemperatur även vid låga utomhustemperaturer
- Betydligt lättare att arbeta med trögflytande beläggningsmaterial
- Ökad appliceringseffektivitet
- Lösningsmedelsbesparing tack vare viskositetsreducering
- Lämplig för alla Airless-enheter

Best.-nr	Benämning
2311659	TempSpray H 126 (idealisk för lackeringsarbeten) Basenhet H 126 inkl. rostfri stålslang DN 6; 1/4"; 10 m
2311852	Spraypack bestående av: basenhet H 126 (0341 930), Airless pistol AG 14, NPS 1/4"; inkl. TradeTip 2 munstyckshållare; F-gänga, TradeTip 2 FineFinish munstycke 410
2311660	TempSpray H 226 (idealisk för dispersion/material med hög viskositet) Basenhet H 226 inkl. kabeltrommel, värmeslang DN 10; 15 m; avlastningsslang DN4; 1 m
2311853	Spraypack bestående av: basenhet H 226 (0341 940), Airless pistol AG 14, NPS 1/4"; inkl. TradeTip 2 munstyckshållare; F-gänga, TradeTip 2 munstycke 419
2311661	TempSpray H 326 (idealisk för dispersion/material med hög viskositet) Basenhet H 326 inkl. kabeltrommel, värmeslang DN 10; 30 m; avlastningsslang DN4; 1 m
2311854	Spraypack bestående av: basenhet H 326 (0341 950), Airless pistol AG 14, NPS 1/4"; inkl. TradeTip 2 munstyckshållare; F-gänga, TradeTip 2 munstycke 421



TempSpray H 126



TempSpray H 226
TempSpray H 326

12.6 PUMP-RUNNER

(Best.-nr. 2306987)

Universelltillbehör för rengöring, ren transport och bevarande skydd för pumpenheten.

Funktioner:



- Enklare rengöring – rengöringsvätskan cirkulerar konstant genom pumpen varvid inre delar rengörs ordentligt
- Ingen rengöring behövs under arbetsavbrott eller byte av plats eftersom färgen i pumpen inte kan torka eller läcka ut
- Bättre skydd
- Enkel montering

Lämplig för följande modeller:

Membranpumpar	Tvåtaktspumpar
SF 21 Finish 270/370	PS 24 PS 3.25
SF 23 Nespray Deco	PS 26 PS 3.29
SF 27 Nespray 31	PS 30 PS 3.31
SF 31	PS 34 PS 3.34
SF 7000	




Beställ följande samtidigt:
EasyClean, rengörande och skyddande medel (118 ml) Beställningsnr. 0508 620.



Aviso!

Atenção: Perigo de ferimentos por injecção!

Unidades sem ar desenvolvem pressões de pulverização extremamente elevadas.



1

Nunca coloque os dedos, mãos ou qualquer outra parte do corpo no jacto!

Nunca aponte a pistola de pulverização em direcção a si, outras pessoas ou animais.

Nunca utilize a pistola de pulverização sem protecção de segurança.

Não trate um ferimento provocado por pulverização como um corte inofensivo. Se o ferimento cutâneo foi provocado por materiais de revestimento ou solventes, consulte imediatamente um médico para um tratamento rápido e especializado. Informe o médico quanto ao material de revestimento ou solvente utilizado.

2

As instruções de funcionamento indicam que os pontos apresentados em seguida devem ser sempre observados antes do arranque:

1. As unidades avariadas ou com defeito não devem ser utilizadas.
2. Segure na pistola de pulverização Wagner utilizando o fecho de segurança no gatilho.
3. Certifique-se de que a unidade tem ligação à terra appropriada.
4. Verifique a pressão de funcionamento permitida do tubo de alta pressão e pistola de pulverização.
5. Verifique se as ligações apresentam fugas.

3

As instruções relativas à limpeza e manutenção regulares devem estritamente observadas.

Antes de realizar qualquer trabalho na unidade ou em cada pausa de trabalho, as seguintes regras devem ser respeitadas:

1. Alivie a pressão da pistola de pulverização e do tubo.
2. Segure na pistola de pulverização Wagner utilizando o fecho de segurança no gatilho.
3. Desligar a unidade.

Esteja atento à segurança!

1 NORMAS DE SEGURANÇA PARA A PULVERIZAÇÃO AIRLESS	132	8 LIMPAR A UNIDADE (FORA DE SERVIÇO)	148																																																																																						
1.1 Explicação dos símbolos utilizados	132	8.1 Limpar a unidade por fora	148																																																																																						
1.2 Segurança elétrica	136	8.2 Limpar o filtro de entrada	148																																																																																						
1.3 Carga electrostática (formação de faíscas ou chama)	136	8.3 Limpar o filtro de alta pressão	149																																																																																						
2 VISÃO GERAL DA APLICAÇÃO	137	8.4 Limpar a pistola de pulverização Airless	149																																																																																						
2.1 Aplicação	137	9 SOLUÇÃO EM CASO DE FALHAS	150																																																																																						
2.2 Materiais de revestimento	137	10 MANUTENÇÃO	151																																																																																						
3 DESCRIÇÃO DA UNIDADE	138	10.1 Manutenção geral	151	3.1 Processo Airless	138	10.2 Tubo flexível de alta pressão	151	3.2 Funcionamento da unidade	138	11 REPARAÇÕES NA UNIDADE	151	3.3 Dados técnicos	138	11.1 Válvula de descarga	151	3.4 Legenda para o diagrama explanatório PS 3.39	139	11.2 Válvula de admissão e válvula de escape	152	3.5 Diagrama explanatório PS 3.39	139	11.3 Empanques	153	3.6 Transporte	140	11.4 Diagrama de conexão PS 3.39	155	3.7 Transporte num veículo	140	11.5 Mensagens de Erro do Digital Electronic Spray Control (DESC)	156	3.8 Preparação do material de pintura	140	12 APÊNDICE	157	3.9 Preparação do material com textura	140	12.1 Selecção do bico	157	4 COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO	141	12.2 Manutenção e limpeza dos bicos de metal duro Airless	157	4.1 Tubo flexível de alta pressão, pistola de pulverização e óleo de separação	141	12.3 Acessórios da pistola de pulverização	157	4.2 Indicadores do painel de controlo	142	12.4 Quadro dos bicos Airless	158/159	4.3 Regulação do botão regulador da pressão	142	12.5 TempSpray	160	4.4 Ligação à rede de alimentação	143	12.6 Pump-Runner	161	4.5 Limpeza de agentes de conservação no arranque inicial	143	ACESSÓRIOS E PEÇAS SOBRESELENTES	162/163	4.6 Colocar a unidade em funcionamento com material de revestimento	143	Lista das peças sobresselentes para o conjunto principal	164/165	4.7 Digital Electronic Spray Control (DESC)	144	Lista das peças sobresselentes para o secção de fluido	166/167	5 TÉCNICA DE PULVERIZAÇÃO	146	Lista das peças sobresselentes para a unidade de comando	168/169	6 MANUSEAR O TUBO FLEXÍVEL DE ALTA PRESSÃO	147	Lista das peças sobresselentes da filtro de montagem	170	7 INTERRUPÇÃO DO TRABALHO	147	Lista das peças sobresselentes para o carro vertical	171	NOTAS IMPORTANTES SOBRE A RESPONSABILIDADE DO PRODUTO	176	GARANTIA DE 3+2 ANOS - PROFESSIONAL FINISHING	176	EMPRESAS DE VENDAS E DE ASSISTÊNCIA	180
10.1 Manutenção geral	151																																																																																								
3.1 Processo Airless	138	10.2 Tubo flexível de alta pressão	151	3.2 Funcionamento da unidade	138	11 REPARAÇÕES NA UNIDADE	151	3.3 Dados técnicos	138	11.1 Válvula de descarga	151	3.4 Legenda para o diagrama explanatório PS 3.39	139	11.2 Válvula de admissão e válvula de escape	152	3.5 Diagrama explanatório PS 3.39	139	11.3 Empanques	153	3.6 Transporte	140	11.4 Diagrama de conexão PS 3.39	155	3.7 Transporte num veículo	140	11.5 Mensagens de Erro do Digital Electronic Spray Control (DESC)	156	3.8 Preparação do material de pintura	140	12 APÊNDICE	157	3.9 Preparação do material com textura	140	12.1 Selecção do bico	157	4 COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO	141	12.2 Manutenção e limpeza dos bicos de metal duro Airless	157	4.1 Tubo flexível de alta pressão, pistola de pulverização e óleo de separação	141	12.3 Acessórios da pistola de pulverização	157	4.2 Indicadores do painel de controlo	142	12.4 Quadro dos bicos Airless	158/159	4.3 Regulação do botão regulador da pressão	142	12.5 TempSpray	160	4.4 Ligação à rede de alimentação	143	12.6 Pump-Runner	161	4.5 Limpeza de agentes de conservação no arranque inicial	143	ACESSÓRIOS E PEÇAS SOBRESELENTES	162/163	4.6 Colocar a unidade em funcionamento com material de revestimento	143	Lista das peças sobresselentes para o conjunto principal	164/165	4.7 Digital Electronic Spray Control (DESC)	144	Lista das peças sobresselentes para o secção de fluido	166/167	5 TÉCNICA DE PULVERIZAÇÃO	146	Lista das peças sobresselentes para a unidade de comando	168/169	6 MANUSEAR O TUBO FLEXÍVEL DE ALTA PRESSÃO	147	Lista das peças sobresselentes da filtro de montagem	170	7 INTERRUPÇÃO DO TRABALHO	147	Lista das peças sobresselentes para o carro vertical	171	NOTAS IMPORTANTES SOBRE A RESPONSABILIDADE DO PRODUTO	176	GARANTIA DE 3+2 ANOS - PROFESSIONAL FINISHING	176	EMPRESAS DE VENDAS E DE ASSISTÊNCIA	180				
10.2 Tubo flexível de alta pressão	151																																																																																								
3.2 Funcionamento da unidade	138	11 REPARAÇÕES NA UNIDADE	151																																																																																						
3.3 Dados técnicos	138	11.1 Válvula de descarga	151	3.4 Legenda para o diagrama explanatório PS 3.39	139	11.2 Válvula de admissão e válvula de escape	152	3.5 Diagrama explanatório PS 3.39	139	11.3 Empanques	153	3.6 Transporte	140	11.4 Diagrama de conexão PS 3.39	155	3.7 Transporte num veículo	140	11.5 Mensagens de Erro do Digital Electronic Spray Control (DESC)	156	3.8 Preparação do material de pintura	140	12 APÊNDICE	157	3.9 Preparação do material com textura	140	12.1 Selecção do bico	157	4 COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO	141	12.2 Manutenção e limpeza dos bicos de metal duro Airless	157	4.1 Tubo flexível de alta pressão, pistola de pulverização e óleo de separação	141	12.3 Acessórios da pistola de pulverização	157	4.2 Indicadores do painel de controlo	142	12.4 Quadro dos bicos Airless	158/159	4.3 Regulação do botão regulador da pressão	142	12.5 TempSpray	160	4.4 Ligação à rede de alimentação	143	12.6 Pump-Runner	161	4.5 Limpeza de agentes de conservação no arranque inicial	143	ACESSÓRIOS E PEÇAS SOBRESELENTES	162/163	4.6 Colocar a unidade em funcionamento com material de revestimento	143	Lista das peças sobresselentes para o conjunto principal	164/165	4.7 Digital Electronic Spray Control (DESC)	144	Lista das peças sobresselentes para o secção de fluido	166/167	5 TÉCNICA DE PULVERIZAÇÃO	146	Lista das peças sobresselentes para a unidade de comando	168/169	6 MANUSEAR O TUBO FLEXÍVEL DE ALTA PRESSÃO	147	Lista das peças sobresselentes da filtro de montagem	170	7 INTERRUPÇÃO DO TRABALHO	147	Lista das peças sobresselentes para o carro vertical	171	NOTAS IMPORTANTES SOBRE A RESPONSABILIDADE DO PRODUTO	176	GARANTIA DE 3+2 ANOS - PROFESSIONAL FINISHING	176	EMPRESAS DE VENDAS E DE ASSISTÊNCIA	180												
11.1 Válvula de descarga	151																																																																																								
3.4 Legenda para o diagrama explanatório PS 3.39	139	11.2 Válvula de admissão e válvula de escape	152	3.5 Diagrama explanatório PS 3.39	139	11.3 Empanques	153	3.6 Transporte	140	11.4 Diagrama de conexão PS 3.39	155	3.7 Transporte num veículo	140	11.5 Mensagens de Erro do Digital Electronic Spray Control (DESC)	156	3.8 Preparação do material de pintura	140	12 APÊNDICE	157	3.9 Preparação do material com textura	140	12.1 Selecção do bico	157	4 COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO	141	12.2 Manutenção e limpeza dos bicos de metal duro Airless	157	4.1 Tubo flexível de alta pressão, pistola de pulverização e óleo de separação	141	12.3 Acessórios da pistola de pulverização	157	4.2 Indicadores do painel de controlo	142	12.4 Quadro dos bicos Airless	158/159	4.3 Regulação do botão regulador da pressão	142	12.5 TempSpray	160	4.4 Ligação à rede de alimentação	143	12.6 Pump-Runner	161	4.5 Limpeza de agentes de conservação no arranque inicial	143	ACESSÓRIOS E PEÇAS SOBRESELENTES	162/163	4.6 Colocar a unidade em funcionamento com material de revestimento	143	Lista das peças sobresselentes para o conjunto principal	164/165	4.7 Digital Electronic Spray Control (DESC)	144	Lista das peças sobresselentes para o secção de fluido	166/167	5 TÉCNICA DE PULVERIZAÇÃO	146	Lista das peças sobresselentes para a unidade de comando	168/169	6 MANUSEAR O TUBO FLEXÍVEL DE ALTA PRESSÃO	147	Lista das peças sobresselentes da filtro de montagem	170	7 INTERRUPÇÃO DO TRABALHO	147	Lista das peças sobresselentes para o carro vertical	171	NOTAS IMPORTANTES SOBRE A RESPONSABILIDADE DO PRODUTO	176	GARANTIA DE 3+2 ANOS - PROFESSIONAL FINISHING	176	EMPRESAS DE VENDAS E DE ASSISTÊNCIA	180																
11.2 Válvula de admissão e válvula de escape	152																																																																																								
3.5 Diagrama explanatório PS 3.39	139	11.3 Empanques	153	3.6 Transporte	140	11.4 Diagrama de conexão PS 3.39	155	3.7 Transporte num veículo	140	11.5 Mensagens de Erro do Digital Electronic Spray Control (DESC)	156	3.8 Preparação do material de pintura	140	12 APÊNDICE	157	3.9 Preparação do material com textura	140	12.1 Selecção do bico	157	4 COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO	141	12.2 Manutenção e limpeza dos bicos de metal duro Airless	157	4.1 Tubo flexível de alta pressão, pistola de pulverização e óleo de separação	141	12.3 Acessórios da pistola de pulverização	157	4.2 Indicadores do painel de controlo	142	12.4 Quadro dos bicos Airless	158/159	4.3 Regulação do botão regulador da pressão	142	12.5 TempSpray	160	4.4 Ligação à rede de alimentação	143	12.6 Pump-Runner	161	4.5 Limpeza de agentes de conservação no arranque inicial	143	ACESSÓRIOS E PEÇAS SOBRESELENTES	162/163	4.6 Colocar a unidade em funcionamento com material de revestimento	143	Lista das peças sobresselentes para o conjunto principal	164/165	4.7 Digital Electronic Spray Control (DESC)	144	Lista das peças sobresselentes para o secção de fluido	166/167	5 TÉCNICA DE PULVERIZAÇÃO	146	Lista das peças sobresselentes para a unidade de comando	168/169	6 MANUSEAR O TUBO FLEXÍVEL DE ALTA PRESSÃO	147	Lista das peças sobresselentes da filtro de montagem	170	7 INTERRUPÇÃO DO TRABALHO	147	Lista das peças sobresselentes para o carro vertical	171	NOTAS IMPORTANTES SOBRE A RESPONSABILIDADE DO PRODUTO	176	GARANTIA DE 3+2 ANOS - PROFESSIONAL FINISHING	176	EMPRESAS DE VENDAS E DE ASSISTÊNCIA	180																				
11.3 Empanques	153																																																																																								
3.6 Transporte	140	11.4 Diagrama de conexão PS 3.39	155	3.7 Transporte num veículo	140	11.5 Mensagens de Erro do Digital Electronic Spray Control (DESC)	156	3.8 Preparação do material de pintura	140	12 APÊNDICE	157	3.9 Preparação do material com textura	140	12.1 Selecção do bico	157	4 COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO	141	12.2 Manutenção e limpeza dos bicos de metal duro Airless	157	4.1 Tubo flexível de alta pressão, pistola de pulverização e óleo de separação	141	12.3 Acessórios da pistola de pulverização	157	4.2 Indicadores do painel de controlo	142	12.4 Quadro dos bicos Airless	158/159	4.3 Regulação do botão regulador da pressão	142	12.5 TempSpray	160	4.4 Ligação à rede de alimentação	143	12.6 Pump-Runner	161	4.5 Limpeza de agentes de conservação no arranque inicial	143	ACESSÓRIOS E PEÇAS SOBRESELENTES	162/163	4.6 Colocar a unidade em funcionamento com material de revestimento	143	Lista das peças sobresselentes para o conjunto principal	164/165	4.7 Digital Electronic Spray Control (DESC)	144	Lista das peças sobresselentes para o secção de fluido	166/167	5 TÉCNICA DE PULVERIZAÇÃO	146	Lista das peças sobresselentes para a unidade de comando	168/169	6 MANUSEAR O TUBO FLEXÍVEL DE ALTA PRESSÃO	147	Lista das peças sobresselentes da filtro de montagem	170	7 INTERRUPÇÃO DO TRABALHO	147	Lista das peças sobresselentes para o carro vertical	171	NOTAS IMPORTANTES SOBRE A RESPONSABILIDADE DO PRODUTO	176	GARANTIA DE 3+2 ANOS - PROFESSIONAL FINISHING	176	EMPRESAS DE VENDAS E DE ASSISTÊNCIA	180																								
11.4 Diagrama de conexão PS 3.39	155																																																																																								
3.7 Transporte num veículo	140	11.5 Mensagens de Erro do Digital Electronic Spray Control (DESC)	156	3.8 Preparação do material de pintura	140	12 APÊNDICE	157	3.9 Preparação do material com textura	140	12.1 Selecção do bico	157	4 COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO	141	12.2 Manutenção e limpeza dos bicos de metal duro Airless	157	4.1 Tubo flexível de alta pressão, pistola de pulverização e óleo de separação	141	12.3 Acessórios da pistola de pulverização	157	4.2 Indicadores do painel de controlo	142	12.4 Quadro dos bicos Airless	158/159	4.3 Regulação do botão regulador da pressão	142	12.5 TempSpray	160	4.4 Ligação à rede de alimentação	143	12.6 Pump-Runner	161	4.5 Limpeza de agentes de conservação no arranque inicial	143	ACESSÓRIOS E PEÇAS SOBRESELENTES	162/163	4.6 Colocar a unidade em funcionamento com material de revestimento	143	Lista das peças sobresselentes para o conjunto principal	164/165	4.7 Digital Electronic Spray Control (DESC)	144	Lista das peças sobresselentes para o secção de fluido	166/167	5 TÉCNICA DE PULVERIZAÇÃO	146	Lista das peças sobresselentes para a unidade de comando	168/169	6 MANUSEAR O TUBO FLEXÍVEL DE ALTA PRESSÃO	147	Lista das peças sobresselentes da filtro de montagem	170	7 INTERRUPÇÃO DO TRABALHO	147	Lista das peças sobresselentes para o carro vertical	171	NOTAS IMPORTANTES SOBRE A RESPONSABILIDADE DO PRODUTO	176	GARANTIA DE 3+2 ANOS - PROFESSIONAL FINISHING	176	EMPRESAS DE VENDAS E DE ASSISTÊNCIA	180																												
11.5 Mensagens de Erro do Digital Electronic Spray Control (DESC)	156																																																																																								
3.8 Preparação do material de pintura	140	12 APÊNDICE	157																																																																																						
3.9 Preparação do material com textura	140	12.1 Selecção do bico	157	4 COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO	141	12.2 Manutenção e limpeza dos bicos de metal duro Airless	157	4.1 Tubo flexível de alta pressão, pistola de pulverização e óleo de separação	141	12.3 Acessórios da pistola de pulverização	157	4.2 Indicadores do painel de controlo	142	12.4 Quadro dos bicos Airless	158/159	4.3 Regulação do botão regulador da pressão	142	12.5 TempSpray	160	4.4 Ligação à rede de alimentação	143	12.6 Pump-Runner	161	4.5 Limpeza de agentes de conservação no arranque inicial	143	ACESSÓRIOS E PEÇAS SOBRESELENTES	162/163	4.6 Colocar a unidade em funcionamento com material de revestimento	143	Lista das peças sobresselentes para o conjunto principal	164/165	4.7 Digital Electronic Spray Control (DESC)	144	Lista das peças sobresselentes para o secção de fluido	166/167	5 TÉCNICA DE PULVERIZAÇÃO	146	Lista das peças sobresselentes para a unidade de comando	168/169	6 MANUSEAR O TUBO FLEXÍVEL DE ALTA PRESSÃO	147	Lista das peças sobresselentes da filtro de montagem	170	7 INTERRUPÇÃO DO TRABALHO	147	Lista das peças sobresselentes para o carro vertical	171	NOTAS IMPORTANTES SOBRE A RESPONSABILIDADE DO PRODUTO	176	GARANTIA DE 3+2 ANOS - PROFESSIONAL FINISHING	176	EMPRESAS DE VENDAS E DE ASSISTÊNCIA	180																																				
12.1 Selecção do bico	157																																																																																								
4 COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO	141	12.2 Manutenção e limpeza dos bicos de metal duro Airless	157	4.1 Tubo flexível de alta pressão, pistola de pulverização e óleo de separação	141	12.3 Acessórios da pistola de pulverização	157	4.2 Indicadores do painel de controlo	142	12.4 Quadro dos bicos Airless	158/159	4.3 Regulação do botão regulador da pressão	142	12.5 TempSpray	160	4.4 Ligação à rede de alimentação	143	12.6 Pump-Runner	161	4.5 Limpeza de agentes de conservação no arranque inicial	143	ACESSÓRIOS E PEÇAS SOBRESELENTES	162/163	4.6 Colocar a unidade em funcionamento com material de revestimento	143	Lista das peças sobresselentes para o conjunto principal	164/165	4.7 Digital Electronic Spray Control (DESC)	144	Lista das peças sobresselentes para o secção de fluido	166/167	5 TÉCNICA DE PULVERIZAÇÃO	146	Lista das peças sobresselentes para a unidade de comando	168/169	6 MANUSEAR O TUBO FLEXÍVEL DE ALTA PRESSÃO	147	Lista das peças sobresselentes da filtro de montagem	170	7 INTERRUPÇÃO DO TRABALHO	147	Lista das peças sobresselentes para o carro vertical	171	NOTAS IMPORTANTES SOBRE A RESPONSABILIDADE DO PRODUTO	176	GARANTIA DE 3+2 ANOS - PROFESSIONAL FINISHING	176	EMPRESAS DE VENDAS E DE ASSISTÊNCIA	180																																								
12.2 Manutenção e limpeza dos bicos de metal duro Airless	157																																																																																								
4.1 Tubo flexível de alta pressão, pistola de pulverização e óleo de separação	141	12.3 Acessórios da pistola de pulverização	157	4.2 Indicadores do painel de controlo	142	12.4 Quadro dos bicos Airless	158/159	4.3 Regulação do botão regulador da pressão	142	12.5 TempSpray	160	4.4 Ligação à rede de alimentação	143	12.6 Pump-Runner	161	4.5 Limpeza de agentes de conservação no arranque inicial	143	ACESSÓRIOS E PEÇAS SOBRESELENTES	162/163	4.6 Colocar a unidade em funcionamento com material de revestimento	143	Lista das peças sobresselentes para o conjunto principal	164/165	4.7 Digital Electronic Spray Control (DESC)	144	Lista das peças sobresselentes para o secção de fluido	166/167	5 TÉCNICA DE PULVERIZAÇÃO	146	Lista das peças sobresselentes para a unidade de comando	168/169	6 MANUSEAR O TUBO FLEXÍVEL DE ALTA PRESSÃO	147	Lista das peças sobresselentes da filtro de montagem	170	7 INTERRUPÇÃO DO TRABALHO	147	Lista das peças sobresselentes para o carro vertical	171	NOTAS IMPORTANTES SOBRE A RESPONSABILIDADE DO PRODUTO	176	GARANTIA DE 3+2 ANOS - PROFESSIONAL FINISHING	176	EMPRESAS DE VENDAS E DE ASSISTÊNCIA	180																																												
12.3 Acessórios da pistola de pulverização	157																																																																																								
4.2 Indicadores do painel de controlo	142	12.4 Quadro dos bicos Airless	158/159	4.3 Regulação do botão regulador da pressão	142	12.5 TempSpray	160	4.4 Ligação à rede de alimentação	143	12.6 Pump-Runner	161	4.5 Limpeza de agentes de conservação no arranque inicial	143	ACESSÓRIOS E PEÇAS SOBRESELENTES	162/163	4.6 Colocar a unidade em funcionamento com material de revestimento	143	Lista das peças sobresselentes para o conjunto principal	164/165	4.7 Digital Electronic Spray Control (DESC)	144	Lista das peças sobresselentes para o secção de fluido	166/167	5 TÉCNICA DE PULVERIZAÇÃO	146	Lista das peças sobresselentes para a unidade de comando	168/169	6 MANUSEAR O TUBO FLEXÍVEL DE ALTA PRESSÃO	147	Lista das peças sobresselentes da filtro de montagem	170	7 INTERRUPÇÃO DO TRABALHO	147	Lista das peças sobresselentes para o carro vertical	171	NOTAS IMPORTANTES SOBRE A RESPONSABILIDADE DO PRODUTO	176	GARANTIA DE 3+2 ANOS - PROFESSIONAL FINISHING	176	EMPRESAS DE VENDAS E DE ASSISTÊNCIA	180																																																
12.4 Quadro dos bicos Airless	158/159																																																																																								
4.3 Regulação do botão regulador da pressão	142	12.5 TempSpray	160	4.4 Ligação à rede de alimentação	143	12.6 Pump-Runner	161	4.5 Limpeza de agentes de conservação no arranque inicial	143	ACESSÓRIOS E PEÇAS SOBRESELENTES	162/163	4.6 Colocar a unidade em funcionamento com material de revestimento	143	Lista das peças sobresselentes para o conjunto principal	164/165	4.7 Digital Electronic Spray Control (DESC)	144	Lista das peças sobresselentes para o secção de fluido	166/167	5 TÉCNICA DE PULVERIZAÇÃO	146	Lista das peças sobresselentes para a unidade de comando	168/169	6 MANUSEAR O TUBO FLEXÍVEL DE ALTA PRESSÃO	147	Lista das peças sobresselentes da filtro de montagem	170	7 INTERRUPÇÃO DO TRABALHO	147	Lista das peças sobresselentes para o carro vertical	171	NOTAS IMPORTANTES SOBRE A RESPONSABILIDADE DO PRODUTO	176	GARANTIA DE 3+2 ANOS - PROFESSIONAL FINISHING	176	EMPRESAS DE VENDAS E DE ASSISTÊNCIA	180																																																				
12.5 TempSpray	160																																																																																								
4.4 Ligação à rede de alimentação	143	12.6 Pump-Runner	161	4.5 Limpeza de agentes de conservação no arranque inicial	143	ACESSÓRIOS E PEÇAS SOBRESELENTES	162/163	4.6 Colocar a unidade em funcionamento com material de revestimento	143	Lista das peças sobresselentes para o conjunto principal	164/165	4.7 Digital Electronic Spray Control (DESC)	144	Lista das peças sobresselentes para o secção de fluido	166/167	5 TÉCNICA DE PULVERIZAÇÃO	146	Lista das peças sobresselentes para a unidade de comando	168/169	6 MANUSEAR O TUBO FLEXÍVEL DE ALTA PRESSÃO	147	Lista das peças sobresselentes da filtro de montagem	170	7 INTERRUPÇÃO DO TRABALHO	147	Lista das peças sobresselentes para o carro vertical	171	NOTAS IMPORTANTES SOBRE A RESPONSABILIDADE DO PRODUTO	176	GARANTIA DE 3+2 ANOS - PROFESSIONAL FINISHING	176	EMPRESAS DE VENDAS E DE ASSISTÊNCIA	180																																																								
12.6 Pump-Runner	161																																																																																								
4.5 Limpeza de agentes de conservação no arranque inicial	143	ACESSÓRIOS E PEÇAS SOBRESELENTES	162/163																																																																																						
4.6 Colocar a unidade em funcionamento com material de revestimento	143	Lista das peças sobresselentes para o conjunto principal	164/165	4.7 Digital Electronic Spray Control (DESC)	144	Lista das peças sobresselentes para o secção de fluido	166/167	5 TÉCNICA DE PULVERIZAÇÃO	146	Lista das peças sobresselentes para a unidade de comando	168/169	6 MANUSEAR O TUBO FLEXÍVEL DE ALTA PRESSÃO	147	Lista das peças sobresselentes da filtro de montagem	170	7 INTERRUPÇÃO DO TRABALHO	147	Lista das peças sobresselentes para o carro vertical	171	NOTAS IMPORTANTES SOBRE A RESPONSABILIDADE DO PRODUTO	176	GARANTIA DE 3+2 ANOS - PROFESSIONAL FINISHING	176	EMPRESAS DE VENDAS E DE ASSISTÊNCIA	180																																																																
Lista das peças sobresselentes para o conjunto principal	164/165																																																																																								
4.7 Digital Electronic Spray Control (DESC)	144	Lista das peças sobresselentes para o secção de fluido	166/167	5 TÉCNICA DE PULVERIZAÇÃO	146	Lista das peças sobresselentes para a unidade de comando	168/169	6 MANUSEAR O TUBO FLEXÍVEL DE ALTA PRESSÃO	147	Lista das peças sobresselentes da filtro de montagem	170	7 INTERRUPÇÃO DO TRABALHO	147	Lista das peças sobresselentes para o carro vertical	171	NOTAS IMPORTANTES SOBRE A RESPONSABILIDADE DO PRODUTO	176	GARANTIA DE 3+2 ANOS - PROFESSIONAL FINISHING	176	EMPRESAS DE VENDAS E DE ASSISTÊNCIA	180																																																																				
Lista das peças sobresselentes para o secção de fluido	166/167																																																																																								
5 TÉCNICA DE PULVERIZAÇÃO	146	Lista das peças sobresselentes para a unidade de comando	168/169	6 MANUSEAR O TUBO FLEXÍVEL DE ALTA PRESSÃO	147	Lista das peças sobresselentes da filtro de montagem	170	7 INTERRUPÇÃO DO TRABALHO	147	Lista das peças sobresselentes para o carro vertical	171	NOTAS IMPORTANTES SOBRE A RESPONSABILIDADE DO PRODUTO	176	GARANTIA DE 3+2 ANOS - PROFESSIONAL FINISHING	176	EMPRESAS DE VENDAS E DE ASSISTÊNCIA	180																																																																								
Lista das peças sobresselentes para a unidade de comando	168/169																																																																																								
6 MANUSEAR O TUBO FLEXÍVEL DE ALTA PRESSÃO	147	Lista das peças sobresselentes da filtro de montagem	170	7 INTERRUPÇÃO DO TRABALHO	147	Lista das peças sobresselentes para o carro vertical	171	NOTAS IMPORTANTES SOBRE A RESPONSABILIDADE DO PRODUTO	176	GARANTIA DE 3+2 ANOS - PROFESSIONAL FINISHING	176	EMPRESAS DE VENDAS E DE ASSISTÊNCIA	180																																																																												
Lista das peças sobresselentes da filtro de montagem	170																																																																																								
7 INTERRUPÇÃO DO TRABALHO	147	Lista das peças sobresselentes para o carro vertical	171	NOTAS IMPORTANTES SOBRE A RESPONSABILIDADE DO PRODUTO	176	GARANTIA DE 3+2 ANOS - PROFESSIONAL FINISHING	176	EMPRESAS DE VENDAS E DE ASSISTÊNCIA	180																																																																																
Lista das peças sobresselentes para o carro vertical	171																																																																																								
NOTAS IMPORTANTES SOBRE A RESPONSABILIDADE DO PRODUTO	176																																																																																								
GARANTIA DE 3+2 ANOS - PROFESSIONAL FINISHING	176																																																																																								
EMPRESAS DE VENDAS E DE ASSISTÊNCIA	180																																																																																								

1 NORMAS DE SEGURANÇA PARA A PULVERIZAÇÃO AIRLESS

1.1 EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS UTILIZADOS

Este manual contém informação que tem de ser lida e compreendida antes de o equipamento ser utilizado. Quando chegar a uma secção que tenha um dos seguintes símbolos, preste especial atenção e certifique-se de que está atento à salvaguarda.



→ Este símbolo indica um potencial perigo que pode causar ferimentos graves ou perda de vida. Segue-se importante informação de segurança.



→ Este símbolo indica um potencial perigo para o utilizador ou para o equipamento. Seguem-se informações importantes que informam como evitar danos no equipamento ou causas de ferimentos ligeiros.



→ Perigo de ferimentos por injecção



→ Perigo de incêndio



→ Risco de explosão



→ Perigo de vapores perigosos



→ As notas dão informações importantes às quais devem ser dadas especial atenção.



PERIGO: FERIMENTO CAUSADO PELA INJECÇÃO

Um fluxo de alta pressão produzido por este equipamento pode perfurar a pele e os tecidos subjacentes, provocando lesões graves e possível amputação.

Não trate um ferimento provocado por pulverização como um corte inofensivo. Se o ferimento cutâneo foi provocado por materiais de revestimento ou solventes, consulte imediatamente um médico para um tratamento rápido e especializado. Informe o médico quanto ao material de revestimento ou solvente utilizado.

PREVENÇÃO:

- NUNCA aponte a pistola para qualquer parte do corpo.
- NUNCA deixe qualquer parte do corpo tocar no escoamento de fluidos. NÃO deixe que haja contacto entre o corpo e uma fuga no tubo flexível de líquido.
- NUNCA ponha a mão à frente da pistola. As luvas não fornecem protecção contra um ferimento causado pela injecção.
- Engate SEMPRE o gatilho da pistola, feche a bomba do líquido e liberte toda a pressão antes de efectuar procedimentos de manutenção, limpar o protector do bico, mudar os bicos, ou deixar sem vigilância. A pressão não será libertada ao desligar o motor. A válvula PRIME/SPRAY (ESCORVAR/PULVERIZAR) ou a válvula de alívio de pressão tem de ser rodada para as posições adequadas para libertar a pressão do sistema. Consulte o PROCEDIMENTO DE DESCOMPRESSÃO descrito neste manual.

- Mantenha SEMPRE o protector do bico colocado. O protector do bico fornece alguma protecção, mas é sobretudo um avisador.
- Remova SEMPRE o bico antes da lavagem ou limpeza do sistema.
- NUNCA utilize uma pistola pulverizadora sem um fecho e protector do gatilho estarem colocados.
- Todos os acessórios não devem exceder a pressão de trabalho máxima do pulverizador. Isto inclui bicos, pistolas, extensões e tubo flexível.



PERIGO: TUBO FLEXÍVEL DE ALTA PRESSÃO

O tubo flexível para pintura pode desenvolver fugas através do desgaste, dobragem e abuso. Uma fuga pode injectar material na pele. Inspeccione o tubo antes de cada utilização.

PREVENÇÃO:

- Evite dobrar muito o tubo flexível de alta pressão. O raio mínimo de flexão é cerca de 20 cm.
- Não passe por cima do tubo flexível de alta pressão. Proteja-o de objectos cortantes e cantos afiados.
- Substitua imediatamente qualquer tubo flexível de alta pressão danificado.
- Nunca repare um tubo flexível de alta pressão danificado!
- A carga electrostática das pistolas de pulverização e do tubo de alta pressão é libertada através do tubo de alta pressão. Por este motivo, a resistência eléctrica entre as ligações do tubo de alta pressão deve ser igual ou inferior a 197 kΩ/m (60 kΩ/ft.).
- Por motivos de funcionamento, segurança e durabilidade, utilize apenas tubos de alta pressão Wagner.
- Antes de cada utilização, verifique se todos os tubos flexíveis não têm cortes, fugas, desgaste ou inchaço do revestimento. Verifique se há danos ou movimento das uniões. Substitua imediatamente o tubo flexível se existir alguma destas condições. Nunca repare um tubo flexível de pintura. Substitua-o por outro tubo flexível com ligação à terra para alta pressão.
- Certifique-se de que o tubo de ar e os tubos de pulverização estão direcionados de forma a minimizar o qualquer perigo de queda, tropeçamento e escorregamento.



PERIGO: EXPLOSÃO OU INCÊNDIO



Vapores inflamáveis, tais como vapores de solventes e tintas, podem inflamar-se ou explodir no local de trabalho.

PREVENÇÃO:

- Não use materiais com um ponto de inflamação inferior a 21°C. O ponto de inflamação é a temperatura na qual um líquido pode produzir vapores suficientes para se incendiar.
- Não utilize a unidade em locais de trabalho que estão abrangidos por normas de protecção anti-explosão.
- Proporcione um bom fornecimento de ar fresco para manter o ar dentro da área de aplicação sem acumulação de vapores inflamáveis.
- Evite todas as fontes de ignição, tais como faíscas de electricidade estática, electrodomésticos, chamas, luzes piloto, objectos quentes e faíscas ao ligar e desligar os cabos de alimentação ou a funcionar com interruptores.
- Não fume na área de pintura.
- Coloque o equipamento a uma distância suficiente do objeto a pintar numa área bem ventilada (adicone mais tubo, se for necessário). Os vapores inflamáveis são geralmente mais pesados do que o ar. A área deve estar extremamente bem ventilada. A bomba contém partes curvas que emitem faíscas e podem incendiar os vapores.
- O equipamento e os objectos na área de pintura ou em redor devem estar devidamente ligados à terra para evitar faíscas estáticas.
- Utilize apenas um tubo flexível condutor ou com ligação à terra para líquidos a alta pressão. A pistola deve ser ligada à terra através das conexões do tubo flexível.

- Deve conectar-se o cabo eléctrico a uma tomada com ligação à terra (apenas unidades eléctricas).
- Lave sempre a unidade dentro de um recipiente metálico separado, com a bomba a baixa pressão e com o bico removido. Encoste firmemente a pistola à parte lateral do recipiente para o ligar à terra e evitar faíscas estáticas.
- Siga as advertências e as instruções do fabricante do material e do solvente.
- Use a pressão mais baixa possível para lavar o equipamento.
- Quando limpar a unidade com solventes, este nunca deve ser pulverizado ou bombeado para um receptáculo com uma pequena abertura. Poderá formar-se uma mistura de ar/gás explosivo. O receptáculo deve ter ligação à terra.
- Não utilize uma tinta ou solvente que contenha hidrocarbonetos halogenados. Tais como cloro, lixívia, agente antimíldio, cloreto de metileno e tricloroetano. Não são compatíveis com alumínio. Contacte o fornecedor de revestimento sobre a compatibilidade do material com o alumínio.

**PERIGO: VAPORES PERIGOSOS**

intas, solventes e outros materiais podem ser nocivos se inalados ou se entrarem em contacto com o corpo. Os vapores podem causar náuseas graves, desmaio ou envenenamento.

**PERIGO: GERAL**

Este produto pode causar lesões graves ou danos materiais.

PREVENÇÃO:

- Utilize protecção respiratória quando pulverizar. Leia todas as instruções fornecidas com a máscara para se certificar de que obtém a protecção necessária.
- Todas as normas locais no que se refere à protecção contra vapores perigosos devem ser cumpridas.
- Use óculos de protecção.
- É necessário usar vestuário de protecção, luvas e, possivelmente, creme de protecção para proteger a pele. Respeite as normas do fabricante quanto a materiais de revestimento, solventes e agentes de limpeza em unidades de preparação, processamento e limpeza.

- Siga todos os códigos locais, estatais e nacionais que regulamentam a ventilação, prevenção de incêndios e funcionamento.
- Carregar no gatilho causa uma força de repulsão na mão que segura a pistola. A força de repulsão da pistola de pulverização é particularmente forte quando o bico está retirado e há alta pressão na bomba. Quando limpar sem um bico, reduza o botão regulador da pressão para o valor mínimo.
- Utilize apenas componentes autorizados pelo fabricante. O utilizador assume todo o risco e responsabilidades ao utilizar componentes que não cumpram as especificações mínimas e dispositivos de segurança do fabricante da bomba.
- Antes de cada utilização, verifique se todos os tubos flexíveis não têm cortes, fugas, desgaste ou inchaço do revestimento. Verifique se há danos ou movimento das uniões. Substitua imediatamente o tubo flexível se existir alguma destas condições. Nunca repare um tubo flexível de pintura. Substitua-o por outro tubo flexível com ligação à terra para alta pressão.
- Certifique-se de que o tubo de ar e os tubos de pulverização estão direcionados de forma a minimizar o qualquer perigo de queda, tropeçamento e escorregamento.
- Siga SEMPRE as instruções do material do fabricante para um manuseio seguro da pintura e dos solventes.
- Limpe imediatamente todo o material e derrames de solventes de forma a evitar qualquer perigo de escorregamento.
- Use protecção para os ouvidos. Esta unidade pode produzir níveis de ruído acima dos 85 dB(A).

- Nunca deixe este equipamento sem vigilância. Mantenha afastado das crianças ou de qualquer pessoa que não saiba trabalhar com equipamento a alta pressão.
- O aparelho pesa mais de 36 kg. São necessárias três pessoas para levantá-lo.
- Não pinte nos dias ventosos.
- O dispositivo e todos os líquidos relacionados (ou seja, óleo hidráulico) devem ser deitados fora de maneira que respeite o ambiente.

1.2 SEGURANÇA ELÉTRICA

Os modelos eléctricos devem ser ligados à terra. No caso de ocorrer um curto-círcito eléctrico, a ligação à terra reduz o risco de choque eléctrico, fornecendo um fio de escape para a corrente eléctrica. Este produto está equipado com um cabo que tem um fio de terra com uma ficha de ligação à terra adequada. Efectue a ligação à corrente eléctrica apenas através de um ponto de alimentação especial, p.ex. através de uma instalação de protecção anti-erro com $INF \leq 30\text{ mA}$.



PERIGO - Trabalhos ou reparações no equipamento eléctrico só podem ser realizados por um electricista devidamente qualificado para o efeito. Não se assume qualquer responsabilidade por uma instalação incorrecta. Desligar o aparelho. Antes de todas as reparações – retirar a ficha de alimentação da tomada.

Perigo de curto-círcito por penetração na água! Nunca pulverize a unidade com equipamento de alta pressão ou vapor de alta de pressão.

TRABALHOS OU REPARAÇÕES NO EQUIPAMENTO ELÉCTRICO:

Estes trabalhos só devem ser realizados por um electricista devidamente qualificado. Não se assume qualquer responsabilidade por uma instalação incorrecta.

1.3 CARGA ELECTROSTÁTICA (FORMAÇÃO DE FAÍSCAS OU CHAMA)



Em determinadas circunstâncias, pode verificar-se uma carga electrostática no aparelho, devido ao fluxo do material de revestimento durante a pulverização. Ao ser descarregado, poderá verificar-se a formação de faíscas ou chamas. Daí que seja necessário que o aparelho esteja sempre ligado à terra através da instalação eléctrica. A ligação deve realizar-se através de uma tomada de dois pólos com ligação terra adequada.

A carga electrostática das pistolas de pulverização e do tubo de alta pressão é libertada através do tubo de alta pressão. Por este motivo, a resistência eléctrica entre as ligações do tubo de alta pressão deve ser igual ou inferior a $197\text{ k}\Omega/\text{m}$ ($60\text{ k}\Omega/\text{ft.}$).

2 VISÃO GERAL DA APLICAÇÃO

2.1 APLICAÇÃO

Materials	Tamanho do Objecto	Modelo					
		PS 3.21	PS 3.23	PS 3.25	PS 3.29	PS 3.31	PS 3.34
Antiaderentes, óleos, subcapas, primários, enchimentos, tintas à base de resina sintética, tintas acrílicas Tamanho recomendado da boquilha: FineFinish 0,008" - 0,014"	Até 200 m ² 200 m ² - 800 m ² mais de 800 m ²	■	■				
Tintas de emulsão, tintas látex Tamanho recomendado da boquilha: 0,017" - 0,027"	Até 200 m ² 200 m ² - 800 m ² mais de 800 m ²	■	■	■	■		
Agentes anticorrosivos, retardadores de chama, adesivo de tecido Tamanho recomendado da boquilha: 0,021" - 0,031"	Até 200 m ² 200 m ² - 800 m ² mais de 800 m ²	■	■	■	■	■	
Raspadores sem ar Tamanho recomendado da boquilha: 0,027" - 0,039"	Até 200 m ² 200 m ² - 800 m ² mais de 800 m ²	■	■	■	■	■	■

2.2 MATERIAIS DE REVESTIMENTO

MATERIAIS DE REVESTIMENTO PROCESSÁVEIS

	Preste atenção à qualidade Airless dos materiais de revestimento a serem processados.
---	---

Vernizes e tintas diluíveis ou que contêm solventes, materiais de revestimento com dois componentes, dispersões, tintas de látex, antiaderentes, óleos, subcapas, primários e enchimentos. Nenhum outro material deve ser usado para pulverizar sem a autorização da WAGNER.

FILTRAÇÃO

Apesar do filtro de sucção e do filtro de inserção na pistola de pulverização, geralmente recomenda-se que o material de revestimento seja filtrado.

Agitar bem o material de revestimento antes de iniciar o trabalho.

	Atenção: Ao agitar com agitadores accionados por motor, certifique-se de que não se formam bolhas de ar. Visto que estas dificultam a pulverização e também podem interromper o funcionamento.
---	--

VISCOSIDADE

Com esta unidade, é possível processar materiais de revestimento altamente viscosos até cerca de 30.000 MPa·s. Se não for possível efectuar a sucção dos materiais de revestimento altamente viscosos, estes devem ser diluídos de acordo com as instruções do fabricante.

MATERIAL DE REVESTIMENTO COM DOIS COMPONENTES

O tempo de processamento adequado deve ser cumprido. Durante este tempo, a unidade deverá ser lavada e limpa cuidadosamente com os agentes de limpeza adequados.

MATERIAIS DE REVESTIMENTO COM MATERIAIS ADICIONAIS DE CANTO VIVO

Estes exercem um forte efeito de deterioração nas válvulas, no tubo de alta pressão, na pistola de pulverização e no bico. O que pode reduzir significativamente a durabilidade destas peças.

3 DESCRIÇÃO DA UNIDADE

3.1 PROCESSO AIRLESS

As áreas principais de aplicação são camadas grossas de material de revestimento altamente viscoso para grandes superfícies e um elevado consumo de material.

Uma bomba de pistão suga o material de revestimento e transporta-o para o bico. Comprimido através do bico a uma pressão máxima de 22,1 MPa (221 bar), o material de revestimento é atomizado. Esta alta pressão tem o efeito de microatomização do material de revestimento.

Como nenhum ar é utilizado neste processo, é descrito como um processo AIRLESS (sem ar).

Este método de pulverização tem as vantagens de se obter a melhor atomização, um funcionamento perfeito e uma superfície lisa sem bolhas. Tal como estas, devem ser mencionadas as vantagens da velocidade de trabalho e a grande maneabilidade.

3.2 FUNCIONAMENTO DA UNIDADE

A secção seguinte contém uma breve descrição da construção técnica para melhor compreensão do funcionamento.

As unidades PS 3.39 da WAGNER são unidades de pulverização de alta pressão accionadas electricamente.

Um grupo de engrenagens transfere a força motriz para um eixo de manivela. O eixo de manivela faz os pistões da bomba de alimentação subir e descer.

A válvula de admissão é aberta automaticamente pelo movimento ascensional do pistão. A válvula de escape é aberta quando o pistão se move para baixo.

O material de revestimento flui sob alta pressão através do tubo flexível de alta pressão para a pistola de pulverização. Quando o material de revestimento sai do bico, atomiza-se.

O regulador da pressão regula o volume e a pressão de funcionamento do material de revestimento.

3.3 DADOS TÉCNICOS


Voltagem	220~240 VAC, 50/60 Hz
Consumo máx. de corrente	9,5 A
Cabo de alimentação	3 x 1,5 mm ² – 6 m
Capacidade de aceitação	2185 Watt
Pressão máx. de funcionamento	221 bar (22,1 MPa)
Fluxo de volume a 120 bar (12 MPa) com água	5,0 l/min
Tamanho máx. do bico	0,039 polegada – 0,99 mm
Temperatura máx. do material de revestimento	43°C
Viscosidade máx.	30.000 MPa·s
Peso	50 kg
Tubo flexível de alta pressão especial	DN 6 mm, 15 m união rosada M16 x 1,5
Dimensões (C x L x A)	632 x 568 x 743 mm
Altitude	Este equipamento funcionará correctamente até 2000m acima do nível médio das águas do mar
Vibração	A pistola de pulverização não excede 2,5m/s ²
Nível máx. de pressão sonora	80 dB*

* Lugar de medição: 1 m de distância da unidade e 1,6 m acima do solo, pressão de funcionamento de 12 MPa (120 bar), solo reverberante.

3.4 LEGENDA PARA O DIAGRAMA EXPLANATÓRIO PS 3.39

- | | | |
|--|--------------------|---|
| 1. Pistola de pulverização | 5. Gancho do balde | 10. Válvula de descarga |
| 2. Tubo flexível de alta pressão | 6. Botão do óleo | Manípulo na posição vertical – ESCORVAR ( circulação) |
| 3. Recipiente de óleo para o EasyGlide
(o EasyGlide evita o desgaste excessivo dos empanques) | 7. Tubo de sucção | Manípulo na posição horizontal – PULVERIZAR () |
| 4. Indicador de nível do óleo | 8. Tubo de retorno | 11. Digital Electronic Spray Control (DESC) |
| | 9. Carro vertical | 12. Indicadores do painel de controlo |
| | | 13. Botão regulador da pressão |
| | | 14. Interruptor ON/OFF (Ligar/Desligar) |


3.5 DIAGRAMA EXPLANATÓRIO PS 3.39



3.6 TRANSPORTE

Empurrar ou puxar a unidade

Puxe o guiador (Fig. 2, Item 1) até não avançar mais. Inserir o guiador - empurre os botões de pressão (2) nas travas e empurre o guiador para dentro.



3.7 TRANSPORTE NUM VEÍCULO

Prenda bem a unidade com uma fixação adequada.

3.8 PREPARAÇÃO DO MATERIAL DE PINTURA



Este pulverizador vem com um conjunto de filtro instalado. Se planejar pulverizar com materiais de pintura sem textura, deixe o filtro instalado.

3.9 PREPARAÇÃO DO MATERIAL COM TEXTURA




Este pulverizador vem com um bujão de filtro que deve substituir o filtro sempre que pulverizar materiais com textura. Siga estes passos para remover o filtro e instalar o bujão.

1. Solte e remova o alojamento de filtro (1) manualmente.
2. Remova a mola do adaptador (2), o filtro (3), o anel de suspensão (4) e a mola (5) do alojamento (7).
3. Certifique-se de que o anel em O (6) fica na sua posição. Enrosque o bujão de filtro (8) no alojamento até ficar firme.



O bujão de filtro deve ser apertado manualmente, mas certifique-se de que fica bem assente no alojamento de filtro.



Se utilizar este pulverizador com materiais com textura, é importante que o filtro no interior da pistola de pulverização seja removido. Consulte a secção 8.3.




Se o pulverizador for usado para pulverizar produtos com textura, pode ser necessário remover o filtro de entrada na válvula de pé. O que permitirá escorvamento e fluxo adequados do produto com textura. Consulte a secção 8.2.

4 COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

4.1 TUBO FLEXÍVEL DE ALTA PRESSÃO, PISTOLA DE PULVERIZAÇÃO E ÓLEO DE SEPARAÇÃO


1. Enrosque o tubo flexível de alta pressão (2) na conexão de descarga do material do pulverizador (Fig. 4, Item 1).
2. Enrosque a pistola de pulverização (3) com o bico selecionado no tubo flexível de alta pressão.
3. Aperte firmemente as porcas de união nos tubos flexíveis de alta pressão para o material de revestimento não verter.



4. Remova a tampa do recipiente do óleo com uma chave de fenda.
5. Encha o recipiente do óleo com EasyGlide (Fig. 5) até o indicador do óleo (4) indicar que está cheio.




O EasyGlide evita o desgaste excessivo dos empanques e da haste do pistão.



4.2 INDICADORES DO PAINEL DE CONTROLO

O que se segue é uma descrição dos indicadores do painel de controlo.



INDICADOR DA MANUTENÇÃO

O Indicador da manutenção fica activado quando o motor é controlado para trabalhar. Este indicador é usado pelos centros de manutenção para resolver problemas do motor.

INDICADOR DA PRESSÃO

O indicador da pressão indica a pressão de funcionamento actual do pulverizador. Tem três indicações diferentes: amarelo intermitente, amarelo permanente e verde permanente..

Amarelo Intermitente

Quando o indicador da pressão fica amarelo intermitente, o pulverizador está a funcionar entre 0 e 1.4 MPa (14 bar). Um indicador da pressão com amarelo intermitente significa:

- O pulverizador está conectado e ligado (ON)
- O pulverizador está na pressão de escorvamento (pouco ou sem pressão)
- É seguro mover a válvula de descarga entre as posições
- É seguro trocar ou substituir o bico do pulverizador

6. Recoloque a tampa do recipiente do óleo.
7. Prima o botão do óleo 2-5 vezes para escorvar o lubrificador. Prima sempre uma vez após oito horas de utilização para lubrificar a secção de fluido.



Se o indicador da pressão começar a ficar amarelo intermitente quando o botão regulador da pressão é ajustado para uma pressão mais elevada e a válvula de descarga estiver na posição SPRAY (PULVERIZAR), o bico do pulverizador está gasto ou o pulverizador necessita de manutenção/reparação.

Amarelo Permanente

Quando o indicador da pressão fica amarelo permanente, o pulverizador está a funcionar entre 1.4 MPa (14 bar) e 12 MPa (120 bar). Um indicador da pressão com amarelo permanente significa:

- O pulverizador está regulado com a pressão adequada para pulverizar com corante, laca, verniz e múltiplas cores

Verde Permanente

Quando o indicador da pressão fica verde permanente, o pulverizador está a funcionar entre 12 MPa (120 bar) e 23 MPa (230 bar). Um indicador da pressão com verde permanente significa:


- O pulverizador está regulado com a pressão adequada para pulverizar com tintas látex e à base de óleo para casas
- O pulverizador está a funcionar no máximo rendimento numa regulação com pressão elevada
- Se o indicador da pressão ficar amarelo permanente quando a pressão é regulada de forma a que se inicie com verde permanente, indica um dos seguintes casos:

- Indicador do Desgaste do Bico** - quando se pulveriza com látex ou a uma pressão elevada, surge amarelo permanente. Isto significa que o bico está gasto e tem de ser substituído.
- Bico Demasiado Grande** - quando se coloca um bico que é demasiado grande para o pulverizador, o indicador da pressão passa de verde permanente para amarelo permanente.
- Desgaste da Secção de Fluido** - Se o indicador da pressão ficar amarelo permanente ao usar um novo bico e a pressão estiver regulada no valor máximo, poderá ser necessária a manutenção (empanques gastos, pistão gasto, válvula presa, etc....).

4.3 REGULAÇÃO DO BOTÃO REGULADOR DA PRESSÃO

1. Regulação da pressão para o valor mínimo
2. Zona preta - sem geração de pressão
3. Zona azul - pressão pulsante para limpeza

7



4.4 LIGAÇÃO À REDE DE ALIMENTAÇÃO



A unidade deve ser conectada a uma tomada segura adequadamente ligada à terra.

Antes de ligar a unidade à fonte de alimentação, certifique-se de que a voltagem corresponde à especificada na chapa de características da unidade.


A ligação deve ser equipada com um dispositivo de protecção de corrente residual com $INF \leq 30\text{ mA}$.



O programa de acessórios da Wagner também inclui um dispositivo de protecção do operador móvel para o fornecimento electrónico, que também pode ser usado com outro equipamento electrónico.

4.5 LIMPEZA DE AGENTES DE CONSERVAÇÃO NO ARRANQUE INICIAL

1. Deixe o tubo flexível de sucção (Fig. 8, Item 2), e o tubo de retorno (1), dentro de um recipiente com um agente de limpeza adequado.
2. Rode o botão regulador da pressão (3) para o valor mínimo.
3. Abra a válvula de descarga (4), posição da válvula ESCOVAR (circulação).
4. Ligue a unidade (5) (ON).
5. Aguarde até o agente de limpeza sair do tubo de retorno.
6. Feche a válvula de descarga, posição da válvula PULVERIZAR (pulverização).
7. Pressione o gatilho da pistola de pulverização.
8. Pulverize o agente de limpeza da unidade para um recipiente de recolha aberto.



4.6 COLOCAR A UNIDADE EM FUNCIONAMENTO COM MATERIAL DE REVESTIMENTO

- Deixe o tubo flexível de sucção (Fig. 8, Item 2), e o tubo de retorno (1), dentro do recipiente do material de revestimento.
- Rode o botão regulador da pressão (3) para o valor mínimo.
- Abra a válvula de descarga (4), posição da válvula ESCORVAR (circulação).
- Ligue a unidade (5) (ON).
- Aguarde até que o material de revestimento saia do tubo de retorno e que não haja bolhas de ar.
- Fechar a válvula de descarga, posição da válvula PULVERIZAR (pulverização).
- Pressione várias vezes o gatilho da pistola de pulverização e pulverize num contentor de recolha até que o material de revestimento saia da pistola sem interrupção.
- Aumente a pressão rodando lentamente o botão regulador de pressão.

Verifique o padrão de pulverização e aumente a pressão até a atomização estar correcta.

Rode sempre o botão regulador da pressão para o valor mínimo com boa atomização.

- A unidade está pronta para pulverizar.

4.7 DIGITAL ELECTRONIC SPRAY CONTROL (DESC)



O Sistema de Digital Electronic Spray Control (DESC) aumenta a funcionalidade do pulverizador. Está instalado mesmo por baixo do botão regulador da pressão no painel de controlo. Consiste num mostrador e quatro teclas de função. O mostrador mostra vários ecrãs dos menus que permitem o utilizador personalizar e vigiar o funcionamento do pulverizador através do uso das teclas de função.



Mostrador



Teclas de função



O botão regulador da pressão anula a configuração do sistema de controlo de Digital Electronic Spray Control (DESC). Sempre que o botão regulador da pressão é rodado, a pressão do pulverizador muda para o valor indicado.

TECLAS DE FUNÇÃO

As teclas de função estão enumeradas de 1 a 4. Cada tecla também está rotulada com uma função adicional.

Tecla 1 / Menu	Premindo a tecla 1, passa pelos ecrãs dos menus disponíveis ou desempenha uma função descrita no ecrã do menu activo.
Tecla 2 / ▲	Premindo a tecla 2, desempenha uma função descrita no ecrã do menu activo ou aumenta um valor.
Tecla 3 / ▼	Premindo a tecla 3, desempenha uma função descrita no ecrã do menu activo ou diminui um valor.
Tecla 4 / Seleccionar	Premindo a tecla 4, selecciona o ecrã do menu activo ou desempenha uma função descrita no ecrã do menu activo.

ECRÃS DE MENUS

Estão disponíveis vários ecrãs de menus para o utilizador personalizar e vigiar o funcionamento do pulverizador. Incluem o Ecrã Principal (main screen), Volumen Bombeado (Volume Pumped), Volumen de Trabajo (Job Volume), Nº de Série da Unidade (Unit Serial #), Temporizadores (Timers), Temporizadores de Trabajo (Job Timers), Período de Manutenção (Service Time), Código de Segurança (Security), Escorvamento (Prime), e Limpeza (Rapid Clean).

ECRÃ PRINCIPAL / MAIN

O Ecrã Principal é o ecrã pré-definido para o sistema de controlo no arranque do pulverizador. **Ao premir a tecla 2, alterna entre as unidades de medida PSI, Bar e MPa.** Prima a tecla 1 para se deslocar nos restantes ecrãs de menus.

FIXO MPA	23.0
REAL MPA	22.5



Para os pulverizadores equipados com um Digital Electronic Spray Control (DESC) com nove idiomas:

Si presiona la tecla de #2 en la pantalla principal cambiará entre las unidades de medida PSI, Bar y MPa.

Ao premir a tecla 3 no Ecrã Principal, altera o idioma do texto no mostrador. Existe um total de oito idiomas disponível. Cada vez que a tecla 1 é premida, surge um idioma diferente. Os idiomas, por ordem de aparecimento, são: inglês, espanhol, holandês, dinamarquês, sueco, alemão, francês, italiano e português.

ECRÃ DO VOLUMEN BOMBEADO / VOLUME PUMPED

O Ecrã do Volumen Bombeado (Volume Pumped) puindica o número total de galões, ou litros, pulverizados pelo pulverizador.

VOLUMEN BOMBEADO	X
MENU-1	SELEC-4

Para selecccionar o Ecrã do Volumen Bombeado, prima a tecla 4.

GALOES	X
MENU-1	LITROS

LITROS	X
MENU-1	GALOES-2

ECRÃ DO VOLUMEN DE TRABALHO / JOB VOLUME

O Ecrã do Volumen de Trabalho (Job Volume) permite o utilizador reconfigurar um contador de galões para monitorar o uso em trabalhos específicos.

VOLUMEN TRABALHO	X
MENU-1	SELEC-4

Para selecccionar o Ecrã do Volumen de trabalho, prima a tecla 4.

GALOES	XXXXX
MENU-1	RESET-3

ECRÃ DO Nº DE SÉRIE DA UNIDADE / UNIT SERIAL #

O Ecrã do Nº de Série da Unidade (Unit Serial #) indica o número de série do pulverizador.

No SERIE UNIDAD	X
MENU-1	SELEC-4

Para selecccionar o Ecrã do Nº de Série da Unidade (Unit Serial #), prima a tecla 4.

No.	XXXXXXXXXX
MENU-1	

ECRÃ DOS TEMPORIZADORES / TIMERS SCREEN

O Ecrã dos Temporizadores (Timers) indica o tempo total que o pulverizador esteve ligado, assim como o tempo total que o pulverizador esteve a trabalhar (a bombear).

TEMPORIZADORES	X
MENU-1	SELEC-4

Para selecccionar o Ecrã dos Temporizadores (Timers), prima a tecla 4.

NA HORA	X
TEM. DE EXE	XXXXX

ECRÃ DOS TEMPORIZADORES DE TRABALHO / JOB TIMERS

O Ecrã dos Temporizadores do Trabalho (Job Timers) permite o utilizador reconfigurar "ON TIME" (na hora) e "RUN TIME" (tempo de execução) para monitorar o tempo em trabalhos específicos.

TEMPOR. TRABALHO	X
MENU-1	SELEC-4

Para selecccionar o Ecrã dos Temporizadores do trabalho (Job Timers), prima a tecla 4. Surgirá o ecrã "NA HORA". Prima a tecla 3 para fazer o reset. Prima a tecla 1 para passar ao ecrã "TEM. DE EXE.". Prima a tecla 3 para fazer o reset. Prima a tecla 1 para se deslocar nos restantes ecrãs de menu.

NA HORA	X
MENU-1	RESET-3

TEM. DE EXE	X
MENU-1	RESET-3

ECRÃ DO PERÍODO DE MANUTENÇÃO / SERVICE TIME

O Ecrã do Período de Manutenção (Service Time) permite o utilizador configurar um intervalo de período de manutenção (em horas). Para selecccionar o Ecrã do Período de Manutenção (Service Time), prima a tecla 4.

PER. MANUTENCAO	X
MENU-1	SELEC-4

Para definir o período de manutenção, prima a tecla 2 (aumentar) e/ou a tecla 3 (diminuir) para o tempo pretendido (as horas de execução aumentarão/diminuirão um acréscimo de 25 cada vez que premir uma tecla).

MANUTENCAO @	XX
HORAS FUNC.	XX

Quando os pulverizadores atingem o período de MANUTENÇÃO@ selecionado, o ecrã apresentará "MANUTENÇÃO OBRIGATÓRIA". Para reconfigurar o temporizador, prima a tecla 3 quando a bomba for ligada pela primeira vez. Isto irá reconfigurar a mensagem "MANUTENÇÃO OBRIGATÓRIA" e também irá reconfigurar o "PERÍODO DE MANUTENÇÃO" para a configuração anterior.

ECRÃ DO CÓDIGO DE SEGURANÇA / SECURITY CODE

O Ecrã do Código de Segurança (Security Code) permite o utilizador definir um código de segurança com quatro dígitos para evitar o uso não autorizado do pulverizador. Quando um código de segurança é definido, o mostrador do sistema de controlo pede o código no arranque. Quando o código é introduzido, o mostrador mostra o Ecrã Principal (Main) e o pulverizador ficará operacional. Quando o código é introduzido incorrectamente, o mostrador continua a pedir o código correcto e o pulverizador fica inoperacional. Para definir ou alterar o código de segurança, prima a tecla 2.

CODIGO SEGURANCA	X
MENU-1	ALTERAR-2



Quando o pulverizador é novo, não há nenhum código de segurança definido e surge o Ecrã Principal (Main) no arranque. Quando se define o código de segurança pela primeira vez, surgirá o ecrã "Introduza o Antigo Número de Código", depois terá de introduzir "1111".

Introduza o antigo número de código **INTRODUZA NUMERO CODIGO ANTIGO**
para aceder ao ecrã que permite alterar o código. Quando o código é introduzido incorrectamente, o mostrador continua a pedir o código correcto e o código de segurança não pode ser alterado.

Introduza o novo código de segurança. Assim que o novo código é introduzido, o mostrador pede automaticamente que o novo código seja novamente introduzido para verificação. Quando é novamente introduzido o mesmo novo código, o mostrador confirma que o novo código foi aceite e volta ao Ecrã Principal (Main). Se o código que for novamente introduzido estiver incorrecto, o mostrador volta para o ecrã "Introduza o Novo Número de Código" ("Enter New Code Number").

Se se esquecer ou se errar no código de segurança, pode contactar o serviço ao cliente da Wagner para o ajudar.

INTRO NUMERO COD NOVO**INTRO NUMERO COD NOVO OUTRA VEZ****NUMERO COD NOVO ACEITO**

Para desactivar a função de segurança, introduza "1111" no ecrã "Introduza o Novo Número de Código" ("Enter New Code Number") (isto é o código pré-definido que deixa o pulverizador desbloqueado). Como resultado, surge o Ecrã Principal no arranque do pulverizador.

ECRÃ DO ESCORVAMENTO / PRIME

O Ecrã da Escorvamento (Prime) surge quando o botão regulador da pressão é regulado na posição minima para a zonaz amarela.

ESCORVAMENTO

ECRÃ DO LIMPIEZA / RAPID CLEAN

O Ecrã da Limpeza surge quando o botão regulador da pressão é regulado para a posição RAPID CLEAN e a válvula ESCORVAR/PULVERIZAR está na posição ESCORVAR.

LIMPIEZA


Se não houver nenhuma ação em qualquer ecrã de menus durante 30 segundos, o mostrador volta para o Ecrã Principal (Main).

5 TÉCNICA DE PULVERIZAÇÃO




Perigo de injecção. Não comece a pintar sem que o protector do bico esteja instalado. NUNCA accione a pistola a menos que o bico esteja completamente rodado quer na posição de pulverização ou na de desobstrução. Bloqueie SEMPRE o dispositivo de segurança do gatilho antes de remover, substituir ou limpar o bico.

- A)** O fundamental num bom trabalho de pintura é obter uma camada regular sobre toda a superfície. Isto é feito com movimentos uniformes. Mantenha o movimento do braço num ritmo constante e mantenha a pistola a uma distância constante da superfície. A melhor distância de pulverização é de 25 a 30 cm entre o bico e a superfície.


A

- B)** Mantenha a pistola nos ângulos correctos contra a superfície. Ou seja, move o braço para a frente e para trás, em vez de flectir o pulso.

Mantenha a pistola perpendicular à superfície, caso contrário uma extremidade do padrão ficará mais grossa do que a outra.

B

- C)** Accione a pistola após iniciar a descarga. Largue o gatilho antes de finalizar a descarga. A pistola de pulverização deve mover-se quando o gatilho é premido e largado. Sobreponha cada camada cerca de 30%. Isto vai garantir um revestimento regular.

C

Se apresentar muitas arestas vivas ou se houver estrias no jacto de pulverização - aumente a pressão de funcionamento ou dilua o material de revestimento.

6 MANUSEAR O TUBO FLEXÍVEL DE ALTA PRESSÃO

	A unidade está equipada com um tubo flexível de alta pressão especialmente adequado para bombas de pistão.
	Perigo de lesão através do tubo flexível de alta pressão com fugas. Substitua imediatamente qualquer tubo flexível de alta pressão danificado. Nunca repare um tubo flexível de alta pressão danificado!

Manusear cuidadosamente o tubo de alta pressão. Evitar dobrar muito, menor raio de dobragem de aproximadamente 20 cm.

Não passar por cima do tubo de alta pressão e protegê-lo de objectos afiados e de cantos.

Nunca puxar pela mangueira de alta pressão para movimentar o aparelho.

Ter em atenção que a mangueira de alta pressão não se roda. Isto pode ser evitado usando uma pistola de pulverização da Wagner com articulação e um enrolador.

	Para o manuseamento do tubo de alta pressão aquando de trabalhos na estrutura de apoio reconheceu-se como mais vantajoso colocar a mangueira sempre do lado de fora da estrutura.
	Com as mangueiras de alta pressão existe o risco de danos. A Wagner recomenda a substituição da mangueira de alta pressão passados 6 anos.
	Por razões de funcionamento, segurança e durabilidade, apenas utilize tubos flexíveis de alta pressão originais da Wagner.

7 INTERRUPÇÃO DO TRABALHO

1. Abra a válvula de descarga, posição da válvula ESCORVAR circulação).
2. Desligue a unidade (OFF).
3. Rode o botão regulador da pressão para o valor mínimo.
4. Pressione o gatilho da pistola de pulverização de forma a libertar a pressão do tubo flexível de alta pressão e da pistola de pulverização.
5. Fixe a pistola, consulte o manual de funcionamento da pistola de pulverização.
6. Se tiver de limpar um bico estandardizado, veja a Página 155, Secção 12.2.
7. Se for colocado um bico não estandardizado, execute de acordo com o manual de funcionamento correspondente.
8. Deixe o tubo de sucção e o tubo de retorno submerso no material de revestimento, ou deixe-os submersos num agente de limpeza adequado.

 Atención	Se utilizar materiais de revestimento de dois componentes ou de secagem rápida, certifique-se de que a unidade é lavada com um agente de limpeza adequado dentro do tempo de processamento.
--	---

8 LIMPAR A UNIDADE (FORA DE SERVIÇO)

i	A limpeza é o melhor método de garantir um funcionamento sem problemas. Depois de terminar a pulverização, limpe da unidade. Em nenhuma circunstância deve permanecer na unidade qualquer resto de material de revestimento seco e endurecido.
i	O agente de limpeza usado para limpar (apenas com um ponto de inflamação superior a 38 °C) deve ser adequado para o material de revestimento utilizado.
i	<ul style="list-style-type: none"> Fixe a pistola de pulverização, consulte o manual de funcionamento da pistola de pulverização. Limpar e remover o bico. Para obter informações acerca do bico estandardizado, consulte a Página 155, Secção 12.2. Se for colocado um bico não estandardizado, execute de acordo com o manual de funcionamento correspondente.

1. Remova o tubo de sucção ou o tubo flexível de sucção e o tubo de retorno do material de revestimento.
2. Feche a válvula de descarga, posição da válvula PULVERIZAR (■ pulverização).
3. Ligue a unidade (ON).

Atención	Para materiais de revestimento que contenham solventes, o recipiente deve estar ligado à terra.
Atención	Cuidado! Não bombeie ou pulverize num recipiente com abertura pequena (batoque)! Consulte as normas de segurança.

4. Pressione o gatilho da pistola de pulverização de forma a bombear o restante material de revestimento do tubo de sucção, do tubo flexível de alta pressão e da pistola de pulverização para um recipiente aberto.
5. Mergulhe o tubo de sucção com o tubo de retorno num recipiente com um agente de limpeza.
6. Rode o botão regulador da pressão para o valor mínimo.
7. Abra a válvula de descarga, posição da válvula ESCORVAR (○ circulação).

8. Bombeie um agente de limpeza adequado no circuito por alguns minutos.
9. Feche a válvula de descarga, posição da válvula PULVERIZAR (■ pulverização).
10. Pressione o gatilho da pistola de pulverização.
11. Bombeie o restante agente de limpeza para um recipiente aberto até a unidade ficar vazia.
12. Desligue a unidade (OFF).

8.1 LIMPAR A UNIDADE POR FORA

Atenção	Primeiro, remova o cabo de alimentação da tomada.
Atención	Perigo de curto-círcito por penetração na água! Nunca pulverize a unidade com produtos de limpeza, ou a vapor, de alta pressão. Não operar a mangueira de alta pressão com solventes. Limpar a parte exterior somente com um pano humedecido.


Limpe exteriormente a unidade com um pano contendo um agente de limpeza adequado.

8.2 LIMPAR O FILTRO DE ENTRADA

i	O filtro de entrada entope e deve ser limpo pelo menos uma vez por dia.
----------	---

1. Remova o anel de retenção (3) do encaixe da válvula de pé (1).
2. Remova o filtro de entrada (2) do encaixe da válvula de pé (1).
3. Limpe cuidadosamente com o solvente adequado.

(9)



8.3 LIMPAR O FILTRO DE ALTA PRESSÃO



Limpe regularmente o cartucho do filtro. Um filtro de alta pressão sujo e entupido pode provocar um fraco padrão de pulverização ou entupir o bico.


1. Rode o botão regulador da pressão para o valor mínimo.
2. Abra a válvula de descarga, posição da válvula PRIME (ESCORVAR) (circulação).
3. Desligue a unidade (OFF).



Desconecte a ficha de alimentação da tomada

4. Desatarraxe o corpo do filtro (Fig. 10, Item 1) com uma chave de correia.
5. Retire o cartucho do filtro (2) da mola de suspensão (3).
6. Limpe todas as peças com o agente de limpeza correspondente. Se necessário, substitua o cartucho do filtro.
7. Examine o anel em O (4), substitua-o se necessário.
8. Coloque o anel de suspensão (5) junto à mola de suspensão (3). Passe o cartucho do filtro (2) pela mola de suspensão.
9. Atarraxe o corpo do filtro (1) e aperte o máximo possível com a chave de correia.

(10)



8.4 LIMPAR A PISTOLA DE PULVERIZAÇÃO AIRLESS




Limpe a pistola de pulverização após cada utilização.

1. Lave a pistola de pulverização Airless com um agente de limpeza adequado.
2. Limpe o bico minuciosamente com um agente de limpeza adequado para que não fique nenhum resíduo de material de revestimento.
3. Limpe minuciosamente o exterior da pistola de pulverização Airless.

FILTRO INSERÍVEL NA PISTOLA DE PULVERIZAÇÃO AIRLESS. (FIG. 11)

1. Desencaixe a parte superior do protetor do gatilho (1) da cabeça da pistola.
2. Usando a parte inferior do protetor do gatilho como uma chave inglesa, solte e remova o conjunto do manípulo (2) da cabeça da pistola.
3. Retire o filtro (3) velho do cabeçote da pistola de pulverização. Limpe ou substitua.
4. Introduza o filtro novo em primeiro lugar com a extremidade cônica no cabeçote da pistola de pulverização.
5. Introduza o manípulo no cabeçote da pistola de pulverização até que este esteja fixo. Aperte com a chave do gatilho.
6. Volte a encaixar o protetor do gatilho na cabeça da pistola.

(11)



9 SOLUÇÃO EM CASO DE FALHAS

Tipo de avaria	Causa Possível	Medidas para eliminar a avaria
A. A unidade não arranca.	1. Nenhuma voltagem aplicada. 2. Pressão demasiado reduzida. 3. Interruptor ON/OFF danificado.	1. Verifique a voltagem. 2. Rode o botão regulador da pressão. 3. Substitua
B. A unidade não suuga.	1. A válvula de descarga está posicionada para PULVERIZAR (■) pulverização). 2. O filtro de sucção projecta-se acima do nível do fluido e suga ar. 3. Filtro obstruído. 4. O tubo de sucção está solto, ou seja, a unidade suuga o ar exterior.	1. Ajuste a válvula de descarga na posição ESCORVAR (○ circulação). 2. Encha novamente o material de revestimento. 3. Limpe ou substitua o filtro. 4. Limpe os pontos de ligação. Substitua os anéis em O, se for necessário. Fixe o tubo de sucção com o grampo de retenção.
C. A unidade suuga, mas a pressão não desenvolve	1. O bico está bastante gasto. 2. O bico é demasiado largo. 3. Pressão demasiado reduzida. 4. Filtro obstruído. 5. O material de revestimento flui através do tubo de retorno quando a válvula de descarga está na posição PULVERIZAR (■ pulverização). 6. Empanques viscosos ou gastos. 7. Esferas das válvulas gastas. 8. Sedes das válvulas gastas.	1. Substitua 2. Sobre a substituição do bico. 3. Rode o botão regulador da pressão para a direita para aumentar. 4. Limpe ou substitua o filtro. 5. Remova e limpe, ou substitua, a válvula de descarga. 6. Remova e limpe, ou substitua, os empanques. 7. Remova e substitua as esferas das válvulas. 8. Remova e substitua as sedes das válvulas.
D. O material de revestimento sai no topo da secção de fluido.	1. Empanque superior gasto. 2. O pistão está gasto.	1. Remova e substitua o empanque. 2. Remova e substitua o pistão.
E. Pulsação aumentada na pistola de pulverização	1. Tubo flexível de alta pressão incorrecto. 2. Bico gasto ou demasiado largo. 3. Pressão demasiado alta.	1. Por razões de funcionamento, segurança e durabilidade, apenas utilize tubos flexíveis de alta pressão originais da WAGNER. 2. Substitua o bico. 3. Rode o botão regulador da pressão para um valor inferior.
F. Fraco padrão de pulverização	1. O bico é demasiado largo para o material de revestimento a ser pulverizado. 2. Regulação da pressão incorrecta. 3. Volume demasiado reduzido. 4. Viscosidade do material de revestimento demasiado alta.	1. Sobre a substituição do bico. 2. Rode o botão regulador da pressão até obter um padrão de pulverização satisfatório. 3. Limpe ou substitua todos os filtros. 4. Dilua de acordo com as instruções do fabricante.
G. A unidade perde potência	1. Pressão demasiado reduzida.	1. Rode o botão regulador da pressão para a direita para aumentar.
H. A bomba pressuriza demasiado e não desliga.	1. O comutador de pressão tem defeito. 2. O transdutor tem defeito.	1. Leve a unidade a um serviço de assistência autorizado da Wagner. 2. Leve a unidade a um serviço de assistência autorizado da Wagner.

10 MANUTENÇÃO

10.1 MANUTENÇÃO GERAL

A manutenção da unidade deve ser executada uma vez por ano pelo serviço de manutenção da WAGNER.

1. Verifique se os tubos flexíveis de alta pressão, a linha de união e a ficha do dispositivo estão danificados.
2. Verifique se a válvula de admissão, a válvula de escape e o filtro estão gastos.

10.2 TUBO FLEXÍVEL DE ALTA PRESSÃO

Examine visualmente se o tubo flexível de alta pressão tem cortes ou protuberâncias, em particular na transição nas conexões. As porcas de união devem poder rodar livremente.

	Com as mangueiras de alta pressão existe o risco de danos. A Wagner recomenda a substituição da mangueira de alta pressão passados 6 anos.
---	--


11 REPARAÇÕES NA UNIDADE

	Desligue a unidade (OFF). Antes de toda a reparação: Desconecte a ficha de alimentação da tomada.
	Certifique-se de verificar para ligação à terra continuidade após o serviço é realizado em todos os componentes elétricos. Utilize um ohmímetro para determinar que há continuidade entre as peças de metal inativas acessíveis do produto e a lâmina com ligação à terra da ficha de ligação.

11.1 VÁLVULA DE DESCARGA

 Atención	O alojamento da válvula (4) não deve ser reparado. Se estiver gasto, deve ser sempre substituído por um novo.
--	---

1. Use um punção de montagem de 2 mm para remover o pino ranhurado (Fig. 12, Item 1) do manípulo da válvula de descarga (2).
2. Remova o manípulo da válvula de descarga (2) e a base de came (3).
3. Com uma chave inglesa, remova o corpo da válvula (4).
4. Certifique-se de que a vedação (5) está correctamente assentada, depois enrosque totalmente o novo corpo da válvula (4) no colector da filtro (6). Aperte firmemente com uma chave inglesa.
5. Ajuste a base de came (3) com o buraco no colector da filtro (6). Lubrifique a base de came com lubrificante e deslize nela.
6. Alinhe o buraco no eixo da válvula (7) e no manípulo da válvula de descarga (2).
7. Insira o pino ranhurado (1) para fixar o manípulo da válvula de descarga.



11.2 VÁLVULA DE ADMISSÃO E VÁLVULA DE ESCAPE



1. Remova os quatro parafusos da tampa frontal e remova-a.




Perigo de esmagamento - não aproxime os dedos ou ferramentas entre as peças em movimento.

2. Rode o botão regulador da pressão para o valor mínimo. O ecrã DESC deverá dizer "ESCORVAR".
3. Prima a tecla 1 no painel de controlo DESC. Surge agora o ecrã "MODO LENTO".
4. Rode lentamente o botão regulador da pressão para a direita para aumentar a pressão. O conjunto do eixo de manivela/mecanismo deslizante vai começar a mover-se muito lentamente.
5. Quando atingir o fundo, o ponto morto do movimento, rode o botão regulador da pressão para o valor mínimo. O conjunto do eixo de manivela/mecanismo deslizante deverá parar.
6. Desconecte a ficha de alimentação da tomada.
7. Puxe o grampo no tubo de sucção e remova o tubo de retorno.
8. Desatarraxe o tubo de conexão (Fig. 14, Item 1) do filtro de alta pressão.
9. Rode o botão lateral para a direita para desbloquear o carro. Incline o carro para trás até prender no lugar.
10. Solte e remova o alojamento da válvula de admissão (2) do corpo superior.
11. Remova o anel de suspensão (3), o anel em O (4), o anel em O (5), a sede (6) e a esfera (7) da válvula de admissão e o guia de esfera superior (8).
12. Limpe todas as peças com o agente de limpeza correspondente.

Verifique se o alojamento (2), a sede (6) e a esfera (7) da válvula de admissão estão gastos e substitua as peças se for necessário. Se a sede gasta (6) da válvula de admissão estiver inutilizada num lado, instale-a ao contrário.



13. Desatarraxe o corpo da válvula de escape (Fig. 15, Item 9) do pistão (10) com uma chave de caixa hexagonal de 10 mm.
14. Remova a vedação superior (11), o guia de esfera superior (12), a esfera da válvula de escape (13), arruela (14) e a sede da válvula de escape (15).
15. Limpe todas as peças com o agente de limpeza correspondente. Verifique se o corpo (9), a sede (15) e a esfera (13) da válvula de escape e o guia de esfera superior (12) estão gastos e substitua as peças se for necessário. Se a sede gasta da válvula de escape (15) estiver inutilizada num lado, instale-a ao contrário.
16. Execute a instalação na ordem inversa.
17. Se planeia substituir os empanques da secção de fluido, passe para a secção 11.3. Se não, volte a montar a secção de fluido na ordem inversa em que foi desmontada.



11.3 EMPANQUES

1. Remova o corpo da válvula de admissão de acordo com os passos no Capítulo 11.2, Página 152.
2. Não é necessário remover a válvula de escape.
3. Puxe a alavaca na parte de baixo do pulverizador para a frente. Isto irá soltar toda a secção de fluido.
4. Deslize a secção de fluido para a frente para retirá-la do alojamento de engrenagem.
5. Coloque o cilindro da secção de fluido na vertical num torno de bancada, prendendo nas superfícies planas (Fig. 14, item 1).



Não aperte demasiado o torno. Podem ocorrer danos no cilindro.

6. Vire o corpo superior (2) para a esquerda para se soltar do cilindro (3).
7. Empurre lentamente para baixo o corpo superior (2) o suficiente para expor o mecanismo deslizante de extensão (4) e o pino de ligação (5) que liga a haste do pistão (6) ao mecanismo deslizante de extensão (4).
8. Empurre o pino de ligação para fora do mecanismo deslizante de extensão e da haste do pistão e remova o corpo superior/haste do pistão.
9. Coloque o corpo superior na vertical num torno da bancada prendendo nas superfícies lisas da chave (7).




Não aperte demasiado o torno. Podem ocorrer danos no corpo superior.

10. Com uma chave inglesa, remova o retentor da válvula superior (8).
11. Retire a haste do pistão (6) deslizando-a pela parte de baixo do corpo superior (2).
12. Inspeccione se a haste do pistão (6) está gasta e substitua, se necessário.
13. Remova o anel de suporte superior (9) e o conjunto do empanque superior (10) do topo do corpo superior (2).
14. Remova o adaptador (11) e o conjunto do empanque inferior (12) da parte de baixo do corpo superior.



Cuidado para não riscar nem arranhar, senão o corpo superior danifica-se durante a remoção dos empanques.

(16)



15. Limpe o corpo superior (2) e cilindro (3-5). Inspeccione se o corpo superior e cilindro está danificado e substitua, se necessário.
16. Coloque o corpo superior (2) na posição vertical num torno, prendendo nas superfícies planas (7).


17. Coloque os novos empanques superior e inferior e remova as ferramentas pré-formadas. Guarde a ferramenta pré-formada do empanque superior para utilizar mais tarde como ferramenta de inserção do pistão neste procedimento.



Só remova as ferramentas pré-formadas dos empanques superior e inferior imediatamente antes de estarem instalados no corpo superior.


18. Lubrifique o empanque superior (10) e o empanque inferior (12) com lubrificante de máquinas.
19. Insira o empanque superior (Fig. 17) com o anel em O (1) e o lábio protuberante (2) para baixo.

(17)



20. Insira o anel de suporte superior (9) no topo do empanque superior (10).
21. Rosque o retentor da vedação superior (8) no corpo superior (2).
22. Vire o corpo superior no torno de forma a que a extremidade da parte inferior fique virada para cima.
23. Insira parcialmente o empanque inferior (Fig. 18) na parte de baixo do cilindro com a larga borda biselada (1) virada para o cilindro (a borda biselada ficará virada para cima quando o cilindro ficar direito, na posição vertical).

(18)



24. Empurre o conjunto do empanque inferior (Fig. 16, item 12) para a sua posição usando a ferramenta de inserção do empanque inferior (veja a lista de peças do Conjunto da Secção de Fluido no que diz respeito à ferramenta de inserção do empanque inferior P/N).



Coloque uma camada de lubrificante na ferramenta de inserção do pistão (isto é, a ferramenta pré-formada do empanque superior) e na haste do pistão antes de inseri-las no corpo superior.

25. Coloque a ferramenta de inserção do pistão no topo da haste do pistão (6).


26. Insira a haste do pistão (6) na parte de baixo do corpo superior (2), através do conjunto do empanque inferior (12), do conjunto do empanque superior (10) e do retentor da vedação superior (8).



Certifique-se de que a borda levantada na parte debaixo do empanque inferior fica totalmente fora do empanque em redor da haste do pistão, após a inserção da haste do pistão.

27. Remova a ferramenta de inserção do pistão do topo da haste do pistão (6).
28. Lubrifique as roscas no corpo superior com um composto antiemperramento. Remova o corpo superior do torno de bancada.
29. Insira a haste do pistão no mecanismo deslizante de extensão. Quando o orifício do pino de ligação na haste do pistão alinhar com o orifício no mecanismo deslizante de extensão, insira o pino de ligação.
30. Rosque o corpo superior no cilindro, rodando para a direita.
31. Continue a rodar o corpo superior para a direita até ficar alinhado com o cilindro.
32. Volte a colocar o cilindro (3) no grampo da secção de fluido no alojamento de engrenagem. Certifique-se de que introduz o topo da haste do pistão (4) na ranhura em T (13) no conjunto do mecanismo deslizante (14).
33. Empurre a alavanca na parte de baixo da unidade para trás para voltar a bloquear a secção de fluido no lugar.
34. Insira o adaptador (Fig. 16, item 11) na parte de baixo do corpo superior.
35. Certifique-se de que o anel de suspensão (Fig. 14, item 3) e os anéis em O (Fig. 14, itens 4-5) estão lubrificados e no devido lugar, volte a montar o conjunto da válvula de admissão e rosque-o no corpo superior. Aperte o alojamento da válvula de admissão até o anel em O engatar, depois continue a apertar até ficar bem fixo. Depois, aperte mais 1/8-1/4 de volta.
36. Volte a colocar o tubo de conexão no encaixe do filtro de alta pressão.
37. Substitua o tubo de retorno no grampo no tubo de sifão.
38. Instale a tampa frontal.

11.4 DIAGRAMA DE CONEXÃO PS 3.39



11.5 MENSAGENS DE ERRO DO DIGITAL ELECTRONIC SPRAY CONTROL (DESC)

Os seguintes ecrãs das mensagens de erro surgem sempre que o Digital Electronic Spray Control (DESC) detecta um problema com o pulverizador. Quando ocorre um problema e surge uma mensagem de erro, o pulverizador pára.



Antes de proceder, alivie a pressão que resta no sistema (posição da válvula: PRIME). Adicionalmente, siga todas as outras advertências de forma a reduzir ferimentos causado pela injecção, ao mover as peças ou choque eléctrico. Desconecte sempre o pulverizador antes de efectuar a manutenção!

ECRÃ DA VERIFICAÇÃO DO TRANSDUTOR / CHECK TRANSDUCER

O ecrã da Verificação do Transdutor (Check Transducer) surge quando o transdutor ficou desconectado ou está defeituoso. Leve o pulverizador a um serviço de assistência autorizado da Wagner para ser reparado.

**VERIF
TRANSDUTOR**

ECRÃ DA VERIFICAÇÃO DO POTENCIOMETRO / CHECK POTENTIOMETER

O ecrã da Verificação do Potenciometro (Check Potentiometer) surge quando o transdutor ficou desconectado ou está defeituoso. Leve o pulverizador a um serviço de assistência autorizado da Wagner para ser reparado.

**IF MO
POTENCIOMETRO**

ECRÃ DA VERIFICAÇÃO DO MOTOR / CHECK MOTOR

Indica que o motor está desligado devido a problemas de ligação entre o motor e o controlador. Leve o pulverizador a um serviço de assistência autorizado da Wagner para ser reparado.

**VERIF
MOTOR**

ECRÃ DA BAIXA TENSÃO / LOW VOLTAGE

O ecrã da Baixa Tensão (Low Voltage) surge quando o pulverizador pára devido à tensão de entrada ser baixa. Verifique a corrente eléctrica e corrija o problema. Reinicie o pulverizador.

**BAIXA
TENSÃO**

ECRÃ DA TEMPERATURA ELEVADA DO MOTOR / HIGH MOTOR TEMPERATURE

O ecrã da Temperatura Elevada do Motor (High Motor Temperature) surge quando a temperatura do motor ficou demasiado elevada. Leve o pulverizador a um serviço de assistência autorizado da Wagner para ser reparado.

**TEMP. ELEVADA
DO MOTOR**

ECRÃ DA CARGA ELEVADA VERIFICAR MECANISMO / HIGH MECHANICAL LOAD

O ecrã da Carga Elevada Verificar Mecanismo (High Mechanical Load) surge quando o pulverizador pára devido à elevada corrente, ou quando o pulverizador entra no modo de limitação automática de corrente. Leve o pulverizador a um serviço de assistência autorizado da Wagner para ser reparado.

**CARGA ELEVADA
VERIF MECANISMO**

ECRÃ DA TEMPERATURA ELEVADA DO CONTROLO / HIGH CONTROL TEMPERATURE

Indica que o DESC está desligado devido ao calor excessivo. Leve o pulverizador a um serviço de assistência autorizado da Wagner para ser reparado.

**TEMP. ELEVADA
DO CONTROLO**

ECRÃ DA MÁ ENERGIA CÍCLICA HALL / BAD HALL CYCLE POWER

Indica que o motor ou os sensores de efeito Hall do motor estão avariados. Leve o pulverizador a um serviço de assistência autorizado da Wagner para ser reparado.

**MA ENERGIA
CICLICA HALL**

12 APÊNDICE

12.1 SELEÇÃO DO BICO

A selecção dos bicos é muito importante para obter um funcionamento racional e correcto.

Em muitos casos, o bico correcto só pode ser determinado através de um teste de pulverização.

ALGUMAS REGRAS A RESPEITO:

O jacto de pulverização deve ser regular.

Se surgirem franjas no jacto, a pressão de pulverização é demasiado baixa ou a viscosidade do material de revestimento é elevada.

Solução: Aumente a pressão ou dilua o material de revestimento. Cada bombada transporta uma certa quantidade em relação ao tamanho do bico:

Regra geral: bico grande = baixa pressão

bico pequeno = alta pressão

Existe uma grande variedade de bicos com diversos ângulos de pulverização.

12.2 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS BICOS DE METAL DURO AIRLESS

BICOS STANDARD

Se tem instalado um tipo de bico diferente, limpe-o de acordo com as instruções do fabricante.

O bico tem um orifício que foi elaborado com a mais alta precisão. Para obter uma longa durabilidade, é necessário cuidar os bicos com muito cuidado.

Não esquecer que o metal duro inserido é frágil! Não atire o bico, nem o use com objectos de metal afiados.

Os seguintes pontos devem ser tidos em conta de forma a manter o bico limpo e pronto a ser usado:

1. Abrir a válvula de descarga, posição da válvula ESCORVAR (circulação).
2. Desmontar o bico da pistola de pulverização.
3. Colocar o bico num agente de limpeza adequado até que sejam dissolvidos todos os resíduos do material de revestimento.
4. Se houver ar comprimido, soprar o bico.
5. Remover possíveis resíduos com um palito ou com outro objecto semelhante.
6. Examinar o bico com a ajuda de uma lupa e, se necessário, repetir os pontos 3 a 5.

12.3 ACESSÓRIOS DA PISTOLA DE PULVERIZAÇÃO



Na Wagner as roscas G são o padrão para pistolas e acessórios. A fim de que as pistolas e acessórios com rosca F também possam ser utilizadas, é necessário um adaptador.

Adaptador	Nº de ped.
F para rosca G	2389689
G para rosca F	2405153




Rosca G
(7/8")




Rosca F
(11/16")

Extensão do bico com articulação giratória (sem bico)



Comprimento: 100 cm Nº de ped. 0096 015
Comprimento: 200 cm Nº de ped. 0096 016
Comprimento: 300 cm Nº de ped. 0096 017

Extensão do bico



15 cm, Rosca G, Nº de ped. 0556 074
30 cm, Rosca G, Nº de ped. 0556 075
45 cm, Rosca G, Nº de ped. 0556 076
60 cm, Rosca G, Nº de ped. 0556 077

12.4 QUADRO DOS BICOS AIRLESS



Wagner
TradeTip 3 agulheta
até 270 bar
(27 MPa)



sem agulheta
Rosca G (7/8 - 14 UNF)
Nº de encomenda 0289390

	Todas as agulhetas na tabela em baixo são fornecidas com o correspondente filtro de pistola.
--	--

Aplicação	Marcação da agulheta	Ângulo de pulverização	Orifício inch / mm	Largura de pulverização ¹⁾	Filtro da pistola	Nº de encomenda
Tintas e esmaltes, óleos, antia-globerantes à base de solvente e solúveis em água	107	10°	0.007 / 0.18	100	vermelho	0553107
	207	20°	0.007 / 0.18	120	vermelho	0553207
	307	30°	0.007 / 0.18	150	vermelho	0553307
	407	40°	0.007 / 0.18	190	vermelho	0553407
	109	10°	0.009 / 0.23	100	vermelho	0553109
	209	20°	0.009 / 0.23	120	vermelho	0553209
	309	30°	0.009 / 0.23	150	vermelho	0553309
	409	40°	0.009 / 0.23	190	vermelho	0553409
	509	50°	0.009 / 0.23	225	vermelho	0553509
	609	60°	0.009 / 0.23	270	vermelho	0553609
Tintas de resina sintética Tintas de PVC	111	10°	0.011 / 0.28	100	vermelho	0553111
	211	20°	0.011 / 0.28	120	vermelho	0553211
	311	30°	0.011 / 0.28	150	vermelho	0553311
	411	40°	0.011 / 0.28	190	vermelho	0553411
	511	50°	0.011 / 0.28	225	vermelho	0553511
	611	60°	0.011 / 0.28	270	vermelho	0553611
Tintas, primários Primários Cargas	113	10°	0.013 / 0.33	100	vermelho	0553113
	213	20°	0.013 / 0.33	120	vermelho	0553213
	313	30°	0.013 / 0.33	150	vermelho	0553313
	413	40°	0.013 / 0.33	190	vermelho	0553413
	513	50°	0.013 / 0.33	225	vermelho	0553513
	613	60°	0.013 / 0.33	270	vermelho	0553613
	813	80°	0.013 / 0.33	330	vermelho	0553813
	115	10°	0.015 / 0.38	100	amarelo	0553115
Cargas Tintas anticorrosivas	215	20°	0.015 / 0.38	120	amarelo	0553215
	315	30°	0.015 / 0.38	150	amarelo	0553315
	415	40°	0.015 / 0.38	190	amarelo	0553415
	515	50°	0.015 / 0.38	225	amarelo	0553515
	615	60°	0.015 / 0.38	270	amarelo	0553615
	715	70°	0.015 / 0.38	300	amarelo	0553715
	815	80°	0.015 / 0.38	330	amarelo	0553815
	117	10°	0.017 / 0.43	100	branco	0553117
Tintas anticorrosivas Tintas de látex Tintas de dispersão	217	20°	0.017 / 0.43	120	branco	0553217
	317	30°	0.017 / 0.43	150	branco	0553317
	417	40°	0.017 / 0.43	190	branco	0553417
	517	50°	0.017 / 0.43	225	branco	0553517
	617	60°	0.017 / 0.43	270	branco	0553617
	717	70°	0.017 / 0.43	300	branco	0553717
	817	80°	0.017 / 0.43	330	branco	0553817
	219	20°	0.019 / 0.48	120	branco	0553219
Tintas anticorrosivas Tintas de látex Tintas de dispersão	319	30°	0.019 / 0.48	150	branco	0553319
	419	40°	0.019 / 0.48	190	branco	0553419
	519	50°	0.019 / 0.48	225	branco	0553519
	619	60°	0.019 / 0.48	270	branco	0553619
	719	70°	0.019 / 0.48	300	branco	0553719
	819	80°	0.019 / 0.48	330	branco	0553819
	919	90°	0.019 / 0.48	385	branco	0553919
	221	20°	0.021 / 0.53	120	branco	0553221
Proteção contra incêndios	321	30°	0.021 / 0.53	150	branco	0553321
	421	40°	0.021 / 0.53	190	branco	0553421
	521	50°	0.021 / 0.53	225	branco	0553521
	621	60°	0.021 / 0.53	270	branco	0553621
	721	70°	0.021 / 0.53	300	branco	0553721
	821	80°	0.021 / 0.53	330	branco	0553821

Aplicação	Marcação da agulheta	Ângulo de pulverização	Orifício inch / mm	Largura de pulverização ¹⁾	Filtro da pistola	Nº de encomenda
Material contra incêndios para telhados	223	20°	0.023 / 0.58	120	branco	0553223
	323	30°	0.023 / 0.58	150	branco	0553323
	423	40°	0.023 / 0.58	190	branco	0553423
	523	50°	0.023 / 0.58	225	branco	0553523
	623	60°	0.023 / 0.58	270	branco	0553623
	723	70°	0.023 / 0.58	300	branco	0553723
	823	80°	0.023 / 0.58	330	branco	0553823
Materiais vedantes, Proteção contra a corrosão, Argamassa em spray	225	20°	0.025 / 0.64	120	branco	0553225
	325	30°	0.025 / 0.64	150	branco	0553325
	425	40°	0.025 / 0.64	190	branco	0553425
	525	50°	0.025 / 0.64	225	branco	0553525
	625	60°	0.025 / 0.64	270	branco	0553625
	725	70°	0.025 / 0.64	300	branco	0553725
	825	80°	0.025 / 0.64	330	branco	0553825
	227	20°	0.027 / 0.69	120	branco	0553227
	327	30°	0.027 / 0.69	150	branco	0553327
	427	40°	0.027 / 0.69	190	branco	0553427
	527	50°	0.027 / 0.69	225	branco	0553527
	627	60°	0.027 / 0.69	270	branco	0553627
	827	80°	0.027 / 0.69	330	branco	0553827
	229	20°	0.029 / 0.75	120	branco	0553229
	329	30°	0.029 / 0.75	150	branco	0553329
	429	40°	0.029 / 0.75	190	branco	0553429
	529	50°	0.029 / 0.75	225	branco	0553529
	629	60°	0.029 / 0.75	270	branco	0553629
	231	20°	0.031 / 0.79	120	branco	0553231
	331	30°	0.031 / 0.79	150	branco	0553331
	431	40°	0.031 / 0.79	190	branco	0553431
	531	50°	0.031 / 0.79	225	branco	0553531
	631	60°	0.031 / 0.79	270	branco	0553631
	731	70°	0.031 / 0.79	300	branco	0553731
	831	80°	0.031 / 0.79	330	branco	0553831
	233	20°	0.033 / 0.83	120	branco	0553233
	333	30°	0.033 / 0.83	150	branco	0553333
	433	40°	0.033 / 0.83	190	branco	0553433
	533	50°	0.033 / 0.83	225	branco	0553533
	633	60°	0.033 / 0.83	270	branco	0553633
	235	20°	0.035 / 0.90	120	branco	0553235
	335	30°	0.035 / 0.90	150	branco	0553335
	435	40°	0.035 / 0.90	190	branco	0553435
	535	50°	0.035 / 0.90	225	branco	0553535
	635	60°	0.035 / 0.90	270	branco	0553635
	735	70°	0.035 / 0.90	300	branco	0553735
	439	40°	0.039 / 0.99	190	branco	0553439
	539	50°	0.039 / 0.99	225	branco	0553539
	639	60°	0.039 / 0.99	270	branco	0553639
Aplicações Heavy Duty	243	20°	0.043 / 1.10	120	verde	0553243
	443	40°	0.043 / 1.10	190	verde	0553443
	543	50°	0.043 / 1.10	225	verde	0553543
	643	60°	0.043 / 1.10	270	verde	0553643
	445	40°	0.045 / 1.14	190	verde	0553445
	545	50°	0.045 / 1.14	225	verde	0553545
	645	60°	0.045 / 1.14	270	verde	0553645
	451	40°	0.051 / 1.30	190	verde	0553451
	551	50°	0.051 / 1.30	225	verde	0553551
	651	60°	0.051 / 1.30	270	verde	0553651
	252	20°	0.052 / 1.32	120	verde	0553252
	455	40°	0.055 / 1.40	190	verde	0553455
	555	50°	0.055 / 1.40	225	verde	0553555
	655	60°	0.055 / 1.40	270	verde	0553655
	261	20°	0.061 / 1.55	120	verde	0553261
	461	40°	0.061 / 1.55	190	verde	0553461
	561	50°	0.061 / 1.55	225	verde	0553561
	661	60°	0.061 / 1.55	270	verde	0553661
	263	20°	0.063 / 1.60	120	verde	0553263
	463	40°	0.063 / 1.60	190	verde	0553463
	565	50°	0.065 / 1.65	225	verde	0553565
	665	60°	0.065 / 1.65	270	verde	0553665
	267	20°	0.067 / 1.70	120	verde	0553267
	467	40°	0.067 / 1.70	190	verde	0553467

1) Largura de pulverização a aproximadamente 30 cm de distância do objecto a ser pulverizado e uma pressão de 100 bar (10 MPa) com tinta de resina sintética com viscosidade de 20 DIN-segundos.


12.5 TEMPSPRAY

O material de tinta é aquecido à temperatura necessária de forma uniforme por um elemento de aquecimento eléctrico, que está localizado no interior do tubo (regulado entre 20 °C a 60 °C).


Vantagens:

- Temperatura de tinta regular e constante a temperaturas exteriores baixas
- Mais eficaz no funcionamento de materiais de revestimento de alta viscosidade
- Crescente eficiência de aplicação
- Economia ao nível de solventes devido à redução na viscosidade
- Adaptável a todas as unidades Airless

Nº de ped.	Descrição
2311659	TempSpray H 126 (ideal para trabalhos com laca) Unidade básica 1/4" incl. tubo de aço inoxidável, DN6, 1/4", 10m
2311852	O Spraypack consiste em: unidade básica (2311659), pistola Airless AG 14 NPS 1/4", incl. suporte de boquilha Trade Tip 2 (rosca-F) e Trade Tip 2 Fine Finish 410
2311660	TempSpray H 226 (ideal para dispersões/materiais com alta viscosidade) Unidade básica 1/4" incl. enrolador do tubo, tubo aquecido DN10, 15m, tubo 1/4" DN4, 1m
2311853	O Spraypack consiste em: Unidade básica (2311660), pistola Airless AG 14 NPS 1/4", incl. suporte de boquilha Trade Tip 2 (rosca-F) e boquilha Trade Tip 2 419
2311661	TempSpray H 326 (ideal para dispersões/materiais com alta viscosidade) Unidade básica 1/4" incl. enrolador do tubo, tubo aquecido DN10, 30m, tubo 1/4" DN4, 1m
2311854	O Spraypack consiste em: Unidade básica (2311661), pistola Airless AG 14 NPS 1/4", incl. suporte de boquilha Trade Tip 2 (rosca-F) e boquilha Trade Tip 2 421



TempSpray H 126



TempSpray H 226
TempSpray H 326

12.6 PUMP-RUNNER

(Nº de ped. 2306987)

Acessórios universais para limpeza, transporte limpo e preservação da unidade da bomba.



Características:

- Limpeza mais simples – o líquido de limpeza circula constantemente através da bomba fazendo uma limpeza profunda do interior
- Não é necessária a limpeza durante a paragem do trabalho ou mudança de local, porque a tinta na bomba não seca nem vete
- Melhor protecção
- Montagem simples

Adequada para os seguintes modelos:

Bombas de diafragma	Bombas com Duplo Movimento
SF 21 Finish 270/370	PS 24 PS 3.25
SF 23 Nespray Deco	PS 26 PS 3.29
SF 27 Nespray 31	PS 30 PS 3.31
SF 31	PS 34 PS 3.34
SF 7000	

	Encomende também: EasyClean, agente de limpeza e preservação (118ml) Pedido nº 0508 620.
---	--



RESERVEDELSBILLEDE

RESERVDELSBILD


DIAGRAMA DAS PEÇAS SOBRESELENTES

E CUADRO DE ACCESORIOS

NL AFBEELDING MET
ACCESSOIRESP DIAGRAMA DAS
ACESSÓRIOS

DK TILBEHØRSBILLEDE

S TILLBEHÖRSBILD



#	PS 3.39	Denominación	Benennung	Betegnelse	Benämning	Descrição
1	0538 041	Pistola de pulverización Vector Pro 2 dedos	Spuitpistol Vector Pro 2 vingers	Sprøjtepistol Vector Pro 2-finger	Sprutpistol Vector Pro 2 fingrar	Pistola de pulverização Vector Pro 2 dedos
	0538 040	Pistola de pulverización Vector Pro 4 dedos	Spuitpistol Vector Pro 4 vingers	Sprøjtepistol Vector Pro 4-finger	Sprutpistol Vector Pro 4 fingrar	Pistola de pulverização Vector Pro 4 dedos
1a	2389689	Adaptador de rosca F a G	Adapter F-naar-G-schroefdraad	Adapter F-til G-gevind	Adapter F-till G-gänga	Adaptador de rosca F para rosca G
	2405153	Adaptardor de rosca G a F	Adapter G-naar-F-schroefdraad	Adapter G-til F-gevind	Adapter G-till F-gänga	Adaptador de rosca G para rosca F

PS 3.39

#	PS 3.39	Denominación	Benennung	Betegnelse	Benämning	Descrição
2	0296 441	Pistola con alargadera 120 cm, rosca G, 7/8"	Lang pistool, 120 cm, G-schroefdraad, 7/8"	Udliggerpistol 120 cm, G-gevind, 7/8"	Utliggarpistol 120 cm, G-gänga, 7/8"	Pistola com vara 120 cm, rosca G 7/8"
	0296 442	Pistola con alargadera 200 cm, rosca G, 7/8"	Lang pistool, 200 cm, G-schroefdraad, 7/8"	Udliggerpistol 200 cm, G-gevind, 7/8"	Utliggarpistol 200 cm, G-gänga, 7/8"	Pistola com vara 200 cm, rosca G 7/8"
3	0345 010	Rodillo In-line IR-100	Inline roller IR-100	Inline Roller IR-100	Inline-roller IR-100	Rolo In-line IR-100
4	9984 573	Manguera de alta presión DN 4 mm, 7,5 m con racor de acero inoxidable, 1/4"	Hogedrukslang DN 4 mm, 7,5 m met roestvrijstalen nippel, 1/4"	Højtryksslange DN 4 mm, 7,5 m med rustfri stål nippel, 1/4"	Högtrycksslange DN 4 mm, 7,5 m med nippel av rostfritt stål, 1/4"	Tubo flexível de alta pressão DN 4 mm, 7,5 m com bocal de aço inoxidável, 1/4"
	9984 574	Manguera de alta presión DN 6 mm, 15 m para pinturas de dispersión, 1/4"	Hogedrukslang DN 6 mm, 15 m voor dispersie, 1/4"	Højtryksslange DN 6 mm, 15 m til dispersion, 1/4"	Högtrycksslange DN 6 mm, 15 m för dispersion, 1/4"	Tubo flexível de alta pressão DN 6 mm, 15 m para dispersão, 1/4"
	9984 575	Manguera de alta presión DN 6 mm, 30 m para pinturas de dispersión, 1/4"	Hogedrukslang DN 6 mm, 30 m voor dispersie, 1/4"	Højtryksslange DN 6 mm, 30 m til dispersion, 1/4"	Högtrycksslange DN 6 mm, 30 m för dispersion, 1/4"	Tubo flexível de alta pressão DN 6 mm, 30 m para dispersão, 1/4"
5	0034 038	Pieza de unión para acoplamiento de mangueras de alta presión (1/4" x 1/4")	Dubbele mof voor het koppelen van hogedrukslangen (1/4" x 1/4")	Dobbeltsuds til sammenkobling af højtryksslanger (1/4" x 1/4")	Dubbelrör för anslutning av högtrycksslanger (1/4" x 1/4")	Junção dupla para acoplar tubos flexíveis de alta pressão (1/4" x 1/4")
6	0034 950	Metex-Reuse Reuse para el filtrado previo del material de recubrimiento en el envase. Poner el tubo de aspiración directamente el Reuse.	Metex-fuik Fuik voor het voorfilteren van het bedekkingsmateriaal in de verpakking. Aanzuigbuis direct in de fuik plaatsen.	Metex-ruse Ruse til forfiltering af coatingmaterialet i beholderen Indsugningsrøret stilles direkte ind i rulen.	Metex-Reuse Metex-Reuse används till förfiltrering av sprutmaterial i behållaren. Lägg ned insugningsrörer direkt i Reuse-enheten.	Metex-Reuse Reuse para a pré-filtração do material de revestimento num recipiente. Colocar o tubo de sucção no Reuse.
	0034 952	Paquete de tamices (5 piezas) para laca	Zeepakket (5 stuks) voor lak	Filtersipakke (5 stk.) til lak	Siktpaket (5 st) för lack	Embalagem de tamis (5 peças) para tinta
	0034 951	Paquete de tamices (5 piezas) para pinturas de dispersión	Zeepakket (5 stuks) voor dispersie	Filtersipakke (5 stk.) til dispersion	Siktpaket (5 st) för dispersion	Embalagem de tamis (5 peças) para dispersão
7	0034 383	Filtro de pistola, rojo, 1 unidad, malla 180 extra fine	Pistoolfilter, rood, 1 stuk: 180 extra fijn gaas	Pistoolfilter, röd, 1 st. 180 masker, ekstrafint	Pistoolfilter, röd, 1 stycke; maskvid 180, extra fin	Filtro da pistola, vermelho, 1 peça; Malha 180 extra fina
	0097 022	Filtro de pistola, rojo, 10 unidades, malla 180 extra fine	Pistoolfilter, rood, 10 stuks: 180 extra fijn gaas	Pistoolfilter, röd, 10 st. 180 masker, ekstrafint	Pistoolfilter, röd, 10 stycken; maskvid 180, extra fin	Filtro da pistola, vermelho, 10 peças; Malha 180 extra fina
	0043 235	Filtro de pistola, amarillo, 1 unidad, malla 100 fine	Pistoolfilter, geel, 1 stuk: 100 extra fijn gaas	Pistoolfilter, gult, 1 st. 100 masker, fint	Pistoolfilter, gul, 1 stycke; maskvid 100, fin	Filtro da pistola, amarelo, 1 peça; Malha 100 fina
	0097 023	Filtro de pistola, amarillo, 10 unidades, malla 100 fine	Pistoolfilter, geel, 10 stuks: 100 fijn gaas	Pistoolfilter, gult, 10 st. 100 masker, fint	Pistoolfilter, gul, 10 stycken; maskvid 100, fin	Filtro da pistola, amarelo, 10 peças; Malha 100 fina
	0034 377	Filtro de pistola, blanco, 1 unidad, malla 50 medium	Pistoolfilter, wit, 1 stuk: 50 middelfijn gaas	Pistoolfilter, hvit, 1 st. 50 masker, mellemfint	Pistoolfilter, vit, 1 stycke; maskvid 50, medium	Filtro da pistola, branco, 1 peça; Malha 50 média
	0097 024	Filtro de pistola, blanco, 10 unidades, malla 50 medium	Pistoolfilter, wit, 10 stuks: 50 middelfijn gaas	Pistoolfilter, hvit, 10 st. 50 masker, mellemfint	Pistoolfilter, vit, 10 stycken; maskvid 50, medium	Filtro da pistola, branco, 10 peças; Malha 50 média
	0089 323	Filtro de pistola, verde, 1 unidad, malla 30 coarse	Pistoolfilter, groen, 1 stuk: 30 ruw gaas	Pistoolfilter, grønt, 1 st. 30 masker, groft	Pistoolfilter, grön, 1 stycke; maskvid 30, grov	Filtro da pistola, verde, 1 peça; Malha 30 grossa
	0097 025	Filtro de pistola, verde, 10 unidades, malla 30 coarse	Pistoolfilter, groen, 10 stuks: 30 ruw gaas	Pistoolfilter, grønt, 10 st. 30 masker, groft	Pistoolfilter, grön, 10 stycken; maskvid 30, grov	Filtro da pistola, verde, 10 peças; Malha 30 grossa
8	0097 108	Kit de limpieza TipClean para limpieza fácil y conservación de boquillas	Reinigingsset TipClean voor eenvoudige reiniging en bewaring van sproeiers	TipClean Cleaning Set (rengöringssett) beregnet til at lette rengøring og bevarande af dyser	TipClean-rengöringssett för enkel rengöring och bevarande av munstycken	Conjunto de Limpeza TipClean para uma limpeza fácil e conservação das boquillas
	0508 619	EasyGlide, aceite especial (118ml)	EasyGlide, speciale olie (118ml)	EasyGlide, specialolja (118 ml)	EasyGlide, specialolja (118 ml)	EasyGlide, óleo especial (118 ml)
	0508 620	EasyClean, agente de conservación y limpieza (118 ml)	EasyClean, reinigings- en bewaringsmiddel (118 ml)	EasyClean, rengörande och konserveringsmedel (118 ml)	EasyClean, rengörande och bevarande medel (118 ml)	EasyClean, agente de limpeza e conservação (118 ml)
9	2312 909	Interruptor de protección personal (fusible FI) 230V / 16A	Persoonsbeschermings-schakelaar (aardlekbeveiliging) 230V / 16A (3 m)	Personbeskyttel-sesafbryder (FI-sikring) 230 V / 16 A (3 m)	Jordfelsbrytare 230 V / 16 A (3 m)	Interruptor de protecção pessoal (PRCD) 230V / 16A (3 m)
10	2309 956*	Recipiente de grande capacidade	Hoeveelheden	Stormængdebeholder	Storbehållare	Recipiente de grande capacidade
	2312 157*	Jogo de conectores para recipiente de grande capacidade *Pedir enseguida	Aansluitset voor reservoir voor grote hoeveelheden *Gelijk mee bestellen	Tilslutningssæt til stormængdebeholder *Bestil samtidig	Anslutningsset för storbehållare *Beställ även	Jogo de conectores para recipiente de grande capacidade *Encomendar imediatamente
11	2312 909	Interruptor de protección personal (fusible FI) 230V / 16A	Persoonsbeschermings-schakelaar (aardlekbeveiliging) 230V / 16A (3 m)	Personbeskyttel-sesafbryder (FI-sikring) 230 V / 16 A (3 m)	Jordfelsbrytare 230 V / 16 A (3 m)	Interruptor de protecção pessoal (PRCD) 230V / 16A (3 m)

RESERVEDELSBILLEDE


RESERVDELSBILD

DIAGRAMA DAS PEÇAS SOBRESELENTES

E CONJUNTO PRINCIPAL
DK HOVEDKOMPONENTER

NL HOOFDEENHEID
S SAMLING, HUVUDENHET

P CONJUNTO PRINCIPAL



#	PS 3.39	Denominación	Benennung	Betegnelse	Benämning	Descrição
1	0290 271	Cubremotor	Motorhuis	Motorafdækning	Motorkåpa	Cobertura do motor
2	0508 559	Tornillo (3)	Schroef (3)	Skrue (3)	Skruv (3)	Parafuso (3)
3	0558 497	Cubierta inferior	Belly pan	Bugpande	Bottenenhet	Protecção inferior
4	9802 266	Tornillo (2)	Schroef (2)	Skrue (2)	Skruv (2)	Parafuso (2)
5	0290 228	Puerta	Deur	Dør	Lucka	Porta
6	0509 218	Tornillo (2)	Schroef (2)	Skrue (2)	Skruv (2)	Parafuso (2)
7	0290 253	Clavija	Sluitstop	Prop	Plugg	Tampão da entrada
8	0551 778	Impulsor manométrico	Drukopnemer	Trykføler	Tryckgivare	Conjunto do transdutor
9	0558 710	Filtro de alta presión	Hogedrukfilter	Höjtryksfilter	Höghöjtrycksfilter	Filtro de montagem
10	0507 785	Manguera de retorno	Retourslang	Tilbageløbsslange	Returslang	Tubo de retorno
11	0290 248	Manguera	Slang	Slange	Slang	Tubo
12	0507 786	Arandela (2)	Schijf (2)	Skive (2)	Bricka (2)	Arruela (2)
13	9805 311	Tornillo (2)	Schroef (2)	Skrue (2)	Skruv (2)	Parafuso (2)
14	9802 266	Tornillo (2)	Schroef (2)	Skrue (2)	Skruv (2)	Parafuso (2)
15	0290 225	Tapa electrónica	Elektronische kap	Elektronisk dæksel	Elektronikskydd	Tampa electrónica
16	9805 317	Tornillo (2)	Schroef (2)	Skrue (2)	Skruv (2)	Parafuso (2)
17	0290 212	Cubierta de la manilla, posterior	Hendelkap, achterkant	Håndtagsovertræk, bagside	Handtagsskydd, bakre	Revestimento da pega, posterior
18	0290 213	Cubierta de la manilla, delantera	Hendelkap, voorkant	Håndtagsovertræk, forside	Handtagsskydd, främre	Revestimento da pega, anterior
19	-----	Conjunto del mecanismo impulsor	Aandrijfeneheid	Motorkomponenter	Motorenhet	Unidade de comando
20	0509 218	Tornillo (4)	Schroef (4)	Skrue (4)	Skruv (4)	Parafuso (4)
21	0558 321A	Conjunto del panel de control, completo incluye los artículos 42 a 49)	Schakelbordeeneheid, volledig, omvat items 42-49)	Styrepansamsling, komplet, omfatter genstand 42-49)	Kontrollpanel (komponenterna 42-49 ingår)	Conjunto do painel de controlo (inclui os itens 42-49)
22	761-250	Fusible de 12A	Zekering, 12A	Sikring, 12A	Säkring, 12A	Fusível, 12A
23	9804 916	Tornillo	Schroef	Skrue	Skruv	Parafuso
24	0522 210	Placa de montaje	Montageplaat	Monteringsplade	Monteringsplätt	Placa de fixação
25	0290 280	Conjunto de acero/superficie de la placa	Frontplaat / smeereeneheid	Planskive / smørsamling	Frontplatta/oljeenhet	Conjunto do lubrificado/placa frontal
26	0509 218	Tornillo (4)	Schroef (4)	Skrue (4)	Skruv (4)	Parafuso (4)
27	9812 310	Tuerca hexagonal (2)	Zeskantmoer (2)	Sekskantet møtrik (2)	Sexkantsmutter (2)	Porca hexagonal (2)
28	9894 274	Resorte (2)	Steunveer (2)	Støttefjeder (2)	Stödfjäder (2)	Mola (2)
29	0290 259	Retén	Borgring	Holder	Hållare	Retentor
30	9805 362	Perno (2)	Bout (2)	Bolt (2)	Bult (2)	Parafuso (2)
31	805-434	Gancho de cubo	Emmer haak	Pail krog	Hinken hakar	Gancho do balde
32	9821 503	Arandela (2)	Schijf (2)	Skive (2)	Bricka (2)	Arruela (2)
33	858-625	Tornillo (2)	Schroef (2)	Skrue (2)	Skruv (2)	Parafuso (2)
34	9805 348	Tornillo (4)	Schroef (4)	Skrue (4)	Skruv (4)	Parafuso (4)
35	0290 246	Conjunto de palanca	Hendel	Håndtagssamling	Spakenhet	Conjunto da alavanca
36	0290 247	Conjunto de abrazadera	Vork	Gaffelboltsamling	Gaffellenhet	Conjunto do gancho
37	0558 358A	Conjunto de la zona de pintura	Materiaaltransportpomp	Farvetrin	Färgpump	Secção de fluido
38	9850 639	Grapa de sujeción	Klem	Klemme	Fästklämma	Grampo de retenção
39	0290 267	Pieza de unión	Dubbel verloopstuk	Dobbelstuds	Dubbelrör	Junção dupla
40	9871 189	Anillo tórico	O-ring	O-ring	O-ring	Anel em O
41	9885 615	Pieza de unión	Dubbel verloopstuk	Dobbelstuds	Dubbelrör	Junção dupla
42	0290 252	Cubierta del panel de control	Schakelbordkap	Styrepaneldæksel	Kontrollpanelsskydd	Cobertura do painel de controlo
43	0507 749	Tuerca con junta	Bout met afdichting	Møtrik med tætning	Mutter med packning	Porca com vedação
44	0290 202	Tornillo de fijación	Stelschroef	Stilleskrue	Ställskruv	Parafuso de fixação
45	0290 218	Mando regulador de presión	Drukregelknop	Trykreguleringssnap	Tryckregleringssnapp	Botão regulador da pressão
46	9850 936	Interruptor	Schakelaar	Kontakt	Strömbrytare	Interruptor
47	0508 579	Potenciómetro	Potmeter	Potentiometer	Potentiometer	Potenciômetro
48	0522 007	Conjunto de LED	Led-eenhed	LED-samling	LED-enhet	Conjunto LED
49	0290 220	Pantalla de Digital Electronic Spray Control (DESC)	Digital Electronic Spray Control (digitale elektronische sputincontrole) weergave	Display for Digital Electronic Spray Control (digital, elektronisk sprøjtekontrol) (DESC)	DESC-display (Digital Electronic Spray Control - digital elektronisk sprutkontroll)	Mostrador do Digital Electronic Spray Control (DESC)
50	0558 493	Puente del cable de alimentación	Stroomkabel jumper	Strømkoblingskabel	Strömkabelskoppling	Ligaçao em ponte do cabo de alimentação
51	0558 755	Cubierta del soporte	Beugelbehuizing	Dæksel til vinkelbeslag	Kåpa till fäste	Tampa do suporte de montagem
52	0509 218	Tornillo (4)	Schroef (4)	Skrue (4)	Skruv (4)	Parafuso (4)
53	9800 340	Tornillo (2)	Schroef (2)	Skrue (2)	Skruv (2)	Parafuso (2)
54	0551 980	Contratuerc (2)	Borgmoer (2)	Låsemøtrik (2)	Låsmutter (2)	Contraporca (2)
55	0522 477	Filtro EMI, 20A	EMI-filter, 20A	EMI-filter, 20A	EMI-filter, 20 A	Filtro EMI, 20A
56	9805 240	Tornillo (3)	Schroef (3)	Skrue (3)	Skruv (3)	Parafuso (3)
57	0558 754	Soporte	Beugel	Vinkelbeslag	Fäste	Suporte de montagem
58	0551 714	Sujetador de cables (2)	Koordgreep (2)	Snoregreb (2)	Kabelhållare (2)	Fixador do cabo (2)
59	9805 400	Tornillo (2)	Schroef (2)	Skrue (2)	Skruv (2)	Parafuso (2)
60	0558 496	Ventilador	Ventilator	Blæser	Fläkt	Ventoinha
61	0290 475	Cubierta inferior	Belly pan	Bugpande	Bottenenhet	Protecção inferior
62	9805 403	Tornillo de fijación	Stelschroef	Stilleskrue	Ställskruv	Parafuso de fixação
63	9810 103	Tuerca (2)	Bout (2)	Møtrik (2)	Mutter (2)	Porca (2)
64	0524 353	Tuerca	Bout	Møtrik	Mutter	Porca
	0551 758	Supresorde oleada (no ilustrado)	Stijgt plots suppressor (niet afgebeeld)	Kirurg kvæle (vises ikke)	Kirurg undertrycka (inte visat)	Supressor de surtos de voltagem (não ilustrado)
	0522 052	Conjunto del alambre (no ilustrado)	Draadvergadering (niet afgebeeld)	Ledning samling (vises ikke)	Binda enheten (inte visat)	Conjunto de fios (não ilustrado)
	0522 053	Conjunto del alambre (no ilustrado)	Draadvergadering (niet afgebeeld)	Ledning samling (vises ikke)	Binda enheten (inte visat)	Conjunto de fios (não ilustrado)
	0522 022	Conjunto de cable de la pantalla (no ilustrado)	Dradencombinatie voor weergave (niet afgebeeld)	Displayets ledningssamling (vises ikke)	Displaykabelenhet (inte visat)	Conjunto dos fios do mostrador (não ilustrado)

RESERVEDELSBILLEDE


RESERVDELSBILD

DIAGRAMA DAS PEÇAS SOBRESELENTES

E ZONA DE PINTURA
DK FARVETRIN

NL MATERIAALTRANSPORTPOMP
S FÄRGPUMP

P SECÇÃO DE FLUIDO




#	PS 3.39	Denominación	Benennung	Betegnelse	Benämning	Descrição
1	0558 419	Cilindro	Cilinder	Cylinder	Cylinder	Cilindro
2	0524 905	Separador de detención	Stopvulstuk	Stopper afstandsstykke	Stoppbricka	Espaçador de paragem
3	0524 906	Buje de extensión	Verlengbus	Forlængerbøsning	Förlängningsbussning	Bucha de extensão
4	0558 570A	Extensión de pistón	Verlengstuk zuiger	Stempelforlænger	Kolvförlängning	Extensão do pistão
5	0558 422	Deslizante de extensión	Verlengschuiver	Forlængerglider	Förlängningsslid	Mecanismo deslizante de extensão
6	9832 126	Pasador de conexión (2)	Aansluitpen (2)	Tilslutningstap (2)	Anslutningsstift (2)	Pino de ligação (2)
7	0290 266	Tuerca guía	Geleidemoer	Føringsmøtrik	Styrmutter	Porca de fixação
8	0290 286	Separador	Afstandstuk	Afstandsstykke	Distansbricka	Espaçador
9	-----	Empaquetadura superior	Bovenste pakking	Øverste pakning	Övre packning	Empanque superior
10	2410053	Pieza de unión	Dubbel verloopstuk	Dobbeltstuds	Dubbelrör	Junção dupla
11	2413293	Carcasa superior	Bovenste behuizing	Øverste hus	Övre hus	Corpo superior
12	-----	Empaquetadura inferior	Onderste pakking	Nederste pakning	Undre packning	Empanque inferior
13	2413294	Adaptador	Adapter	Adapter	Adapter	Adaptador
14	0558 424A	Pistón	Zuiger	Stempel	Kolv	Pistão
15	0507 734	Junta superior	Bovenste afdichting	Øverste tætning	Övre tätning	Vedaçao superior
16	0507 452	Guía de bola superior	Bovenste kogelgeleiding	Øverste kugleføring	Övre kulstyrning	Guia de esfera superior
17	9841 502	Bola de válvula de escape	Uitlaatventielkogel	Udløbsventilkugle	Utlöppsventilkula	Esfera da válvula de escape
18	0507 454	Arandela	Schijf	Skive	Bricka	Arruela
19	0294 516	Encaje de válvula de admisión	Inlaatventielzitting	Indløbsventilsæde	Inloppsventilsäte	Sede da válvula de admissão
20	0507 733	Caja de válvula de escape	Uitlaatventielbehuizing	Udløbsventilhus	Utlöppsventilhus	Corpo da válvula de escape
21	0558 676	Guía de bola inferior	Onderste kogelgeleiding	Underste kugleføring	Undre kulstyrning	Guia de esfera inferior
22	0555 595	Bola de válvula de admisión	Inlaatventielkogel	Indløbsventilkugle	Inloppsventilkula	Esfera da válvula de admissão
23	00310	Encaje de válvula de admisión	Inlaatventielzitting	Indløbsventilsæde	Inloppsventilsäte	Sede da válvula de admissão
24	9871 218	Anillo tórico	O-ring	O-ring	O-ring	Anel em O
25	0507 730	Anillo tórico	O-ring	O-ring (2)	O-ring (2)	Anel em O (2)
26	0507 731	Anillo tórico (2)	O-ring (2)	O-ring (2)	O-ring (2)	Anel em O (2)
27	2413295	Caja de válvula de admisión	Inlaatventielbehuizing	Indløbsventilhus	Inloppsventilhus	Corpo da válvula de admissão
28	0555 217	Filtro de entrada	Inlaatfilter	Indføringsskærm	InloppsfILTER	Filtro de entrada
29	0524 421	Sujetador del resorte	Veerklem	Fjederklemme	Fjäderklämma	Grampo de mola
30	9822 556	Anillo elástico	Borgveer	Fjederläsering	Låsring	Anel de retenção
31	9860 727	Manguito	Bus	Bøsning	Bussning	Bucha
32	0558 365A	Conjunto de pistón (incluye los elementos 14 a 20)	Zuigereenheid (omvat items 14-20)	Stempelsamling (omfatter nr. 14-20)	Kolvenhet (komponenterna 14-20 ingår)	Conjunto do pistão (incluso os itens 14-20)
	0558 587	Juego para volver a colocar la empaquetadura -1 (incluye los elementos 8 a 9, 12, 15, 17 a 18, 22 y 24 a 26).	Herpakningskit - 1 (omvat items 8-9, 12, 15, 17-18, 22 en 24-26)	Ompakningskit - 1 (omfatter nr. 8-9, 12, 15, 17-18, 22 och 24-26)	Ompackningssats - 1 (komponenterna 8-9, 12, 15, 17-18, 22 och 24-26 ingår)	Kit de novos empanques - 1 (incluso os itens 8-9, 12, 15, 17-18, 22 e 24-26)
	0558 730	Juego para volver a colocar la empaquetadura -2 (incluye los elementos 8 a 9 y 12)	Herpakningskit - 2 (omvat items 8-9 en 12)	Ompakningskit - 2 (omfatter nr. 8-9 och 12)	Ompackningssats - 2 (komponenterna 8-9 och 12 ingår)	Kit de novos empanques - 2 (incluso os itens 8-9 e 12)
	0509 927	Herramienta de montaje de empaquetadura inferior	Montagegereedschap onderste pakking	Monteringsværktøj til nederste pakning	Monteringsverktyg undre packning	Ferramenta de inserção de vedação inferior

RESERVEDELSBILLEDE

RESERVDELSBILD

DIAGRAMA DAS PEÇAS SOBRESELENTES

E	CONJUNTO DEL MECANISMO IMPULSOR	NL	AANDRIJFEEENHEID	P	UNIDADE DE COMANDO
DK	HOVEDKOMPONENTER	S	SAMLING, MOTORENHET		



#	PS 3.39	Denominación	Benennung	Betegnelse	Benämning	Descrição
1	0558 572A	Conjunto deslizante	Schuifmechanisme	Glidersamling	Löpare	Conjunto do mecanismo deslizante
2	0507 767	Tornillo (2)	Schroef (2)	Skrue (2)	Skruv (2)	Parafuso (2)
3	0290 272	Carcasa deslizante	Glijderbehuizing	Gliderhus	Löparhus	Alojamento do mecanismo deslizante
4	0558 342A	Conjunto de carcasa	Behuizing	Hussamling	Hus	Conjunto do alojamento
5	0558 362	Rueda de engranaje, grado 3	Tandwiel, trap 3	Gearhjul, trin 3	Gearwheel, stage 3	Engrenagem de 3 andar
6	0558 363	Rueda de engranaje, grado 2	Tandwiel, trap 2	Gearhjul, trin 2	Gearwheel, stage 2	Engrenagem de 2 andar
7	9821 503	Arandela (4)	Schijf (4)	Skive (4)	Bricka (4)	Arruela (4)
8	700-287	Tornillo (3)	Schroef (3)	Skrue (3)	Skruv (3)	Parafuso (3)
9	0509 218	Tornillo (4)	Schroef (4)	Skrue (4)	Skruv (4)	Parafuso (4)
10	0558 737A	Conjunto del motor	Motorenheid	Motor	Motor	Conjunto do motor
11	0290 273	Pared intermedia	Tussenwand	Mellemvägg	Mellanvägg	Deflector
12	0558 538	Conjunto de control electrónico	Elektronische controleenheid	Elektronisk Kontrolmontage	Elektronisk kontrollmontering	Conjunto do controlo electrónico
13	0522 051	Condensadores	Condensator	Kondensator	Kondensator	Condensador
14	0551 543	Amarre del cable	Kabelbandje	Kabeltilslutning	Kabel	Braçadeira
15	9802 266	Tornillo (2)	Schroef (2)	Skrue (2)	Skruv (2)	Parafuso (2)
16	9822 106	Arandela	Schijf	Skive	Bricka	Arruela
17	0522 040	Ensamblaje de alambre	De assemblage van de draad	Traad forsamling	Binda enheten	Montagem de arame
18	0558 559	Tierra el correa	Grondriem	Jordingsgjorden	Jordsfästa	Cinta à terra
19	9822 631	Arandela	Schijf	Skive	Bricka	Arruela
20	9800 340	Tierra el tornillo (2)	Grondschoef (2)	Jordingskrue (2)	Jordskruv (2)	Parafuso à terra (2)

RESERVEDELSBILLEDE

RESERVDELSBILD

DIAGRAMA DAS PEÇAS SOBRESELENTES


E FILTRO DE ALTA PRESIÓN

NL HOGEDRUKFILTER

P FILTRO DE MONTAGEM

DK HØJTRYKSFILTER

S HÖGTRYCKSFILTER



#	PS 3.39	Denominación	Benennung	Betegnelse	Benämning	Descrição
1	0524 918	Caja de filtro	Filterbehuizing	Filterhus	Filterhus	Corpo da filtro
2	14058	Resorte cónico	Kegelveer	Konusfjeder	Konfjäder	Mola cónica
3	0508 748	Filtro, 60 mallas (estándar)	Filterpatroon, 30 mesh (standaarduitrusting)	Filterpatron, 60 masker (standardudstyr)	Filterpatron, 60 maskor (standardutrustning)	Filtro, malha 60 (standard)
	0508 451	Filtro, 30 mallas	Filterpatroon, 60 mesh	Filterpatron, 30 masker	Filterpatron, 30 maskor	Filtro, malha 30
	0508 452	Filtro, 100 mallas	Filterpatroon, 100 mesh	Filterpatron, 100 masker	Filterpatron, 100 maskor	Filtro, malha 100
4	0508 603	Arandela de apoyo	Steunveer	Støtteskive	Stödplåt	Anel de suspensão
5	0508 749	Resorte	Steunveer	Støttefjeder	Stödfjäder	Mola
6	0551 951	Anillo tórico	O-ring	O-ring	O-ring	Anel em O
7	0509 420	Tapón de la tubería	Stop van de leiding	Rørprop	Rörplugg	Tampão do tubo
8	0290 264	Carcasa	Behuizing	Hus	Hus	Alojamento
9	0507 745	Empaqueadura	Afdichting	Pakning	Packning	Junta
10	0558 727	Conjunto de válvula de derivación (incluye los pos. 9)	By-passkleepenheid (bevat item 9)	Bypassventilsamling (inkluderer pos. 9)	Shuntventil (inkluderar pos. 9)	Conjunto da válvula de desvio (incluso os itens 9)
11	0507 931	Manilla de la válvula	Klephendel	Ventilhåndtag	Ventilhandtag	Manípulo da válvula
12	0508 744	Base de la leva	Onderstel nok	Kamunderdel	Kambas	Base de came
13	5006 543	Pasador de ranura	Groefpen	Rillebolt	Låsstift	Pino entalhado
14	0349 610	Pieza de unión	Dubbel verloopstuk	Dobbelstud	Dubbelrör	Junção dupla
15	0558 668	Tapón de filtración	Filterdop	Filterprop	Filterplugg	Bujão do filtro
	0507 254	Válvula de descarga con la agarradero (incluye los Pos. 9 - 13)	Ontlastingsventiel met knop (bevat Pos. 9 - 13)	Aflastningsventil hos grebet (inkluderer pos. 9 - 13)	Avlastningsventil med handtaget (inkluderar pos. 9 - 13)	Válvula de descarga (inclui os itens 9 - 13)

RESERVEDELSBILLEDE

RESERVDELSBILD

DIAGRAMA DAS PEÇAS SOBRESELENTES


E CONJUNTO DE CARRO ALTO

NL HOGE WAGEN

P CARRO VERTICAL

DK HØG VOGN

S HÖG VAGN



#	PS 3.39	Denominación	Benennung	Betegnelse	Benämning	Descrição
1	0290296	Empuñadura (incluye los elementos 8-9)	Handgreep (omvat items 8-9)	Greb (omfatter nr. 8-9)	Handtag (komponenterna 8-9)	Conjunto do guiador (incluso os itens 8-9)
2	9805 352	Tornillo (2)	Schroef (2)	Skrue (2)	Skruf (2)	Parafuso (2)
3	0290 257	Buje	Doorvoerisolator	Bøsning	Bussning	Bucha
4	805-200	Bastidor principal	Onderstel	Grundramme	Stativ	Peça soldada do carro
5	9894 275	Resorte	Steunveer	Støttefjeder	Stödfjäder	Mola
6	0290 294	Buje	Doorvoerisolator	Bøsning	Bussning	Bucha
7	0290 285	Conjunto del carro	Wagensamenstelling	Vognsamling	Vagn	Conjunto do carro
8	0509 386	Arandela (4)	Schijf (4)	Skive (4)	Bricka (4)	Arruela (4)
9	0295 608	Tornillo (4)	Schroef (4)	Skrue (4)	Skruf (4)	Parafuso (4)
10	0279 481	Tornillo	Schroef	Skrue	Skruf	Parafuso
11	9820 305	Arandela (2)	Schijf (2)	Skive (2)	Bricka (2)	Arruela (2)
12	0555 319	Tuerca de retención	Borgmoer	Låsemøtrik	Låsmutter	Contraporca
13	0290 236	Conjunto de la leva	Noksamenstelling	Kamsamling	Kamenhet	Conjunto de cames
14	9805 353	Tornillo (2)	Schroef (2)	Skrue (2)	Skruf (2)	Parafuso (2)
15	0294 534	Separador (4)	Afstandstuk (4)	Afstandsstykke (4)	Distansbricka (4)	Espaçador (4)
16	0509 624	Rueda (2)	Wiel (2)	Hjul (2)	Hjul (2)	Roda (2)
17	800-019	Tapa de rueda (2)	Wieldop (2)	Hjulkapsel (2)	Hjulkapsel (2)	Tampão (2)
18	9885 571	Tapón de cierre (2)	Sluitstop (2)	Prop (2)	Plugg (2)	Tampão (2)
19	54458	Tornillo (2)	Schroef (2)	Skrue (2)	Skruf (2)	Parafuso (2)
20	13538	Pie (2)	Voet (2)	Fod (2)	Fot (2)	Pé (2)

INDICACIÓN ACERCA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS POR PRODUCTOS

A raíz de un decreto de la CE entrado en vigor el 1.1.1990, el fabricante sólo se responsabiliza de su producto si todas las piezas provienen del fabricante o han sido autorizadas por éste o si todos los elementos son montados y utilizados conforme a las normas.

Al utilizar otros accesorios o piezas de recambio la responsabilidad puede anularse completa o parcialmente; en casos extremos, las autoridades competentes (sindicato profesional y servicio estatal de inspección industrial) pueden prohibir la utilización del equipo entero.

Con los accesorios originales de WAGNER, Vd. tiene la garantía de que se cumplen todas las normas de seguridad.

3+2 AÑOS DE GARANTÍA PROFESSIONAL FINISHING

Garantía profesional Wagner
(situación 01.02.2009)

1. Volumen de garantía

Todos los equipos de aplicación de pintura profesionales de Wagner (denominados en lo sucesivo como „productos”) son comprobados y ensayados cuidadosamente y están sujetos a los controles estrictos del departamento de Aseguramiento de la calidad de Wagner. En consecuencia, Wagner ofrece, únicamente para el usuario comercial o profesional que haya adquirido el producto a un distribuidor autorizado (denominado en lo sucesivo como „cliente”), una garantía amplia para los productos listados en Internet bajo www.wagner-group.com/profi-guarantee.

Esta garantía no limita las reclamaciones de responsabilidad por vicios del cliente resultantes del contrato de compraventa con el vendedor, así como los derechos legales.

Prestamos la garantía en la forma en que, según nuestro criterio, procedamos a sustituir o reparar el producto o componentes del mismo o aceptar la devolución del equipo restituyendo su precio de compra. Los costes correspondientes al material y al tiempo de trabajo serán soportados por nuestra empresa. Los productos o piezas sustituidos pasan a ser de nuestra propiedad.

2. Plazo de garantía y registro

El plazo de garantía es de 36 meses; en caso de uso industrial o una solicitud equivalente, particularmente con régimen de varios turnos o arrendamiento, se reducirá a 12 meses.

Asimismo, concedemos una garantía de 12 meses para los accionamientos que funcionen con gasolina o aire.

El plazo de garantía se inicia el día de la entrega por el distribuidor autorizado. Lo determinante es la fecha en el justificante de compra original.

Para todos los productos adquiridos al distribuidor autorizado a partir del 01.02.2009, el plazo de garantía aumenta en 24 meses si el comprador registra dichos equipos conforme a las disposiciones siguientes en un plazo de 4 semanas desde la fecha de la entrega por el distribuidor autorizado.

El registro se realiza en Internet bajo www.wagner-group.com/profi-guarantee. Como confirmación se considera el certificado de garantía, así como el justificante de compra del cual resulta la fecha de compra. El registro sólo es posible si el comprador declara su conformidad con el almacenamiento de sus datos a introducir allí.

La realización de prestaciones bajo garantía no alarga ni renueva el plazo de garantía para el producto.

Al finalizar el plazo de garantía ya no se podrán manifestar reclamaciones en base a la garantía.

3. Tramitación

En caso de que, durante el plazo de garantía, se detectaran defectos en el material, el acabado o el rendimiento del equipo, las reclamaciones bajo garantía se deberán manifestar sin demora, pero en plazo máximo de 2 semanas.

El distribuidor autorizado que había entregado el equipo está habilitado para recibir las reclamaciones bajo garantía. No obstante, las reclamaciones bajo garantía también se podrán manifestar en una de las delegaciones de servicio técnico indicadas en el modo de empleo. El producto se deberá enviar con porte pagado o presentar junto con el justificante de compra original que deberá contener la fecha de compra y la denominación del producto. Para solicitar la prolongación de la garantía es necesario adjuntar adicionalmente el certificado de garantía.

Los costes, así como el riesgo de pérdida o daños del producto durante el viaje de ida o vuelta al organismo que recibe las reclamaciones bajo garantía o vuelve a entregar el producto reparado correrán a cargo del cliente.

4. Exclusión de garantía

No se podrán aceptar reclamaciones bajo garantía

- para elementos sujetos a un desgaste debido al uso u otro desgaste natural, así como defectos en el producto que sean debidos a un desgaste debido al uso u otro desgaste natural. Estos elementos son, en particular, cables, válvulas, empaquetaduras, boquillas, cilindros, émbolos, partes de la caja que conduzcan el medio, filtros, mangueras, juntas, rotores, estatores, etc. Daños por desgaste son causados, en particular, por materiales de recubrimiento abrasivos, tales como dispersiones, enlucidos, masilla, adhesivos, esmaltes e impresiones a base de cuarzo.
- en caso de fallos en equipos que sean debidos al incumplimiento de indicaciones para el uso, un uso inadecuado o incorrecto, montaje o puesta en servicio incorrectos por el comprador o terceros, uso no conforme a lo previsto, condiciones ambientales anormales, uso de materiales de recubrimiento inadecuados, influencias químicas, electroquímicas o eléctricas, condiciones de servicio inadecuadas, uso con una tensión/frecuencia de red incorrecta, sobrecarga o falta de mantenimiento, conservación o limpieza.
- en caso de fallos en el equipo causados por el uso de accesorios, complementos o repuestos que no sean piezas originales de Wagner.
- con productos en los cuales se hayan realizado modificaciones o instalado complementos.
- con productos con el número de serie eliminado o ilegible
- con productos en los cuales se hayan realizado intentos de reparación por personas no autorizadas.
- con productos con desviaciones ligeras de las características nominales que no tengan importancia para el valor y la capacidad de uso del equipo.
- con productos que hayan sido desmontados parcialmente o por completo.

5. Regulaciones complementarias

Las citadas garantías son válidas únicamente para productos que hayan sido adquiridos en el territorio de la UE, la CEI o Australia a un distribuidor autorizado y sean utilizados dentro del país de la compra.

En caso de que resultara de nuestra comprobación que la reclamación no está cubierta por la garantía, la reparación se efectuará a cargo del comprador.

Las disposiciones anteriores regulan de forma concluyente las relaciones jurídicas con nuestra empresa. Queda excluida toda reclamación ulterior, particularmente en caso de daños y pérdidas de cualquier tipo que hayan sido causados por el producto o su uso, excepto dentro del marco de aplicación de la Ley sobre la responsabilidad por productos defectuosos.

Esta estipulación no afecta a las reclamaciones de responsabilidad por productos defectuosos frente al distribuidor.

La presente garantía se rige por el derecho alemán. El idioma contractual es el alemán. En caso de divergencia en el significado del texto alemán de esta garantía y el texto en un idioma extranjero prevalecerá el significado de la versión alemana.

J. Wagner GmbH
Division Professional Finishing
Otto Lilienthal Strasse 18
88677 Markdorf
República Federal de Alemania

PRODUKTAANSPRAKELIJKHEID

Op basis van een EG-richtlijn met ingang vanaf 1 januari 1990 is de producent enkel en aansprakelijk voor zijn produkt, indien alle gebruikte onderdelen door de producent zelf zijn vervaardigd of door de producent werden vrijgegeven en ook indien het apparaat op een deskundige manier wordt gemonterd en gebruikt.

Bij gebruik van andere toebehoren en onderdelen kan de aansprakelijkheid geheel of gedeeltelijk vervallen. In extreme gevallen kan door de bevoegde instanties (ongevallenverzekering en arbeidsinspectie) het gebruik van het hele apparaat worden verboden.

Met originele WAGNER-toebehoren en -onderdelen heeft u de zekerheid dat aan alle veiligheidsvoorschriften is voldaan.

3+2 JAAR GARANTIE PROFESSIONAL FINISHING

Wagner Professional-garantie
(Stand 01-02-2009)

1. Omvang van de garantie

Alle Wagner Professional-verfaanbrengingapparaten (hierna aangeduid als 'producten') worden zorgvuldig gecontroleerd, getest en onderworpen aan de strenge controles van de Wagner kwaliteitsborging. Wagner geeft daarom uitsluitend aan de commerciële of professionele gebruiker, die het product in de geautoriseerde speciaalzaak heeft gekocht (hierna aangeduid als 'klant'), een uitgebreidere garantie voor de op internet op www.wagner-group.com/profi-garantie vermelde producten.

De garantieclaims van de koper uit het koopcontract met de verkoper alsmede wettelijke rechten worden niet beperkt door deze garantie.

Wij geven garantie zo, dat na onze beslissing het product of afzonderlijke onderdelen hiervan vervangen of gerepareerd worden of het apparaat tegen restitutie van de aankoopsprijs wordt teruggenomen. De kosten voor materiaal en werktijd worden door ons overgenomen. Vervangen producten of onderdelen worden eigendom van Wagner.

2. Garantietijd en registrering

De garantietijd bedraagt 36 maanden, bij industrieel gebruik of identieke belasting en in het bijzonder ploegenbedrijf of bij verhuur 12 maanden.

Voor op benzine en lucht aangedreven aandrijvingen geven wij eveneens 12 maanden garantie.

De garantietijd begint met de dag van levering door de geautoriseerde speciaalzaak. Beslissend is de datum op het originele aankoopbewijs.

Voor alle vanaf 01-02-2009 bij de geautoriseerde speciaalzaak gekochte producten wordt de garantietijd met 24 maanden verlengd, als de koper deze apparaten binnen 4 weken na de dag van levering door de geautoriseerde speciaalzaak in overeenstemming met de volgende bepalingen registreert.

De registratie gebeurt op internet op www.wagner-group.com/profi-garantie. Als bevestiging geldt het garantiecertificaat en het originele aankoopbewijs, waarop de datum van aankoop staat. Een registratie is alleen mogelijk, als de koper toestemming verleent voor het opslaan van de gegevens die hij daar moet invoeren.

Door garantievergoedingen wordt de garantieperiode voor het produkt noch verlengd noch vernieuwd.

Na afloop van de betreffende garantieperiode kunnen claims tegen en vanuit de garantie niet meer geldend gemaakt worden.

3. Afhandeling

Als in de garantieperiode fouten in materiaal, verwerking of prestaties van het apparaat tevoorschijn komen, dan moeten garantieclaims onmiddellijk, uiterlijk echter binnen 2 weken geldend gemaakt worden.

Voor de inontvangstneming van garantieclaims is de geautoriseerde speciaalzaak, die het apparaat heeft geleverd, bevoegd. De garantieclaims kunnen echter ook bij onze in de bedieningshandleiding genoemde servicepunten geldend worden gemaakt. Het produkt moet samen met het originele aankoopbewijs, waarop de datum van aankoop en de productaanduiding moet staan, gratis opgestuurd of getoond worden. Voor de gebruikmaking van de garantieverlenging moet bovendien het garantiecertificaat worden bijgesloten.

De kosten en het risico van verlies of beschadiging van het produkt op weg naar of van de instantie, die de garantieclaims in ontvangst neemt of het gerepareerde produkt weer levert, draagt de klant.

4. Uitsluiting van garantie

Garantieclaims kunnen niet behandeld worden

- voor onderdelen, die onderworpen zijn aan gebruiksgebonden of andere, natuurlijke slijtage, alsmede gebreken aan het product, die terug te leiden zijn naar een gebruiksgebonden of andere, natuurlijke slijtage. Hier toe behoren vooral kabels, kleppen, pakkingen, mondstuks, cilinders, zuigers, medium vervoerende behuizingsdelen, filters, slangen, dichtingen, rotoren, statoren etc.. Schade door slijtage wordt vooral veroorzaakt door schurende coatingmaterialen, zoals bijvoorbeeld dispersies, pleister, plamuur, lijm, glazuur, kwarts.
- bij fouten aan apparaten, die terug te leiden zijn naar niet-inachtneming van bedieningsinstructies, ongeschikt of verkeerd gebruik, verkeerde montage, resp. inbedrijfstelling door de koper of derden, niet-reglementair gebruik, anomale milieustandigheden, ongeschikte coatingmaterialen, chemische, elektrochemische of elektrische invloeden, ongeschikte bedrijfsomstandigheden, gebruik met verkeerde netspanning/- frequentie, overbelasting of gebrekig(e) onderhoud, verzorging resp. reiniging.
- bij fouten aan het apparaat, die door gebruik van accessoire-, aanvullings-, of reserveonderdelen worden veroorzaakt, die geen originele Wagner-onderdelen zijn.
- bij producten, waarop veranderingen of aanvullingen werden aangebracht.
- bij producten met verwijderd of onleesbaar gemaakt serienummer
- bij producten, waarop door niet-geautoriseerde personen reparatiepogingen werden uitgevoerd.
- bij producten met geringe afwijkingen van de oorspronkelijke hoedanigheid, die voor waarde en gebruiksgeschiktheid van het apparaat onbelangrijk zijn.
- bij producten, die gedeeltelijk of compleet uit elkaar zijn gehaald.

5. Aanvullende regelingen

Bovenstaande garanties gelden uitsluitend voor producten die in de EU, het GOS of Australië door de geautoriseerde speciaalzaak gekocht en in het land van aankoop gebruikt worden.

Blijkt uit de controle, dat er geen garantiegeval aanwezig is, dan zijn de kosten van de reparatie voor de koper.

Deze bepalingen regelen alleen de rechtsverhouding naar ons toe. Verdergaande claims, vooral voor schade en verlies van welk soort dan ook, die door het produkt of het gebruik ervan ontstaan, zijn behalve in het toepassingsbereik uitgesloten van de productaansprakelijkheidswet.

Garantieclaims tegen de speciaalzaak blijven onaangestast.

Deze garantie valt onder de Duitse wet. De contracttaal is Duits. Als de betekenis van de Duitse en een buitenlandse tekst van deze garantie van elkaar afwijken, heeft de betekenis van de Duitse tekst voorrang.

J. Wagner GmbH
Division Professional Finishing
Otto Lilienthal Strasse 18
88677 Markdorf
Bondsrepubliek Duitsland

VIGTIG HENVISNING VEDR. PRODUKTANSVAR

Ifølge et EF-direktiv pr. 01. 01. 1990 hæfter producenten kun for sit produkt, hvis alle dele stammer fra producenten eller er godkendt af denne, og hvis apparatet er monteret og behandlet korrekt.

Anvendes fremmed tilbehør og reservedele kan ansvaret og garantien bortfalde helt eller delvist.

Ved at bruge originalt tilbehør og originale reservedele fra WAGNER har De sikkerhed for, at alle sikkerhedsbestemmelser er overholdt.

3+2 ÅRS GARANTI PÅ PROFESSIONAL FINISHING

Wagners garanti for professionelle

(Gyldig pr. 1.2.2009)

1. Garantiens omfang

Alle Wagners professionelle enheder til påføring af maling (i det følgende kaldet produktet) afprøves og testes omhyggeligt og er underkastet de strenge kontroller, der gennemføres af Wagners kvalitetssikring. Wagner giver derfor udelukkende erhvervsmæssige eller professionelle brugere, som har erhvervet produktet i en autoriseret specialforretning (i det følgende kaldet kunden) en udvidet garanti på de produkter, der er anført på internettet under adressen www.wagner-group.com/profi-guarantee.

Køberens krav i henhold til købsaftalens ansvar for mangler, således som denne er indgået med sælgeren, samt lovbestemte rettigheder indskrænkes ikke af denne garanti.

Vi yder garanti i den form, at vi efter vores egen afgørelse udkifter eller reparerer produktet eller enkelte dele af det eller tager produktet retur imod tilbagebetaling af købsprisen. Omkostningerne til materialer og arbejdstid bæres af os. Erstattede produkter eller dele bliver vores ejendom.

2. Garantiperiode og registrering

Garantien løber i 36 måneder, ved industriel brug eller lignende belastning som f.eks. især ved skifteholdsdrift eller ved udlejning 12 måneder.

På benzin- og luftdrevne drivanordninger giver vi ligeledes 12 måneders garanti.

Garantiperioden begynder med den dag, hvor produktet er leveret af den autoriserede specialforretning. Afgørende er datoen på den originale faktura eller kvittering.

For alle produkter, som er købt i en autoriseret specialforretning fra og med den 1.2.2009 forlænges garantiperioden med 24 måneder, når køberen inden for 4 uger efter leveringsdatoen lader disse produkter registrere gennem en autoriseret specialforretning i henhold til nedenstående bestemmelser.

Registreringen sker på internettet på adressen www.wagner-group.com/profi-guarantee. Som bekræftelse herpå gælder garantibeviset samt den originale faktura eller kvittering, af hvilken købsdatoen fremgår. En registrering er kun mulig, når køberen erklærer sig indforstået med lagringen af de data, der skal angives.

Garantiperioden hverken forlænges eller fornyes som følge af ydelser i henhold til garantien.

Efter udløb af den gældende garantiperiode kan der ikke mere gøres krav gældende imod os i henhold til garantien.

3. Procedure

Viser der sig inden for garantiperioden fejl i enhedens materiale, forarbejdning eller ydelse, skal garantikravet gøres gældende straks, senest dog inden for en frist på 2 uger.

Den autoriserede specialforretning, der har uleveret enheden, er bemyndiget til at modtage garantikrav. Krav i henhold til garantien kan imidlertid også gøres gældende over for de serviceværksteder, der er nævnt i betjeningsvejledningen. Produktet skal indsendes med betalt porto eller afleveres sammen med den originale faktura eller kvittering, der skal indeholde angivelse af købsdatoen og produktbetegnelsen. Hvis der gøres krav gældende i henhold til forlængelsen af garantien, skal garantibeviset også vedlægges.

Forsendelsesomkostningerne og risikoen for tab eller beskadigelse af produktet på vej til eller fra det værksted eller den forretning, der modtager garantikravet, eller som igen uleverer det reparerede produkt, bæres af kunden.

4. Bortfaldf落 af garantien

Garantikrav kan ikke tages i betragtning

- på dele, der er utsat for et brugsbetinget eller andet naturligt slid, samt mangler ved produktet, som kan føres tilbage til et brugsbetinget eller andet naturligt slid. Herunder hører især kabler, pakninger, dyster, cylindre, stempler, dele af huset, gennem hvilke mediet føres, filtre, slanger, tætninger, rotorer, statorer etc. Skader som følge af slid forårsages især af slibende påføringsmaterialer som f.eks. dispersioner, puds, spartelmasse, klæbestoffer, glasurer og kvartsgrunder.
- Ved fejl på enheder, der skyldes køberens eller tredjemandens manglende overholdelse af anvisninger om betjeningen, uegne eller ukyndig anvendelse, forkert montering eller idrætsættelse, ikke-bestemmesmæssig brug, ubormalle miljøbetingelser, uegne påføringsmaterialer, kemisk, elektrokemisk eller elektrisk indflydelse, ubormalle driftsbetingelser, drift med forkert netspænding eller netfrekvens, overbelastning eller manglende vedligeholdelse, pleje eller rengøring
- Ved fejl på enheden, som skyldes anvendelsen af tilbehør, ekstraudstyr eller reservedele, som ikke er originaldele fra Wagner
- For produkter, på hvilke der er foretaget ændringer eller påmonteret udvidelser.
- For produkter, hvis serienummer er fjernet eller gjort ulæseligt
- For produkter, som er forsøgt repareret af uautoriserede personer.
- For produkter med ubetydelige afvigelser fra de nominelle tilstand, som er uvæsentlige for enhedens værdi og anvendelighed.
- For produkter, der er blevet helt eller delvis adskilt

5. Supplerende bestemmelser

Ovenstående garantier gælder udelukkende for produkter, som købes i autoriserede specialforretninger i EU, SNG og Australien, og som anvendes i købslandet.

Hvis det ved nærmere undersøgelse viser sig, at garantien ikke dækker den foreliggende fejl, foretages reparation på købers regning.

Ovenstående bestemmelser udgør en definitiv fastlæggelse af retsforholdet til os. Videregående krav, specielt på grundlag af skader og tab ligegyldigt af hvilken art, der forårsages af produktet eller som følge af brugen af dette, er udelukkede, undtagen for så vidt de er omfattet af produktansvarslovens gyldighedsområde.

Krav imod specialforretningen som følge af dennes ansvar for mangler berøres ikke af denne garanti.

For denne garanti gælder tysk ret. Aftalesproget er tysk. I tilfælde af, at betydningen af den tyske og en udenlandsk tekst med disse garantibestemmelser afviger fra hinanden, gælder betydningen af den tyske tekst.

J. Wagner GmbH
Division Professional Finishing
Otto Lilienthal Strasse 18
88677 Markdorf
Forbundsrepublikken Tyskland

PRODUKTANSVAR

Enligt en ny EU-förordning som trädde i kraft 90-01-01 gäller tillverkarens garanti endast om alla delar härstammar från eller godkänts av tillverkaren eller om utrustningen monterats och används på ändamålsenligt sätt.

Om tillbehör eller reservdelar av andra fabrikat används kan garantin och produktansvaret upphöra att gälla, helt eller delvis. I extrema fall kan användningsförbud utfärdas för hela utrustningen av behörig myndighet (motsvarande arbetskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen).

Fullgod säkerhet och funktion kan endast garanteras med WAGNER originaltillbehör och originalreservdelar.

3+2 ÅRS GARANTI FÖR PROFESSIONELL YTBEHANDLING

Wagner Proffsgaranti

(Datum 1/2 2009)

1. Garantins omfattning

Alla Wagner proffs-färger (nedan kallade produkter) kontrolleras och testas noga och genomgår Wagners stränga kvalitetssäkringskontroller. Wagner lämnar därför en utökad garanti exklusivt till yrkesmässiga användare som har köpt produkten i auktoriserad fackhandel (nedan kallad "kund") för de på produkter som listas på Internet under www.wagner-group.com/profi-guarantee.

Köparens garantianspråk från köpeavtalet med säljaren samt lagstadgade rättigheter begränsas inte av denna garanti.

Vi lämnar garanti i den form, att efter vårt beslut byts eller repareras produkten eller enskilda delar härvä eller så tas maskinen tillbaka mot ersättning motsvarande inköpspriset. Kostnaderna för material och arbetstid tillkommer oss. Utbytta produkter eller delar blir hämed vår egendom.

2. Garantitid och registrering

Garantitiden uppgår till 36 månader, vid industriell användning eller likvärdig påfrestning t.ex. skiftarbete eller vid uthyrning uppgår garantitiden till 12 månader.

För bensin- och luftdrivna drivnordningar lämnar vi likaså 12 månaders garanti.

Garantitiden startar vid dagen för leverans från den auktoriserade fackhandeln. Datum på originalkvittot är avgörande.
För alla produkter som köpts hos auktoriserad fackhandel efter den 1/2 2009 förlängs garantitiden till 24 månader när köparen registrerar produkten inom fyra veckor efter leverans från auktoriserade fackhandel i enlighet med följande bestämmelser.

Registreringen sker på Internet på www.wagner-group.com/profi-guarantee. Som bekräftelse gäller garanticertifikatet samt originalkvittot som visar datum för köpet. Det är endast möjligt att registrera när köparen bekräftar att han samtycker genom att spara inmatade data.

Genom att lämna garanti varken förlängs eller förnyas garantitiden för produkten.

Efter att gällande garantitid har gått kan inte några anspråk göras gällande på garantin.

3. Avveckling

Om fel på material, bearbetning eller funktion visar sig inom garantitiden ska garantianspråk omgående göras gällande, dock senast inom en tidsperiod på 2 veckor.

Den auktoriserade fackhandeln som har levererat maskinen är berättigad att ta emot garantianspråk. Garantianspråk kan även göras gällande hos våra serviceställen som nämns i bruksanvisningen. Produkten måste skickas in eller lämnas in tillsammans med originalkvittot, med uppgift om inköpsdatum och produktbeteckning. För att kunna utnyttja den förlängda garantin måste dessutom garanticertifikatet bifogas.

Kunden bär ansvaret för kostnader samt riskerna för förlust eller skada på produkten under transport eller på platsen som tar emot garantianspråk eller åter utlevererar den reparerade produkten.

4. Garantin gäller inte

Garantianspråk kan inte beaktas

- för delar, som genomgår ett naturligt slitage, beroende på användning eller övrigt, eller defekter på produkten som kan återföras på slitage vid användning eller övrigt naturligt slitage. Här tillräknas särskilt kablar, ventiler, packningar, munstycken, cylindrar, kolvar, mediumledande delar, filter, slangar, packningar, rotorer, statorer, etc. Skador på grund av slitage orsakas särskilt av slipande beläggningsmedel, som t.ex. dispersioner, puts, spackel, lim, glasyrer, kvartsgrund.
- vid fel som kan återföras på att inte anvisningarna i bruksanvisningen har beaktats, olämplig eller felaktig användning, felaktig montering resp. idriftsättning som utförs av köparen eller tredje part, icke korrekt användning, onormala miljöförhållanden, olämpliga beläggningsmedel, kemisk, elektrokemisk eller elektrisk påverkan, icke relevanta driftsförhållanden, drift med fel nätpänning/-frekvens, överbelastning eller bristande underhåll eller vård samt rengöring.
- vid fel som har orsakats genom att använda tillbehörs-, tilläggs- eller reservdelar som inte är Wagner originaldelar.
- för produkter, på vilka förändringar eller utbyggnader har genomförts.
- för produkter med avlägsnat eller oläsbart serienummer
- för produkter, på vilka icke auktoriserade personer har utfört försök till reparatin.
- för år produkter med smärre avvikeler från bör-beskaffenheten, som är obetydliga för värdet och användarfunktionerna.
- för produkter som har tagits isär helt eller delvis.

5. Kompletterande bestämmelser

Ovan nämnda garantier gäller uteslutande för produkter, som har inhandlats i EU, GUS, Australien av auktoriserad fackhandel och används inom referenslandet.

Om det vid närmare undersökning visar sig att garantin inte täcker det aktuella felet genomförs reparationen på kundens räkning.

De ovan nämnda bestämmelserna reglerar avslutningsvis rättsförhållandena. Fortsatta krav, särskilt på skador och förluster oavsett typ, som har uppstått på grund av produkten eller på grund av dess användning utesluts även under användningsområdet för produktionsansvarslagarna.

Krav på fel gentemot fackhandeln berörs inte.

För dessa garantier gäller tysk lag. Avtalet är skrivet på tyska. Om betydelsen av de tyska och utländska texterna avviker från varandra är den tyska texten gällande.

J. Wagner GmbH

Division Professional Finishing

Otto Lilienthal Strasse 18

88677 Markdorf

Förbundsrepubliken Tyskland

NOTAS IMPORTANTES SOBRE A RESPONSABILIDADE DO PRODUTO

Na sequência de um regulamento da CE que entrou em vigor em 1 de Janeiro de 1990, o fabricante só se responsabiliza pelo produto se todas as peças forem da sua fabricação ou lançadas por ele, e se os dispositivos tiverem sido adequadamente montados e operados.

Se o utilizador aplicar acessórios exteriores e peças sobresselentes, a responsabilidade do fabricante pode não ser aplicável em parte ou na totalidade; Em casos extremos, a utilização de todo o dispositivo pode ser proibida pelas autoridades competentes (associação profissional e departamento de inspecção da fábrica).

Apenas a utilização de acessórios e peças sobresselentes originais da WAGNER garante que todas as normas de segurança são observadas.

GARANTIA DE 3+2 ANOS - PROFESSIONAL FINISHING

Garantia Profissional Wagner

(Edição de 01.02.2009)

1. Âmbito da garantia

Todos os aparelhos profissionais de aplicação de tinta da Wagner (seguidamente designados de Produtos) são cuidadosamente verificados, testados e estão sujeitos a rigorosos controlos de qualidade realizados pela Wagner. Por conseguinte, a Wagner atribui exclusivamente ao utilizador comercial ou profissional, que tenha adquirido o produto num revendedor autorizado (seguidamente designado de "Cliente"), uma garantia alargada para os produtos indicados na Internet em www.wagner-group.com/profi-guarantee.

As reclamações do comprador ao abrigo da garantia por defeito decorrentes de contrato de compra junto do vendedor, bem como todos os direitos legais não são limitados pela presente garantia.

A garantia é prestada sendo que será decisão nossa optar pela substituição ou reparação do produto ou de peças individuais ou ainda pela aceitação da devolução do produto contra o reembolso do valor de compra pago pelo comprador. Os custos de material e de mão-de-obra serão suportados por nós. Os produtos ou peças substituídos passarão a ser propriedade nossa.

2. Período de garantia e registo

O período de garantia é de 36 meses, no caso de utilização industrial ou de utilização intensiva, tal como, em especial, no caso de funcionamento por turnos ou de 12 meses no caso de aluguer.

No caso de aparelhos operados a gasolina ou pneumáticos, a garantia é igualmente de 12 meses.

O período de garantia inicia-se no dia da entrega do aparelho pelo revendedor autorizado. Para o efeito, considera-se a data da factura original da compra.

O período de garantia será prolongado 24 meses para todos os produtos adquiridos a partir de 01.02.2009 junto de um revendedor autorizado, no caso de o comprador desses aparelhos proceder ao respectivo registo a realizar no prazo de 4 semanas a contar a partir do dia da entrega junto do revendedor autorizado e nos termos das disposições que se seguem.

O registo realiza-se na Internet em www.wagner-group.com/profi-guarantee. Como comprovativo é válido o certificado de garantia, bem como a factura original da compra, ambas indicando a data da compra. O registo só é possível quando o comprador declarar a sua concordância com a retenção dos seus dados que aí deverão ser introduzidos.

As prestações no âmbito da garantia não prolongam nem renovam o período de garantia do produto.

Depois de decorrido o respectivo período de garantia não poderão ser apresentadas reclamações no âmbito da garantia.

3. Procedimento

Se, no decurso do período de garantia, se verificarem defeitos de material, de fabrico ou do desempenho do aparelho, deverão as reclamações verificar-se num prazo máximo de 2 semanas.

O revendedor autorizado que forneceu o aparelho é a entidade responsável pela recepção das reclamações no âmbito da garantia. No entanto, as reclamações no âmbito da garantia também podem ser apresentadas num dos nossos centros de assistência a clientes indicados nas instruções de utilização. O produto tem de ser enviado ou apresentado em conjunto com a factura original de compra que inclui a data de compra e a designação do produto. Para a apresentação de um pedido de prolongamento da garantia deverá ainda anexar-se o certificado de garantia.

Os custos bem como o risco de perda ou de danos do produto durante o transporte de e para o centro que assegura a aplicação da garantia ou que entrega novamente o produto reparado, são assumidos pelo cliente.

4. Exclusões da garantia

As reclamações no âmbito da garantia não podem ser consideradas

- no caso de peças sujeitas a um desgaste natural decorrente da utilização ou outra circunstância, bem como falhas do produto cujas causas possam ser imputadas a desgaste natural decorrente da utilização ou outra circunstância. Aqui incluem-se, em especial, cabos, válvulas, embalagens, agulhetas, cilindro, êmbolos, peças da estrutura de transmissão de produtos, filtro, tubos, vedações, rotores, estatores, etc.. Os danos decorrentes de desgaste são principalmente provocados por materiais de revestimento abrasivos, como por exemplo tintas de dispersão, materiais de reboco, enchimentos, colas, vernizes, bases de quartzo.
- no caso de falhas em aparelhos decorrentes da não observância dos conselhos de utilização, utilização inadequada ou incorrecta, montagem incorrecta, reparação por parte do vendedor ou de terceiros, uma utilização que não esteja de acordo com as instruções, condições ambientais anómalas, materiais de revestimento inadequados, influências químicas, electroquímicas ou eléctricas, condições de utilização tecnicamente inapropriadas, funcionamento com a tensão/frequência de corrente errada, sobrecarga ou manutenção ou conservação e/ou limpeza inadequadas.
- no caso de falhas em aparelhos decorrentes da utilização de acessórios, peças complementares ou peças sobressalentes que não sejam originais da Wagner.
- no caso de produtos, nos quais tenham sido realizadas alterações ou correções.
- no caso de produtos aos quais o número de série tenha sido removido ou este esteja ilegível
- no caso de produtos, nos quais tenham sido realizadas tentativas de reparação por pessoas não autorizadas.
- no caso de produtos com desvios mínimos às características nominais que não influenciem ou apenas influenciem ligeiramente o valor e a utilidade do aparelho.
- no caso de produtos, que tenham sido parcial ou completamente desmontados.

5. Disposições complementares

As garantias acima indicadas são exclusivamente válidas para produtos adquiridos a um revendedor autorizado da UE, CEI, Austrália e utilizados no seu do respectivo país.

Se a verificação indicar que a garantia não é aplicável, a reparação será por conta do cliente.

As presentes disposições regulamentam integralmente as relações jurídicas com a Wagner. Outras reclamações, em especial por danos e perdas, seja qual for a sua forma, decorrentes do produto ou da sua utilização, estão excluídas excepto as abrangidas pelo âmbito de aplicação da legislação em vigor em matéria de responsabilidade pelos produtos.

As reclamações por defeitos dos produtos realizadas junto dos revendedores mantêm-se inalteradas.

Esta garantia rege-se pelo direito alemão. A língua de contrato é o alemão. Em caso de divergência entre o significado da versão alemã e a versão estrangeira deste texto, prevalece o significado da versão alemã do texto.

J. Wagner GmbH
Division Professional Finishing
Otto Lilienthal Strasse 18
88677 Markdorf
República Federal da Alemanha

- E -**Observación sobre la eliminación de residuos:**

De acuerdo con la directriz europea 2002/96/CE referente a la eliminación de aparatos eléctricos usados y su puesta en la práctica en el derecho nacional, este producto no se deberá eliminar en la basura doméstica, ¡sino que se deberá llevar a una planta de reciclaje ecológico!

Su aparato usado de Wagner nos lo puede entregar a nosotros o a una de nuestras agencias comerciales, del resto nos ocupamos nosotros, es decir, de la eliminación ecológica de los residuos. Diríjase en este caso a uno de nuestros centros de asistencia técnica o a una de nuestras agencias comerciales o bien directamente a nosotros.

**- NL -****Aanwijzing voor afvalverwerking:**

Conform de Europese Richtlijn 2002/96/EG voor afvalverwerking van oude elektrische apparatuur en diens uitvoer volgens nationaal recht, mag dit product niet in het huisvuil worden gedeponeerd, en dient het milieuvriendelijk te worden gerecycled!

Uw oude Wagner-apparaat wordt door ons resp. onze handelsvertegenwoordigingen teruggestoken en op de betreffende inzamelpunten gedeponeerd. Wendt u zich in dit geval aan één van onze service-contactpunten, resp. handelsvertegenwoordigingen of direct aan ons.

**- DK -****Henvisning vedrørende bortskafning:**

I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF vedrørende bortskafning af gamle elektriske apparater og direktivets optagelse i national lovgivning må dette produkt ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Af hensyn til miljøet skal det afleveres på et genbrugscenter.

Vi hhv. vore forhandlere tager imod Deres gamle Wagner-apparat, hvorefter det bortskaffes på miljøvenlig måde. Henvend Dem i dette tilfælde til et af vores service-centre, vore forhandlere eller direkte til os.

**- S -****Information om avfallshantering:**

Enligt det europeiska direktivet 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter och tillämpningen av detta inom nationell rättspraxis, skall denna produkt inte kastas i hushållssoporna, utan måste återvinnas på ett miljövänligt sätt!

Din färdiganvända utrustning från Wagner återtas av oss eller våra agenturer och avfallshanteringen sköts sedan på ett miljövänligt sätt. Vänd dig till något av våra serviceställen, agenturer eller direkt till oss.

**- P -****Observação sobre a inutilização/eliminação:**

Em observância à Directiva Europeia 2002/96/EC sobre inutilização/eliminação de equipamentos electrónicos e eléctricos e respectiva implementação em conformidade com a lei nacional, este produto não deve ser eliminado juntamente com lixo doméstico, devendo ser reciclado de modo ecológico!

A Wagner ou um dos seus revendedores irão proceder à recolha do seu equipamento eléctrico ou electrónico Wagner para o eliminar por si, de forma ecológica. Contacte o centro de assistência ou revendedor Wagner local ou contacte-nos directamente.



GB	EU Declaration of conformity We declare under sole responsibility that this product conforms to the following relevant stipulations: 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU Applied harmonised norms: EN ISO 12100, EN 1953, EN 60204-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, The EU declaration of conformity is enclosed with the product. If required, it can be re-ordered using order number 2385803 .
D	EU Konformitätserklärung Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt den folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht: 2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU Angewandte harmonisierte Normen: EN ISO 12100, EN 1953, EN 60204-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 Die EU Konformitätserklärung liegt dem Produkt bei. Sie kann bei Bedarf mit der Bestellnummer 2385803 nachbestellt werden.
F	Déclaration de conformité UE Nous déclarons sous notre responsabilité que ce produit est en conformité avec les réglementations suivantes: 2006/42/CE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, 2012/19/UE Conforme aux normes et documents normalisés: EN ISO 12100, EN 1953, EN 60204-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 La déclaration de conformité UE est jointe à ce produit. Elle peut être commandée au besoin sous le numéro de commande 2385803 .
I	Dichiarazione di conformità UE Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità, che il presente prodotto corrisponde alle relative disposizioni seguenti: 2006/42/CE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, 2012/19/UE Norme armonizzate: EN ISO 12100, EN 1953, EN 60204-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 La dichiarazione di conformità UE è allegata al prodotto. Se necessario, può esserne richiesta una copia con il numero d'ordine 2385803 .
E	Declaración UE de conformidad Mediante la presente garantizamos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que este producto cumple con las correspondientes disposiciones: 2006/42/CE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, 2012/19/UE Normas armonizadas aplicadas: EN ISO 12100, EN 1953, EN 60204-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 El producto viene acompañado de la declaración UE de conformidad. Si lo necesita, puede pedirla adicionalmente por el número de pedido 2385803 .
NL	EU-conformiteitsverklaring Wij verklaren dat dit product voldoet aan de volgende normen: 2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU En normatieve documenten: EN ISO 12100, EN 1953, EN 60204-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 De EU-conformiteitsverklaring wordt met het product meegeleverd. Indien nodig kan de verklaring met bestelnummer 2385803 worden nabesteld.

DK	<p>EU Overensstemmelseserklæring</p> <p>Vi erklærer under almindeligt ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende bestemmelser: 2006/42/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU</p> <p>Anvendte harmoniserede normer: EN ISO 12100, EN 1953, EN 60204-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3</p> <p>EU Overensstemmelseserklæringen er vedlagt produktet. Om nødvendigt kan den efterbestilles med bestillingsnummer 2385803.</p>
S	<p>EU Konformitetsförklaring</p> <p>Vi intygar och ansvarer för, att denna produkt överensstämmer med följande norm och dokument: 2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU</p> <p>Använda harmoniseringade normer: EN ISO 12100, EN 1953, EN 60204-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3</p> <p>EU-konformitetsförklaringen medföljer produkten. Den kan vid behov beställas genom ordernummer 2385803.</p>
P	<p>Declaração de Conformidade UE</p> <p>Pela presente garantimos, soba nossa exclusiva responsabilidade, que este produto cumpre com as correspondentes disposições: 2006/42/CE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, 2012/19/UE</p> <p>Normas harmonizadas aplicadas: EN ISO 12100, EN 1953, EN 60204-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3</p> <p>A Declaração de Conformidade EU é fornecida juntamente com o produto. Se necessário, pode ser pedido novo exemplar desta declaração com o número de encomenda 2385803.</p>

A	J. Wagner Ges.m.b.H. Ottogasse 2/20 2333 Leopoldsdorf Österreich Tel. +43/ 2235 / 44 158 Telefax +43/ 2235 / 44 163 office@wagner-group.at	DK	DVA A/S Marielundvej 48 C 2730 Herlev Denmark Tel. +45 70 234 239 info@dva.dk www.dva.dk	GB	Wagner Spraytech (UK) Limited Innovation Centre Silverstone Park Silverstone Northants NN12 8GX Great Britain Tel. 01327 368410 enquiries@wagnerspraytech.co.uk
B	WSB Finishing Equipment Veilinglaan 56-58 1861 Meise-Wolvertem Belgium Tel. +32/2/269 46 75 Telefax +32/2/269 78 45 info@wagner-wsb.nl	E	Makimport Herramientas, S.L. C/ Méjico nº 6 Pol. El Descubrimiento 28806 Alcalá de Henares (Madrid) Tel. 902 199 021/ 91 879 72 00 Telefax 91 883 19 59 ventas@grupo-k.es info@grupo-k.es	I	Wagner S.p.A. 23868 Valmadrera (Lc) Via Santa Vecchia, 109 Italia Tel./Fax 0341 210100 (centralino) wagner_it_va@wagner-group.com
CH	Wagner International AG Industriestrasse 22 9450 Altstätten Schweiz Tel. +41/71 / 7 57 22 11 Telefax +41/71 / 7 57 22 22 wagner@wagner-group.ch	F	Euromair Antony S.A.V. Ile-de-France 12-14, av. F. Sommer 92160 Antony Tel. 01.55.59.92.42 Telefax +33 (0) 1 69 81 72 57 conseil.paris@euromair.com	NL	WSB Finishing Equipment BV De Heldinnenlaan 200, 3543 MB Utrecht Netherlands Tel. +31/ 30/241 41 55 Telefax +31/ 30/241 17 87 info@wagner-wsb.nl
D	J. Wagner GmbH Otto-Lilienthal-Straße 18 D-88677 Markdorf Postfach 11 20 D-88669 Markdorf Deutschland Tel.: +49 / 75 44 / 505 -1664 Fax: +49 / 75 44 / 505 -1155 wagner@wagner-group.com www.wagner-group.com	F	Euromair Distribution Siège Social / S.A.V. Sud 343, bd. F. Perrin 13106 Rousset Cedex Tel. 04.42.29.08.96 Telefax 04.42.53.44.36 conseil@euromair.com	S	Orkla House Care AB, Tallvägen 6 564 23 Bankeryd, Sweden Tel. +46 36 376300 Info@orkla.se
CZ	E-Coreco s.r.o. Na Roudné 102 301 00 Plzeň Czechia Tel. +420 734 792 823 Telefax 420 227 077 364 info@aplikacebarev.cz	RU	Импортёр: ООО «ВинТех рус» 143960 МО, г. Реутов, улица Железнодорожная, д. 11, кв./оф. V Телефон: +7 (499) 705-11-31 Почта: hello@wagner.ru Сайт: www.wagner.ru		Изготовитель: Дж. Вагнер Гмбх, Отто-Лилентал, 18 Д-88677 Маркдорф, Германия www.wagner-group.com

